

MANDRELS - CRATEX #6 POINT MANDREL (3)

[Tuotteet aseseville](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Kumiset hiontatyökalut](#) > [Kumiset hiontatarvikkeet](#)

#4 Piste Mandrelli, 1/8" varren halkaisija, sopii 1/16" (1.59mm) akselireikään. #6 Piste Mandrelli, 1/8" varren halkaisija sopii 1/8" akselireikään. 25 000 rpm maks. Mandrelit myydään 3 kpl pakkauksessa. Try-Pak sisältää 1 jokaisesta koosta.



Ominaisuudet

- Nimi: [CRATEX #6 POINT MANDREL \(3\)](#)
- Valmistaja: [CRATEX](#)
- Tuotenro: 190001006
- Valm.nro:
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MANDRELS CRATEX #6 POINT MANDREL \(3\) Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MANDRELS CRATEX #6 POINT MANDREL (3)

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit MANDRELS CRATEX #6 POINT MANDREL (3). Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti riskien minimoimiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että mandrelli on yhteensopiva työkalujesi ja tarvikkeidesi kanssa.
- Tarkista mandrelli ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä mandrellia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Pidä mandrelli ja kaikki siihen liittyvät tarvikkeet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja ohjeita hiontamateriaalien hävittämiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojaimia (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi ja käyttäessäsi mandrellia.
- Varmista, että maksimikierronopeus 25 000 RPM ei ylitä käytön aikana, jotta vältetään rikkoutuminen tai vahingoittuminen.
- Älä käytä mandrellia, jos se on vaurioitunut tai jos varsi ei istu tukevasti työkalussasi.
- Vältä kosketusta pyörivän mandrellin kanssa käytön aikana vammojen välttämiseksi.
- Käytä mandrellia hyvin tuulettetussa tilassa pölyn ja roskien hengittämisen minimoimiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sähkötyökalu on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Valitse sovellukseesi sopiva mandrellikoko (joko #4 Point tai #6 Point).
- Aseta mandrellin varsi (1/8" halkaisija) tukevasti työkalusi arborireikään (1/16" #4 Pointille tai 1/8" #6 Pointille).
- Kiristä työkalun puristussukka tukevasti pitämään mandrelli paikallaan.

2. Käyttö:

- Käynnistä sähkötyökalu ja anna mandrellin saavuttaa haluttu nopeus ennen kosketusta työkalupaleeseen.
- Kohdista kevyttä painetta käytettäessä mandrellia, jotta vältetään työkalun ja mandrellin ylikuormitus.
- Pidä työkalusta tiukka ote ja pidä molemmat kädet kaukana pyörivästä mandrellista.
- Jos mandrelli tukkeutuu tai näyttää kuluneelta, pysäytä työkalu ja vaihda mandrelli tarvittaessa.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käytetyt mandrellit ja hiontamateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mandrelleja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliselta jätehuollolta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MANDRELS CRATEX #6 POINT MANDREL (3) turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuoteohjeessa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi