

REPLACEMENT CYLINDER POINTS - CRATEX POINT, EX-FINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR

[Tuotteet asesepille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Kumiset hiontatyökalut](#) > [Kumiset hiomasylinterit](#)

Esimuotoillut Hionta- ja Kiillotuspyörät Kaikkia Tarpeita Varten

Suurpakkaus, myydään 25 kpl per pakkaus. #6 Sylinteripiste, 1/4" (6.3mm) halkaisija, 7/8" (22.2mm) pitkä.



Ominaisuuudet

- Nimi: [CRATEX POINT, EX-FINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR](#)
- Valmistaja: [CRATEX](#)
- Tuotenro: 190025064
- Valm.nro:
- Toimituksen paino: 0.041kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR

Johdanto

Kiitos, että valitsit REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR. Tämä tuote on suunniteltu tarkkaa käyttöä varten erilaisissa sovelluksissa. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita turvallisen käsittelyn ja käytön varmistamiseksi. Tämä opas tarjoaa olennaista tietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojaimia (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja tuotteen käytön aikana.
- Vältä pitkäaikaista pölyn hengittämistä käytön aikana. Käytä tarvittaessa pölymaskia.
- Älä ylitä suositeltuja käyttönopeuksia sylinteripisteille.
- Varmista, että työalue on hyvin tuuletettu pölyn ja roskien altistuksen minimoimiseksi.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut. Vaihda se välittömästi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että käyttämäsi sähkötyökalu on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Poista varovasti olemassa oleva sylinteripiste työkalusta.
- Aseta uusi REPLACEMENT CYLINDER POINT työkalun arborille tukevasti.
- Kiristä arborin mutteri varmistaaksesi, että sylinteripiste on tiukasti kiinnitetty.
- Tarkista vielä, että sylinteripiste on asennettu oikein ennen työkalun kytkemistä.

2. Käyttö:

- Käynnistä sähkötyökalu alhaisella nopeudella, jotta sylinteripiste asettuu.
- Lisää nopeutta asteittain tarpeen mukaan sovelluksesi mukaan.
- Pidä käsi vakaana ja hallitse työkalua liukastumisen välttämiseksi.
- Pidä säännöllisiä taukoja tarkistaaksesi sylinteripisteen kunnan käytön aikana.
- Kun olet suorittanut tehtäväsi, sammuta ja irrota työkalu ennen sylinteripisteen poistamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista, onko olemassa kierrätysohjelmia, jotka hyväksyvät kumihiontat tuotteet.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua turvallisuuteen liittyen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi