

REPLACEMENT BULLET POINTS - CRATEX POINT, EX-FINE, #11 BULLET, 1/8" ARBOR

[Tuotteet asesepille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Kumiset hiontatyökalut](#) > [Kumiset, luodinmuotoiset hiomakärjet](#)

Esimuotoillut Hiontapyörät Kaikkia Kiillotus/Hiomistarpeita Varten

Määräalennuspakkaus, jossa on 25 kappaletta. #8 Bullet Point, 9/32" (7,1 mm) halkaisija, 1" (2,5 cm) pitkä. #11 Bullet Point, 3/8" (9,5 mm) halkaisija, 1" pitkä. #15 Bullet Point, 1/2" (12,7 mm) halkaisija, 7/8" pitkä.



Ominaisuudet

- Nimi: [CRATEX POINT, EX-FINE, #11 BULLET, 1/8" ARBOR](#)
- Valmistaja: [CRATEX](#)
- Tuotenro: 190025114
- Valm.nro:
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 66mm
- Toimituksen pituus: 107mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet REPLACEMENT BULLET POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #11 BULLET, 1/8" ARBOR](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet REPLACEMENT BULLET POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #11 BULLET, 1/8" ARBOR

Johdanto

Kiitos, että valitsit REPLACEMENT BULLET POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #11 BULLET, 1/8" ARBOR. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue seuraavat ohjeet huolellisesti mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotteen käytön aikana.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita tuotteita.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä hiontamateriaalien käytössä ja hävittämisessä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vältä hengittämästä käytön aikana syntyvää pölyä. Käytä hyvin ilmastoidussa tilassa tai käytä pölymaskia.
- Älä ylitä työkalun maksimikäyttönopeutta, jota käytetään luotipisteiden kanssa.
- Varmista, että luotipiste on tiukasti kiinnitetty työkaluun ennen käyttöä.
- Käytä varovaisuutta, jotta vältät ihon ja silmien kosketuksen luotipisteiden käsittelyn aikana.
- Älä käytä luotipisteitä pinnoilla, jotka voivat aiheuttaa liiallista kulumista tai vahinkoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalu on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Aseta luotipiste työkalun arboriin varmistaen tiukka istuvuus.
- Kiristä arbor tiukasti työkalun ohjeiden mukaan.
- Tarkista uudelleen, että luotipiste on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä työkalu ja anna sen saavuttaa haluttu nopeus ennen kontaktia työstöpinnan kanssa.
- Kohdista kevyttä tai kohtuullista painetta käytön aikana optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
- Tarkkaile luotipistettä kulumisen merkkien varalta käytön aikana ja vaihda tarvittaessa.

3. Käytön jälkeen:

- Sammuta ja irrota työkalu käytön jälkeen.
- Anna luotipisteen jäähtyä ennen käsittelyä.
- Siivoa työstöalue ja hävitä kaikki jäte turvallisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Vie se sen sijaan määrättyyn kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelypaikkaan.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään turvallisesti ympäristön vahingoittamisen estämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua turvallisuusasioissa, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka löytyvät tuotepakkauksesta tai valmistajan verkkosivustolta.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen REPLACEMENT BULLET POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #11 BULLET, 1/8" ARBOR tuotteellasi. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen noudattamisen etusijalle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi