

ABRASIVE RODS - 1/4 X 6" CRATEX ROD

[Tuotteet aseseville](#) > [Yleiset asesevän työkalut](#) > [Kuviointityökalut ja varusteet](#)

Ei sotkuista öljyä puhtaampaan pulttijewelingiin

Samat perusvarret kuin Menck Damaskoinnin työkalun mukana toimitettavat, mutta eivät keskittäen hiottuja. Tiukka koon hallinta tarkoittaa, että "pyörteesi" ovat aina samanlaisia, kerta toisensa jälkeen.



Ominaisuuudet

- Nimi: [1/4 X 6" CRATEX ROD](#)
- Valmistaja: [CRATEX](#)
- Tuotenro: 190046002
- Valm.nro: 046 M
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 97mm
- Toimituksen pituus: 155mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD tuotteen. Nämä varret on suunniteltu käytettäväksi Menck Damaskoinnin työkalun kanssa ja ne tarjoavat johdonmukaisia tuloksia tiukan koon hallinnan avulla. Tämä opas sisältää olennaista turvallisuustietoa, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai vialliselta.
- Noudata kaikkia tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita riskien minimoimiseksi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi hiontavarsia.
- Vältä hengittämästä käytön aikana syntyvää pölyä; harkitse pölymaskin käyttöä.
- Varmista riittävä ilmanvaihto työskentelyalueella haitallisen pölyn poistamiseksi.
- Älä käytä liiallista painetta varren käytön aikana; anna työkalun tehdä työ.
- Säilytä varret kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä, onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet ennen aloittamista.
- Varmista, että Menck Damaskoinnin työkalu on yhteensopiva hiontavarsien kanssa.

2. Asennus:

- Aseta hiontavarsi Menck Damaskoinnin työkalun määrättyyn pidikkeeseen.
- Varmista, että varsi on tiukasti kiinni, jotta se ei löysty käytön aikana.

3. Käyttö:

- Käynnistä Menck Damaskoinnin työkalu valmistajan ohjeiden mukaan.
- Levitä hiontavarsi materiaaliin varovasti, antaen työkalun liukua sujuvasti.
- Seuraa käytettyä painetta; liiallinen voima voi johtaa rikkoutumiseen tai vahinkoon.
- Käytön jälkeen sammuta työkalu ja poista hiontavarsi turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet hiontavarsit paikallisten jätteenhallintasääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana; tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteesta, ota yhteyttä asianmukaiseen EU:n yhteyspisteeseen.

Johtopäätös

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD tuotteen kanssa. Aina on tärkeää asettaa turvallisuus etusijalle ja viitata tähän oppaaseen tarvittaessa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi