

DRUM SANDER BANDS #408, 432 - DREMEL #408 BAND

[Tuotteet aseseville](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Hiomalaikat](#)

Hyödynnä Käsikäyttöistä Työkalua Täysillä

½" (12,7 mm) halkaisija karkea hiontahiukkanas; Nro 432, ½" halkaisija hieno hiontahiukkanas. Pakkaus 6 kpl.



Ominaisuuudet

- Nimi: [DREMEL #408 BAND](#)
- Valmistaja: [DREMEL](#)
- Tuotenro: 257400408
- Valm.nro: 5000408
- Toimituksen paino: 0.011kg
- Toimituksen korkeus: 20mm
- Toimituksen leveys: 46mm
- Toimituksen pituus: 79mm
- UPC: 080596004088

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND

Johdanto

Kiitos, että valitsit DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti onnettomuuksien ja vammojen välttämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, pölymaskeja ja kuulonsuojaimia, työkaluja käyttäessäsi.
- Varmista, että työskentelyalue on siisti ja järjestetty onnettomuusriskien minimoimiseksi.
- Älä käytä tuotetta kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain yhteensopivien DREMELtyökalujen kanssa.
- Varmista, että sanderbändit on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Älä ylitä työkalun suositeltua maksiminopeutta.
- Vältä pitkäaikaista altistumista hiomapölylle; käytä asianmukaisia pölynpoistomenetelmiä.
- Älä pakota työkalua; anna sen toimia omalla vauhdillaan.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja pidä sivulliset turvallisella etäisyydellä työkalua käyttäessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalu on irrotettu sähköverkosta ennen sanderbändien asentamista.
- Poista kaikki olemassa olevat bändit työkalusta.
- Valitse sopiva karkeus (karkea tai hieno) projektisi tarpeiden mukaan.
- Liukuta uusi sanderbändi varovasti työkalun rumpuun.
- Kiinnitä bändi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö:

- Liitä työkalu sähköverkkoon ja anna sen saavuttaa haluttu nopeus ennen materiaalin kanssa kosketusta.
- Pidä työkalua tukevasti ja käytä kevyttä, tasaista painetta hiottaessa.
- Liikuta työkalua tasaisesti pinnan yli ilman, että viivyt yhdessä paikassa, jotta ylikuumenemista ei tapahdu.
- Tarkista säännöllisesti bändin kuluminen ja vaihda se tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt sanderbändit paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä sähköosia kotitalousjätteiden mukana; vie ne erikseen kierrätyslaitokseen.
- Varmista, että pakkausmateriaalit kierrätetään tai hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen toiminnasta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND tuotteesi kanssa. Kiitos, että huomioit turvallisuuden.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi