

WIRE BRUSHES - DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2-PAK

[Tuotteet aseseville](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Pienet harjat](#)

Hyödynnä Käsityökalusi Täydellisesti

Pienet, monipuoliset teräsharjat ruosteen, korroosion poistamiseen ja metallipintojen kiillotukseen. 1/8" (3,2 mm) varret.



Ominaisuudet

- Nimi: [DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2-PAK](#)
- Valmistaja: [DREMEL](#)
- Tuotenro: 257400442
- Valm.nro: 442-02
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 46mm
- Toimituksen pituus: 91mm
- UPC: 080596004422

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [WIRE BRUSHES DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2PAK Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

WIRE BRUSHES DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2PAK

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Dremel #442 Wire Brush 2Pak. Nämä pienet, monipuoliset teräsharjat on suunniteltu tehokkaasti poistamaan ruostetta, korroosiota ja kiillottamaan metallipintoja. Tämä turvallisuusohjeopas tarjoaa olennaista tietoa turvalliseen käyttöön ja EU:n yleisen tuotesäätelyn (GPSR) noudattamiseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että tuote on sopiva aiottuun käyttöön.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja pölymaskia suojautuaksesi roskilta ja pölyltä.
- Varmista, että käyttämäsi työkalu on yhteensopiva 1/8" (3,2 mm) varren kanssa.
- Älä ylitä työkalusi maksimikierroslukua käytettäessä teräsharjaa.
- Vältä harjan käyttöä pehmeillä tai helposti vaurioituvilla pinnolla vammojen tai vahinkojen estämiseksi.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa harjasta käytön aikana vammojen välttämiseksi.
- Älä käytä teräsharjaa, jos se on vaurioitunut tai kulunut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalu on irrotettu sähköverkosta tai sammutettu ennen asennusta.
- Aseta teräsharjan varsi työkalun puristimeen tai holkkiin.
- Kiristä puristin tai holkki tiukasti pitämään harja paikallaan.
- Tarkista, että harja on turvallisesti kiinnitetty ennen työkalun käynnistämistä.

2. Käyttö:

- Kytke työkalu päälle tai liitä se sähköverkkoon.
- Pidä työkalua tukevasti ja säilytä vakaa asento käytön aikana.
- Aloita teräsharjan käyttö pinnalla, soveltaen kevyttä painetta tarpeen mukaan.
- Liikuta harjaa hallitusti vahinkojen välttämiseksi pinnalla tai työkalussa.
- Käytön jälkeen sammuta ja irrota työkalu, ja poista teräsharja varovasti.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä teräsharjaa kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia metallikomponenteille, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea Dremel #442 Wire Brush tuotteen osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin.

Yhteenveto

Noudattamalla tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita voit taata turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Dremel #442 Wire Brush tuotteen kanssa. Aina turvallisuus ja oikea käyttö etusijalle maksimoidaksesi tuotteen käyttöiän ja saavuttaaksesi parhaat tulokset.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi