

RIFLE GRIP CAP - DRESSEL STANDARD (1.78"X1.36") STEEL GRIP CAP

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tukin osat](#) > [Perälevyn osat](#) > [Pistoolikahvan päätylaput](#)

Lisää erityinen kosketus tukkiisi

Koneistettu kiinteästä materiaalista, jonka koko on suhteutettu pituuteen, leveyteen ja korkeuteen, jotta se näyttää oikealta ja täydentää minkä tahansa kokoista kivääriä tai haulikkoja. Mukana ruuvi, jossa on suurennettu, kartiomainen pää.



Ominaisuuudet

- Nimi: [DRESSEL STANDARD \(1.78"X1.36"\) STEEL GRIP CAP](#)
- Valmistaja: [DRESSEL](#)
- Tuotenro: 258100005
- Valm.nro: NONE
- Asetyyppi: Universal Rifles
- Materiaali: Steel
- Viimeistely: Unfinished
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 48mm
- Toimituksen pituus: 58mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet RIFLE GRIP CAP DRESSEL STANDARD tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet RIFLE GRIP CAP DRESSEL STANDARD tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE GRIP CAP DRESSEL STANDARD tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärisi tai haulikkosi toimivuutta ja esteettisyyttä. Varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen, lue ja noudata tätä turvaohjeopasta huolellisesti.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityisesti kiväärisi tai haulikkosi malliin ennen asennusta.
- Käsittele grip capia aina varovasti loukkaantumisen välttämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti grip capin kunto ja mahdolliset vauriot.
- Mikäli ilmenee toimintahäiriöitä tai vaurioita, lopeta käytön välittömästi ja hae apua.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä grip capia, jos se on vaurioitunut tai osoittaa kulumisen merkkejä.
- Varmista, että kaikki ruuvit on tiukattu kunnolla ennen käyttöä, jotta grip cap ei löysty käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa grip capin asentamisessa tai säätämisessä vaurioiden välttämiseksi.
- Noudata aina valmistajan asennus ja käyttöohjeita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi aseita käyttäessäsi ja varmista, ettei grip cap estä aseiden käsittelyä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kivääri tai haulikko on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli, joka sopii mukana olevan ruuvin kanssa.

2. Asennus:

- Kohdista grip cap suunniteltuun alueeseen kiväärissä tai haulikossa.
- Aseta mukana oleva ruuvi grip capin läpi ja aseta se aseeseen.
- Kierrä ruuvi kevyesti mutta tukevasti varmistaaksesi, että grip cap on tiukasti kiinni.

3. Käyttö:

- Kun grip cap on asennettu, tarkista sen vakaus ennen aseiden käyttöä.
- Tarkista grip cap säännöllisesti puhdistuksen ja aseiden huollon yhteydessä.

4. Huolto:

- Puhdista grip cap pehmeällä liinalla, jotta saat poistettua lian tai roskat.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai hankaavia materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa pintaa.

Hävitysohjeet

Kun grip cap saavuttaa käyttöikänsä loppupään tai ei ole enää käyttökelpoinen, hävitä se vastuullisesti. Noudata paikallisia määräyksiä metallituotteiden hävittämisestä. Mikäli mahdollista, kierrätä teräsmateriaali paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RIFLE GRIP CAP DRESSEL STANDARD tuotteen suhteen, tarkista valmistajan verkkosivustolta tai asiakastukiresursseista. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokasta apua varten.

Kiitos, että käytit aikaa tämän turvaohjeoppaan lukemiseen. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti RIFLE GRIP CAP DRESSEL STANDARD tuotteen vastuullisesta käytöstä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi