

RUGER® M-77® LONG ACTION SCOPE BASES - EGW RUGER M-77 LONG ACTION 0 MOA (DRILL & TAP)

EGW Ruger M-77 Long Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW RUGER M-77 LONG ACTION 0 MOA (DRILL & TAP)
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000399
- Mfr. No.: 46120
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Ruger
- Model: M-77,77
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.084kg
- UPC: 841370106486

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die RUGER® M77® Long Action Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® M77® Long Action Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Larga RUGER® M77®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette RUGER® M77® Action Longue](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica RUGER® M77® Long Action](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RUGER® M77® Lang Action Kikkertsikte Fester](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej RUGER® M77® Long Action](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER® M77® Long Action Scope Bases tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® M77® Long Action Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáže puškohledů RUGER® M77® Long Action](#)

Sicherheitsanleitung für die RUGER® M77® Long Action Scope Bases

Einleitung

Danke, dass du dich für die RUGER® M77® Long Action Scope Bases von EGW entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Installation deines Produkts sicherzustellen. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Scope Bases verwendest, um einen sicheren und effektiven Betrieb zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst oder anpasst.
- Gehe vorsichtig mit dem Produkt um, um Schäden zu vermeiden.
- Lagere die Scope Bases an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem RUGER® M77® Long Action Modell kompatibel sind.
- Verwende nur empfohlene ZielfernrohrRinge (Picatinny oder Weaver), um Komplikationen zu vermeiden.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs beim Montieren der Scope Bases.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um die Installation zu sichern.
- Sei vorsichtig beim Einstellen des Zielfernrohrs, um ein Fehlhandhaben oder Herunterfallen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Besorge die notwendigen Werkzeuge: Innensechskantschlüssel, blauen Loctite und einen sauberen Arbeitsplatz.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installationsschritte:

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger deiner RUGER® M77®.
- Richte die EGW Scope Base mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende den Innensechskantschlüssel, um die Schrauben auf das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs anzuziehen.
- Trage einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.

3. Zielfernrohrmontage:

- Wähle geeignete Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge für dein Zielfernrohr.
- Befestige das Zielfernrohr an den Ringen und stelle es auf deinen gewünschten Augenabstand ein.
- Sichere die ZielfernrohrRinge gemäß den Anweisungen des Herstellers.

4. Abschlusskontrolle:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig ausgerichtet ist und einwandfrei funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und beachte die lokalen Recyclingrichtlinien.
- Wenn die Scope Bases beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, kontaktiere die örtlichen Entsorgungsdienste für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der RUGER® M77® Long Action Scope Bases besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner RUGER® M77® Long Action Scope Bases gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung lokaler Vorschriften bei der Verwendung von Zubehör für Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for RUGER® M77® Long Action Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® M77® Long Action Scope Bases by EGW. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the proper use and installation of your product. Please read this guide carefully before using the scope bases to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Handle the product with care to avoid damage.
- Store the scope bases in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the scope bases are compatible with your RUGER® M77® Long Action model.
- Use only recommended scope rings (Picatinny or Weaver) to avoid compatibility issues.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting the scope bases.
- Always use a drip of blue loctite on screws to secure the installation.
- Be cautious when adjusting the scope to avoid mishandling or dropping it.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: socket head Torx® wrench, blue loctite, and a clean workspace.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your RUGER® M77®.
- Align the EGW scope base with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes and handtighten.
- Use the Torx® wrench to tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a small drop of blue loctite to each screw to secure them in place.

3. Scope Mounting:

- Choose appropriate Picatinny or Weaver scope rings for your scope.
- Attach the scope to the rings and adjust it to your desired eye relief.
- Secure the scope rings according to the manufacturer's instructions.

4. Final Check:

- Inspect the installation to ensure everything is secure.
- Check that the scope is properly aligned and functions correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the scope bases are damaged or no longer usable, contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER® M77® Long Action Scope Bases, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your RUGER® M77® Long Action Scope Bases. Always prioritize safety and compliance with local regulations when using firearm accessories. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Larga RUGER® M77®

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Larga RUGER® M77® de EGW. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso e instalación adecuados de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de utilizar las bases de mira para asegurar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de mira.
- Maneja el producto con cuidado para evitar daños.
- Almacena las bases de mira en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu modelo RUGER® M77® Long Action.
- Utiliza solo anillas de mira recomendadas (Picatinny o Weaver) para evitar problemas de compatibilidad.
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al montar las bases de mira.
- Siempre utiliza una gota de loctite azul en los tornillos para asegurar la instalación.
- Ten cuidado al ajustar la mira para evitar manejarla incorrectamente o dejarla caer.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: llave Torx® de cabeza socket, loctite azul y un área de trabajo limpia.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Pasos de Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu RUGER® M77®.
- Alinea la base de mira EGW con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza socket Torx® en los agujeros y ajústalos a mano.
- Usa la llave Torx® para apretar los tornillos al par recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una pequeña gota de loctite azul en cada tornillo para asegurar su lugar.

3. Montaje de la Mira:

- Elige anillas de mira Picatinny o Weaver adecuadas para tu mira.
- Adjunta la mira a las anillas y ajústala a la distancia de los ojos que desees.
- Asegura las anillas de mira de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

4. Chequeo Final:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que todo esté seguro.
- Verifica que la mira esté correctamente alineada y funcione adecuadamente.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.
- Si las bases de mira están dañadas o ya no son utilizables, contacta a los servicios de gestión de residuos locales para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las Bases de Mira de Acción Larga RUGER® M77®, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira de Acción Larga RUGER® M77®. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones locales al utilizar accesorios de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette RUGER® M77® Action Longue

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette RUGER® M77® Action Longue par EGW. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour assurer l'utilisation et l'installation appropriées de ton produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser les embases de lunette pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les embases de lunette.
- Manipule le produit avec soin pour éviter d'endommager.
- Range les embases de lunette dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Inspecte régulièrement les embases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que les embases de lunette sont compatibles avec ton modèle RUGER® M77® Action Longue.
- Utilise uniquement des anneaux de lunette recommandés (Picatinny ou Weaver) pour éviter des problèmes de compatibilité.
- Ne dépasse pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors du montage des embases de lunette.
- Utilise toujours une goutte de Loctite bleu sur les vis pour sécuriser l'installation.
- Sois prudent lors de l'ajustement de la lunette pour éviter de la manipuler de manière incorrecte ou de la faire tomber.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble les outils nécessaires : clé Torx® à tête creuse, Loctite bleu, et un espace de travail propre.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Étapes d'Installation :

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de ton RUGER® M77®.
- Aligne la base de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insère les vis à tête creuse Torx® dans les trous et serre à la main.
- Utilise la clé Torx® pour serrer les vis au couple recommandé de 20 pouces-lbs.
- Applique une petite goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Montage de la Lunette :

- Choisis des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver appropriés pour ta lunette.
- Fixe la lunette aux anneaux et ajustela à la distance de l'œil souhaitée.
- Sécurise les anneaux de lunette selon les instructions du fabricant.

4. Vérification Finale :

- Inspecte l'installation pour t'assurer que tout est sécurisé.

- Vérifie que la lunette est correctement alignée et fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout matériau d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Si les embases de lunette sont endommagées ou ne sont plus utilisables, contacte les services de gestion des déchets locaux pour les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de tes Embases de Lunette RUGER® M77® Action Longue. Priorise toujours la sécurité et la conformité avec les réglementations locales lors de l'utilisation d'accessoires d'arme à feu. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica RUGER® M77® Long Action

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottica RUGER® M77® Long Action di EGW. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso e l'installazione corretta del vostro prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le basi per ottica per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottica.
- Maneggiare il prodotto con cura per evitare danni.
- Conservare le basi per ottica in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottica per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che le basi per ottica siano compatibili con il modello RUGER® M77® Long Action.
- Utilizzare solo anelli per ottica raccomandati (Picatinny o Weaver) per evitare problemi di compatibilità.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollici lbs durante il montaggio delle basi per ottica.
- Utilizzare sempre una goccia di loctite blu sulle viti per fissare l'installazione.
- Prestare attenzione quando si regola l'ottica per evitare di maneggiarla in modo errato o di farla cadere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere gli strumenti necessari: chiave a brugola Torx®, loctite blu e un'area di lavoro pulita.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Localizzare i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore del RUGER® M77®.
- Allineare la base per ottica EGW con i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® nei fori e stringere a mano.
- Utilizzare la chiave Torx® per stringere le viti alla coppia raccomandata di 20 pollici lbs.
- Applicare una piccola goccia di loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Scegliere anelli per ottica appropriati (Picatinny o Weaver) per il proprio mirino.
- Attaccare il mirino agli anelli e regolarlo secondo il rilievo degli occhi desiderato.
- Fissare gli anelli per ottica secondo le istruzioni del produttore.

4. Controllo Finale:

- Ispezionare l'installazione per assicurarsi che tutto sia sicuro.
- Verificare che il mirino sia allineato correttamente e funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.
- Se le basi per ottica sono danneggiate o non più utilizzabili, contattare i servizi di gestione dei rifiuti locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le Basi per Ottica RUGER® M77® Long Action, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace delle Basi per Ottica RUGER® M77® Long Action. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative locali quando si utilizzano accessori per armi da fuoco. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RUGER® M77® Lang Action Kikkertsikte Fester

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER® M77® Lang Action Kikkertsikte Fester fra EGW. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre riktig bruk og installasjon av produktet ditt. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker kikkertsikte festene for å sikre trygg og effektiv drift.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er uladet før du installerer eller justerer kikkertsikte festene.
- Håndter produktet med forsiktighet for å unngå skader.
- Oppbevar kikkertsikte festene på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys.
- Inspiser regelmessig kikkertsikte festene for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående tilbehør til skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at kikkertsikte festene er kompatible med din RUGER® M77® Lang Actionmodell.
- Bruk kun anbefalte kikkertsikte ringer (Picatinny eller Weaver) for å unngå kompatibilitetsproblemer.
- Ikke overskrid det anbefalte dreiemomentet på 20 tommer lbs når du monterer kikkertsikte festene.
- Bruk alltid en dråpe blå loctite på skruene for å sikre installasjonen.
- Vær forsiktig når du justerer kikkertsiktet for å unngå feilbehandling eller å miste det.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy: socket head Torx® skrutrekker, blå loctite, og en ren arbeidsflate.
- Sørg for at våpenet er uladet og peker i en sikker retning.

2. Installasjonstrinn:

- Finn fabrikkens kikkertsikte monteringshull på mottakeren av din RUGER® M77®.
- Juster EGW kikkertsikte festet med monteringshullene.
- Sett inn socket head Torx® skruene i hullene og stram for hånd.
- Bruk Torx® skrutrekkeren til å stramme skruene til det anbefalte dreiemomentet på 20 tommer lbs.
- Påfør en liten dråpe blå loctite på hver skrue for å sikre dem på plass.

3. Kikkertsiktemontasje:

- Velg passende Picatinny eller Weaver kikkertsikte ringer for kikkertsiktet ditt.
- Fest kikkertsiktet til ringene og juster det til ønsket øyeavstand.
- Sikre kikkertsikte ringene i henhold til produsentens instruksjoner.

4. Siste sjekk:

- Inspiser installasjonen for å sikre at alt er sikkert.
- Sjekk at kikkertsiktet er riktig justert og fungerer som det skal.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle emballasjematerialer ansvarlig, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.
- Hvis kikkertsikte festene er skadet eller ikke lenger brukbare, kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående RUGER® M77® Lang Action Kikkertsikte Fester, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt deres kundeservice for assistanse.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av dine RUGER® M77® Lang Action Kikkertsikte Fester. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av lokale forskrifter når du bruker tilbehør til skytevåpen. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej RUGER® M77® Long Action

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy montażowej RUGER® M77® Long Action od EGW. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące prawidłowego użycia i instalacji produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem bazy montażowej, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną obsługę.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją bazy montażowej.
- Obsługuj produkt ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przechowuj bazy montażowe w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Regularnie sprawdzaj bazy montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że bazy montażowe są kompatybilne z modelem RUGER® M77® Long Action.
- Używaj wyłącznie zalecanych pierścieni celowniczych (Picatinny lub Weaver), aby uniknąć problemów z kompatybilnością.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego wynoszącego 20 cali funtów podczas montażu bazy montażowej.
- Zawsze stosuj kroplę niebieskiego loctite'a na śrubach, aby zabezpieczyć instalację.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji celownika, aby uniknąć nieprawidłowego użytkowania lub upuszczenia go.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz Torx® z gniazdem, niebieski loctite i czyste miejsce pracy.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Kroki Instalacji:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze twojego RUGER® M77®.
- Wyrównaj bazę montażową EGW z otworami montażowymi.
- Włóż śruby Torx® do otworów i dokręć ręcznie.
- Użyj klucza Torx® do dokręcenia śrub do zalecanego momentu obrotowego wynoszącego 20 cali funtów.
- Na każdą śrubę nałóż małą kroplę niebieskiego loctite'a, aby zabezpieczyć je na miejscu.

3. Montaż Celownika:

- Wybierz odpowiednie pierścienie celownicze Picatinny lub Weaver do swojego celownika.
- Przymocuj celownik do pierścieni i dostosuj go do pożądanej odległości wzroku.
- Zabezpiecz pierścienie celownicze zgodnie z instrukcjami producenta.

4. Ostateczna Kontrola:

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że wszystko jest zabezpieczone.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo wyrównany i działa poprawnie.

Instrukcje Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich materiałów opakowaniowych, przestrzegając lokalnych wytycznych dotyczących recyklingu.
- Jeśli bazy montażowe są uszkodzone lub nie nadają się do użytku, skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bazy montażowej RUGER® M77® Long Action, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie bazy montażowej RUGER® M77® Long Action. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzeganie lokalnych przepisów podczas korzystania z akcesoriów do broni palnej. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym środkom bezpieczeństwa.

Turvaohjeet RUGER® M77® Long Action Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® M77® Long Action Scope Bases tuotteen EGW:lta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot tuotteen asianmukaiseen käyttöön ja asentukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiinnitysten asentamista tai säätämistä.
- Käsittele tuotetta varovasti vaurioiden välttämiseksi.
- Säilytä scope bases viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Tarkista säännöllisesti scope bases mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että scope bases ovat yhteensopivia RUGER® M77® Long Action mallisi kanssa.
- Käytä vain suositeltuja scoperengasvaihtoehtoja (Picatinny tai Weaver) yhteensopivuusongelmien välttämiseksi.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä 20 inch lbs asennettaessa scope bases kiinnikkeitä.
- Käytä aina pieni tippa sinistä loctitea ruuveissa asennuksen varmistamiseksi.
- Ole varovainen säätäessäsi scopea, jotta vältät käsittelyvirheet tai sen pudottamisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: socket head Torx® avain, sininen loctite ja puhdas työtila.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet:

- Etsi tehtaan scopekiinnitysreiät RUGER® M77®:n vastaanottimesta.
- Aseta EGW scope base kiinnitysreikien kohdalle.
- Aseta socket head Torx® ruuvit reikiin ja kiristä ne käsin.
- Käytä Torx®avainta kiristääksesi ruuvit suositeltuun vääntöön 20 inch lbs.
- Levitä pieni tippa sinistä loctitea jokaiselle ruuville varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Scopekiinnitys:

- Valitse sopivat Picatinny tai Weaverscoperengasvaihtoehdot scopeasi varten.
- Kiinnitä scope renkaisiin ja säädä se haluamaasi silmän etäisyyteen.
- Varmista scoperenkaat valmistajan ohjeiden mukaan.

4. Loppukatsaus:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että kaikki on kunnolla kiinnitetty.
- Varmista, että scope on oikein kohdistettu ja toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Jos scope bases on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER® M77® Long Action Scope Bases tuotteesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa RUGER® M77® Long Action Scope Bases tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja paikallisten sääntöjen noudattaminen asevarusteita käytettäessä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® M77® Long Action Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® M77® Long Action Scope Bases från EGW. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa korrekt användning och installation av din produkt. Läs denna guide noggrant innan du använder scope bases för att säkerställa säker och effektiv drift.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan installation eller justering av scope bases.
- Hantera produkten varsamt för att undvika skador.
- Förvara scope bases på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Inspektera regelbundet scope bases för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenaccessorier.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att scope bases är kompatibla med din RUGER® M77® Long Actionmodell.
- Använd endast rekommenderade scope rings (Picatinny eller Weaver) för att undvika kompatibilitetsproblem.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs vid montering av scope bases.
- Använd alltid en droppe blå loctite på skruvarna för att säkra installationen.
- Var försiktig när du justerar kikarsiktet för att undvika felhantering eller att tappa det.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: socket head Torx®nyckel, blå loctite och en ren arbetsyta.
- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installationssteg:

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsiktesfästena på mottagaren av din RUGER® M77®.
- Justera EGW scope base med fästena.
- Sätt in socket head Torx®skruvarna i hålen och dra åt för hand.
- Använd Torx®nyckeln för att dra åt skruvarna till det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs.
- Applicera en liten droppe blå loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Montering av kikarsikte:

- Välj lämpliga Picatinny eller Weaver scope rings för ditt kikarsikte.
- Fäst kikarsiktet på ringarna och justera det till önskat ögonavstånd.
- Säkra scope rings enligt tillverkarens instruktioner.

4. Slutkontroll:

- Inspektera installationen för att säkerställa att allt är säkert.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt justerat och fungerar som det ska.

Bortskaffningsanvisningar

- Kassera eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.
- Om scope bases är skadade eller inte längre användbara, kontakta lokala avfallshanteringstjänster för korrekta bortskaffningsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER® M77® Long Action Scope Bases, vänligen besök tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina RUGER® M77® Long Action Scope Bases. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala regler när du använder vapenaccessorier. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro montáže puškohledů RUGER® M77® Long Action

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáže puškohledů RUGER® M77® Long Action od EGW. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace k zajištění správného použití a instalace vašeho produktu. Před použitím montáží si prosím pečlivě přečtete tento průvodce, abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montáží puškohledů.
- S výrobkem zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli poškození.
- Skladujte montáže puškohledů na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Pravidelně kontrolujte montáže puškohledů na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že montáže puškohledů jsou kompatibilní s vaším modelem RUGER® M77® Long Action.
- Používejte pouze doporučené montážní kroužky (Picatinny nebo Weaver), abyste se vyhnuli problémům s kompatibilitou.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při montáži montáží puškohledů.
- Vždy použijte kapku modrého loctite na šrouby pro zajištění instalace.
- Buďte opatrní při nastavování puškohledu, abyste se vyhnuli nesprávnému zacházení nebo pádu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák s hlavou Torx®, modrý loctite a čisté pracovní místo.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.

2. Kroky instalace:

- Najděte tovární montážní otvory na přijímači vaší RUGER® M77®.
- Zarovnejte montáž EGW s montážními otvory.
- Vložte šrouby s hlavou Torx® do otvorů a utáhněte je ručně.
- Použijte šroubovák Torx® k utažení šroubů na doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Naneste malou kapku modrého loctite na každý šroub, abyste je zajistili na místě.

3. Montáž puškohledu:

- Vyberte vhodné montážní kroužky Picatinny nebo Weaver pro váš puškohled.
- Připevněte puškohled k montážním kroužkům a nastavte ho na požadovanou vzdálenost očí.
- Zajistěte montážní kroužky podle pokynů výrobce.

4. Konečné zkontrolování:

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že je vše bezpečné.
- Ujistěte se, že je puškohled správně zarovnaný a funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli obalových materiálů odpovědně, v souladu s místními recyklačními pokyny.
- Pokud jsou montáže puškohledů poškozené nebo již nepoužitelné, kontaktujte místní služby pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se montáží puškohledů RUGER® M77® Long Action se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašich montáží puškohledů RUGER® M77® Long Action. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních předpisů při používání příslušenství k palným zbraním. Děkujeme, že věnujete pozornost těmto důležitým bezpečnostním opatřením.