

RUGER® 10/22® SCOPE BASES - EGW RUGER 10/22 1-PIECE PICATINNY BASE 30 MOA

EGW Ruger 10/22 Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to +/- .002". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW RUGER 10/22 1-PIECE PICATINNY BASE 30 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000630
- Mfr. No.: 46103
- Color: Black
- Elevation: 30 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: 10/22
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 841370112074

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der RUGER® 10/22® SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® 10/22® Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira RUGER® 10/22®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette RUGER® 10/22®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche RUGER® 10/22®](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for RUGER® 10/22® Kikkertsikter](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podstaw Celowniczych EGW Ruger 10/22](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® SCOPE BASES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® SCOPE BASES EGW RUGER 10/22 1PIECE PICATINNY BASE 30 MOA](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání EGW RUGER® 10/22® Základny pro puškohled](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der RUGER® 10/22® SCOPE BASES

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die RUGER® 10/22® SCOPE BASES entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lies diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Gewehr geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder du Zweifel an seiner Sicherheit hast.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Montage des Zielfernrohrs korrekt ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Festigkeit der Schrauben und Verbindungen.
- Verwende nur die empfohlenen Montageschrauben und Werkzeuge, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Gewehr während der Montage oder Demontage zu laden.
- Trage beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Reinige die Montagefläche des Gewehrs, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

2. Montage der PicatinnySchiene:

- Positioniere die PicatinnySchiene auf den werkseitigen Zielfernrohrhalterungen.
- Verwende die mitgelieferten Innensechskantschrauben, um die Schiene sicher zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund an. Verwende dazu einen Drehmomentschlüssel.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schraubengewinde auf, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern.

3. Anbringen des Zielfernrohrs:

- Befestige das Zielfernrohr an der PicatinnySchiene unter Verwendung von Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringen.
- Stelle das Zielfernrohr entsprechend deinen Bedürfnissen ein, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.

4. Überprüfung:

- Überprüfe alle Verbindungen und stelle sicher, dass alles fest sitzt.
- Führe eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass keine Teile beschädigt oder lose sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Vermeide es, das Produkt im normalen Hausmüll zu entsorgen.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, einschließlich Kaufdatum und Modellnummer.

Diese Sicherheitshinweise wurden erstellt, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwenden kannst. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for RUGER® 10/22® Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Ruger 10/22 Scope Bases. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your scope bases. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms and accessories with care.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope bases for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only Picatinny or Weaver scope rings compatible with the scope bases.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting the scope bases.
- Use blue Loctite to secure screws and prevent loosening during use.
- Avoid using the scope bases in conditions that may cause them to become damaged, such as extreme weather or rough handling.
- Do not modify the scope bases in any way, as this may compromise safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench.
- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Ruger 10/22.
- Align the EGW Ruger 10/22 Scope Base with the mount holes.
- Insert the provided socket head Torx® screws through the base and into the mount holes.
- Handtighten the screws to ensure proper alignment.
- Using the Torx® wrench, tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a small amount of blue Loctite to the screws to secure them in place.

3. Usage

- Once installed, attach your Picatinny or Weaver scope rings and scope according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the eye relief and positioning of your scope as needed for optimal viewing.
- Regularly check the tightness of the screws and the integrity of the scope bases during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of the EGW Ruger 10/22 Scope Bases, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira RUGER® 10/22®

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW para Ruger 10/22. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso e instalación seguros de tus bases de mira. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con el modelo de tu arma antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos consultando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza solo anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles con las bases de mira.
- No excedas el torque recomendado de 20 pulgadas-libras al montar las bases de mira.
- Usa Loctite azul para asegurar los tornillos y evitar que se aflojen durante el uso.
- Evita usar las bases de mira en condiciones que puedan dañarlas, como clima extremo o manejo brusco.
- No modifiques las bases de mira de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza socket.
- Asegúrate de que tu arma esté descargada y en una condición segura antes de comenzar la instalación.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los orificios de montaje de fábrica en el receptor de tu Ruger 10/22.
- Alinea la Base de Mira EGW Ruger 10/22 con los orificios de montaje.
- Inserta los tornillos Torx® provistos a través de la base y en los orificios de montaje.
- Aprieta a mano los tornillos para asegurar una alineación adecuada.
- Usando la llave Torx®, aprieta los tornillos a un torque de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una pequeña cantidad de Loctite azul a los tornillos para asegurarlos en su lugar.

3. Uso

- Una vez instalada, coloca tus anillas de mira Picatinny o Weaver y la mira de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la distancia del ojo y la posición de tu mira según sea necesario para una visualización óptima.
- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos y la integridad de las bases de mira durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la instalación o el uso de las Bases de Mira EGW Ruger 10/22, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable!

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette RUGER® 10/22®

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW Ruger 10/22. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'installation sécurisées de vos emplacements de lunette. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est compatible avec le modèle de ton arme avant l'installation.
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires avec précaution.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement les emplacements de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les emplacements de lunette.
- Ne dépasse pas le couple recommandé de 20 pouceslb lors du montage des emplacements de lunette.
- Utilise de la Loctite bleue pour sécuriser les vis et prévenir le desserrage pendant l'utilisation.
- Évite d'utiliser les emplacements de lunette dans des conditions susceptibles de les endommager, comme un temps extrême ou une manipulation brutale.
- Ne modifie pas les emplacements de lunette de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête creuse.
- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et dans un état sûr avant de commencer l'installation.

2. Étapes d'Installation

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de ton Ruger 10/22.
- Aligne la Base de Lunette EGW Ruger 10/22 avec les trous de montage.
- Insère les vis Torx® fournies à travers la base et dans les trous de montage.
- Serre à la main les vis pour assurer un bon alignement.
- À l'aide de la clé Torx®, serre les vis à un couple de 20 pouceslb.
- Applique une petite quantité de Loctite bleue sur les vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation

- Une fois installé, fixe tes anneaux de lunette Picatinny ou Weaver et la lunette selon les instructions du fabricant.
- Ajuste le recul de l'œil et le positionnement de ta lunette selon tes besoins pour une vue optimale.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis et l'intégrité des emplacements de lunette pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou l'utilisation des Embases de Lunette EGW Ruger 10/22, consulte le site Web du fabricant ou les ressources de support client.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE. Profite de ton expérience de tir de manière responsable !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche RUGER® 10/22®

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche EGW Ruger 10/22. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri delle basi per ottiche. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il modello della tua arma prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi e gli accessori con attenzione.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottiche Picatinny o Weaver compatibili con le basi per ottiche.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollici lbs durante il montaggio delle basi per ottiche.
- Usa Loctite blu per fissare le viti e prevenire allentamenti durante l'uso.
- Evita di utilizzare le basi per ottiche in condizioni che potrebbero danneggiarle, come condizioni atmosferiche estreme o maneggiamento brusco.
- Non modificare le basi per ottiche in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale.
- Assicurati che la tua arma sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare l'installazione.

2. Passaggi per l'Installazione

- Individua i fori di montaggio per ottiche di fabbrica sul ricevitore della tua Ruger 10/22.
- Allinea la base per ottiche EGW Ruger 10/22 con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® fornite attraverso la base e nei fori di montaggio.
- Serrale a mano per garantire un corretto allineamento.
- Utilizzando la chiave Torx®, stringi le viti a una coppia di 20 pollici lbs.
- Applica una piccola quantità di Loctite blu alle viti per fissarle in posizione.

3. Uso

- Una volta installate, attacca i tuoi anelli per ottiche Picatinny o Weaver e l'ottica secondo le istruzioni del produttore.
- Regola il rilievo oculare e la posizione della tua ottica come necessario per una visione ottimale.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti e l'integrità delle basi per ottiche durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'installazione o l'uso delle basi per ottiche EGW Ruger 10/22, si prega di consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile!

Sikkerhetsinstruksjoner for RUGER® 10/22®

Kikkertsikter

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Ruger 10/22 kikkertsikter. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og installasjon av kikkertsiktene. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din våpenmodell før installasjon.
- Håndter alltid våpen og tilbehør med forsiktighet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig kikkertsiktene for tegn på slitasje eller skade.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbaketrekkinger ved å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun Picatinny eller Weaver kikkertsikteringer som er kompatible med kikkertsiktene.
- Ikke overskrid den anbefalte dreiemomentet på 20 tommer lbs når du monterer kikkertsiktene.
- Bruk blå Loctite for å sikre skruene og forhindre at de løsner under bruk.
- Unngå å bruke kikkertsiktene i forhold som kan føre til skade, som ekstremvær eller grov håndtering.
- Ikke modifier kikkertsiktene på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhet og funksjonalitet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en sokkelskruen Torx®.
- Sørg for at våpenet ditt er avfyrt og i en trygg tilstand før du begynner installasjonen.

2. Installasjonstrinn

- Finn de fabrikkmonterte kikkertsikterhullene på mottakeren av din Ruger 10/22.
- Juster EGW Ruger 10/22 kikkertsikte med monteringshullene.
- Sett inn de medfølgende sokkelskruene Torx® gjennom basen og inn i monteringshullene.
- Håndstram skruene for å sikre riktig justering.
- Bruk Torx®verktøyet til å stramme skruene til et dreiemoment på 20 tommer lbs.
- Påfør en liten mengde blå Loctite på skruene for å sikre dem på plass.

3. Bruk

- Når installert, fest dine Picatinny eller Weaver kikkertsikteringer og kikkert i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster øyeavstanden og posisjonen til kikkerten etter behov for optimal visning.
- Sjekk regelmessig strammingen av skruene og integriteten til kikkertsiktene under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet ansvarlig i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående installasjonen eller bruken av EGW Ruger 10/22 kikkertsiktene, vennligst referer til produsentens nettside eller kundestøtteressurser.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift. Nyt din skyteopplevelse ansvarlig!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podstaw Celowniczych EGW Ruger 10/22

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podstaw celowniczych EGW Ruger 10/22. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i satysfakcjonującego doświadczenia z użytkowania tego produktu. Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa i zalecenia dotyczące użytkowania.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z podstaw celowniczych, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Przed użyciem produktu, zapoznaj się z instrukcją montażu i użytkowania.
- Używaj podstaw celowniczych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan podstaw celowniczych i ich mocowanie.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności

Podczas korzystania z podstaw celowniczych EGW Ruger 10/22, pamiętaj o następujących środkach ostrożności:

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed montażem lub demontażem podstawy.
- Nie używaj podstawy, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Stosuj się do zaleceń producenta dotyczących momentu obrotowego przy montażu.
- Jeśli nie masz doświadczenia w montażu akcesoriów do broni, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje dotyczące Montażu i Użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i korzystać z podstaw celowniczych EGW Ruger 10/22, wykonaj poniższe kroki:

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia, w tym śruby Torx® oraz klucz.
- Sprawdź, czy podstawy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Montaż:

- Zdejmij wszelkie istniejące akcesoria z receivera broni.
- Umieść podstawę celowniczą na fabrycznych otworach montażowych w receiverze.
- Użyj śrub Torx® do przymocowania podstawy, stosując moment obrotowy 20 calilbs.
- Dla dodatkowego zabezpieczenia, nałóż kroplę niebieskiego loctite'a na gwinty śrub.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu, sprawdź stabilność podstawy przed użyciem broni.
- Używaj celowników kompatybilnych z systemem Picatinny lub Weaver.
- Regularnie kontroluj mocowanie podstawy podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

Aby odpowiedzialnie pozbyć się podstaw celowniczych EGW Ruger 10/22, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów aluminiowych.
- Jeśli podstawy są uszkodzone, nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki materiałów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak śruby, są odpowiednio zabezpieczone przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z odpowiednimi organami lub instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem produktów w Twoim kraju.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych instrukcji i zasad bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie podstaw celowniczych EGW Ruger 10/22. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

RUGER® 10/22® SCOPE BASES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® 10/22® Scope Bases tuotteesi käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmistamme, että noudatat EU:n yleisiä tuoteturvallisuusasetuksia (GPSR) ja että saat kaiken tarvittavan tiedon turvallisesta käytöstä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki asennusosat ovat mukana ja hyvässä kunnossa ennen asennusta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa vääntöä (20 tuuman puntaa) ja sinistä loctitea asennuksessa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotteen rakennetta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun työskentelet aseeseen tai sen osien kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat, mukaan lukien Torx®-ruuvit ja avain, ovat saatavilla.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus:

- Aseta Picatinnykohdistusraja aseeseen vastaanottimeen.
- Poratut kiinnitysreiät on mitoitettu tehtaan standardien mukaisesti. Varmista, että ne ovat puhtaat.
- Kiinnitä kohdistusraja käyttämällä Torx®-ruuveja ja suositeltua vääntöä.
- Levitä sinistä loctitea ruuveihin ennen asennusta varmistaaksesi kiinnityksen.

3. Käyttö:

- Säädä kohdistus etäisyyttä tarpeen mukaan.
- Varmista, että kohdistus on tiukasti kiinnitetty ennen ampumista.
- Tarkista kohdistus säännöllisesti ja varmista, että se on kunnossa.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta

hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmistamme, että kaikki kysymyksesi käsitellään asianmukaisesti ja nopeasti.

Kiitos, että valitsit RUGER® 10/22® Scope Bases tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® SCOPE BASES EGW RUGER 10/22 1PIECE PICATINNY BASE 30 MOA

Introduktion

Tack för att du valt EGW Ruger 10/22 Scope Bases. Denna produkt är utformad för att ge dig en säker och effektiv lösning för att montera sikten på din Ruger 10/22. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla skruvar och fästen är korrekt åtdragna innan användning.
- Använd endast Picatinny eller Weaver sikt ringar som är kompatibla med produkten.
- Använd en momentnyckel för att säkerställa att vridmomentet är korrekt (rekommenderat 20 tum lbs).
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet, vilket kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:**
 - Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och material, inklusive en momentnyckel, Torx® skruvar och nyckel.
2. **Montering:**
 - Placera Picatinny basen på gevärets mottagare och justera den så att den passar de fabriksmonterade siktet hålen.
 - Använd Torx® skruvarna för att fästa basen på mottagaren. Se till att skruvarna är åtdragna enligt det rekommenderade vridmomentet.
 - Kontrollera att basen sitter stadigt och att det inte finns några rörelser.
3. **Sikte:**
 - Montera ditt sikte på Picatinny basen. Se till att det är ordentligt fäst.
 - Justera ögonavståndet enligt dina preferenser.
4. **Testa:**
 - Innan du använder geväret, gör en säkerhetskontroll för att se till att allt är korrekt installerat och säkert.

Avfallshanteringsanvisningar

- Produkten och dess komponenter ska hanteras enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, bör den kasseras på ett ansvarsfullt sätt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt support för att säkerställa säker användning av produkten.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av RUGER® 10/22® SCOPE BASES EGW RUGER 10/22 1PIECE PICATINNY BASE 30 MOA. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och för andra.

Návod k bezpečnému používání EGW RUGER® 10/22® Základny pro puškohled

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci EGW RUGER® 10/22® Základny pro puškohled. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost při používání výrobku a minimalizujete riziko úrazů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé opotřebení, výrobek nepoužívejte a kontaktujte odborníka.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze kompatibilní montážní kroužky (Picatinny nebo Weaver) pro zajištění bezpečné instalace puškohledu.
- Při instalaci dodržujte doporučenou hodnotu točivého momentu 20 palcových liber.
- Při montáži použijte kapku modrého Loctite pro zajištění šroubů.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo modifikovat základnu, pokud nejste kvalifikovaný odborník.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče.
- Zkontrolujte, zda jsou montážní otvory na přijímači zbraně čisté a bez nečistot.

2. Instalace základny:

- Umístěte základnu na montážní otvory na přijímači zbraně.
- Pomocí šroubů připevněte základnu k přijímači.
- Ujistěte se, že je základna pevně a bezpečně připevněna.

3. Montáž puškohledu:

- Připevněte puškohled na základnu pomocí kompatibilních montážních kroužků.
- Ujistěte se, že je puškohled správně vyrovnaný a zajištěný.

4. Kontrola před použitím:

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby správně utaženy.
- Otestujte funkčnost puškohledu a základny na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na oficiální kanály výrobce nebo prodejce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání EGW RUGER® 10/22® Základny pro puškohled a přispějete k ochraně sebe a ostatních.