

RUGER® MINI-14® SIDE MOUNT - GG&G RUGER MINI-14 SIDE SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Sarjan 181 Ruger® Mini-14® kivääri on pysynyt erittäin suosituna metsästäjien, ulkoilijoiden ja kotipuolustuksen keskuudessa. Kiikarin kiinnittäminen ja suurentava kiikari tai punapiste näkyminen on loistava lisä Mini-14®:lle. GG&G Mini-14® Sivukiinnitys Kiikarin Kiinnitys tarjoaa tukevan ja kovan kiinnitysalustan optiikallasi. Sopii Mini-14® -sarjan 181 ja uudempiin ei RANCH RIFLE -malleihin. Helppo asennus. Ei tarvitse asekorjausta tai muokkausta Ruger® Mini-14®:lle. Kiinnitetään vastaanottimen sivulle uudella korvaavalla pulttipysäytyskannen levyllä. Kiinnitysrauta on säädettävä, mikä mahdollistaa kohdistamisen piippuun ja vastaanottoimeen. Mukana on erittäin tärkeä pidennetty pultin auki pitävä nappi. Ominaisuuksiin kuuluu kaksoislukitusruuvi tason säätöjärjestelmä. Pakkaus sisältää kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet ja työkalut. Kiinnitysrauta on valmistettu MIL-STD-1913 -määrittelyjen mukaan. Kiinnitysrauta on 5 ¼" pitkä. Mini-14® Kiikarin Kiinnitys on suunniteltu "Näe –Alapuoletta" -tyyppiseksi, joka mahdollistaa rautatähtäinten käytön.



Ominaisuudet

- Nimi: [GG&G RUGER MINI-14 SIDE SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [GG&G](#)
- Tuotenro: 336000050
- Valm.nro: GGG-1519
- Asetyyppi: Ruger
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: Mini-14
- Materiaali: 6061 T6 Aluminum
- Tyyli: Side Mount
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.043kg
- Toimituksen korkeus: 28mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 155mm
- UPC: 813157006203

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RUGER® MINI14® SIDE MOUNT GG&G RUGER MINI14 SIDE SCOPE MOUNT Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RUGER® MINI14® SIDE MOUNT GG&G RUGER MINI14 SIDE SCOPE MOUNT Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit GG&G Ruger® Mini14® sivukiinnityskiikarin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet, asennus ja käyttöohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia turvalliseen käyttöön.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiikarin kiinnittämistä tai säätämistä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityskiikarin kunto ennen jokaista käyttöä.
- Säilytä kiinnityskiikari turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Älä ylitä valmistajan määrittämää painorajoitusta kiinnitettyjen optiikoiden osalta.
- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä kiinnityskiikarin käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen eheyteen.
- Käytä kiinnityskiikaria vain yhteensopivien Ruger Mini14 mallien kanssa, erityisesti sarjan 181 ja uudemmat ei RANCH RIFLE mallit.
- Ole varovainen käsitellessäsi asetta kiinnitetyn kiikarin kanssa onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja kiinnitystarvikkeet, jotka sisältyvät pakettiin.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Etsi Ruger Mini14:si vastaanottimen sivu.
- Poista olemassa oleva pulttipysäytyskannen levy irrottamalla se.
- Kohdista GG&G Mini14 sivukiinnitys kiikarin kiinnityskohdat vastaanottimessa.
- Kiinnitä kiikarin kiinnitys tiukasti uudella korvaavalla pulttipysäytyskannen levyllä ja mukana tulevilla ruuveilla.
- Säädä kiinnitysrata oikean kohdistuksen saavuttamiseksi piipun ja vastaanottimen kanssa tarvittaessa.
- Varmista, että pidennetty pultin auki pitävä nappi on oikein asennettu ja toimiva.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen tarkista, että kiinnityskiikari on turvallisesti kiinnitetty ja oikein kohdistettu.
- Kiinnitä optiikka valmistajan ohjeiden mukaan.
- Testaa asetta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi kiikarin oikean toiminnan ja kohdistuksen.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos kiinnityskiikari tai sen osat vaurioituvat niin, että niitä ei voida enää käyttää turvallisesti, hävitä ne vastuullisesti. Älä heitä niitä tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltopalveluilta metallin ja alumiinikomponenttien oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja Tukea Varten

Lisätukea tai kysymyksiä GG&G Ruger Mini14 sivukiinnityskiikarin osalta varten, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakaspalveluosastoon. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot käsillä nopeamman avun saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit nauttia GG&G Ruger Mini14 sivukiinnityskiikarin eduista samalla varmistaen oman ja ympärilläsi olevien turvallisuuden. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi