

MOSSBERG SHOCKWAVE 12 GA SIDE SADDLES - MOSSBERG SHOCKWAVE 12G SIDE SADDLE

Fast, On-Weapon Access to Spare Rounds for Your Tactical Shotgun

The GG&G Side-Saddle Shell Holder for the Mossberg Shockwave gives you quick access to extra ammo during fast-moving tactical situations. The holder positions the shells at a 15° angle to match the angle of your hand, making loading the magazine or chamber even faster. With the Side-Saddle Shell Holder, shells can also be positioned with the base up or down to match your reloading style. Holds 5 rounds Installation requires no permanent modifications to the firearm Ergonomic design with cutouts to keep weight to the bare minimum 6061 T6 aluminum construction, matte black anodized finish Compact: 6.5" OAL Fits 12 gauge Mossberg Shockwave ONLY; will not fit 20 gauge Shockwave The GG&G Side-Saddle Shell Holder is available in three configurations: the base model holds only the ammo. You can also get it with two types of QD sling swivel: with a Rectangular loop that accepts a 1-1/4" nylon webbing sling or an Angular loop for HK-style quick clips and mash hooks.



Attributes

- Name: MOSSBERG SHOCKWAVE 12G SIDE SADDLE
- Manufacturer: GG&G
- Product no.: 336000059
- Mfr. No.: GGG-2001
- Caliber: 12 Gauge
- Capacity: 5-Round
- Style: Side Saddle
- Delivery weight: 0.172kg
- UPC: 813157008313

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den GG&G MOSSBERG SHOCKWAVE 12 GA SIDE SADDLE](#)
- [English: MOSSBERG SHOCKWAVE 12 GA SIDE SADDLES SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le portecartouches SideSaddle GG&G pour Mossberg Shockwave 12 GA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portascarti GG&G SideSaddle per Mossberg Shockwave 12 GA](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Uchwyt na naboje GG&G SideSaddle do Mossberg Shockwave 12 GA](#)
- [Suomi: MOSSBERG SHOCKWAVE 12 GA SIDE SADDLES GG&G MOSSBERG SHOCKWAVE 12G SIDE SADDLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GG&G MOSSBERG SHOCKWAVE 12 GA SIDE SADDLES](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GG&G SideSaddle pro Mossberg Shockwave](#)

Sicherheitsanleitung für den GG&G MOSSBERG SHOCKWAVE 12 GA SIDE SADDLE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GG&G SideSaddle Shell Holder für die Mossberg Shockwave. Dieser Halter wurde entwickelt, um Ihnen schnellen Zugriff auf zusätzliche Munition zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für seinen vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlene Munition (12 Gauge).
- Stellen Sie sicher, dass der SideSaddle Shell Holder korrekt an der Waffe montiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Halter sicher befestigt ist und keine Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Achten Sie beim Nachladen darauf, dass Sie die Patronen sicher handhaben, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie den Halter nicht mit dem Boden nach unten positioniert, wenn er nicht verwendet wird, um ein versehentliches Auslösen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Entfernen Sie alle Munition aus der Waffe, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Positionieren Sie den SideSaddle Shell Holder in einem 15° Winkel, um den ergonomischen Anforderungen gerecht zu werden.
3. Befestigen Sie den Halter an der Waffe, ohne dauerhafte Änderungen vorzunehmen.
4. Stellen Sie sicher, dass der Halter fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

Nutzung

- Um die Munition zu laden, entnehmen Sie die Patronen vorsichtig aus dem Halter.
- Um die Munition zu entladen, drücken Sie die Patronen vorsichtig heraus.
- Passen Sie die Position der Patronen an, je nachdem, ob Sie sie mit dem Boden nach oben oder unten positionieren möchten.
- Üben Sie regelmäßig das Nachladen, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern und die Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den SideSaddle Shell Holder gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Bringen Sie den Halter zu einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle, wenn er nicht mehr verwendet werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Patronen sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden oder den Hersteller. Sie finden die Kontaktdaten auf der Verpackung oder der Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, sich an alle Sicherheitsrichtlinien und Empfehlungen zu halten, um die sichere Verwendung Ihres Produkts zu gewährleisten.

MOSSBERG SHOCKWAVE 12 GA SIDE SADDLES

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the GG&G SideSaddle Shell Holder for the Mossberg Shockwave. This product is designed to provide quick access to extra ammunition during tactical situations. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow all safety instructions and guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always treat firearms and ammunition with the utmost respect.
- Ensure the firearm is unloaded when installing or adjusting the SideSaddle Shell Holder.
- Keep the SideSaddle Shell Holder out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the SideSaddle Shell Holder for signs of wear or damage.
- Do not exceed the stated capacity of the SideSaddle Shell Holder.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the SideSaddle Shell Holder is compatible with the 12 gauge Mossberg Shockwave only. It will not fit 20 gauge models.
- Always load and unload ammunition in a safe environment, away from others.
- Do not attempt to modify the SideSaddle Shell Holder or the firearm in any way that could compromise safety.
- When using the SideSaddle Shell Holder, maintain a firm grip on the firearm to prevent accidental discharge.
- Use the SideSaddle Shell Holder in accordance with the manufacturer's instructions to avoid potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded before installation.
- Position the SideSaddle Shell Holder on the receiver of the Mossberg Shockwave.
- Follow the manufacturer's guidelines for securing the holder without making permanent modifications to the firearm.
- Verify that the holder is securely attached before use.

2. Usage

- Load the shells into the SideSaddle Shell Holder at a 15° angle to match the angle of your hand for faster loading.
- You can position the shells with the base up or down according to your reloading style.
- Practice loading and unloading the shells in a safe environment to become familiar with the holder's operation.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading.

Disposal Instructions

- Dispose of the SideSaddle Shell Holder in accordance with local regulations regarding aluminum and firearm accessories.
- Ensure that any used ammunition is disposed of safely and in compliance with local laws.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use or safety of the GG&G SideSaddle Shell Holder, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the GG&G SideSaddle Shell Holder for your Mossberg Shockwave. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el soporte de cartuchos SideSaddle de GG&G para el Mossberg Shockwave. Este producto está diseñado para mejorar la eficiencia y la rapidez en situaciones tácticas. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el soporte de cartuchos fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Inspecciona el soporte de cartuchos antes de cada uso para asegurarte de que no presente daños.
- Utiliza el soporte de cartuchos únicamente con el Mossberg Shockwave de 12 gauge.
- No intentes modificar el soporte de cartuchos o el arma de fuego de ninguna manera.
- Si experimentas algún problema con el producto, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este soporte está diseñado exclusivamente para sostener 5 cartuchos de 12 gauge. No lo uses para otros calibres o tipos de munición.
- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el soporte esté instalado correctamente antes de cargar munición.
- **Carga de Munición:** Carga los cartuchos en el soporte con la base hacia arriba o hacia abajo, según tu estilo de recarga. Esto te permitirá un acceso rápido y eficiente.
- **Manipulación del Arma:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura en todo momento.
- **Almacenamiento:** Almacena el soporte y la munición en un lugar seguro y seco, lejos de fuentes de humedad y calor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Soporte:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Coloca el soporte de cartuchos en el lado del Mossberg Shockwave, alineando los orificios de montaje.
- Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el soporte firmemente en su lugar. No aprietes en exceso para evitar dañar el material.
- Verifica que el soporte esté seguro y no se mueva al tacto.

2. Uso del Soporte:

- Carga hasta 5 cartuchos en el soporte, asegurándote de que estén bien colocados.
- Practica la recarga con el soporte para familiarizarte con su uso y mejorar tu velocidad y eficiencia en situaciones tácticas.
- Recuerda que el soporte puede ser utilizado con la base de los cartuchos hacia arriba o hacia abajo.

3. Mantenimiento:

- Limpia el soporte regularmente con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad.
- Inspecciona el soporte periódicamente para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Disposición

- Si decides desechar el soporte de cartuchos, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- No lo arrojes a la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos de aluminio y componentes de armas.
- Considera reciclar el material de aluminio donde sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca el contacto adecuado en la documentación del fabricante o en su sitio web oficial. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Conclusión

El soporte de cartuchos SideSaddle de GG&G es una herramienta valiosa para mejorar tu experiencia con el Mossberg Shockwave. Siguiendo estas pautas de seguridad y las instrucciones proporcionadas, puedes utilizar el producto de manera segura y efectiva. Mantente informado sobre cualquier actualización o advertencia relacionada con el producto a través de las plataformas adecuadas.

Guide de sécurité pour le portecartouches SideSaddle GG&G pour Mossberg Shockwave 12 GA

Introduction

Merci d'avoir choisi le portecartouches SideSaddle GG&G pour votre Mossberg Shockwave 12 GA. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en vous permettant d'accéder rapidement à des munitions supplémentaires. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation, et la sécurité de votre portecartouches.

Directives générales de sécurité

- Toujours manipuler votre arme à feu avec précaution et respect.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le portecartouches.
- Ne jamais pointer l'arme dans une direction où vous ne souhaitez pas tirer.
- Gardez le portecartouches hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre portecartouches pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Utilisation correcte** : Assurez-vous que le portecartouches est correctement installé avant de l'utiliser. Un montage incorrect peut entraîner des accidents.
- **Chargement des munitions** : Chargez les cartouches avec précaution. Évitez de surcharger le portecartouches au-delà de sa capacité de 5 cartouches.
- **Positionnement des cartouches** : Positionnez les cartouches avec la base vers le haut ou vers le bas selon votre style de rechargement, mais assurez-vous qu'elles sont sécurisées.
- **Surveillance** : Pendant l'utilisation, gardez un œil sur le portecartouches pour vous assurer qu'il reste en place et fonctionne correctement.
- **Environnement de tir** : Utilisez le portecartouches dans un environnement sûr, loin des personnes non impliquées dans le tir.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Vérifiez l'arme** : Assurez-vous que votre Mossberg Shockwave est déchargé.
2. **Alignement** : Positionnez le portecartouches à l'endroit désiré sur l'arme.
3. **Fixation** : Utilisez les vis fournies pour fixer le portecartouches à l'arme. Ne forcez pas les vis, serrez-les juste assez pour maintenir le portecartouches en place.
4. **Vérification** : Une fois installé, vérifiez que le portecartouches est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

1. **Chargement** : Chargez les cartouches dans le portecartouches en respectant la capacité maximale de 5 cartouches.
2. **Accès rapide** : En cas de besoin, accédez rapidement aux cartouches en les retirant du portecartouches.
3. **Déchargement** : Si vous devez retirer le portecartouches, assurez-vous que l'arme est déchargée avant de procéder.

Instructions d'élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin du portecartouches, éliminez-le de manière responsable.
- Vérifiez auprès des autorités locales pour connaître les méthodes appropriées d'élimination des déchets d'équipement d'armement.
- Ne jetez pas le portecartouches dans des conteneurs de recyclage standard.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre portecartouches, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Merci de respecter ces directives pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre portecartouches SideSaddle GG&G pour Mossberg Shockwave 12 GA.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portascarti GG&G SideSaddle per Mossberg Shockwave 12 GA

Introduzione

Grazie per aver scelto il portascarti GG&G SideSaddle per il tuo Mossberg Shockwave. Questo prodotto è progettato per offrire un accesso rapido alle munizioni, migliorando l'efficienza nelle situazioni tattiche. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una manipolazione sicura e corretta del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il portascarti solo con il Mossberg Shockwave da 12 gauge. Non utilizzarlo con altre armi o calibro, in particolare il 20 gauge.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il portascarti.
- Non modificare il portascarti o l'arma in modo da compromettere la sicurezza o l'integrità del prodotto.
- Tieni il portascarti e le munizioni lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala immediatamente eventuali difetti o malfunzionamenti al produttore.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il portascarti, assicurati che sia correttamente installato e fissato.
- Evita di sovraccaricare il portascarti oltre la capacità di 5 colpi.
- Utilizza solo munizioni compatibili e raccomandate per il tuo Mossberg Shockwave.
- Durante il caricamento, mantieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura.
- Se noti segni di usura o danni sul portascarti, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Posiziona il portascarti sul lato dell'arma, allineando i fori di montaggio con quelli predefiniti.
- Usa le viti fornite per fissare saldamente il portascarti alla tua arma.
- Verifica che il portascarti sia ben saldo e non si muova.

2. Utilizzo:

- Per accedere alle munizioni, inclina il portascarti a 15° per adattarsi all'angolo della tua mano.
- Puoi posizionare i colpi con la base verso l'alto o verso il basso, a seconda del tuo stile di ricarica.
- Carica le munizioni nel portascarti, assicurandoti che siano ben fissate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il portascarti non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il portascarti nell'ambiente. Rivolgiti a un centro di smaltimento autorizzato per il corretto smaltimento di materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza, all'installazione o all'uso del portascarti GG&G SideSaddle, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del portascarti GG&G SideSaddle per il tuo Mossberg Shockwave.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Uchwyt na naboje GG&G SideSaddle do Mossberg Shockwave 12 GA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uchwytu na naboje GG&G SideSaddle do Mossberg Shockwave 12 GA. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zapoznaj się z zaleceniami producenta.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zamontowany przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny uchwytu i amunicji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia produktu do odpowiednich służb.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub demontażem uchwytu.
- Nie używaj uchwytu z amunicją, która nie jest zgodna z jego specyfikacją.
- Podczas ładowania broni, zachowaj szczególną ostrożność i kieruj lufę w bezpiecznym kierunku.
- Nie pozwól na kontakt dzieci ani osób nieprzeszkolonych z bronią i akcesoriami.
- Zawsze stosuj ochronę słuchu i wzroku podczas użytkowania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana.
2. Umieść uchwyt na naboje GG&G SideSaddle w odpowiednim miejscu na Mossberg Shockwave 12 GA.
3. Użyj dostarczonych śrub do mocowania uchwytu, zgodnie z instrukcją montażu.
4. Upewnij się, że uchwyt jest stabilny i nie ma luzów przed użyciem.

Użytkowanie

- Uchwyt pomieści 5 nabojów w pozycji pod kątem 15°.
- Możesz ustawić naboje z podstawą w górę lub w dół, w zależności od preferencji przeładowania.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt pod kątem uszkodzeń i wymieniaj go, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktu lub zgłosić problemy, skontaktuj się z odpowiednimi służbami w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych są dla nas najważniejsze.

MOSSBERG SHOCKWAVE 12 GA SIDE SADDLES GG&G MOSSBERG SHOCKWAVE 12G SIDE SADDLE

Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MOSSBERG SHOCKWAVE 12 GA SIDE SADDLES GG&G MOSSBERG SHOCKWAVE 12G SIDE SADDLE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita asennukseen ja käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä se lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että SideSaddle Shell Holder on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.
- Käytä vain 12 kaliberin patruunoita, jotka on suunniteltu käytettäväksi tämän tuotteen kanssa.
- Ole varovainen, kun lataat patruunoita; varmista, että ase on turvallisessa tilassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa ennen asennusta.
- Kiinnitä SideSaddle Shell Holder aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että holder on tukevasti kiinnitetty eikä liiku.

2. Käyttö:

- Aseta patruunat 15° kulmaan holderiin, jotta ne ovat helposti saavutettavissa.
- Voit asettaa patruunat pohja ylöspäin tai alaspäin lataustyyliä mukaan.
- Varmista, että patruunat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan käytä erikoistuneita keräyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät tätä tuotetta. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för GG&G MOSSBERG SHOCKWAVE 12 GA SIDE SADDLES

Introduktion

Tack för att du valt GG&G SideSaddle Shell Holder för Mossberg Shockwave. Denna produkt är designad för att ge snabb åtkomst till extra ammunition och förbättra din effektivitet i taktiska situationer. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Om du upptäcker några skador, använd inte produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive öron och ögonskydd, när du hanterar vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att SideSaddle Shell Holder är korrekt installerad innan du laddar vapen.
- Använd endast ammunition som är avsedd för 12gauge vapen.
- Ladda aldrig magasinet eller kammaren med mer ammunition än vad som anges i produktspecifikationerna.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar eller avladdar.
- Se till att vapnet är i säkert läge (säkert) när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Rengör området där SideSaddle Shell Holder ska installeras.
2. Placera hållaren på vapnet så att den är i rätt vinkel (15°) för att matcha din hand.
3. Fäst hållaren med de medföljande skruvarna. Se till att inga permanenta modifieringar av vapnet görs.
4. Kontrollera att hållaren sitter fast och inte rör sig.

Användning

- Ladda ammunitionen i hållaren med basen upp eller ner, beroende på din påfyllningsstil.
- Använd alltid produkten med ett korrekt fungerande vapen.
- Efter användning, se till att vapnet är avlastat och förvaras på en säker plats.

Avfallsanvisningar

- Om produkten blir skadad eller inte längre behövs, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av GG&G SideSaddle Shell Holder, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkaren direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av största vikt, och korrekt användning av produkten kommer att bidra till en säker och effektiv upplevelse.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GG&G SideSaddle pro Mossberg Shockwave

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili držák nábojů GG&G SideSaddle pro Mossberg Shockwave. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval rychlý a efektivní přístup k nábojům během taktických situací. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a správnou instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo abnormálního fungování přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Nikdy neukazujte zbraň na nic, co nechcete vystřelit.
- Ujistěte se, že je držák nábojů správně nainstalován a bezpečně upevněn.
- Při nabíjení zbraně dbejte na to, abyste měli ruku v bezpečné vzdálenosti od ústí hlavně.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
2. Umístěte držák SideSaddle na příslušné místo na zbraní pod úhlem 15°, aby odpovídal úhlu vaší ruky.
3. Pomocí dodaných šroubů a nářadí připevněte držák k zbraní. Ujistěte se, že je pevně uchycen.
4. Zkontrolujte, zda je držák správně instalován a zda se nehýbe.

Použití

- Držák SideSaddle pojme 5 nábojů a umožňuje jejich umístění s dnem nahoru nebo dolů podle vašeho stylu přebíjení.
- Při přebíjení zbraně se ujistěte, že máte dobrou kontrolu nad zbraní a že se nacházíte v bezpečném prostředí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na správnou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali GG&G SideSaddle pro Mossberg Shockwave. Vaše bezpečnost je naší prioritou.