

SEMI-AUTO PISTOL MAGAZINE SPEEDLOADER - HKS MODEL 940

SEE SPECS FOR FITTING

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Pikalaturit ja tarvikkeet](#) > [Revolverin pikalaturit](#)

Lataa pistooleiden patruunavöitä lähes yhtä nopeasti kuin voit ampua, ilman kipeitä sormia

Yksinkertainen, helppokäyttöinen muotoilu mahdollistaa pistooleiden patruunavöiden nopean lataamisen ilman, että syöttöreunat vaurioituvat tai sormet puristuvat, jolloin voit viettää enemmän arvokasta aikaa ampumaradalla ampumiseen ja vähemmän lataamiseen. Todellinen pelastaja, kun yrität saada viimeiset laukaukset sisään patruunavöihin, joissa on raskaat jouset. Liukuta lataaja patruunavöiden päälle ja pidä molemmista tukevasti kiinni samalla kun painat toistuvasti uritettua, liukumattomalla sormella varustettua vipua, jotta jousipaine helpottuu ja patruunat voidaan asettaa sisään. Mallista riippuen, lataajan pohjassa oleva aukko tai säädettävä pysäytys estää patruunavöiden liikkumisen lataamisen aikana. Saatavilla malleja, jotka sopivat useimpiin Double Stack (DS) ja Single Stack (SS) patruunavöihin.



“GLOCK” on rekisteröity tavaramerkki Glock, Inc.:n omistuksessa ja se on yksi monista tavaramerkeistä, joita omistaa Glock, Inc. tai Glock Ges.m.b.H. Brownells on itsenäinen jälleenmyyjä osille ja tarvikkeille Glock-pistooleille, eikä se ole yhteydessä tai saanut hyväksyntää Glock, Inc.:ltä tai Glock Ges.m.b.H:ltä. GLOCKin käyttö tällä sivulla on vain mainostaakseen Glock-osien tai -komponenttien myyntiä. Kuten tuotetiedoissa on mainittu, kaikki osat ja tarvikkeet tällä sivustolla eivät ole virallisia Glock-tuotteita.

Ominaisuudet

- Nimi: [HKS MODEL 940 SEE SPECS FOR FITTING](#)
- Valmistaja: [HKS](#)
- Tuotenro: 392000012
- Valm.nro: 940
- Asetyyppi: Browning,CZ,Ruger,Sig Sauer,Taurus
- Kaliiperi: 40/10 mm (.400-.401)
- Kapasiteetti: Unlimited
- Malli: 75,85,99,High Power,P85,P89,P93,PT-100,PT-101,P226,P95
- Tyyli: Range Loader
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 28mm
- Toimituksen leveys: 140mm
- Toimituksen pituus: 216mm
- UPC: 088652009404

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SEMIAUTO PISTOL MAGAZINE SPEEDLOADER HKS MODEL 940 Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SEMI-AUTO PISTOL MAGAZINE SPEEDLOADER HKS MODEL 940 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit HKS Model 940 SemiAuto Pistol Magazine Speedloaderin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen speedloaderin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet pistooleidesi ja niiden patruunavöiden toiminnan ennen speedloaderin käyttöä.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Pidä speedloader lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista speedloader ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa ja vaurioitumaton.
- Älä käytä speedloaderia vaurioituneiden tai toimimattomien patruunavöiden kanssa.
- Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja ohjeita, jotka on annettu aseesi valmistajalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen speedloaderin käyttöä.
- Älä laita sormia tai muita kehon osia patruunavöiden aukon lähelle lataamisen aikana.
- Käytä speedloaderia vain niille erityisille patruunavöille, jotka on lueteltu tuotteen teknisissä tiedoissa.
- Älä yritä muokata speedloaderia tai käyttää sitä muuhun tarkoitukseen kuin patruunavöiden lataamiseen.
- Vältä speedloaderin käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa, jotta ote ei lipsu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa paikassa.
- Kerää patruunaväsi ja ammuksesi.

2. Speedloaderin käyttö

- Liukuta lataaja patruunavöiden päälle varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Pidä sekä speedloaderia että patruunaväyä tukevasti kiinni.
- Painamalla toistuvasti uritettua, liukumattomalla sormella varustettua vipua helpota jousipainetta.
- Aseta patruunat sisään patruunavöihin jousipaineen helpottuessa.
- Mallista riippuen, säädä lataajan pohjassa olevaa pysäytystä patruunavöiden koon mukaan, jotta ne eivät liiku lataamisen aikana.

3. Käytön jälkeinen hoito

- Poista speedloader patruunavästä lataamisen jälkeen.
- Säilytä speedloader turvallisessa ja kuivassa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä speedloader paikallisten muovijätteen käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä hävitä speedloaderia tuleen tai äärimmäisessä kuumuudessa, sillä se voi aiheuttaa vaarallisia kaasuja.

- Jos speedloader on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä hävittämiseksi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita HKS Model 940 Speedloaderin käytöstä, viittaat valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan kokemuksen HKS Model 940 SemiAuto Pistol Magazine Speedloaderin kanssa. Aseta aina turvallisuus etusijalle käsitellessäsi aseita ja niihin liittyviä tarvikkeita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi