

CED7000 CHROME RF TIMER - COMPETITIVE EDGE DYNAMICS

CED7000 CHROME RF TIMER

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ratavarusteet](#) > [Ajanottolaitteet](#)

CED7000 Chrome RF -mallissa on langaton etäohjaus, joka mahdollistaa CED7000 Chrome -ajanottimen liittämisen langattomasti CED BigBoardiin tai CED Time Keeperiin, jolloin tulokset voidaan näyttää jopa 50 jardin etäisyydeltä liitettyltä ajanottimelta. (BigBoard ja Time Keeper myydään erikseen).



Ominaisuuudet

- Nimi: [COMPETITIVE EDGE DYNAMICS CED7000 CHROME RF TIMER](#)
- Valmistaja: [COMPETITIVE EDGE DYNAMICS](#)
- Tuotenro: 399000014
- Valm.nro: 100061
- Tyyli: Timer
- Väri: Black/Chrome
- Toimituksen paino: 0.295kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 137mm
- Toimituksen pituus: 180mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CED7000 Chrome RF Timer Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

CED7000 Chrome RF Timer Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CED7000 Chrome RF Timerin Competitive Edge Dynamicsilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet ja tiedot varmistaaksesi ajanottimen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että ajastinta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti ajastin mahdollisten vaurioiden tai toimintahäiriöiden varalta.
- Jos huomaat ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Sähköturvallisuus:**
 - Varmista, että ajastinta käytetään kuivassa ympäristössä sähköisten vaarojen välttämiseksi.
 - Älä altista ajastinta kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- **Langaton Yhteys:**
 - Varmista, että langaton yhteys on turvallinen ennen käyttöä signaalin katkeamisen välttämiseksi.
 - Pidä etäisyyttä vähintään 50 jardia liitetyltä CED BigBoardilta tai CED Time Keeperilta optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- **Käyttöympäristö:**
 - Käytä ajastinta hyvin valaistuissa paikoissa, jotta näyttö on näkyvissä.
 - Vältä ajastimen käyttöä tungosta tai kaaosta sisältävissä ympäristöissä, joissa se voi vahingoittua vahingossa.
- **Käsittely ja Säilytys:**
 - Käsittele ajastinta varovasti, jotta se ei putoa tai vaurioidu.
 - Säilytä ajastin turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä, vahinkojen välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Purkaa ajastin ja tarkista näkyvät vauriot.
- Varmista, että ajastin on asetettu vakaalle pinnalle.
- Jos liität CED BigBoardiin tai CED Time Keeperiin, noudata niiden omissa oppaissa annettuja paritusohjeita.

2. Käyttö:

- Käynnistä ajastin virtapainikkeella.
- Käytä langatonta kaukosäädintä ajastimen käynnistämiseen, pysäyttämiseen ja nollaamiseen tarpeen mukaan.
- Seuraa ajastimen näyttöä tarkkojen aikatulosten varmistamiseksi.
- Jos käytät ajastinta yhdessä muiden laitteiden kanssa, varmista, että ne on liitetty ja toimivat oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä CED7000 Chrome RF Timer paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ajastinta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Lisätietoja ja kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteen ongelmiin liittyen varten, katso valmistajan yhteystiedot, jotka löytyvät tuotepakkauksesta tai virallisilta verkkosivuilta.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Nauti CED7000 Chrome RF Timerisi vastuullisesta käytöstä!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi