

CED7000 SILICONE SKINS - COMPETITIVE EDGE DYNAMICS CED7000 SILICONE SKIN BLACK

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ratavarusteet](#) > [Ajanottolaitteet](#)

Suojaa ja personoi CED7000 Shot Timerisi räätälöidyllä silikonikuorella, joka antaa ajastimelle kumimaisen pinnan. Tämä tekee siitä mukavampaa käsitellä ja suojaa ajastinta naarmuilta ja vaurioilta putoamisen sattuessa. Saatavilla mustana ja sinisenä.



Ominaisuuudet

- Nimi: [COMPETITIVE EDGE DYNAMICS CED7000 SILICONE SKIN BLACK](#)
- Valmistaja: [COMPETITIVE EDGE DYNAMICS](#)
- Tuotenro: 399000017
- Valm.nro: 100063
- Tyyli: Accessories
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 102mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CED7000 SILICONE SKINS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

CED7000 SILICONE SKINS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa CED7000 SILICONE SKINS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Tuote on suunniteltu suojaamaan ja personoimaan CED7000 Shot Timerisi, ja se tarjoaa lisäsuojaa naarmuilta ja vaurioilta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain CED7000 Shot Timerille. Käytä sitä vain suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos havaitset vaurioita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä tuote puhtaana. Puhdista tarvittaessa kostealla liinalla.
- Älä käytä kemikaaleja tai voimakkaita puhdistusaineita tuotteen puhdistamiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että CED7000 Shot Timer on pois päältä ennen asennusta.
- Aseta silikonikuori varovasti ajastimen päälle, varmistaen, että se istuu tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että kaikki painikkeet ja liitännät ovat esteettämiä.

2. Käyttö

- Käynnistä CED7000 Shot Timer ja varmista, että se toimii normaalisti silikonikuoren kanssa.
- Käytä ajastinta kuten tavallisesti. Silikonikuori ei vaikuta sen toimintaan.
- Jos havaitset ongelmia ajastimen käytössä, poista silikonikuori ja tarkista ajastin.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet silikonimateriaalille.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Muista myös seurata mahdollisia tuotteen takaisinvetotietoja EU:n Safety Gate alustalta.

Kiitos, että valitsit CED7000 SILICONE SKINS tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi