

RUGER 10/22 STOCK SPORTER - HOGUE RUGER 10/22 STOCK SPORTER FIBERGLASS BLK

Cushioned Rubber Or Nylon Outer Skin Molded Over A Fiberglass Shell

Cushioned rubber or nylon outer skin provides non-slip, shooting comfort;

internal fiberglass body gives solid support, is lightweight and easy to carry.

Fully-inletted for a drop-in fit; models available to fit factory standard barrels

(S/B). Straight comb; wide, varmint-style forend with finger grooves,

cobblestone finish on grip and forend; dual palm swells and recurve pistol grip

make this stock as comfortable to shoot as it is practical. Includes rubber

recoil pad, and front and rear sling studs.



Attributes

- Name: HOGUE RUGER 10/22 STOCK SPORTER FIBERGLASS BLK
- Manufacturer: HOGUE
- Product no.: 408220000
- Mfr. No.: 22000
- Colour: Black
- Material: Fiberglass
- Model: 10/22
- Style: Sporter
- Weapon type: Ruger
- Delivery weight: 1.588kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 864mm
- UPC: 743108220009

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER 10/22 STOCK SPORTER](#)
- [English: RUGER 10/22 STOCK SPORTER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse RUGER 10/22](#)
- [Italiano: Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: RUGER 10/22 STOCK SPORTER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 STOCK SPORTER](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER 10/22 STOCK SPORTER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RUGER 10/22 STOCK SPORTER. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deine Bedürfnisse geeignet ist, bevor du es verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Schusswaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Verwende das Produkt nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Achte darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist.
- Halte stets eine sichere Handhabung des Produkts ein, um Unfälle zu vermeiden.
- Lass das Produkt niemals unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass du alle Teile des Produkts überprüft hast, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befolge die mitgelieferten Anweisungen zur Montage des Schaftes auf dem Ruger 10/22.
- Achte darauf, dass alle Schrauben und Verbindungen fest angezogen sind, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

2. Nutzung:

- Halte das Produkt beim Schießen stabil und sicher.
- Verwende nur die für den Ruger 10/22 empfohlenen Munitionstypen.
- Achte darauf, dass das Produkt immer in einem sicheren Zustand ist, bevor du es ablegst oder transportierst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metallabfällen.
- Informiere dich über spezielle Recycling oder Entsorgungsprogramme in deiner Nähe, die für Schusswaffen und Zubehör gelten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte

darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsrichtlinien dazu dienen, die sichere Nutzung des RUGER 10/22 STOCK SPORTER zu gewährleisten. Folge diesen Anweisungen sorgfältig, um Risiken zu minimieren und deine Sicherheit sowie die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

RUGER 10/22 STOCK SPORTER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22 STOCK SPORTER. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before using the stock to understand the necessary precautions and proper handling techniques.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Store the firearm and stock in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm and the stock before use.
- Use the stock only with the compatible model (Ruger 10/22).
- Regularly inspect the stock for any signs of damage or wear before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Cushioned Grip:** The cushioned rubber or nylon outer skin provides a nonslip surface for better control. Ensure your hands are clean and dry for optimal grip.
- **Weight Consideration:** The stock is lightweight (1.9 lbs / 0.86 kg), making it easy to carry. However, be mindful of your physical limits when handling the firearm.
- **Installation:** Ensure the stock is fully inletted for a drop-in fit. Do not force the stock onto the firearm if it does not fit easily.
- **Sling Studs:** Use the included front and rear sling studs for secure attachment of slings. Make sure they are properly installed before use.
- **Recoil Pad:** The rubber recoil pad is designed to absorb shock. Ensure it is in good condition to provide maximum comfort during shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- Align the stock with the firearm's action and press down firmly until it is fully seated.
- Check the fit to ensure there are no gaps between the stock and the firearm.
- Secure the stock using the appropriate screws or fasteners as per the firearm's manual.

2. Usage:

- Hold the firearm with both hands, ensuring a firm grip on the stock.
- Position your body in a stable stance to minimize recoil and improve accuracy.
- Always aim in a safe direction and be aware of your surroundings while shooting.
- After use, clean the stock and firearm according to the manufacturer's guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock responsibly when it reaches the end of its life cycle.
- Check local regulations regarding the disposal of fiberglass and rubber materials.
- Do not burn the stock as it may release harmful fumes.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding your RUGER 10/22 STOCK SPORTER, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

Conclusion

Your safety is paramount when using the RUGER 10/22 STOCK SPORTER. By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable shooting experience. Always stay informed about safety practices and report any unsafe products to the appropriate authorities. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour la Crosse RUGER 10/22

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse RUGER 10/22. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Il est important de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours utiliser la crosse RUGER 10/22 conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état de la crosse pour t'assurer qu'elle est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laisse jamais la crosse à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel avant de l'utiliser.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la crosse est correctement installée avant de tirer.
- Évite d'utiliser la crosse si elle présente des signes de dommage, comme des fissures ou des déformations.
- Ne modifie pas la crosse de manière non autorisée, car cela peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Utilise toujours des munitions appropriées et vérifie que le canon est propre avant utilisation.
- Porte des lunettes de protection et des protections auditives lorsque tu utilises un fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse :

- Retire l'ancienne crosse si nécessaire.
- Aligne la nouvelle crosse avec le récepteur du fusil.
- Fixe la crosse en utilisant les vis fournies, en t'assurant qu'elles sont bien serrées.
- Vérifie que la crosse est solidement attachée avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation de la Crosse :

- Prends une position stable et confortable avant de tirer.
- Utilise la crosse pour stabiliser ton tir, en plaçant ton épaule contre le talon de la crosse.
- Garde les mains sur la crosse et le canon dirigé vers une zone de tir sécurisée.
- Ne tire pas si tu n'es pas sûr de ta cible et de ce qui se trouve derrière.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin de la crosse, élimine-la de manière responsable.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les matériaux composites et plastiques.
- Si tu n'es pas sûr de la façon de procéder, contacte un centre de recyclage ou une déchetterie locale pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la crosse RUGER 10/22, consulte les ressources

disponibles en ligne ou contactez un professionnel du secteur. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour de sécurité sur les plateformes officielles de l'UE.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la crosse RUGER 10/22.

Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il calcio RUGER 10/22 STOCK SPORTER HOGUE. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, ma è importante utilizzarlo in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni sulle pratiche di sicurezza, precauzioni specifiche per l'uso, istruzioni per l'installazione e l'uso, e indicazioni per lo smaltimento. Ti invitiamo a leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni di sicurezza fornite con il prodotto.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamenti, non tentare di riparare il prodotto da solo; rivolgiti a un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il calcio.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, neve).
- Evita di utilizzare il prodotto se sei sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e l'affidabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica. Controlla che non ci siano cartucce nel caricatore e nella camera.
2. **Installazione del Calcio:**
 - Rimuovi il calcio originale seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
 - Posiziona il calcio RUGER 10/22 STOCK SPORTER HOGUE in modo che si incastri correttamente nel telaio dell'arma.
 - Fissa il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
3. **Controllo Finale:** Prima di utilizzare l'arma, controlla che il calcio sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.
4. **Uso:** Adotta una posizione di tiro corretta e utilizza il calcio per stabilizzare l'arma durante il tiro. Assicurati di avere una buona presa e di mantenere il controllo dell'arma in ogni momento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e compositi.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti al momento del contatto.

Ricorda, la sicurezza è la tua responsabilità. Segui queste linee guida e goditi la tua esperienza di tiro in modo sicuro e responsabile.

RUGER 10/22 STOCK SPORTER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER 10/22 STOCK SPORTER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain aikuisille, ja että se säilytetään lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat tuotteen käyttöä.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja korvakuulokkeita, kun käytät tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä liukkailla tai epätasaisilla alustoilla.
- Älä koskaan osoita tuotetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen tuotteen turvallisesta käytöstä.
- Tarkista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita.
- Pidä tuote puhtaana ja kunnossa, jotta se toimii optimaalisesti.
- Älä yritä korjata tai muokata tuotetta itse.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista: Turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita ja suosituksia varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 STOCK SPORTER

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 10/22 STOCK SPORTER. Denna produkt är designad för att ge en säker och bekväm skytteupplevelse. För att säkerställa en trygg användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan användning av produkten.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Se till att vapnet är säkert och avladdat när du hanterar det.
- Undvik att rikta vapnet mot något som du inte avser att skjuta på.
- Använd endast ammunition som är avsedd för RUGER 10/22.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenhantering och skytte.

Instruktioner för installation och användning

- Installera kolven genom att följa dessa steg:
 1. Ta bort den gamla kolven om det är tillämpligt.
 2. Placera den nya kolven på vapnet.
 3. Se till att kolven sitter fast och är korrekt inpassad.
 4. Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.
- För användning:
 1. Kontrollera alltid att vapnet är avladdat innan du påbörjar skytte.
 2. Justera kolven för att passa din kropp och skytteposition.
 3. Använd grepp och förhandtag för att säkerställa stabilitet och kontroll under skytte.

Avfallshantering

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och kompositer.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera din säkerhet och njuta av en säker och effektiv skytteupplevelse med RUGER 10/22 STOCK SPORTER. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.