

TEN-SPEED PISTOL MAGAZINE POUCH - SINGLE PISTOL MAG POUCH MOLLE MOUNT MULTICAM

Lightweight, Adjustable Magazine Pouch Won't Dig Into Your Side

Whether worn on a duty belt, or under clothing for concealed carry, the Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch securely holds your pistol magazine, yet permits immediate access. Made of Blue Force Gear's ULTRAcomp military-grade elastic fabric, the Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch has no sharp edges or hard corners to bite you because it conforms closely to the shape of the magazine, making it comfortable for all-day wear. The Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch has a hook and loop belt strap that lets the user wear the pouch either vertically or horizontally for greater concealment and comfort. Available in a Single or Double magazine configuration. Accepts both single and double-stack mags. Mount it vertically (fits belts up 2" wide) or horizontally (fits belts 1.25") Fits up to an HK45 Size .125" x 2" x 4" The Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch is so versatile it can even be used for carrying a flashlight, folding knife, multi-tool, or any other similar-sized items.



Attributes

- Name: SINGLE PISTOL MAG POUCH MOLLE MOUNT MULTICAM
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100722
- Mfr. No.: HW-TSP-PISTOL-1-MC
- Color: Multi-Cam
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Material: Ten-Speed Elastic
- Size: Single
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 814520016997

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH](#)
- [English: TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TenSpeed Pistol Magazine Pouch de Blue Force Gear](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Porta Caricatori da Cintura Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch](#)
- [Suomi: TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH](#)

Sicherheitshinweise für die TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH von Blue Force Gear. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Informationen, um die sichere Verwendung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die bestmögliche Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche sicher am Gürtel oder an der MOLLEBefestigung angebracht ist, bevor Sie sie verwenden.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Kanten oder harten Ecken vorhanden sind, die Verletzungen verursachen könnten.
- Tragen Sie die Tasche so, dass sie bequem sitzt und den Zugriff auf das Magazin nicht behindert.
- Verwenden Sie die Tasche nur für die vorgesehenen Magazine und Gegenstände (z.B. Taschenlampe, Klappmesser, Multitool).
- Vermeiden Sie es, die Tasche mit übermäßigem Gewicht zu beladen, um eine Beschädigung zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Wählen Sie die gewünschte Trageweise (vertikal oder horizontal).
2. Befestigen Sie die Tasche an einem Gürtel (bis 2" breit für vertikale Montage oder bis 1,25" für horizontale Montage).
3. Stellen Sie sicher, dass der Klettverschluss fest sitzt und die Tasche stabil ist.

Verwendung

- Platzieren Sie das Magazin oder den gewünschten Gegenstand in die Tasche.
- Überprüfen Sie vor dem Tragen, ob das Magazin sicher in der Tasche sitzt.
- Ziehen Sie die Tasche an, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten, ohne dass sie zu fest sitzt.
- Entfernen Sie das Magazin oder den Gegenstand vorsichtig, um ein versehentliches Herausfallen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten für Materialien, die in der Tasche verwendet werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt und seiner Sicherheit stehen Ihnen die entsprechenden Ansprechpartner zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für die TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. This product is designed to securely hold your pistol magazine while providing immediate access. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the pouch is used only for its intended purpose, which is to hold pistol magazines or similar sized items.
- Inspect the pouch regularly for signs of wear or damage. Do not use if any part is compromised.
- Keep the pouch away from children and individuals who may not understand its purpose or how to use it safely.
- Follow all local laws and regulations regarding the carrying and use of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the magazine is removed from the firearm before placing it in the pouch.
- Do not overload the pouch beyond its intended capacity. Ensure that the pouch is not stretched excessively.
- Be aware of your surroundings when accessing the pouch to avoid accidental exposure of the magazine.
- When wearing the pouch, make sure it is securely fastened to prevent it from falling or being dislodged during movement.
- Use the hook and loop strap properly to ensure the pouch is secured in the desired position (vertically or horizontally).

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose the appropriate belt to attach the pouch. The pouch fits belts up to 2 inches wide when mounted vertically and 1.25 inches wide when mounted horizontally.
- Slide the hook and loop strap through the belt and secure it tightly to ensure stability.
- Adjust the position of the pouch for comfort and accessibility, ensuring it does not interfere with movement.

2. Usage:

- To insert a magazine, open the pouch and place the magazine inside, ensuring it fits snugly.
- For removal, grip the pouch and pull the magazine out swiftly while maintaining control.
- If using the pouch for items other than magazines (e.g., flashlight, folding knife), ensure these items are of similar size and weight for safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch responsibly when it is no longer in use or if it becomes damaged.
- Follow local regulations for the disposal of textile materials.
- If the pouch is damaged, do not attempt to repair it; instead, dispose of it to prevent any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Thank you for prioritizing safety.

Guide de Sécurité pour le TenSpeed Pistol Magazine Pouch de Blue Force Gear

Introduction

Merci d'avoir choisi le TenSpeed Pistol Magazine Pouch de Blue Force Gear. Ce produit a été conçu pour maintenir vos chargeurs de pistolet en toute sécurité tout en permettant un accès facile. Afin de garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du pouch pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le pouch si vous constatez des déchirures, des coutures lâches ou des déformations.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec le pouch ou de l'utiliser sans supervision.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne placez pas d'objets trop lourds ou encombrants dans le pouch, car cela pourrait affecter sa fonctionnalité et votre confort.
- Lorsque vous portez le pouch, assurez-vous qu'il est correctement fixé à votre ceinture pour éviter tout glissement ou chute.
- Évitez de porter le pouch dans des environnements où il peut être exposé à des substances chimiques ou à des températures extrêmes.
- Si vous utilisez le pouch pour transporter d'autres objets comme une lampe de poche ou un multioutil, assurez-vous qu'ils ne dépassent pas les dimensions recommandées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Fixez le pouch à votre ceinture en utilisant la sangle à crochets et boucles.
- Assurez-vous que le pouch est bien sécurisé avant de l'utiliser.
- Vous pouvez le porter verticalement sur des ceintures jusqu'à 2" de large ou horizontalement sur des ceintures de 1,25".

2. Utilisation:

- Insérez le chargeur de pistolet dans le pouch, en vous assurant qu'il est bien maintenu.
- Pour un accès rapide, pratiquez à retirer et à remettre le chargeur dans le pouch.
- Si vous utilisez le pouch pour d'autres objets, assurez-vous qu'ils sont bien adaptés à la taille du pouch.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le pouch est usé ou endommagé au-delà de son utilisation sécuritaire, jetez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le pouch dans des endroits non autorisés ou dans la nature.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de votre TenSpeed Pistol Magazine Pouch de Blue Force Gear.

Guida alla Sicurezza per il Porta Caricatori da Cintura Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso del porta caricatori da cintura Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. È progettato per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea (EU GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il porta caricatori per eventuali segni di usura o danni. Un prodotto danneggiato potrebbe non garantire la sicurezza necessaria.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il porta caricatori. Segui le specifiche di capacità indicate dal produttore.
- Assicurati che il porta caricatori sia montato saldamente sulla cintura per evitare che si stacchi durante l'uso.
- Indossa il porta caricatori in modo che non ostacoli il movimento o crei disagio.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che possano comprometterne l'integrità, come temperature molto elevate o basse.
- Evita di utilizzare il porta caricatori con caricatori danneggiati o difettosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Monta il porta caricatori sulla cintura:
 - Per un montaggio verticale, assicurati che la cintura non superi i 2" di larghezza.
 - Per un montaggio orizzontale, utilizza una cintura di 1,25" di larghezza.
- Fissa il porta caricatori in modo sicuro utilizzando la cinghia con chiusura a strappo.

2. Uso:

- Posiziona il caricatore all'interno del porta caricatori, assicurandoti che sia ben fissato.
- Accedi al caricatore rapidamente quando necessario, senza forzare il prodotto.
- Se necessario, regola l'angolo di indossamento per una maggiore comodità e occultabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti. Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera di portarlo a un centro di raccolta per materiali non pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o consultare il sito web ufficiale.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Segui queste istruzioni per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso del prodotto.

TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä ja varmistaa, että saat siitä parhaan mahdollisen hyödyn. Tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja mukavaa tapaa kantaa pistoolin patruunoita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöösi ja että se on yhteensopiva välineidesi kanssa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on märkä tai likainen, sillä tämä voi vaikuttaa sen toimintaan.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että patruunat on asennettu oikein ja turvallisesti pussiin ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita pussia yli sen kapasiteetin.
- Varmista, että pussi on kunnolla kiinnitetty vyöhön ennen käyttöä.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana, jotta se säilyttää toimintakykynsä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä pussi vyöhön joko pystysuunnassa tai vaakaasennossa.
- Varmista, että vyö on enintään 2 tuumaa leveä pystysuoraan tai 1,25 tuumaa leveä vaakasuoraan.
- Tarkista, että pussi on tukevasti kiinni ja ei liiku.

2. Käyttö:

- Avaa pussi ja aseta patruunat sisälle siten, että ne istuvat tiukasti.
- Varmista, että pussi on helppo avata ja sulkea tarvittaessa.
- Käytä tarvittaessa tarranauhaa pussiin kiinnittämiseen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säädökset tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH

Introduktion

Tack för att du valt Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Denna produkt är utformad för att ge säker och bekväm bärning av ditt pistolmagasin. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att magasinet är korrekt placerat i fickan innan användning.
- Använd alltid produkten med ett bälte som är avsedd för den specifika monteringsmetoden (vertikalt eller horisontellt).
- Bär inte andra föremål i fickan som kan orsaka obehag eller skada.
- Undvik att använda produkten med skadade eller defekta magasin.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten:

- För vertikal montering: Se till att bältet är upp till 2" brett.
- För horisontell montering: Se till att bältet är 1.25" brett.

2. Placering av magasinet:

- Sätt in magasinet i fickan så att det sitter tätt och säkert.
- Kontrollera att kardborrebandet är ordentligt fastsatt för att förhindra att magasinet glider ut.

3. Användning:

- Justera produkten så att den känns bekväm och säker under bärning.
- För att ta ut magasinet, dra försiktigt i det medan du håller i fickan för stabilitet.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är användbar, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Vi tackar för att du valde Blue Force Gear och hoppas att du får en säker och tillfredsställande användning av din TenSpeed Pistol Magazine Pouch.