

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK®GEN 3/4 G17/19/34 3LBS - ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS BRONZE

A Reliable Aftermarket Trigger for Your Gen 3 and Gen 4 Glocks

Sure, there are plenty of aftermarket Glock triggers out there, but how many of them are built to maintain the legendary reliability that your Glock handguns are known to provide? This Timney Alpha Trigger has been purpose-built to give you an enhanced trigger without sacrificing any of the reliability, safety or durability built into your gun. Each Timney Alpha Trigger is purposely designed to maintain the legendary reliability and safety of the Glock operating system, all while enhancing the trigger pull for greater performance. This trigger includes a Teflon-nickel-treated trigger bar and sear, along with an anodized-aluminum straight trigger blade. The factory-tuned components are built to give you a crisp, clean trigger pull that measures in at three pounds. Other than these components, the Timney Alpha Glock trigger uses all of Glock's OEM components and springs. The trigger parts are easy to install, so you'll need no gunsmith to enhance your go-to Glock. You'll be making precision shots in no time. The trigger is designed to fit Gen 3-4 models of the G17, G19, G22, G23 and G34.



Attributes

- Name: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS BRONZE
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 430102324
- Mfr. No.: ALPHA GLOCK 3-4
- Finish: Bronze
- Make: Glock
- Model: Gen 3,17,19,Gen 4,34
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.006kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950613687

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3LBS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto Timney Alpha per Glock](#)
- [Suomi: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ALPHA TRIGGER FÖR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS](#)

Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3LBS

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3LBS entschieden haben. Dieser Trigger wurde entwickelt, um Ihnen ein verbessertes Schießerlebnis zu bieten, während die Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihrer GlockWaffe erhalten bleibt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Trigger sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Trigger nur von Personen verwendet wird, die über die erforderliche Ausbildung und Erfahrung im Umgang mit Feuerwaffen verfügen.
- Bewahren Sie alle Teile des Triggers außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Halten Sie sich an alle gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften, die für den Besitz und Gebrauch von Feuerwaffen in Ihrem Land gelten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK nur mit den vorgesehenen GlockModellen (Gen 3 und Gen 4).
- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation des Triggers immer entladen ist.
- Prüfen Sie den Trigger nach der Installation auf ordnungsgemäße Funktion, bevor Sie die Waffe in einer Schießumgebung verwenden.
- Vermeiden Sie die Verwendung von beschädigten oder abgenutzten Komponenten, um die Sicherheit Ihrer Waffe zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Triggers:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre GlockWaffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Trigger gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Waffe.
- Setzen Sie den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK in die dafür vorgesehene Halterung ein und stellen Sie sicher, dass er korrekt sitzt.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile richtig installiert sind und die Waffe wieder zusammengebaut ist.

2. Verwendung des Triggers:

- Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung, wenn Sie den Abzug betätigen.
- Drücken Sie den Abzug sanft und gleichmäßig, um eine präzise Schussabgabe zu gewährleisten.
- Üben Sie regelmäßig, um sich mit dem neuen Trigger vertraut zu machen und Ihre Schießfähigkeiten zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile des alten Triggers und der Waffe gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit immer professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Sie zu schützen und die sichere Verwendung Ihres ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS

Introduction

Thank you for choosing the Timney Alpha Trigger for your Glock handgun. This product is designed to enhance your shooting experience while maintaining the safety and reliability that Glock firearms are known for. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and handling of the Alpha Trigger.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that you are in a safe environment when handling or modifying your firearm.
- Only use this trigger with compatible Glock models: G17, G19, G22, G23, and G34 (Gen 3 and Gen 4).
- Be aware of your surroundings and ensure that no unauthorized persons are nearby when handling your firearm.
- Store the trigger and your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any wear or damage to the trigger and other components before use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure that the firearm is unloaded before beginning the installation process. Doublecheck that the magazine is removed and the chamber is clear.
- **Handling Components:** Handle all trigger components with care to avoid damage. Avoid dropping any parts and ensure they are kept clean and free from debris.
- **Testing:** After installation, conduct a function test in a safe environment to ensure that the trigger operates correctly before using the firearm for live shooting.
- **Avoid Modifications:** Do not attempt to modify the trigger or any of its components. This could compromise safety and reliability.
- **Seek Professional Assistance:** If you are unsure about the installation process or experience any issues, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Prepare Your Workspace:** Ensure you have a clean, welllit area to work in. Gather all necessary tools.
2. **Unload Your Firearm:** Confirm that your Glock is completely unloaded. Remove the magazine and check the chamber.
3. **Remove the Factory Trigger:**
 - Follow the manufacturer's instructions to disassemble the trigger mechanism.
 - Carefully remove the factory trigger, sear, and any other components as needed.
4. **Install the Timney Alpha Trigger:**
 - Insert the Teflonnickeltreated trigger bar and sear into the Glock.
 - Attach the anodizedaluminum straight trigger blade securely.
5. **Reassemble Your Firearm:** Follow the disassembly steps in reverse to reassemble your Glock.
6. **Function Test:**
 - Conduct a dry fire test to ensure the trigger operates smoothly.
 - If possible, conduct the test in a safe environment with appropriate backstop.

Usage Guidelines

- Always follow standard firearm safety protocols when using your Glock with the new trigger.
- Practice regularly to become familiar with the new trigger pull characteristics.
- Ensure that you are using appropriate ammunition for your Glock model.

Disposal Instructions

- Dispose of any old trigger components and packaging materials responsibly.
- Follow local regulations for disposal of firearm parts.
- If you no longer need the trigger, consider offering it to another responsible firearm owner or a licensed dealer.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Timney Alpha Trigger, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support directly.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Timney Alpha Trigger for Glock handguns. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le déclencheur Timney Alpha conçu pour les modèles Glock Gen 3 et Gen 4 (G17, G19, G34). Ce document vise à vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le déclencheur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le déclencheur.
- Ne laissez jamais le déclencheur à la portée des enfants ou de personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez uniquement des composants et ressorts OEM de Glock pour éviter des dysfonctionnements.
- Ne modifiez pas le déclencheur sans l'avis d'un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tirez jamais avec une arme à feu si vous n'êtes pas en mesure de le faire en toute sécurité.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- Évitez de pointer l'arme vers vous ou vers d'autres personnes, même lorsque vous êtes sûr qu'elle est déchargée.
- Ne tentez pas de démonter le déclencheur ou d'effectuer des réparations si vous n'avez pas l'expertise nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et placée dans un environnement sûr.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Démontage de l'ancien déclencheur :

- Retirez le déclencheur d'origine en suivant les instructions du fabricant de votre Glock.
- Conservez toutes les pièces pour une éventuelle réinstallation.

3. Installation du déclencheur Timney Alpha :

- Installez la barre de déclenchement et le crantage traités au téflonnickel.
- Fixez la lame de déclencheur droite en aluminium anodisé.
- Assurez-vous que tous les composants sont correctement installés et sécurisés.

4. Vérification :

- Testez le déclencheur en effectuant des manipulations à vide pour vous assurer de son bon fonctionnement.
- Ne tirez pas avec l'arme tant que vous n'avez pas vérifié que le déclencheur fonctionne correctement.

Utilisation

- Utilisez le déclencheur pour effectuer des tirs de précision en respectant toujours les règles de sécurité.
- Entraînez-vous régulièrement pour vous familiariser avec le fonctionnement du déclencheur.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le déclencheur dans des déchets ordinaires. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Consultez un professionnel pour une élimination appropriée si vous devez vous débarrasser du déclencheur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main pour faciliter l'assistance.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre déclencheur Timney Alpha pour Glock. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto Timney Alpha per Glock

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del grilletto Timney Alpha per Glock. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, seguendo le linee guida stabilite dal Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto Timney Alpha solo con le pistole Glock compatibili (modelli Gen 3 e Gen 4: G17, G19, G22, G23 e G34).
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Tieni il grilletto e le sue parti lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami e avvisi di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il grilletto se noti segni di danneggiamento o usura.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare il grilletto.
- Non modificare il grilletto o i suoi componenti in alcun modo.
- Utilizza solo le molle e i componenti OEM di Glock durante l'installazione.
- Effettua controlli regolari sul funzionamento del grilletto dopo l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Rimuovi il grilletto originale dalla tua Glock seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il grilletto Timney Alpha seguendo questi passaggi:
 - Posiziona la barra del grilletto e il percussore trattati con Teflonnickel nel loro alloggiamento.
 - Assicurati che la lama del grilletto dritta in alluminio anodizzato sia correttamente allineata.
 - Verifica che tutti i componenti siano saldamente fissati e che non ci siano parti allentate.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il grilletto funzioni correttamente.
- Esegui una prova di funzionamento in un ambiente sicuro.
- Pratica solo in aree designate per il tiro e segui tutte le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali di armamento.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto per una risposta rapida.

Nota: Questa guida è fornita per garantire un uso sicuro e responsabile del grilletto Timney Alpha per Glock. Segui sempre le istruzioni e le linee guida per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34

3LBS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Timney Alpha Trigger liipaisimen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Timney Alpha Trigger on suunniteltu parantamaan Glockpistoolisi liipaisimen toimintaa säilyttäen samalla sen luotettavuuden ja turvallisuuden. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä liipaisinta vain laillisesti omistamissasi Glockpistoolissa.
- Älä käytä liipaisinta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia aseiden käsittelyä koskevia lakeja ja sääntöjä.
- Pidä aina aseesi turvallisessa tilassa, kun et käytä sitä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen liipaisimen asennusta tai huoltoa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Tarkista liipaisimen toiminta säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Käytä liipaisinta vain sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on kokemusta aseiden käytöstä.
- Älä yritä muuttaa liipaisimen rakennetta tai osia ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista alkuperäinen liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna Timney Alpha Trigger liipaisin paikalleen varmistaen, että kaikki osat ovat oikein kohdallaan.
- Tarkista, että liipaisin liikkuu esteettä ja että kaikki osat ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö:

- Ota aseesi käyttöön vain turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki turvallisuusvarotoimet on otettu huomioon ennen laukaisua.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät sitä tositilanteissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytöstä poistettu liipaisin paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä liipaisinta tavalliseen jätteeseen, vaan käytä erityisiä keräyspaikkoja tai kierrätysohjelmia, jos saatavilla.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja Timney Alpha Trigger liipaisimesta, ota yhteyttä valmistajaan tai asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot mukana, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia aseiden käytössä. Noudata aina valmistajan ohjeita ja paikallisia lakeja.

Säkerhetsinstruktioner för ALPHA TRIGGER FÖR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS

Introduktion

Tack för att du har valt Timney Alpha Trigger för din Glock. Denna produkt är designad för att förbättra avtryckets prestanda utan att kompromissa med säkerhet och pålitlighet. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en trygg användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du påbörjar installationen av avtryckaren.
- Undvik att installera eller använda produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Använd endast avtryckaren med kompatibla Glockmodeller: G17, G19, G22, G23 och G34, Gen 3 och Gen 4.
- Om du är osäker på installationen, kontakta en professionell vapensmed för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Se till att vapnet är avsäkrat och att ingen ammunition finns i närheten.
2. Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
3. Installera Timney Alpha Trigger genom att följa dessa steg:
 - Placera avtryckarstången i avtryckarfästet.
 - Anslut avtryckarsäkringen på rätt plats.
 - Fäst det anodiserade aluminium avtryckarbladet.
4. Kontrollera att alla komponenter sitter korrekt och är ordentligt fästa.
5. Testa avtryckaren utan ammunition för att säkerställa att den fungerar som den ska.

Användning

- När du använder vapnet, se till att alltid rikta det i en säker riktning.
- Kontrollera avtryckets funktion innan varje skjutning för att säkerställa att det fungerar korrekt.
- Använd alltid vapnet på en säker och godkänd skjutbana.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Om produkten är defekt eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av andra.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och nöjsam upplevelse med din Timney Alpha Trigger.