

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS - ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS ORANGE

A Reliable Aftermarket Trigger for Your Gen 3 and Gen 4 Glocks

Sure, there are plenty of aftermarket Glock triggers out there, but how many of them are built to maintain the legendary reliability that your Glock handguns are known to provide? This Timney Alpha Trigger has been purpose-built to give you an enhanced trigger without sacrificing any of the reliability, safety or durability built into your gun. Each Timney Alpha Trigger is purposely designed to maintain the legendary reliability and safety of the Glock operating system, all while enhancing the trigger pull for greater performance. This trigger includes a Teflon-nickel-treated trigger bar and sear, along with an anodized-aluminum straight trigger blade. The factory-tuned components are built to give you a crisp, clean trigger pull that measures in at three pounds. Other than these components, the Timney Alpha Glock trigger uses all of Glock's OEM components and springs. The trigger parts are easy to install, so you'll need no gunsmith to enhance your go-to Glock. You'll be making precision shots in no time. The trigger is designed to fit Gen 3-4 models of the G17, G19, G22, G23 and G34.



Attributes

- Name: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS ORANGE
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 430102327
- Mfr. No.: ALPHA GLOCK 3-4
- Finish: Orange
- Make: Glock
- Model: 17,19,34,Gen 3,Gen 4
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.006kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950613724

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3LBS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS](#)
- [Français: Manuel de sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER pour GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Alpha per Glock Gen 3/4 G17/19/34 3LBS](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Timney Alpha Triggerille Glock® Gen 3/4 G17/19/34 3LBS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ALPHA TRIGGER FÖR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS](#)

Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3LBS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK! Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer GlockHandfeuerwaffe zu verbessern, während die legendäre Zuverlässigkeit und Sicherheit des GlockBetriebssystems aufrechterhalten wird. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Abzug und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs und aller Komponenten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle bei den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Abzug nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß feststellen.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn Sie den Abzug installieren oder warten.
- Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung, insbesondere beim Schießen.
- Vermeiden Sie Ablenkungen während der Nutzung des Produkts.
- Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung, auch beim Laden oder Entladen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Abzugs:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den Timney Alpha Trigger in die Waffe ein, indem Sie die mitgelieferten OEMKomponenten und Federn verwenden.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, um sicherzustellen, dass er korrekt installiert ist.

2. Nutzung des Abzugs:

- Halten Sie die Waffe in einer stabilen Position.
- Betätigen Sie den Abzug vorsichtig und gleichmäßig, um präzise Schüsse abzugeben.
- Überwachen Sie die Leistung des Abzugs und führen Sie regelmäßige Wartungen durch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Materialien.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS

Introduction

Thank you for choosing the Timney Alpha Trigger for your Glock handgun. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your trigger. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe handling and use of the trigger to prevent accidents.
- **Enhanced Recalls:** Be aware of any recall notices regarding this product and follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the designated EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read Instructions:** Always read and understand the installation and usage instructions before proceeding.
- **Use Proper Tools:** Ensure you have the necessary tools for installation to avoid damage to the trigger or firearm.
- **Check Compatibility:** Verify that the trigger is compatible with your specific Glock model (Gen 3/4 G17, G19, G34).
- **Avoid Modifications:** Do not modify the trigger or use it in any manner not specified in this guide.
- **Regular Inspections:** Regularly inspect the trigger for wear and tear. If any issues are found, cease use immediately.
- **Safe Handling:** Always handle your firearm safely and responsibly, following all local laws and regulations.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock handgun is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a punch tool, a screwdriver, and a clean workspace.

2. Installation Steps:

- Remove the slide from the Glock handgun.
- Follow the instructions specific to your Glock model to remove the factory trigger components.
- Install the Timney Alpha Trigger by reversing the removal process, ensuring all components are securely in place.
- Doublecheck that the trigger mechanism operates smoothly before reassembling the handgun.

3. Usage:

- Familiarize yourself with the new trigger pull weight (3 lbs) to ensure proper handling.
- Practice safe shooting techniques, maintaining focus on the target and surroundings.

4. PostInstallation Check:

- After installation, conduct a function test to ensure the trigger operates correctly.
- If any malfunctions occur, stop using the firearm and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the trigger is damaged or no longer in use, follow local guidelines for the disposal of firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Timney Alpha Trigger, please refer to the designated EU contact point for assistance. Ensure you have your product details available for reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your Timney Alpha Trigger responsibly and safely.

Manuel de sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER pour GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur ALPHA TRIGGER pour votre Glock. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en maintenant la sécurité et la fiabilité qui caractérisent les pistolets Glock. Ce manuel vous fournira des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre déclencheur.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de toujours manipuler votre arme à feu avec précaution.
- Ne jamais pointer votre arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez l'arme déchargée jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Vérifiez toujours que votre déclencheur est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne laissez jamais les enfants ou les personnes non qualifiées manipuler votre arme.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez votre arme.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Installation** : Suivez attentivement les instructions d'installation. Une installation incorrecte peut entraîner un fonctionnement imprévisible.
- **Utilisation** : Testez le déclencheur à vide dans un environnement sûr avant de l'utiliser avec des munitions.
- **Entretien** : Inspectez régulièrement le déclencheur et les composants de votre arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- **Transports** : Transportez toujours votre arme dans un étui sécurisé, avec le déclencheur désactivé.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre Glock est déchargé et que l'arme est en mode de sécurité.
2. **Retrait de l'ancien déclencheur** : Utilisez les outils appropriés pour retirer le déclencheur d'origine de votre Glock.
3. **Installation du déclencheur Timney Alpha** :
 - Insérez la barre de déclenchement traitée au téflonnickel.
 - Fixez la lame de déclencheur droite en aluminium anodisé.
 - Assurez-vous que tous les composants sont bien en place.
4. **Vérification** : Testez le fonctionnement du déclencheur sans munitions pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Une fois installé, le déclencheur Timney Alpha est conçu pour offrir une course de déclenchement nette et propre de trois livres.
- Pratiquez votre tir dans un environnement sécurisé pour vous familiariser avec la nouvelle sensibilité du déclencheur.
- Ne modifiez pas le déclencheur ou n'ajoutez pas d'autres composants non recommandés par le fabricant.

Instructions de disposition

- En cas de remplacement ou de mise au rebut de votre déclencheur, suivez les réglementations locales concernant la disposition des pièces d'armes à feu.
- Ne jetez pas le déclencheur dans des déchets ordinaires. Contactez un centre de recyclage approprié pour les déchets électroniques ou d'armement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Déclencheur ALPHA TRIGGER, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site Web dédié à votre produit. Assurez-vous de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Déclencheur ALPHA TRIGGER pour Glock. Restez toujours vigilant et pratiquez une manipulation responsable de votre arme.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Alpha per Glock Gen 3/4 G17/19/34 3LBS

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto Timney Alpha per la tua Glock. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del grilletto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il grilletto in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare il grilletto se hai dubbi sulla sua integrità o se presenta segni di danneggiamento.
- Tieni il grilletto e tutte le armi fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il grilletto in condizioni di umidità o con mani bagnate.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non modificare il grilletto o la pistola in alcun modo che possa comprometterne la sicurezza.
- Verifica sempre il corretto funzionamento del grilletto prima di ogni utilizzo.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore per la tua Glock.
- Installa il grilletto Timney Alpha seguendo questi passaggi:
 - Inserisci la barra del grilletto nel telaio della pistola.
 - Assicurati che il percussore trattato con Teflonnickel sia correttamente posizionato.
 - Fissa la lama del grilletto dritta in alluminio anodizzato.
- Controlla che tutti i componenti siano saldamente in posizione.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica il corretto funzionamento del grilletto.
- Effettua prove di tiro in un ambiente sicuro per assicurarti che il grilletto funzioni come previsto.
- Mantieni sempre il controllo della pistola e non puntarla verso persone o animali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi e accessori.
- Non gettare il grilletto o i suoi componenti in modo irresponsabile; assicurati di smaltirli in modo sicuro e conforme alle leggi vigenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del grilletto Timney Alpha, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a visitare il sito web ufficiale di Timney.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai godere di un'esperienza di tiro migliorata e sicura con il tuo nuovo grilletto Timney Alpha.

Turvallisuusohjeet Timney Alpha Triggerille Glock®

Gen 3/4 G17/19/34 3LBS

Johdanto

Tervetuloa Timney Alpha Triggerin käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan liipaisinta turvallisesti. Liipaisin on suunniteltu erityisesti Glock® Gen 3/4 malleihin (G17, G19, G34) ja se tarjoaa parannettua suorituskykyä tinkimättä luotettavuudesta tai turvallisuudesta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että aseesi on aina tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai käsittelyä.
- Käytä liipaisinta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja varmista, että se on laillista alueellasi.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen kunto ja varmista, että se toimii oikein.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedosta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä koskaan suuntaa asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, vaikka ase olisi tyhjennetty.
- Varmista, että kaikki liipaisimen osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä käytä liipaisinta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Käytä liipaisinta vain, jos olet koulutettu ja kokenut aseiden käyttäjä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna Timney Alpha Trigger liipaisin paikalleen. Varmista, että kaikki osat ovat oikein paikallaan.
- Tarkista, että liipaisin toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä liipaisinta vain säännellyissä ja turvallisissa olosuhteissa.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen sen käyttöä todellisissa tilanteissa.
- Huolehdi aseesi ja liipaisimesi puhtaudesta ja kunnossapidosta säännöllisesti.

Hävittämishojeet

- Hävitä liipaisin ja sen osat ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä liipaisinta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan vie se erikseen kierrätyspisteeseen tai vaarallisten jätteiden keräykseen.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja Timney Alpha Triggeristä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään.

Säkerhetsinstruktioner för ALPHA TRIGGER FÖR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS

Introduktion

Tack för att du valt Timney Alpha Trigger för din Glock. Denna produkt är designad för att ge en förbättrad avtryckarupplevelse utan att kompromissa med säkerheten eller pålitligheten hos din pistol. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med din Glockmodell innan installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du påbörjar installation eller underhåll.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig mot eventuella skador.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skador eller slitage.
- Följ alltid säkerhetsåtgärderna för din Glockpistol, inklusive korrekt hantering och förvaring.
- Använd inte produkten i miljöer där det kan utsättas för extrema temperaturer eller fukt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din Glock är oladdad och säker.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av avtryckaren

- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera Timney Alpha Trigger genom att följa dessa steg:
 - Placera avtryckarstången på rätt plats.
 - Fäst avtryckarsäkringen.
 - Montera det anodiserade aluminium avtryckarbladet.
- Kontrollera att alla komponenter sitter ordentligt och är korrekt installerade.

3. Testa avtryckaren

- Efter installation, testa avtryckaren för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Utför en säkerhetskontroll för att se till att avtryckaren reagerar som förväntat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn delar av produkten i enlighet med lokala återvinningsregler.
- Tillsammans med produkten, hantera alla avfall och material på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha tillgång till en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Timney Alpha Trigger. Tack för att du tar säkerheten på allvar!

