

HEATSEEKER CHASSIS FOR RUGER AMERICAN SHORT ACTION - HEATSEEKER CHASSIS W/14" HANDGUARD FOR RUGER AMERICAN SA

Heatseeker is an innovative, affordable chassis system for your bolt action rifle, allowing you to easily upgrade a traditional factory rifle stock for improved versatility and a sleek, modern appearance. This 1lb, 3 ounce chassis is machined from billet (solid block) high-strength 6061-T6 aluminum and includes a 10 ounce, 14" handguard cut from a unique extrusion shape exclusive to Sharps Bros. Both the chassis body and the handguard are finished in a matte black Cerakote. The handguard features MLOK slots on 4 sides for various attachment options (light, bipod, night vision, ARCA rail...) and two quick disconnect fittings per side for sling attachment. Add your grip of choice with Heatseeker's standard AR15 grip interface. Heatseeker's built in AR buffer interface allows you to further customize your rifle with your preferred AR15 type stock as well. This offering is for the Ruger American Short Action (calibers: 308 WIN, 6.5 Creedmoor). This Heatseeker model for the Ruger American is compatible with AICS short action magazines from Magpul and Accuracy International. The Magpul model is recommended.



Attributes

- Name: HEATSEEKER CHASSIS W/14" HANDGUARD FOR RUGER AMERICAN SA
- Manufacturer: SHARPS BROS
- Product no.: 430103247
- Mfr. No.: SBC02
- Action Type: Short
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: American Rifle
- Style: Chassis
- Weight: 1.188 lbs
- Delivery weight: 1.216kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 191mm
- Shipping length: 438mm
- UPC: 850869008804

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HEATSEEKER CHASSIS für Ruger American Short Action](#)
- [English: HEATSEEKER CHASSIS FOR RUGER AMERICAN SHORT ACTION Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis HEATSEEKER pour Ruger American Short Action](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis HEATSEEKER per Ruger American Short Action](#)
- [Suomi: HEATSEEKER CHASSIS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HEATSEEKER CHASSIS FÖR RUGER AMERICAN SHORT ACTION](#)

Sicherheitshinweise für das HEATSEEKER CHASSIS für Ruger American Short Action

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HEATSEEKER CHASSIS für Ruger American Short Action. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Vielseitigkeit Ihres Repetiergewehrs zu verbessern. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung ein.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis und die Komponenten auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Ruger American Short Action Modellen (Kaliber: 308 WIN, 6.5 Creedmoor).
- Überprüfen Sie, ob das Chassis korrekt installiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie es lagern oder transportieren.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen AR15Griffe und Schäfte, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie den bestehenden Fabrikschaft von Ihrem Ruger American Short Action Gewehr.
- Setzen Sie das HEATSEEKER CHASSIS gemäß der beiliegenden Anleitung auf den Gewehrkörper.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

2. Anbringen des Handguards:

- Montieren Sie den 14" Handguard auf dem Chassis.
- Nutzen Sie die MLOKSchlitze für die Installation von Zubehör wie Lichtern oder Zweibeinen.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Handguards nach der Installation.

3. Verwendung des Gewehrs:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Benutzung entladen ist.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Gewehrs nach der Installation des Chassis.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um die Sicherheit und Leistung des Gewehrs zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassis und Handguards ordnungsgemäß recycelt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu Ihrem HEATSEEKER CHASSIS wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Sharps Bros. oder an die zuständigen Behörden in Ihrer Region. Prüfen Sie auch regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen und Sicherheitsupdates.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um Risiken zu minimieren und die Leistung Ihres Gewehrs zu maximieren.

HEATSEEKER CHASSIS FOR RUGER AMERICAN SHORT ACTION Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HEATSEEKER CHASSIS FOR RUGER AMERICAN SHORT ACTION. This innovative chassis system is designed to enhance the performance and appearance of your Ruger American rifle. To ensure safe and proper use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat your rifle and chassis as if they are loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the safety is engaged when the firearm is not in use.
- Store your rifle and chassis in a secure location away from children and unauthorized users.
- Do not modify the chassis or any components without consulting a qualified gunsmith.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear target and backdrop when shooting.
- Regularly inspect your chassis and rifle for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are using the correct caliber and magazines compatible with the Ruger American Short Action.
- Always use highquality ammunition that is appropriate for your rifle.
- When attaching accessories to the handguard, ensure that they are securely fastened to prevent accidents.
- Avoid using the chassis in adverse weather conditions that could affect its performance.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Remove the factory stock from your Ruger American rifle.
- Align the rifle's action with the HEATSEEKER chassis and secure it using the provided screws.
- Ensure that the chassis is tightly fitted and there are no gaps.

2. Attaching the Handguard:

- Slide the 14" handguard onto the chassis.
- Secure the handguard using the provided mounting hardware.
- Check that the handguard is firmly attached and does not move.

3. Adding Accessories:

- Utilize the MLOK slots on the handguard to attach accessories such as lights, bipods, or night vision devices.
- Ensure that all accessories are securely attached and do not obstruct the operation of the rifle.

4. Using the Chassis:

- Adjust your grip using the standard AR15 grip interface.
- Install your preferred AR15 type stock using the builtin AR buffer interface.
- Before firing, doublecheck that the rifle is properly assembled and all components are secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any components in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, ensure that it is rendered unusable before disposal.
- Recycle materials where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact the manufacturer or your retailer. Ensure that you have the product model and serial number ready for reference.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your HEATSEEKER CHASSIS FOR RUGER AMERICAN SHORT ACTION. Always prioritize safety and responsible firearm usage.

Guide de Sécurité pour le Châssis HEATSEEKER pour Ruger American Short Action

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis HEATSEEKER pour votre fusil Ruger American. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est installé correctement avant d'utiliser votre fusil.
- Toujours traiter votre fusil comme s'il était chargé, même si vous pensez qu'il est vide.
- Ne laissez jamais le fusil sans surveillance, surtout en présence d'enfants.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces compatibles avec le châssis HEATSEEKER.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer le fusil vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Évitez d'utiliser le fusil dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation du fusil.
- Assurez-vous que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de tirer.
- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants sans consulter un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballage:** Retirez le châssis HEATSEEKER et tous les accessoires de l'emballage.
2. **Vérification:** Inspectez le châssis pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages.
3. **Montage:**
 - Retirez la crosse d'origine du fusil.
 - Fixez le châssis HEATSEEKER à l'action du fusil en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
 - Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.
4. **Installation du gardemain:** Fixez le gardemain à l'avant du châssis. Assurez-vous qu'il est bien en place et sécurisé.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le fusil est en bon état de fonctionnement.
- Chargez le fusil uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Suivez les pratiques de sécurité habituelles lors du tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis HEATSEEKER à la poubelle.
- Contactez votre déchetterie locale pour connaître les méthodes appropriées de mise au rebut des matériaux en aluminium et des composants en plastique.
- Si le châssis est endommagé et non réutilisable, suivez les réglementations locales concernant les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre châssis HEATSEEKER, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client. Ils seront en mesure de vous fournir des informations et de l'aide supplémentaires.

Merci de votre attention et de votre engagement en matière de sécurité. Profitez de votre expérience avec le châssis HEATSEEKER et assurez-vous de toujours respecter les pratiques de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis HEATSEEKER per Ruger American Short Action

Introduzione

Grazie per aver scelto il Chassis HEATSEEKER per il tuo Ruger American Short Action. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Uso Sicuro:** Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il Chassis HEATSEEKER con fucili non compatibili.
- **Controllo Preuso:** Prima di ogni utilizzo, controllare il Chassis per eventuali danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- **Ambiente di Utilizzo:** Utilizzare il prodotto in un ambiente sicuro e controllato, lontano da persone non autorizzate e da animali.
- **Formazione:** Assicurarsi di avere una formazione adeguata nell'uso di armi da fuoco e chassis per armi.
- **Attenzione ai Minori:** Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone non esperte. L'uso di questo prodotto è raccomandato solo per adulti esperti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Maneggiamento Sicuro:** Trattare sempre il fucile come se fosse carico. Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- **Controllo delle Parti:** Verificare che tutte le parti siano correttamente installate e sicure prima dell'uso.
- **Utilizzo di Accessori:** Assicurarsi che gli accessori installati sul Chassis siano compatibili e montati correttamente.
- **Protezione Personale:** Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Chassis HEATSEEKER

1. **Preparazione:** Assicurarsi che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
2. **Rimozione del Calcio Originale:** Seguire le istruzioni del produttore per rimuovere il calcio originale dal Ruger American.
3. **Montaggio del Chassis:**
 - Posizionare il Chassis HEATSEEKER sul fucile.
 - Allineare correttamente le viti di montaggio.
 - Serrare le viti in modo uniforme per garantire una connessione sicura.
4. **Installazione dell'Handguard:**
 - Fissare l'handguard utilizzando le viti fornite.
 - Assicurarsi che l'handguard sia ben saldo e privo di movimenti.

Uso del Chassis HEATSEEKER

- **Caricamento del Fucile:** Seguire le procedure standard per il caricamento del fucile.
- **Regolazione del Calcio:** Utilizzare l'interfaccia standard per grip AR15 per installare il grip desiderato.
- **Personalizzazione:** Utilizzare l'interfaccia per buffer AR per montare il calcio di tipo AR15 scelto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e plastici.
- **Riciclaggio:** Se possibile, riciclare il materiale in alluminio e le parti plastiche secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del Chassis HEATSEEKER, contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e le linee guida per l'uso, è possibile garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il Chassis HEATSEEKER per Ruger American Short Action. La sicurezza è la priorità principale: utilizzare sempre il prodotto con cautela e responsabilità.

HEATSEEKER CHASSIS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Onneksi olkoon HEATSEEKER CHASSIS tuotteen hankinnasta. Tämä alusta on suunniteltu parantamaan Ruger American Short Action kiväärin suorituskykyä ja ulkonäköä. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen asennukseen ja käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille, ja että alle 18vuotiaat eivät käytä sitä ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista aina, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä ja säilytystä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina henkilökohtaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Varmista, että kiväärin on turvallisesti kiinnitetty alustaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen ampumista.
- Vältä ampumista, jos olet väsynyt tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjillään.
- Pidä aina ase turvallisessa tilassa, kun sitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki osat pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä HEATSEEKER CHASSIS kiväärin runkoon valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan.
- Asenna 14" käsikahva alustan etuosaan MLOKaukkojen avulla.
- Tarkista, että käsikahva on tukevasti kiinni ja että se liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö:

- Varmista, että kiväärin on tyhjennetty ennen kuin aloitat käytön.
- Sijoita kivääri tukevasti alustalle ja varmista, että se on tasapainossa.
- Käytä Heatseekerin standardin AR15kahvaliitännän avulla lisäämääsi kahvaa.
- Tarkista, että ARbufferiliitäntä on oikein asennettu ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteenhuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön HEATSEEKER CHASSIS tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för HEATSEEKER CHASSIS FÖR RUGER AMERICAN SHORT ACTION

Introduktion

Tack för att du valt HEATSEEKER CHASSIS FÖR RUGER AMERICAN SHORT ACTION. Detta chassissystem är designat för att förbättra prestanda och mångsidighet hos ditt repetergevär. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Var medveten om lokala lagar och förordningar som rör användning av vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder ditt gevär.
- Kontrollera att geväret är oladdat innan du installerar chassit.
- Säkerställ att alla fästen och skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den har skador eller uppvisar tecken på slitage.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter som är kompatibla med HEATSEEKER CHASSIS.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Läs igenom hela installationsmanualen innan du påbörjar installationen.

2. Installation av chassit:

- Ta bort den befintliga kolven från ditt Ruger American gevär.
- Fäst HEATSEEKER CHASSIS på vapnet genom att följa instruktionerna i manualen.
- Använd de medföljande skruvarna för att säkerställa att chassit sitter ordentligt fast.

3. Installation av handguard:

- Montera handguarden på chassit genom att följa anvisningarna.
- Kontrollera att handguarden är korrekt installerad och att MLOKspåren är tillgängliga för fästen.

4. Anpassning:

- Välj och installera ditt val av grepp med Heatseekers standard AR15 greppgränssnitt.
- Montera din föredragna AR15typ kolv via det inbyggda ARbuffer gränssnittet.

5. Slutlig kontroll:

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och att inget föremål blockerar funktionaliteten hos geväret.
- Gör en slutlig inspektion av chassit och handguarden innan du använder vapnet.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produktens komponenter ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte produktens delar i hushållssoporna. Kontakta lokala återvinningsstationer för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller rapportering av osäkra produkter, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala myndighet. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Tack för att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.