

HEATSEEKER CHASSIS FOR RUGER AMERICAN RANCH - HEATSEEKER CHASSIS W/14" HANDGUARD FOR RUGER AMERICAN RANCH

Heatseeker is an innovative, affordable chassis system for your bolt action rifle, allowing you to easily upgrade a traditional factory rifle stock for improved versatility and a sleek, modern appearance. This 1lb, 3 ounce chassis is machined from billet (solid block) high-strength 6061-T6 aluminum and includes a 10 ounce, 14" handguard cut from a unique extrusion shape exclusive to Sharps Bros. Both the chassis body and the handguard are finished in a matte black Cerakote. The handguard features MLOK slots on 4 sides for various attachment options (light, bipod, night vision, ARCA rail...) and two quick disconnect fittings per side for sling attachment. Add your grip of choice with Heatseeker's standard AR15 grip interface. Heatseeker's built in AR buffer interface allows you to further customize your rifle with your preferred AR15 type stock as well. This offering is for the Ruger American Ranch (calibers: 5.56/223, 300 blackout, 7.62x39, 6.5 Grendel, 350 Legend & 450 Bushmaster). This Heatseeker model is compatible with standard AR15 magazines.



Attributes

- Name: HEATSEEKER CHASSIS W/14" HANDGUARD FOR RUGER AMERICAN RANCH
- Manufacturer: SHARPS BROS
- Product no.: 430103250
- Mfr. No.: SBC05
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: American Ranch Rifle
- Style: Chassis
- Weight: 1.188 lbs
- Delivery weight: 1.216kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 191mm
- Shipping length: 438mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HEATSEEKER CHASSIS für RUGER AMERICAN RANCH](#)
- [English: HEATSEEKER CHASSIS FOR RUGER AMERICAN RANCH Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Heatseeker pour Ruger American Ranch](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Heatseeker Chassis per Ruger American Ranch](#)
- [Suomi: HEATSEEKER CHASSIS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HEATSEEKER CHASSIS FÖR RUGER AMERICAN RANCH](#)

Sicherheitshinweise für das HEATSEEKER CHASSIS für RUGER AMERICAN RANCH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HEATSEEKER CHASSIS für das RUGER AMERICAN RANCH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Vielseitigkeit Ihres Repetiergewehrs zu verbessern. Um die Sicherheit bei der Verwendung und Installation zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck und entsprechend den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Chassis regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Informiere dich über die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Chassis entladen ist.
- Verwende nur kompatible AR15 Magazine, um sicherzustellen, dass das Chassis ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte darauf, dass alle Befestigungen und Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwende beim Anbringen von Zubehörteilen (z.B. Licht, Zweibein) die MLOK Schlitzte gemäß den Anweisungen, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit (z.B. Schraubenschlüssel, Schraubendreher).

2. Installation des Chassis

- Entferne die vorhandene Werkschaft gemäß der Anleitung des Herstellers.
- Setze das HEATSEEKER CHASSIS vorsichtig auf den Gewehrkörper und achte darauf, dass es richtig sitzt.
- Ziehe die Schrauben gemäß den Anweisungen fest, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.

3. Anbringen des Handguards

- Montiere den 14" Handguard an den vorgesehenen MLOK Schlitzten.
- Stelle sicher, dass alle Befestigungen sicher angezogen sind.

4. Anpassung des Griffs

- Füge deinen bevorzugten AR15 Griff an der standardmäßigen AR15 Griffschnittstelle hinzu.
- Überprüfe die Verbindung, um sicherzustellen, dass der Griff sicher sitzt.

5. Anpassung des Schaftes

- Installiere den gewünschten AR15 Typ Schaft an der integrierten AR Puffer Schnittstelle.
- Stelle sicher, dass der Schaft fest und sicher montiert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achte darauf, dass alle Batterien oder elektronische Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und im Falle eines Problems sofortige Maßnahmen zu ergreifen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung des HEATSEEKER CHASSIS zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen und sei verantwortungsbewusst im Umgang mit deinem Gewehr und Zubehör.

HEATSEEKER CHASSIS FOR RUGER AMERICAN RANCH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HEATSEEKER CHASSIS for your Ruger American Ranch rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your chassis system. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all components are compatible with your Ruger American Ranch rifle before installation.
- Always handle your firearm and chassis with care, treating every firearm as if it is loaded.
- Keep the chassis and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Use the chassis only for its intended purpose as specified in the product description.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.
- Store the chassis in a secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the chassis.
- Use only standard AR15 magazines with the HEATSEEKER CHASSIS.
- Be cautious when using the MLOK slots for attachments; ensure that all accessories are securely fastened.
- When using the quick disconnect fittings for sling attachment, verify that they are properly engaged before carrying your rifle.
- If you experience any malfunctions or irregularities during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the factory stock from your Ruger American Ranch rifle.
- Align the HEATSEEKER CHASSIS with the receiver of the rifle.
- Secure the chassis to the rifle using the provided screws and tools, ensuring a tight fit.
- Attach your preferred AR15 grip to the chassis.

2. Installation of the Handguard:

- Slide the 14" handguard onto the chassis.
- Use the provided mounting hardware to secure the handguard in place.
- Ensure that the handguard is firmly attached and does not move.

3. Using the MLOK Slots:

- Choose the desired accessories for attachment.
- Align the accessory with the MLOK slot and insert the mounting hardware.
- Tighten securely to prevent movement during use.

4. Sling Attachment:

- Attach the sling to the quick disconnect fittings on each side of the chassis.
- Ensure that the sling is securely attached before carrying the rifle.

5. Final Checks:

- After installation, perform a thorough inspection to ensure all components are secure.
- Test the functionality of the chassis and firearm before heading to the range.

Disposal Instructions

- Dispose of the HEATSEEKER CHASSIS and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HEATSEEKER CHASSIS, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for contact information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your HEATSEEKER CHASSIS for the Ruger American Ranch rifle. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Châssis Heatseeker pour Ruger American Ranch

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Heatseeker pour votre fusil Ruger American Ranch. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser votre châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation:** Toujours manipuler le fusil avec précaution. Traitez-le comme s'il était chargé, même s'il ne l'est pas.
- **Installation:** Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter tout risque d'accident.
- **Environnement:** Utilisez le châssis dans un environnement sûr et approprié, loin des personnes et des animaux.
- **Accessoires:** Assurez-vous que tous les accessoires (lampe, bipied, etc.) sont correctement fixés avant l'utilisation.
- **Transport:** Transportez le fusil dans un étui approprié pour éviter tout accident.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Retirez la crosse d'origine de votre Ruger American Ranch.
- Fixez le châssis Heatseeker en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Assurez-vous que le châssis est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Ajout d'Accessoires:

- Installez le gardemain en veillant à ce que les slots MLOK soient utilisés correctement pour les accessoires.
- Ajoutez la poignée de votre choix en utilisant l'interface standard AR15.

3. Personnalisation:

- Utilisez l'interface de buffer AR intégrée pour installer la crosse de type AR15 de votre choix.
- Vérifiez que tous les composants sont bien ajustés et sécurisés avant d'utiliser le fusil.

4. Utilisation:

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le fusil est en bon état de fonctionnement.
- Ne jamais pointer le fusil vers soi ou vers d'autres personnes.
- Suivez toujours les règles de sécurité des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en aluminium et des accessoires d'armement.
- Si le châssis est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre châssis Heatseeker, veuillez consulter votre revendeur ou rechercher des informations sur le site officiel du fabricant.

Merci de respecter ces consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et agréable de votre châssis Heatseeker.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Heatseeker Chassis per Ruger American Ranch

Introduzione

Grazie per aver scelto il Heatseeker Chassis per il tuo Ruger American Ranch. Questo prodotto è progettato per migliorare la versatilità e l'estetica del tuo fucile. Tuttavia, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso, l'installazione, la manutenzione e lo smaltimento del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Chassis Heatseeker con munizioni o accessori non compatibili.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di apportare modifiche o installare il chassis.
- Non forzare mai le parti durante l'installazione o la rimozione.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o l'uso del fucile.
- Mantieni il tuo spazio di lavoro pulito e privo di ostacoli per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e ventilata.

2. Installazione del Chassis:

- Rimuovi il calcio di fabbrica dal Ruger American Ranch seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Chassis Heatseeker sul fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il chassis utilizzando le viti fornite. Non stringere eccessivamente.
- Installa l'handguard seguendo le istruzioni specifiche per il montaggio.

3. Controllo Finale:

- Controlla che tutte le parti siano ben fissate e che non ci siano giochi.
- Testa il funzionamento del fucile in un ambiente sicuro prima di un utilizzo completo.

4. Uso del Chassis:

- Utilizza le slot MLOK per montare accessori come luci o bipiedi.
- Personalizza il fucile con l'impugnatura AR15 di tua scelta.
- Utilizza il sistema di attacco rapido per la cinghia per un trasporto sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Heatseeker Chassis. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto Sharps Bros.

HEATSEEKER CHASSIS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

HEATSEEKER CHASSIS on innovatiivinen alusta, joka on suunniteltu Ruger American Ranch kiväärille. Tämä opas tarjoaa turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista alustan ja kiväärin kunto säännöllisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja säädöksiä kiväärin käytössä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta muistutukset ja takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen ampumista.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, jotka ovat yhteensopivia HEATSEEKER CHASSIS alustan kanssa.
- Älä ylikuormita etukahvaa tai muita lisävarusteita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että ei ole esteitä tai ihmisiä ampumaalueella.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista alkuperäinen tukki kivääristäsi.
- Aseta HEATSEEKER CHASSIS paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Kiinnitä etukahva MLOKaukkoihin haluamallasi tavalla.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiinni ennen käytön aloittamista.

2. Käyttö:

- Aseta kivääri tukevasti ampumaasentoon.
- Tarkista, että kaikki lisävarusteet ovat kunnolla kiinni ja toimivat.
- Käynnistä kiväärin käyttö vain, kun olet valmis ampumaan ja ympäristö on turvallinen.
- Pidä kivääri aina turvallisessa ampumaasennossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä HEATSEEKER CHASSIS ympäristöystävällisellä tavalla.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset vanhojen tai vaurioituneiden tuotteiden hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, vaan käytä erillisiä keräyspisteitä tai kierrätysohjelmia.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit.

Säkerhetsinstruktioner för HEATSEEKER CHASSIS FÖR RUGER AMERICAN RANCH

Introduktion

Tack för att du valt HEATSEEKER CHASSIS FÖR RUGER AMERICAN RANCH. Detta chassissystem är utformat för att förbättra prestanda och utseende på ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Följ lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar ditt vapen.
- Se till att ditt vapen är avstängt och tomt innan du installerar eller tar bort chassit.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Kontrollera att alla fästen och skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter med HEATSEEKER CHASSIS.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar.

2. Installation av chassit:

- Ta bort den traditionella fabriksstocken från ditt vapen.
- Placera HEATSEEKER CHASSIS på vapnet och se till att det passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på vapnet. Se till att alla skruvar är åtdragna.

3. Installation av handskydd:

- Fäst handskyddet på chassit genom att använda de snabbutkopplingsfästen som finns på sidorna.
- Kontrollera att handskyddet sitter fast och är stabilt.

4. Montering av grepp:

- Välj ett AR15grepp och montera det på chassit enligt anvisningarna.
- Se till att greppet är ordentligt fäst.

5. Säkerhetskontroll:

- Innan du använder vapnet, kontrollera att alla installationer är korrekta och att produkten är säker att använda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta förpackningsmaterial och eventuella oanvända delar enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt, inklusive aluminiumkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktinformation i produktens förpackning eller på deras officiella webbplats.

Vi hoppas att dessa säkerhetsinstruktioner hjälper dig att använda HEATSEEKER CHASSIS FÖR RUGER AMERICAN RANCH på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du valde vår produkt!