

RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 - TG2000 DROP-IN REPLACEMENT TRIGGER FOR RUGER 10/22 OD GREEN

Machined Billet Housing Drops In For Precise, Consistent Trigger Pull

Completely new, CNC machined trigger housing with precision EDM trigger parts all pre-fitted and ready to drop-in, for a crisp, clean trigger pull. Hardened EDM sear and disconnector have tolerances held to +/- .0002". Hardened stainless steel hammer has notches surface ground to achieve the correct engagement angles, provides long-wearing performance. Reduced power hammer and sear springs lighten pull. Trigger includes overtravel adjustment. Hardened, polished trigger plunger is repositioned to depress directly to the rear as trigger is pulled; plunger spring is redesigned for better response. Oversized hammer, sear and action pins remove wobble that ruins a great action job. Includes auto bolt release and extended magazine release.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: TG2000 DROP-IN REPLACEMENT TRIGGER FOR RUGER 10/22 OD GREEN
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: 430103497
- Mfr. No.: VCTP-1-OD-10
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Style: Single-Stage
- Delivery weight: 0.204kg
- Shipping height: 36mm
- Shipping width: 86mm
- Shipping length: 145mm
- UPC: 810162013615

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000](#)
- [English: RUGER® 10/22® Trigger Guard Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il RUGER® 10/22® Trigger Guard 2000 Volquartsen TG2000](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahren Sie alle Verpackungen und Anleitungen für zukünftige Referenzen auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit der RUGER 10/22 Waffe.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung.
- Halten Sie den Abzug und die anderen Teile des Produkts sauber und frei von Schmutz.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht blockiert ist und sich frei bewegen kann.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie alle Teile des Abzugsgehäuses auf Beschädigungen.

2. Installation:

- Entfernen Sie das vorhandene Abzuggehäuse gemäß der Bedienungsanleitung der RUGER 10/22.
- Setzen Sie das neue VOLQUARTSEN TG2000 Abzuggehäuse in die Waffe ein.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind und fest sitzen.
- Überprüfen Sie die Übertravel-Einstellung des Abzugs.

3. Nutzung:

- Betätigen Sie den Abzug sanft und gleichmäßig.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht übermäßig belastet wird.
- Testen Sie die Funktion des Abzugs vor dem Schießen, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Bringen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile zu einer geeigneten Sammelstelle für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsfragen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Ihren Fragen zu helfen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

RUGER® 10/22® Trigger Guard Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® Trigger Guard 2000 TG2000 DropIn Replacement Trigger. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and installation of your new trigger. Please read this guide thoroughly before use to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and ammunition separately and securely.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Always wear appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Ensure that you are in compliance with local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Do not allow unauthorized individuals to handle your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible firearms with the RUGER® 10/22® Trigger Guard.
- Ensure that the trigger guard is properly installed before using the firearm.
- Do not modify the trigger guard or its components in any way.
- Regularly inspect the trigger guard for signs of wear or damage.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Keep all parts of the trigger assembly clean and free of debris to ensure proper function.
- Keep the trigger guard and firearm away from children and unauthorized users.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Safety First:** Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Disassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to disassemble your RUGER 10/22.
3. **Remove the Old Trigger Guard:** Carefully detach the existing trigger guard from the firearm.
4. **Install the New Trigger Guard:**
 - Align the new RUGER® 10/22® Trigger Guard with the mounting points.
 - Secure it using the provided pins and ensure it is fitted snugly.
5. **Reassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble your firearm.
6. **Check Functionality:** Before using, check the trigger pull and overall function to ensure proper installation.

Usage Instructions

- To operate the trigger, apply steady pressure until the trigger breaks and the firearm discharges.
- Adjust the overtravel as needed for a personalized trigger feel.
- Regularly practice safe handling and operation of your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger guard in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the RUGER® 10/22® Trigger Guard, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. Ensure you have the product details ready for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your RUGER® 10/22® Trigger Guard. Always prioritize safety and responsible firearm handling practices. Thank you for your attention to these important instructions.

Guida alla Sicurezza per il RUGER® 10/22® Trigger Guard 2000 Volquartsen TG2000

Introduzione

Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per l'uso del RUGER® 10/22® Trigger Guard 2000 Volquartsen TG2000. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o se non funziona come previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Utilizza il grilletto solo in un ambiente controllato e sicuro.
- Non puntare mai il grilletto verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Segui tutte le normative locali relative all'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di procedere.

2. Installazione del Grilletto

- Rimuovi il grilletto esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo grilletto Volquartsen TG2000 nell'alloggiamento.
- Assicurati che il sear e il disconnettore siano correttamente allineati.
- Fissa il grilletto utilizzando i perni oversized forniti.

3. Controllo del Funzionamento

- Una volta installato, controlla il funzionamento del grilletto.
- Esegui test di sicurezza per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.
- Se ci sono problemi, rimuovi il grilletto e verifica l'installazione.

4. Uso del Grilletto

- Utilizza il grilletto in modo responsabile e in conformità con le normative.
- Regola il grilletto secondo le tue preferenze, seguendo le istruzioni incluse.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.
- Contatta il tuo comune per le procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Ricorda sempre di utilizzare il RUGER® 10/22® Trigger Guard 2000 Volquartsen TG2000 in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità numero uno.

RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Onnittelut RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi liipaisinkokemusta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä ainoastaan hyväksytyjä osia ja varusteita tuotteen kanssa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi odotetusti.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ennen liipaisinkotelon asennusta tai huoltoa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet asetta.
- Varmista, että liipaisinkotelo on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Jos huomaat epätavallista toimintaa, lopeta käyttö heti ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja pihdit.

2. Asennus

- Poista vanha liipaisinkotelo aseesta.
- Asenna uusi liipaisinkotelo paikoilleen varmistaen, että kaikki osat ovat oikein kohdistettuja.
- Kiristä kaikki ruuvit varmistaaksesi, että liipaisinkotelo on tukevasti paikallaan.

3. Käyttö

- Tarkista liipaisimen toiminta ennen ampumista.
- Käytä asesta mukana tulevia ohjeita liipaisimen säätämiseksi ja käytön optimoimiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelymenetelmiä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER tuotteen käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med högkvalitativa material och noggrant utförande. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid säkerhetsglasögon och hörselskydd när du hanterar och använder produkten.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du påbörjar installation eller underhåll.
- Använd produkten endast för avsett syfte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort det gamla avtrykarhuset från din RUGER 10/22.
- Rengör området noggrant för att säkerställa att inga skräp finns kvar.
- Följ installationsanvisningarna som medföljer produkten för att montera TG2000 avtrykarhuset.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna enligt specifikationerna.

2. Användning

- Innan du laddar vapnet, kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt.
- Justera avtryckaren för övertramp enligt instruktionerna.
- Utför alltid en säkerhetskontroll innan skytte.
- Använd produkten endast i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala bestämmelser för farligt avfall.
- Återvinn material där det är möjligt, såsom metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för råd om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och att produkten är säker att använda.

Genom att följa dessa instruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Tack för att du prioriterar säkerheten!