

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES - DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH MEDIUM ORANGE

The DAKA Waterproof Window Pouch takes Magpul's extremely popular DAKA Pouches and closes the loop on making them usable in situations where being absolutely waterproof is a must. The YKK® zippers have been placed laterally on the side of the DAKA Waterproof Pouches, providing complete, reliable water resistance you can depend on when being submerged is a real possibility. The durable zipper pulls are made of 550 paracord and heat shrink tubing, and they're easy to grasp when wet or when you have gloves on. Other features include a fully translucent window panel for easy contents ID, two extra-large carabiner pass-throughs for attaching to just about anything. The DAKA Waterproof Window Pouch is a necessary piece of gear when keeping your valuables waterproof is a must. FEATURES Rugged, 100% waterproof YKK zipper that's easy-to-open and close 550 paracord zipper pull Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Magpul's unique polymer-infused material protects your stuff from exposure Translucent window on one side Large carabiner attachment points

SMALL POUCH SPECS Overall dimensions: 6 x 9 in. External height: 6.0 in. Internal height: 5.75 in. External width: 9.0 in. Internal width: 8.75 in. Internal volume: 0.45L

MEDIUM POUCH SPECS Overall dimensions: 7 x 12 in. External height: 7.0 in. Internal height: 6.75 in. External width: 12.0 in. Internal width: 11.75 in. Internal volume: 1.45L

LARGE POUCH SPECS Overall dimensions: 9 x 13 in. External height: 9.0 in. Internal height: 8.75 in. External width: 13.0 in. Internal width: 12.75 in. Internal volume: 3.18L



Attributes

- Name: DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH MEDIUM ORANGE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106525
- Mfr. No.: MAG1338-811
- Color: Orange
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 349mm
- Shipping length: 184mm
- UPC: 840815142881

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [English: DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA® Waterproof Window Pouch](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches](#)

Sicherheitshinweise für DAKA® Waterproof Window Pouches

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DAKA Waterproof Window Pouch von Magpul! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Wertsachen in extremen Bedingungen wasserdicht zu halten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern, um ein versehentliches Verschlucken oder andere Verletzungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des Produkts in nassen Bedingungen stellen Sie sicher, dass alle Reißverschlüsse vollständig geschlossen sind.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt nicht betroffen ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der YKK®Reißverschluss ordnungsgemäß funktioniert und keine Risse oder Abnutzungserscheinungen aufweist.
- Verwenden Sie die Reißverschlusszüge vorsichtig. Sie bestehen aus 550 Paracord und Schrumpfschlauch, die auch bei Nässe oder mit Handschuhen leicht zu greifen sind.
- Achten Sie darauf, dass das transparente Fenster nicht beschädigt wird, um eine einfache Identifizierung des Inhalts zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Produkt über die empfohlene maximale Kapazität hinaus zu beladen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Verwendung der DAKA Waterproof Window Pouch

1. **Inhalt vorbereiten:** Stellen Sie sicher, dass die Gegenstände, die Sie verstauen möchten, trocken und sauber sind.
2. **Reißverschluss überprüfen:** Überprüfen Sie den YKK®Reißverschluss auf ordnungsgemäße Funktion und schließen Sie ihn vollständig.
3. **Inhalt einfüllen:** Legen Sie die Gegenstände vorsichtig in die Pouch, ohne den Reißverschluss zu belasten.
4. **Reißverschluss schließen:** Ziehen Sie den Reißverschluss vollständig zu, bis ein sicheres Gefühl entsteht.
5. **Befestigung:** Verwenden Sie die großen KarabinerDurchführungen, um die Pouch sicher an Ihrem Rucksack oder Gürtel zu befestigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts, einschließlich Reißverschlüsse und Paracord, umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, vermeiden Sie es, es in die Umwelt zu werfen. Bringen Sie es zu einer Recyclingstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle zu richten, um die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit zu gewährleisten.

DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Waterproof Window Pouch. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the pouch.

General Safety Guidelines

- Ensure that the pouch is suitable for your intended use.
- Always inspect the pouch for any signs of damage before use.
- Keep the pouch out of reach of children when not in use.
- Avoid exposing the pouch to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Familiarize yourself with the features of the pouch to maximize its benefits.
- In the event of a product recall, follow the instructions provided by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- **Water Resistance:** While the DAKA Waterproof Window Pouch is designed to be waterproof, it is important to ensure that the zippers are fully closed before submerging the pouch in water.
- **Zipper Operation:** Always use the durable zipper pulls carefully. If the zipper is difficult to open or close, do not force it. Check for obstructions or debris.
- **Weight Limit:** Do not overload the pouch beyond its intended capacity as indicated in the specifications. Excess weight can compromise water resistance and lead to damage.
- **Contents:** Avoid storing sharp or pointed objects that could puncture the pouch. Use caution when placing items inside.
- **Environmental Conditions:** Do not use the pouch in conditions that exceed its operational limits, such as extreme heat or exposure to corrosive substances.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the pouch is clean and dry before use.
- Check that the zipper and zipper pulls are in good condition.

2. Filling the Pouch:

- Open the zipper fully and place your items inside, ensuring that they are arranged to prevent puncturing the pouch.
- Close the zipper securely, making sure that it is free of obstructions.

3. Attaching the Pouch:

- Use the extralarge carabiner passthroughs to attach the pouch to your gear, bag, or belt.
- Ensure that the attachment is secure and that the pouch is within easy reach.

4. Using the Pouch:

- The translucent window panel allows for easy identification of contents. Ensure that the window is clean for optimal visibility.
- Always check the pouch for water resistance after submersion or exposure to moisture.

5. Removing Items:

- Open the zipper carefully to avoid spilling contents.
- Remove items gently to prevent damage to the pouch or the items stored within.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch responsibly at the end of its life cycle.
- Follow local regulations for the disposal of plastic products.
- If the pouch is damaged, consider recycling it if possible.

Contact Information for Further Support

For questions, concerns, or safety inquiries regarding the DAKA Waterproof Window Pouch, please contact the manufacturer or visit their official website.

Thank you for choosing the DAKA Waterproof Window Pouch. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA®

Waterproof Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Ce produit est conçu pour protéger vos objets de valeur de l'eau. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours l'intégrité de la pochette avant de l'utiliser. Recherchez des signes de dommages ou d'usure.
- Ne surchargez pas la pochette. Respectez les spécifications de volume interne pour éviter de compromettre son étanchéité.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'exposer la pochette à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la fermeture éclair est complètement fermée avant de la plonger dans l'eau.
- Ne pas utiliser la pochette pour stocker des objets pointus ou tranchants qui pourraient percer le matériau.
- Évitez d'utiliser la pochette dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance, comme une immersion prolongée sous l'eau.
- Si la pochette est mouillée, videz-la et séchez-la complètement avant de la ranger.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture de la Pochette :

- Tirez sur la tirette de la fermeture éclair en paracord 550 pour ouvrir la pochette.
- Assurez-vous que la fermeture éclair est complètement ouverte pour accéder au contenu.

2. Chargement de la Pochette :

- Placez vos objets de valeur à l'intérieur de la pochette.
- Évitez de dépasser le volume interne spécifié (1,45 L pour la pochette moyenne).

3. Fermeture de la Pochette :

- Fermez la pochette en tirant la tirette de la fermeture éclair jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée.
- Vérifiez visuellement que la fermeture éclair est bien scellée.

4. Utilisation de la Fenêtre Translucide :

- Utilisez le panneau de fenêtre translucide pour identifier rapidement le contenu sans ouvrir la pochette.

5. Fixation de la Pochette :

- Utilisez les passants de mousqueton pour attacher la pochette à un sac ou à un autre équipement selon vos besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la pochette dans la nature. Disposez-la conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si la pochette est endommagée, envisagez de la recycler si les matériaux le permettent.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE spécifié sur l'emballage du produit ou dans les documents fournis.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre pochette DAKA Waterproof Window Pouch tout en protégeant vos objets de valeur de l'eau. Pour toute question ou préoccupation, n'hésitez pas à consulter les ressources disponibles.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il DAKA® Waterproof Window Pouch di Magpul. Questo prodotto è progettato per proteggere i tuoi oggetti di valore in situazioni in cui l'impermeabilità è fondamentale. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta difetti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini senza supervisione.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Impermeabilità:** Anche se il DAKA Waterproof Window Pouch è progettato per essere impermeabile, non è consigliabile immergerlo completamente in acqua. Utilizzalo solo in condizioni di pioggia o umidità.
- **Cerniere:** Assicurati che le cerniere siano completamente chiuse prima di esporre il pouch a condizioni umide.
- **Materiale:** Il materiale infuso di polimero di Magpul è resistente, ma evita di esporlo a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiarlo.
- **Maneggevolezza:** Quando utilizzi il pouch con le mani bagnate o indossando guanti, afferra saldamente le linguette delle cerniere per evitare scivolamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo Iniziale:** Prima dell'uso, verifica che il pouch non abbia danni visibili. Controlla le cerniere e il materiale per segni di usura.
2. **Caricamento:** Apri completamente la cerniera e inserisci gli oggetti desiderati. Assicurati che gli oggetti siano asciutti e puliti.
3. **Chiusura:** Chiudi la cerniera assicurandoti che sia completamente sigillata. Controlla che non ci siano aperture.
4. **Fissaggio:** Utilizza i passaggi per moschettoni per attaccare il pouch a zaini, cinture o altri supporti sicuri.
5. **Rimozione:** Quando non è più necessario, rimuovi il pouch con attenzione per evitare di danneggiare gli oggetti all'interno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Se il prodotto è danneggiato, considera di contattare un centro di riciclaggio specializzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o consultare il sito web ufficiale di Magpul.

Ti ringraziamo per aver scelto il DAKA Waterproof Window Pouch. Utilizzando questo prodotto in modo responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e la protezione dei tuoi oggetti di valore.

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

DAKA Waterproof Window Pouch on suunniteltu suojaamaan arvotavaroitasi vedeltä ja kosteudelta. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai kulumia.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä valvonnassa.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos se aiheuttaa onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että YKK®vetoketju on täysin kiinni ennen käyttöä, jotta vedenpitävyys säilyy.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos vetoketju ei toimi kunnolla.
- Vältä liiallista painoa pussissa, jotta se ei vahingoitu tai avautuisi vahingossa.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitelluille käyttöalueille, kuten ulkoilmatapahtumissa tai kosteissa ympäristöissä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkastus:** Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
2. **Sisällön pakkaaminen:**
 - Aseta tavarat pussiin siten, että ne eivät ylitä pussin kapasiteettia.
 - Varmista, että kaikki tavarat ovat hyvin pakattu ja että ne eivät paina liikaa.
3. **Vetoketjun sulkeminen:**
 - Sulje YKK®vetoketju varmistaaksesi, että pussi on täysin suljettu.
 - Tarkista, että vetoketju on kunnolla kiinni kaikista kohdista.
4. **Kiinnittäminen:**
 - Käytä mukana tulevia karabiinikiinnityksiä kiinnittääksesi pussin turvallisesti varusteisiin tai reppuun.
 - Varmista, että kiinnitys on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Tuote on valmistettu kestävästä materiaalista, mutta se tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut tai ei ole enää käyttökelpoinen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit DAKA Waterproof Window Pouchin. Oikein käytettynä se tarjoaa luotettavaa suojaa arvotavaroillesi kaikissa olosuhteissa.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches

Introduktion

Tack för att du valt DAKA® Waterproof Window Pouches. Dessa påsar är designade för att skydda dina värdesaker mot vatten och fukt. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Kontrollera alltid påsen innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper, om inte specifikt avsedd för dem.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Följ alltid lokala lagar och bestämmelser gällande användning av vattentäta produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att YKK® dragkedjan är helt stängd innan du utsätter påsen för vatten.
- Använd inte påsen i situationer där den kan utsättas för extrema tryck eller skador.
- Undvik att placera vassa eller tunga föremål i påsen som kan skada den.
- Om påsen blir smutsig, rengör den med en fuktig trasa och mild tvål. Undvik starka kemikalier.
- Kontrollera regelbundet att dragkedjehandtagen är i gott skick och inte slitna.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna påsen:** Dra i dragkedjan för att öppna påsen.
2. **Placera föremål:** Lägg försiktigt in dina värdesaker i påsen. Se till att de inte är vassa eller tunga.
3. **Stäng påsen:** Dra i dragkedjan tills den är helt stängd. Kontrollera att ingen öppning finns kvar.
4. **Fäst påsen:** Använd de extra stora karbinhake genomgångarna för att fästa påsen på en ryggsäck, bälte eller annan utrustning.
5. **Användning i vatten:** Vid användning i vatten, se till att påsen inte är överbelastad och att dragkedjan är helt stängd.

Avfallsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, kassera den enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Undvik att slänga produkten i naturen eller på olämpliga platser.
- Om möjligt, återvinn materialet i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren. Se produktens förpackning för kontaktinformation.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av DAKA® Waterproof Window Pouches. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.