

RUGER® 10/22® MOE® X-22 RIFLE STOCK - RUGER 10/22 MOE HUNTER X-22 STOCK - FDE

The MOE® X-22 Stock is the ideal rimfire stock for those looking for a lightweight, budget-friendly upgrade for their Ruger® 10/22®. Featuring M-LOK slots at the 6 o'clock position, as well as Magpul's own exclusive TSP texture on the pistol grip, the overall weight of the stock tips the scales at slightly more than a pound (19 oz.). The stock sports integral sling loops on the toe and fore end for use with locking sling swivels, and with the ergonomic nylon butt-pad, the stock has a length-of-pull measurement of 13.5". In short, the MOE X-22 Stock is built for lean efficiency. The MOE X-22 is available with two diameter barrel trays to support both factory pencil and bull-barrel profiles to provide shooters with options for various configurations. Lightweight at just over a pound at 19 oz. Ergonomic, non-slip, polymer butt-ad with angled toe TSP texture 2 M-LOK® slots at 6 o'clock Integral loops compatible with Uncle Mike's® sling swivels Interchangeable barrel trays for factory pencil and bull-barrel profiles Interchangeable barrel trays accept all factory barrels as well as aftermarket up to 0.920" diameter (12.5" minimum length) ensuring proper fit with pencil profile as well as heavy bull barrels Compatible with semi-auto and straight pull Ruger 10/22 style receivers. Same as Hunter® X-22 for receiver fitments. Factory pencil and bull-barrel profiles. Platform Ruger® 10/22 Compatibility Drop-in design compatible with factory Ruger 10/22 .22 LR receivers Butt-Pad Dimensions 1.5 x 4.5 in. Length 28.6 in. Length of Pull 13.5 in. Weight 18.9 oz.



Attributes

- Name: RUGER 10/22 MOE HUNTER X-22 STOCK - FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106906
- Mfr. No.: MAG1428-FDE
- Action Type: Rimfire
- Color: Flat Dark Earth
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Style: Fixed
- Weight: 1.181 lbs
- Delivery weight: 1.184kg
- UPC: 840815147589

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK](#)
- [English: RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse RUGER® 10/22® MOE® X22](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Calcio MOE® X22](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK von MAGPUL. Dieser Schaft bietet Ihnen eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Ruger® 10/22® zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Schaft nur für die Ruger® 10/22® Modelle verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Schaft vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert ist.
- Halten Sie den Schaft und die Waffe immer von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwenden Sie den Schaft nur in Verbindung mit geeigneten und zugelassenen Zubehörteilen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden und tauschen Sie defekte Teile umgehend aus.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Schaft nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Schaft gelangen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie beim Anbringen und Entfernen des Schafts geeignete Werkzeuge und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
 2. Entfernen Sie den alten Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 3. Setzen Sie den neuen MOE® X22 Schaft auf den Empfänger.
 4. Befestigen Sie den Schaft gemäß den beiliegenden Anweisungen und verwenden Sie die vorgesehenen Schrauben.
 5. Überprüfen Sie, ob der Schaft fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.
- **Nutzung:**
 1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe ordnungsgemäß geladen ist, bevor Sie sie verwenden.
 2. Achten Sie beim Abfeuern immer auf die sichere Handhabung der Waffe.
 3. Reinigen Sie den Schaft regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
 4. Lagern Sie die Waffe in einem sicheren Bereich, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schaft gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Schafts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Bei Unsicherheiten zur Entsorgung wenden Sie sich an die örtlichen Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Bitte beachten Sie, dass alle Anfragen zur Produktsicherheit an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden sollten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compatibility with your Ruger® 10/22® firearm. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the stock.
- Always handle firearms with care, following the basic rules of firearm safety.
- Keep the stock and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the stock for any signs of wear or damage, and replace if necessary.
- Use the stock only with compatible Ruger® 10/22® models as specified.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is intended for adult use only. Ensure that minors are supervised when handling firearms.
- **Sling Swivels:** Use only compatible locking sling swivels with the integral loops on the stock.
- **Barrel Compatibility:** Ensure that the barrel tray is properly installed and compatible with your barrel type (factory pencil or bullbarrel).
- **Weight Considerations:** Be aware of the overall weight of the stock (19 oz.) when aiming and handling the firearm.
- **Ergonomics:** The ergonomic design of the butt pad is intended for comfort. Ensure it is properly positioned for optimal use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from your Ruger® 10/22® by following the manufacturer's instructions.
- Align the MOE® X22 Stock with the receiver of your Ruger® 10/22®.
- Secure the stock using the provided screws and tools, ensuring a tight fit.
- Check that the stock is firmly attached before usage.

2. Usage:

- Adjust the length of pull to your preference, ensuring it is set to 13.5 inches for optimal comfort.
- Utilize the MLOK slots for attaching accessories as needed, ensuring they are securely fastened.
- When using sling swivels, check that they are locked in place to prevent accidental detachment.
- Regularly clean the stock with a damp cloth to maintain its appearance and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock in accordance with local regulations regarding plastic and polymer materials.
- If the stock is damaged beyond repair, consider recycling options available in your area.
- Do not dispose of the stock in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock, please refer to the manufacturer's official website or customer service resources.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock. Always prioritize safety and compliance with local regulations when handling firearms and accessories.

Guide de Sécurité pour la Crosse RUGER® 10/22® MOE® X22

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse RUGER® 10/22® MOE® X22. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir avec votre carabine Ruger 10/22. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez toujours que votre arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler la crosse.
- Ne laissez jamais la crosse à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, chaleur excessive).
- Inspectez régulièrement la crosse pour tout signe d'usure ou de dommage. Si vous constatez des dommages, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces compatibles avec la crosse RUGER® 10/22® MOE® X22.
- Ne modifiez pas la crosse de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Lors du tir, assurez-vous d'être dans une zone sécurisée, loin des personnes et des animaux.
- Utilisez toujours des protections auditives et oculaires lorsque vous tirez.
- Ne pointez jamais votre arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Vérifiez que l'arme est déchargée.
2. **Retrait de l'ancienne crosse:** Dévissez et retirez l'ancienne crosse de votre Ruger 10/22.
3. **Installation de la crosse MOE® X22:**
 - Alignez la crosse avec le récepteur de l'arme.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer la crosse au récepteur.
 - Assurez-vous que la crosse est bien fixée et sécurisée.
4. **Vérification:** Avant d'utiliser l'arme, vérifiez que la crosse est correctement installée.

Utilisation

- Réglez la longueur de tir à 13,5 po en fonction de votre confort.
- Utilisez les emplacements MLOK pour fixer des accessoires supplémentaires si nécessaire.
- Assurez-vous que les boucles de sangle sont correctement attachées si vous utilisez une sangle.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux lois environnementales en vigueur.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre crosse RUGER® 10/22® MOE® X22 tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Restez vigilant et tirez en toute sécurité!

Istruzioni di Sicurezza per il Calcio MOE® X22

Introduzione

Grazie per aver scelto il calcio MOE® X22 per il tuo Ruger® 10/22®. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e comfort durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e seguendo le specifiche del produttore.
- Controlla regolarmente il calcio per verificare eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il calcio se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che il calcio sia montato correttamente sul tuo Ruger® 10/22® prima di utilizzarlo.
- Non sovraccaricare il calcio con accessori non raccomandati dal produttore.
- Utilizza solo munizioni appropriate per il tuo Ruger® 10/22®.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio:

- Rimuovi il calcio originale dal tuo Ruger® 10/22® seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il calcio MOE® X22 sul ricevitore, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il calcio utilizzando le viti in dotazione, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il calcio sia stabile e ben fissato prima di utilizzare il fucile.

2. Uso del Calcio:

- Regola la lunghezza di trazione secondo le tue preferenze, utilizzando il pad in nylon ergonomico.
- Utilizza gli slot MLOK per montare accessori compatibili, se necessario.
- Assicurati di avere una presa salda sul calcio durante l'uso per mantenere il controllo del fucile.

Istruzioni per il Disposizione

- Alla fine della vita utile del prodotto, smaltire il calcio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il calcio nell'ambiente; considera di portarlo a un centro di raccolta per materiali elettronici o plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o supporto riguardo al calcio MOE® X22, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Conformità Regolamentare

Questo prodotto è conforme alle normative di sicurezza dell'Unione Europea. In caso di prodotti difettosi o pericolosi, è possibile segnalare incidenti alle autorità competenti. Controlla regolarmente per eventuali aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Ricorda di utilizzare il calcio MOE® X22 in modo responsabile e sicuro. La tua sicurezza è la nostra priorità.

RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Ruger® 10/22® kiväärin kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä ole tarkoitettu käytettäväksi lasten kanssa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulonsuojaimia, ampumisen aikana.
- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampumatarvikkeiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai mukauttaa tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen kiinnittämistä tai irrottamista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita ja osia tuotteen kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työkaluja on saatavilla asennusta varten (esim. ruuvimeisseli).
- Tarkista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Poista vanha kanta Ruger® 10/22® kivääristä.
- Kiinnitä MOE® X22 kanta seuraavasti:
 - Aseta kanta paikalleen ja varmista, että se istuu tiukasti.
 - Käytä mukana toimitettuja ruuveja ja kiristä ne huolellisesti.
- Tarkista, että kanta on tukevasti kiinni ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen ampumista.
- Säädä olkaimet ja kahva mukautuviksi henkilökohtaisiin mieltymyksiisi.
- Testaa asetta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai vaarallisten jätteiden käsittelyyn erikoistuneisiin palveluihin.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille, ja sen käyttö edellyttää asianmukaista koulutusta ja kokemusta ampumaaseiden kanssa. Noudata aina turvallisuusohjeita ja paikallisia lakeja.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner. Denna guide syftar till att ge dig en tydlig och lättförståelig översikt av säkerhetsåtgärder, installationsanvisningar och viktiga kontaktpunkter.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten noggrant innan användning för att säkerställa att den inte är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapnet.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort stålstocken.
- Se till att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller om det finns synliga skador.
- Följ alltid lokala lagar och bestämmelser gällande vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK:

- Ta bort den gamla stocken genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Placera den nya MOE® X22 stocken på mottagaren och säkerställ att den sitter ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa stocken på plats.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna ordentligt innan användning.

2. Användning av RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK:

- Se till att vapnet är oladdat innan du påbörjar skjutning.
- Justera bakkappan för att passa din kroppstyp och skjutstil.
- Använd MLOKspåren för att fästa tillbehör som behövs för din skjutning.
- Efter varje användning, rengör stocken och kontrollera för slitage eller skador.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Återvinn materialet där det är möjligt, i enlighet med lokala föreskrifter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull vapenhantering.