

BRN-4® FIRING PIN SPRING - BROWNELLS BRN-4 FIRING PIN SPRING

[Kiväärin osat](#) > [Lukon osat](#) > [Iskupiikin osat](#) > [Iskupiikin jouset](#)

Vaihtoehtoinen tai varaosa BRN-4® -sylinteriryhmälle. Kätevä pitää varalla varaosapaketissa. Sopii vain Brownellsin BRN-4® -sylinteriryhmälle.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS BRN-4 FIRING PIN SPRING](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 430106984
- Valm.nro: AZ-0122
- Asetyyppi: Brownells
- Malli: BRN-4
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 13mm
- Toimituksen pituus: 38mm
- UPC: 050806000759

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [BRN4® Firing Pin Spring Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

BRN4® Firing Pin Spring Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BRN4® Firing Pin Springin käyttöoppaaseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. BRN4® Firing Pin Spring on suunniteltu käytettäväksi Brownellsin BRN4® sylinteriryhmällä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva vain Brownellsin BRN4® sylinteriryhmän kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden osia ja tarvikkeita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Vältä liiallista voimaa asennusprosessissa. Liiallinen voima voi vahingoittaa tuotetta.
- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja vapaita öljystä tai muista kemikaaleista ennen asennusta.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen ja huollon aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Tarvitset seuraavat työkalut: [luettele tarvittavat työkalut].

2. Asennus:

- Poista vanha jousi varovasti BRN4® sylinteriryhmästä.
- Asenna uusi BRN4® Firing Pin Spring paikoilleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Tarkista, että jousi on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että BRN4® sylinteriryhmä on oikein asennettu ja toimiva ennen ampumista.
- Seuraa kaikkia turvallisuusohjeita ampumaaseiden käytössä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten jätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tietoa virallisilta verkkosivustoilta. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit BRN4® Firing Pin Springin! Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi