

MCH-DUTY HIGH OUTPUT DUAL-FUEL FLASHLIGHT - MCH-DUTY DUAL-FUEL HI-OUTPUT FLASHLIGHT 1800 LUMEN BLACK

The MCH Duty redefines what a hard-use, take-it-to-hell-and-back flashlight should be. Powerful, versatile, configurable, reliable and durable to the point of absurdity, the MCH Duty does not disappoint. It has no equal. Durability: With the advent of the OWL, Cloud Defensive became known as a company that prioritizes innovation, power and ultimately, survivability of the product. And the MCH Duty carries that legacy forward. Shrouded in S7 tool steel, the light head features the best tech Cloud Defensive have ever packed into light head. That protective tool steel is then heat-treated to 51-55 Rockwell and Black Nitride plated. Resulting in an amazing and brutally-tough piece of equipment. All that to say that you can view your light as a tool that is basically impervious to impact. Fun Fact: They make jackhammer tools from the same S7 tool steel Cloud Defensive use in this light. Cloud Defensive all know the real world is not a gentle place. The MCH Duty is not only ANSI/PLATO FL1 compliant. It is also waterproof to an IPX-8 rating, being serviceable to 100ft for 24hrs. Because the real world is not a dry place either. Capability: The MCH Duty High Output brings an incredible 1,800 lumens to bear on whatever situation you find yourself facing. Calibrated for a massive "hot spot" with an overwhelming 50,000 Candela, the Duty light gives you the unique ability to not only push light far into the night, but to do so with more expansive coverage than anything else in its class. This gives you world-class situational awareness, defeats dead space and lights up shadows. It completely renders a would-be-aggressors night-adapted vision useless. In short, it overwhelms the situation with light and performs precisely as you want a handheld, hard-use light to perform. MCH Duty gives you a capability you have never had. In a lower-power mode, the MCH Duty becomes a wonderful administrative flashlight with very extended run-times. For example, you can run the Duty in "low" power mode (10% output) for most of the night on a fresh battery charge. As such, this is the light that lives on your nightstand, in your car, in your desk, in your garage or anywhere else for that matter. MCH Duty is the most versatile light Cloud Defensive have ever produced. Programmability: The MCH Duty is fully programmable, by the end-user. This allows you, for the first time, full control over the output of the flashlight. Every MCH ships from the factory in Mode 1. But there are 4 other modes you can select, based on your needs. And you can change the programming anytime you want. So the MCH is more configurable than ever before. Mode 1: High-only (100%) Mode 2: Low (10%), High (100%) Mode 3: High (100%), Low (10%) Mode 4: Very Low (5%), Medium (30%), High (100%) Mode 5: High (100%), Medium (30%), Very Low (5%) Tail Cap Configurations: Sporting the most diverse group of users of any MCH light offered, the MCH Duty needed to be highly configurable. Being equally at home in your glove box as it is on your nightstand or in your plate carrier, Cloud Defensive ensured you could set up the tail of the light in a way that best suites your need. Regardless of your intended use, know your MCH allows you to carefully select from an industry-first (and Patented) Adjustable Negligent Discharge protection system. Each light ships with the full ND Protection package and the user can now configure the tail cap for their respective needs. Be it deep-pocket carry, belt carry or being at home on your plate carrier, the MCH Duty is built for the task. And fully configurable to what you need. If your need changes, you just adjust the ND Protection accordingly with parts you already have. And yet others will opt to run no pocket clip at all. Sometimes that is completely appropriate. As such, you certainly do not have to use any pocket clip should that make sense for you. Whatever you are doing, wherever you are going, the MCH Duty stands ready. Serviceable Lens: Like the OWL, the MCH Duty features a removeable and field-serviceable bezel ring. This allows you to replace a broken lens by yourself, should you manage to break the glass. It is worth noting, the glass on the MCH Duty is the thickest in the business and is incredibly tough. But it is glass. And it can break. If that happens, you can put a new lens on in under 1 minute. Saves you on the warranty drama. Saves a lot of time at Cloud Defensive headquarters and makes everybody happier. Battery Changing with Ease: With the all new MCH, you are able to easily change the battery from the light head side of the MCH. The positive end always goes to the



front of the light. And there is reverse polarity protection built in just in case. Power: The Full size MCH uses 1 Lithium Ion, Rechargeable, Flat-top, Unprotected 18650 which is included. It is also compatible with most button-top unprotected cells and. The Full size MCH has very limited compatibility with Protected cells. Do not assume compatibility with those. Cloud Defensive favor the Unprotected cells due to the substantial performance increases. The MCH lights also now accept CR123 batteries. Use of CR123 batteries will absolutely result in lower output and shorter run-times. That is purely a function of CR123 cells being very inferior to Cloud Defensive's rechargeable cells. But this new CR123 capability is perfect for use in emergency situations. Output (18650): 50,000 Candela at 1,800 Lumens Run-Time (18650): 60 Minutes (High Power), 120 Minutes (Medium Power), Minimum 6 hours (Low Power) Output (CR123): 20,000 Candela at 500 Lumens Run-Time (Two CR123): 65 Minutes (High Power) Pocket Clip: The MCH ships with a standard, metal deep-carry pocket clip that is made from spring steel and then heat-treated and black nitride plated. The MCH Duty was not designed or optimized for pocket carry but Cloud Defensive wanted to give you that ability, should you need it. Warranty: Similar to all Cloud Defensive products, the MCH is covered under Cloud Defensive's Transferable, Lifetime warranty. 30-Day Money Back Guarantee: The MCH is included in Cloud Defensive's 30-Day Money Back Guarantee. Specifications: The MCH Duty is a full-size light driven an 18650 battery. By maintaining the 18650 as the primary power source Cloud Defensive were able to maintain the Dual Fuel concept and ensure the light also runs on two CR123 lights. That is critical for emergency situations or extended use in the field. In terms of form-factor, intended to be a light prioritizing capability and durability, creating the smallest-possible package was not the goal. Cloud Defensive wanted brute strength. As such, the MCH Duty is a modest 1.40" outer diameter at the light head. That gives you optimal ergonomics and great compatibility with light holsters. Head Diameter: 1.40" Overall Length: 5.35" Weight (with battery): 6.67oz Weight (without battery): 5.05oz The MCH is precision machined from Certified 6061-T6 aluminum. Has a type III Anodized to MIL STD. "Hard coat". Has an IPX-8 waterproof rating. Fully submersible to 100 Ft. for 24 hours. 1,800 Lumens 50,000 Candela Dual-Fuel compatible (18650 and CR123) 5 Mode Programmable functionality A neutral 5000k light temperature 60 minutes of full power run-time (120 minutes on medium power) Included in Box MCH Duty HO flashlight Cloud Defensive branded UI2 charger Cloud Defensive 18650 rechargeable battery 3 Negligent Discharge (ND) protectors 1 Deep Carry Pocket Clip ** NOTE: IS NOT COMPATIBLE WITH THE KYDEX MCH HOLSTER

Attributes

- Name: MCH-DUTY DUAL-FUEL HI-OUTPUT FLASHLIGHT 1800 LUMEN BLACK
- Manufacturer: CLOUD DEFENSIVE
- Product no.: 430107161
- Mfr. No.: MCH DUTY-HO-DF-P-BLK
- Battery: 18650 Li-ion
- Lumens: 1800
- Style: Handheld
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850038300029

Item details

Made in USA

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MCHDUTY HochleistungsDualFuelTaschenlampe](#)
- [English: MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Lampe Torche MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Torcia MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT](#)
- [Suomi: MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT](#)

Sicherheitshinweise für die MCHDUTY HochleistungsDualFuelTaschenlampe

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MCHDUTY HochleistungsDualFuelTaschenlampe von Cloud Defensive. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Taschenlampe nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie die Taschenlampe außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie die Taschenlampe nicht in explosiven oder brennbaren Umgebungen.
- Achten Sie darauf, dass die Linse nicht beschädigt wird, um Verletzungen durch zerbrochenes Glas zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterie auf Anzeichen von Beschädigungen oder Auslaufen.
- Lagern Sie die Taschenlampe an einem kühlen, trockenen Ort.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien (18650 Liion oder CR123).
- Achten Sie darauf, die Batterie korrekt einzusetzen, wobei der positive Pol immer nach vorne zur Lampe zeigt.
- Verwenden Sie die Taschenlampe nicht, wenn die Linse beschädigt ist.
- Schalten Sie die Taschenlampe aus, wenn sie nicht verwendet wird, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Taschenlampe nicht als Schlagwerkzeug oder zur Selbstverteidigung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Batteriewechsel:

- Öffnen Sie die Taschenlampe an der Lampenkopfseite.
- Entfernen Sie die alte Batterie und setzen Sie die neue Batterie ein, wobei der positive Pol nach vorne zeigt.
- Schließen Sie die Taschenlampe wieder.

2. Moduswechsel:

- Die MCH Duty bietet mehrere Betriebsmodi:
 - Modus 1: Nur Hoch (100%)
 - Modus 2: Niedrig (10%), Hoch (100%)
 - Modus 3: Hoch (100%), Niedrig (10%)
 - Modus 4: Sehr Niedrig (5%), Mittel (30%), Hoch (100%)
 - Modus 5: Hoch (100%), Mittel (30%), Sehr Niedrig (5%)
- Wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken des Schalters.

3. Reinigung und Wartung:

- Reinigen Sie die Taschenlampe regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Überprüfen Sie den Blendenring auf Beschädigungen und ersetzen Sie ihn bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Taschenlampe und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Geben Sie die Taschenlampe nicht in den normalen Hausmüll.
- Bringen Sie defekte Batterien zu einem Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Cloud Defensive oder besuchen Sie die offizielle Website.

Wichtige Hinweise

- Diese Taschenlampe ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
- Beachten Sie, dass die MCH Duty nicht mit dem Kydex MCH Holster kompatibel ist.
- Halten Sie sich an die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenzen auf.

MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MCHDUTY High Output DualFuel Flashlight. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your flashlight. Please read this manual thoroughly before using the product to familiarize yourself with its features and safety guidelines.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the longevity of your flashlight, please adhere to the following guidelines:

- Always use the flashlight as intended and according to the manufacturer's instructions.
- Keep the flashlight out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the flashlight regularly for any signs of damage or wear, particularly the lens and battery compartment.
- Do not use the flashlight if it appears damaged or malfunctioning.
- Avoid exposing the flashlight to extreme temperatures, moisture, or harsh chemicals.
- Do not attempt to disassemble or modify the flashlight, as this may compromise safety and void the warranty.

Specific Safety Precautions for Use

When using the MCHDUTY flashlight, please observe the following precautions:

- **Battery Safety:**
 - Use only the recommended battery type (1 Lithium Ion 18650) for optimal performance.
 - Ensure the battery is installed correctly, with the positive end facing the front of the flashlight.
 - Do not mix different battery types or brands.
 - Replace batteries only with compatible types, as specified in the product description.
- **Lens and Bezel:**
 - The glass lens is durable but can break. Handle the flashlight carefully to prevent damage.
 - If the lens is broken, replace it immediately using the removable and fieldserviceable bezel ring.
- **Water Resistance:**
 - The flashlight is rated IPX8 and can be submerged in water up to 100ft for 24 hours. However, avoid prolonged exposure to water when not necessary.
- **Light Output:**
 - Be cautious of the high lumen output (1,800 lumens) to avoid temporary blindness or discomfort. Do not shine the flashlight directly into anyone's eyes.
- **Carrying Options:**
 - Use the pocket clip or other carrying options as intended. Ensure it is securely attached to avoid dropping the flashlight.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the correct installation and usage of the MCHDUTY flashlight:

1. Battery Installation:

- Unscrew the tail cap of the flashlight.
- Insert the 18650 battery with the positive (+) end facing the front of the flashlight.
- Screw the tail cap back on securely.

2. Operating Modes:

- The MCHDUTY flashlight features multiple modes:
 - Mode 1: Highonly (100%)
 - Mode 2: Low (10%), High (100%)
 - Mode 3: High (100%), Low (10%)
 - Mode 4: Very Low (5%), Medium (30%), High (100%)
 - Mode 5: High (100%), Medium (30%), Very Low (5%)
- Switch between modes as needed based on your lighting requirements.

3. Using the Pocket Clip:

- If desired, attach the included pocket clip to the flashlight for convenient carrying.
- Adjust the clip to suit your carrying preferences (e.g., deep-pocket carry).

4. Replacing the Lens:

- If the lens is damaged, carefully remove the bezel ring using appropriate tools.
- Replace with a new lens and reattach the bezel securely.

5. Charging the Battery:

- Use the included Cloud Defensive branded UI2 charger for charging the 18650 battery.
- Follow the charger's instructions for safe operation.

Disposal Instructions

Proper disposal of the MCHDUTY flashlight and its components is important for environmental safety:

- **Battery Disposal:**
 - Do not dispose of batteries in regular household waste. Follow local regulations for battery disposal or recycling.
- **Flashlight Disposal:**
 - Dispose of the flashlight in accordance with local electronic waste disposal regulations.
- **Packaging:**
 - Recycle packaging materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, operation, or warranty information, please consult the product packaging or visit the manufacturer's website for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MCHDUTY High Output DualFuel Flashlight. Thank you for your attention to safety and for choosing Cloud Defensive products.

Guide de Sécurité pour la Lampe Torche MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT

Introduction

Merci d'avoir choisi la lampe torche MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT de Cloud Defensive. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la lampe.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la lampe est utilisée uniquement pour les applications prévues.
- Évitez d'exposer la lampe à des conditions extrêmes, notamment à des températures excessives ou à l'humidité.
- Ne laissez pas la lampe à la portée des enfants sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement l'état de la lampe et remplacez les pièces défectueuses si nécessaire.
- Ne pas utiliser de batteries non compatibles ou endommagées.
- Si la lampe présente des signes de dommages, cessez de l'utiliser immédiatement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en extérieur** : Lorsque vous utilisez la lampe à l'extérieur, assurez-vous de ne pas éblouir les autres. Utilisez le mode approprié pour éviter de causer des accidents.
- **Manipulation de la lentille** : Soyez prudent lors du remplacement de la lentille. Le verre est épais et résistant, mais il peut se casser. Remplacez-le avec précaution.
- **Batteries** : Utilisez uniquement des batteries 18650 Li-ion rechargeables ou des CR123 non protégées. Ne pas mélanger différents types de batteries.
- **Chauffage** : Évitez de toucher la tête de la lampe juste après une utilisation prolongée, car elle peut être chaude.
- **Transport** : Utilisez le clip de poche pour un transport sécurisé, mais sachez que la lampe n'est pas optimisée pour un transport en poche.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation de la batterie :**

- Ouvrez le capuchon de la tête de la lampe.
- Insérez la batterie 18650 avec le pôle positif orienté vers l'avant.
- Refermez le capuchon de la tête de la lampe en veillant à ce qu'il soit bien fixé.

- **Utilisation de la lampe :**

- Pour allumer la lampe, appuyez sur le bouton de commande.
- Changez de mode en appuyant plusieurs fois sur le bouton de commande :
- Mode 1 : Haute (100%)
- Mode 2 : Basse (10%), Haute (100%)
- Mode 3 : Haute (100%), Basse (10%)
- Mode 4 : Très Basse (5%), Moyenne (30%), Haute (100%)
- Mode 5 : Haute (100%), Moyenne (30%), Très Basse (5%)
- Pour éteindre la lampe, maintenez le bouton de commande enfoncé.

- **Remplacement de la lentille :**

- Retirez l'anneau de verre amovible.
- Remplacez la lentille cassée par une nouvelle lentille compatible.
- Remettez l'anneau de verre en place.

- **Changement de batterie :**

- Ouvrez le capuchon de la tête de la lampe.
- Retirez la batterie usagée et remplacez-la par une batterie neuve en suivant les instructions d'installation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les batteries usagées avec les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales pour le recyclage des batteries.
- Pour la lampe elle-même, si elle est hors d'usage, consultez les directives locales pour l'élimination des appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre lampe torche MCHDUTY, veuillez consulter le site web de Cloud Defensive ou contacter le service client de Cloud Defensive. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie.

Merci de votre attention et de votre confiance dans les produits Cloud Defensive. Profitez de votre lampe torche MCHDUTY en toute sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Torcia MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto la torcia MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in situazioni di emergenza e per uso intenso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Non utilizzare la torcia in condizioni di umidità eccessiva o in ambienti pericolosi.
- Non guardare direttamente nella luce accesa per evitare danni agli occhi.
- Tieni la torcia lontana dalla portata dei bambini.
- Verifica regolarmente lo stato della torcia e delle batterie per garantire il corretto funzionamento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Durabilità:** La torcia è progettata per resistere a impatti. Tuttavia, evita di farla cadere da altezze elevate.
- **Impermeabilità:** La MCH Duty ha una classificazione IPX8, ma non utilizzarla sott'acqua per periodi prolungati.
- **Batterie:** Utilizza solo batterie 18650 ricaricabili o batterie CR123 come indicato. Non utilizzare batterie protette.
- **Sostituzione della lente:** In caso di rottura della lente, sostituiscila immediatamente per garantire la sicurezza e l'efficacia della torcia.
- **Protezione contro la polarità inversa:** Assicurati che la batteria sia inserita correttamente per evitare danni al circuito.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria:

- Rimuovi il tappo della torcia.
- Inserisci una batteria 18650 ricaricabile o due batterie CR123 con il polo positivo rivolto verso l'esterno.
- Riavvita il tappo della torcia.

2. Accensione e Spegnimento:

- Premi il pulsante di accensione per accendere la torcia.
- Premi nuovamente per spegnere.

3. Selezione della Modalità:

- La torcia offre diverse modalità di illuminazione. Segui le istruzioni per programmare la modalità desiderata.
- Modalità disponibili:
 - Modalità 1: Solo alta (100%)
 - Modalità 2: Bassa (10%), Alta (100%)
 - Modalità 3: Alta (100%), Bassa (10%)
 - Modalità 4: Molto bassa (5%), Media (30%), Alta (100%)
 - Modalità 5: Alta (100%), Media (30%), Molto bassa (5%)

4. Cambio della Batteria:

- Per cambiare la batteria, segui la procedura di installazione della batteria sopra descritta.

5. Sostituzione della Lente:

- Se la lente è rotta, rimuovi l'anello di bezel e sostituisci la lente con una nuova.

Istruzioni per il Discarico

- Non gettare la torcia o le batterie nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento delle batterie.
- Per la torcia, considera di restituirla al produttore per un corretto riciclo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, contattare il rappresentante del servizio clienti di Cloud Defensive.

Avvertenze Finali

- La torcia MCH Duty è progettata per un uso intenso e deve essere utilizzata secondo le istruzioni fornite.
- Segui tutte le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e prolungato del prodotto.
- In caso di malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta il servizio clienti.

Seguendo queste istruzioni, potrai utilizzare la tua torcia MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT in modo sicuro ed efficace.

MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta lapsille ilman aikuisen valvontaa.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa, ellei se ole erityisesti sallittua.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa syttyvistä materiaaleista.
- Älä katso suoraan valonlähteeseen, sillä se voi vahingoittaa silmiä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä vain suositeltuja akkuja (18650 Liion tai CR123).
- Varmista, että akku on asennettu oikein. Positiivinen pää on aina valon etuosassa.
- Älä ylikuormita akkua tai käytä yhteensopimattomia akkuja.
- Vältä tuotteen pudottamista tai muuta kovaa käsittelyä.
- Jos tuote alkaa kuumentua liikaa, sammuta se välittömästi ja anna sen jäähtyä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos linssi on rikki.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Akun asennus:

- Avaa valopään takakansi.
- Asenna 18650 Liion akku tai CR123akku oikein.
- Sulje takakansi tiiviisti.

2. Käyttö:

- Käynnistä valo painamalla takakytkintä.
- Valitse haluamasi tehomoodi ohjelmoinnin avulla.
- Varmista, että käytät oikeaa moodia tarpeidesi mukaan.

3. Ohjelmointi:

- Tuote on ohjelmoitavissa viiteen eri moodiin.
- Moodit:
 - Moodi 1: Vain korkea (100 %)
 - Moodi 2: Alhainen (10 %), Korkea (100 %)
 - Moodi 3: Korkea (100 %), Alhainen (10 %)
 - Moodi 4: Erittäin alhainen (5 %), Keskikokoinen (30 %), Korkea (100 %)
 - Moodi 5: Korkea (100 %), Keskikokoinen (30 %), Erittäin alhainen (5 %)

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt akut ja tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet akkujen ja sähköisten laitteiden hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoa

- Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvedot tai turvallisuustiedotteet.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT tuotteen turvallisen käytön. Muista aina tarkistaa tuote ennen käyttöä ja olla tietoinen mahdollisista vaaroista. Kiitos, että valitsit MCH Duty tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT

Introduktion

Tack för att du har valt MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT från Cloud Defensive. Denna ficklampa är designad för att möta höga krav på prestanda och hållbarhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna i denna manual.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd endast rekommenderade batterier (18650 Liion eller CR123). Användning av andra batterier kan leda till skador eller brandrisk.
- Ladda alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Vid eventuell överhettning, lukter eller andra avvikelser, stäng av produkten omedelbart och kontakta support.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lampan i enlighet med dess avsedda användning.
- Undvik att rikta ljuset direkt mot ögonen, då detta kan orsaka skador.
- Använd lampan endast i torra miljöer eller i enlighet med IPX8 klassificeringen (vattentålig ner till 100 fot i 24 timmar).
- Vid användning i extrema miljöer, se till att produkten är korrekt konfigurerad för att motstå stötar och slag.
- Använd lampan med försiktighet om du är i en potentiellt farlig situation, eftersom den kan blända eller distrahera.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteribyte:

- Skruva av lampans huvud för att komma åt batterifacket.
- Sätt i ett nytt 18650batteri med den positiva änden vänd mot lampans front.
- Stäng lampans huvud ordentligt för att säkerställa att det är tätat.

2. Programmering av lägen:

- Lampan levereras i Läge 1 (endast hög effekt).
- För att ändra läge, följ anvisningarna i manualen för att programmera enligt dina behov.

3. Användning av fickklipp:

- Fickklippet kan justeras för att passa din bärstil.
- För djup fickbärning, justera klippet så att det sitter säkert.

4. Rengöring och underhåll:

- Rengör lampans ytor med en mjuk, fuktig trasa.
- Undvik att använda starka kemikalier eller lösningsmedel.

Avfallshantering

- Kasta inte lampan eller batterierna i hushållsavfall.
- Lämna in produkten och batterierna på en återvinningsstation eller en plats för farligt avfall enligt lokala föreskrifter.
- Följ alltid lokala riktlinjer för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Cloud Defensive officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT. Tack för att du valde Cloud Defensive.