

SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE - SCOPE RAIL 30MOA FOR RUGER 10/22 PICATINNY BLACK

After being asked by precision 22 competitors for years, Area 419 are pleased to roll out a precision scope base for Ruger 10/22 receivers. This design, made from a single piece of T7075 aluminum and machined in house on Area 419's Haas VF4SS 4 axis machining center is designed to fit precisely, and strong enough that your rimfire will never budge it – all while providing the elevation you need for longer shots. Bases will come in Type III black hardcoat anodized and will come with the necessary wrench for torquing the clamp screws. Recommended torque spec: 15 in/lb The rail comes in a 30MOA cant as it is meant for guys pushing their 22LRs out to 300+ yards or using optics with a minimum of 60MOA internal elevation, zeroing at 50y, as well as 15MOA for more typical use. Area 419 added real estate to the front of the rail to allow you to move your optic forward. This helps on higher powered scopes when coupled with the smaller stocks that are normal on a rimfire.



Attributes

- Name: SCOPE RAIL 30MOA FOR RUGER 10/22 PICATINNY BLACK
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430107276
- Mfr. No.: 419-ISR-1022-30
- Color: Black
- Elevation: 30 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: 10/22 Carbine
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Direct Thread
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 810080181137

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SCOPE RAIL PICATINNY FÜR RUGER® 10/22](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la lunette SCOPE RAIL PICATINNY pour Ruger 10/22](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Uso della SCOPE RAIL PICATINNY PER RUGER® 10/22](#)
- [Suomi: Käyttäjän turvallisuusohjeet SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® 10/22](#)

Sicherheitshinweise für die SCOPE RAIL PICATINNY FÜR RUGER® 10/22

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die SCOPE RAIL PICATINNY für Ruger 10/22 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Gruppen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die SCOPE RAIL PICATINNY nur mit kompatiblen Zielfernrohren und Waffen.
- Überprüfe die Montage der Schiene vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.
- Achte darauf, dass keine losen Teile vorhanden sind, die zu einem Sicherheitsrisiko werden könnten.
- Befolge die empfohlenen DrehmomentSpezifikationen (15 in/lb) beim Anziehen der Klemmschrauben.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit scharfen Kanten und Metallteilen während der Installation.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind: Schiene, Klemmschrauben und Montagewerkzeug.
- Stelle sicher, dass der Ruger 10/22 sicher und stabil auf einer geeigneten Unterlage liegt.

2. Installation der SCOPE RAIL

- Entferne die vorhandene Zielfernrohrbasis vom Ruger 10/22, falls vorhanden.
- Positioniere die SCOPE RAIL auf dem Empfänger des Ruger 10/22.
- Verwende das mitgelieferte Werkzeug, um die Klemmschrauben gleichmäßig anzuziehen.
- Achte darauf, dass die Schiene korrekt ausgerichtet ist und fest sitzt.

3. Verwendung des Zielfernrohrs

- Montiere das Zielfernrohr auf der Schiene und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.
- Justiere das Zielfernrohr gemäß den Herstelleranweisungen für optimale Leistung.
- Teste die Kombination aus Waffe und Zielfernrohr auf einem sicheren Schießstand.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zu diesem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir die notwendigen Informationen und Hilfestellungen bieten.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst und das Beste aus deiner SCOPE RAIL PICATINNY für Ruger 10/22 machst.

Safety Instruction Guide for SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22

Introduction

Thank you for purchasing the SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22. This guide provides important safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure safe and effective operation of your scope rail. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always handle firearms and related accessories with care, following all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or concerns, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope rail.
- Use only compatible optics with the specified elevation requirements.
- Ensure that the mounting screws are properly torqued to the recommended specification of 15 in/lb to prevent loosening during use.
- Avoid overtightening the screws, as this may damage the rail or the firearm.
- When adjusting the scope, do so in a safe environment, ensuring that the firearm is pointed in a safe direction.
- Do not modify or alter the scope rail in any way, as this may compromise its safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the provided wrench for torquing screws.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Align the scope rail with the mounting points on the Ruger 10/22 receiver.
- Place the rail onto the receiver, ensuring proper fit.
- Insert the clamp screws through the rail and into the receiver.
- Using the provided wrench, tighten the screws to the recommended torque specification of 15 in/lb.
- Verify that the rail is securely attached and does not move.

3. Usage:

- Mount your optic onto the rail according to the manufacturer's instructions.
- Make necessary adjustments to the optic for proper alignment and elevation.
- Test the setup in a safe environment before engaging in live fire.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal recycling and electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22, please refer to the manufacturer's contact resources.

Conclusion

Your safety is our priority. Following the guidelines and instructions outlined in this manual will help ensure safe and effective use of your SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations when using firearms and accessories. Thank you for choosing Area 419.

Guide de sécurité pour la lunette SCOPE RAIL PICATINNY pour Ruger 10/22

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la lunette SCOPE RAIL PICATINNY pour le Ruger 10/22. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de la lunette et des fixations avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Signalez tout produit défectueux ou accident à l'autorité compétente.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassez pas le couple de serrage recommandé de 15 in/lb lors de l'installation.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Assurez-vous que le rail est correctement installé avant d'utiliser votre arme.
- Ne tentez pas de modifier le produit ou de l'installer sur une arme pour laquelle il n'est pas conçu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du rail:

- Placez le rail sur le récepteur Ruger 10/22.
- Alignez les trous de fixation avec ceux du récepteur.
- Utilisez la clé fournie pour serrer les vis de fixation en respectant le couple recommandé de 15 in/lb.
- Vérifiez que le rail est solidement fixé et ne bouge pas.

2. Utilisation de la lunette:

- Montez votre optique sur le rail selon les instructions du fabricant de l'optique.
- Ajustez la position de l'optique si nécessaire pour un confort optimal.
- Testez la lunette à une distance appropriée avant de procéder à des tirs plus longs.

3. Entretien:

- Nettoyez régulièrement le rail et l'optique pour éviter l'accumulation de saleté ou de débris.
- Inspectez le rail pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'élimination

- Disposez de l'emballage et des pièces non utilisées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des poubelles non désignées pour les déchets électroniques ou métalliques.
- Vérifiez les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région.

Merci d'avoir choisi la lunette SCOPE RAIL PICATINNY pour votre Ruger 10/22. Votre sécurité est notre priorité.

Guida di Sicurezza per l'Uso della SCOPE RAIL PICATINNY PER RUGER® 10/22

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per la SCOPE RAIL PICATINNY per Ruger® 10/22. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro con il tuo fucile Ruger 10/22. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è montato correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui sempre le normative locali relative all'uso di armi e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Assicurati che la SCOPE RAIL sia installata correttamente sul tuo Ruger 10/22. Segui le istruzioni di installazione dettagliate.
- **Utilizzo:** Non sovraccaricare la guida con accessori non compatibili o eccessivi.
- **Controllo di Sicurezza:** Verifica che tutte le viti siano serrate secondo la specifica di coppia raccomandata (15 in/lb) prima di ogni uso.
- **Ambiente di Tiro:** Utilizza il prodotto in un'area designata e sicura per il tiro, lontano da persone e animali.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente la guida per rimuovere polvere e detriti che potrebbero compromettere la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari, inclusa la chiave per il serraggio delle viti di bloccaggio.
- Verifica che il tuo Ruger 10/22 sia scarico e non pronto all'uso.

2. Installazione:

- Posiziona la SCOPE RAIL sulla parte superiore del ricevitore del Ruger 10/22.
- Allinea i fori della guida con quelli del ricevitore.
- Utilizza la chiave fornita per serrare le viti di bloccaggio, seguendo la specifica di coppia raccomandata di 15 in/lb.

3. Uso:

- Monta l'ottica sulla SCOPE RAIL secondo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Regola l'ottica per una corretta messa a fuoco e zeroing, tenendo in considerazione l'inclinazione di 30 MOA per tiri più lunghi.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che tutto sia ben fissato e sicuro prima di procedere al tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e di alluminio.
- Non gettare il prodotto nella spazzatura domestica. Informati sui centri di raccolta per il riciclaggio di metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile della SCOPE RAIL PICATINNY per Ruger® 10/22. La sicurezza è una responsabilità condivisa e il tuo impegno nel seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Käyttäjän turvallisuusohjeet SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden ja niiden tarvikkeiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennuskomponentit ovat tiukasti kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja vääntömomentteja (15 in/lb) asennuksessa.
- Älä ylitä suositeltuja korkeuksia optikan asennuksessa.
- Huolehdi siitä, että optiikka on kunnolla kiinnitetty, jotta se ei liiku laukauksen aikana.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät ampumaaseita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Ruger 10/22 aseesi on turvallisessa tilassa.
- Irrota kaikki mahdolliset aiemmat kiinnikkeet tai jalustat.
- Aseta SCOPE RAIL PICATINNY paikalleen.
- Käytä mukana toimitettua avainta puristuspuulttien kiristämiseen.
- Kiristä pultit suositellulla vääntömomentilla (15 in/lb).

2. Käyttö

- Tarkista, että jalusta on tiukasti paikoillaan ennen jokaista käyttöä.
- Aseta optiikka jalustalle ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Säädä optiikka tarvittaessa, ottaen huomioon 30 MOA kallistus.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja varmista, että kaikki turvallisuustoimenpiteet ovat voimassa.

Hävittämishojeet

- Tuote on valmistettu alumiinista, joka voidaan kierrättää.
- Hävitä tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteesta.

Loppusanat

SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta. Huolehtimalla turvallisuudestasi ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® 10/22

Introduktion

Tack för att du valt SCOPE RAIL PICATINNY för Ruger® 10/22. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är avgörande för att säkerställa att alla användare kan använda produkten utan risk för skada.
- Var medveten om att det finns potentiella risker vid användning av denna typ av produkt, inklusive men inte begränsat till:
 - Felaktig installation som kan leda till skador.
 - Användning av felaktiga verktyg eller metoder vid installation.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Var försiktig när du hanterar vapen och ammunition, följ alltid säkerhetsprotokoll för skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av SCOPE RAIL:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter innan installationen.
- Rengör ytorna på Ruger 10/22 där skenan ska monteras.
- Använd den medföljande nyckeln för att dra åt klämskruvarna enligt rekommenderat vridmoment: 15 in/lb.
- Kontrollera att skenan sitter fast ordentligt och att det inte finns några luftfickor.

2. Användning av SCOPE RAIL:

- Montera din optik på skenan enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera optiken för att säkerställa korrekt siktlinje och lutning.
- Testa skott för att verifiera att inställningarna är korrekta och att skenan fungerar som avsett.

Avfallshantering

- När du inte längre behöver produkten, se till att den avfallshandteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens artikelnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Viktig information

- Rapportera alltid osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar genom EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner säkerställer du en trygg och säker användning av SCOPE RAIL
PICATINNY för Ruger® 10/22. Tack för att du prioriterar säkerhet!