

NTG100H 26-INCH RIGID USB BORESCOPE - TESLONG NTG100H 26" RIGID USB BORESCOPE

[Tuotteet aseseipille](#) > [Yleiset aseseipän työkalut](#) > [Kohdistuslaitteet](#)

TESLONG NTG100H 26-tuumainen jäykkä kiväärin boreskooppi on ihanteellinen asehuoltotyökalu, joka auttaa varmistamaan, kuinka hyvin kiväärin piippu on puhdistettu. Hiilijäämät kerääntyvät ampumisen myötä ja voivat heikentää tarkkuuttasi. Tämä boreskooppi auttaa näkemään jäämät piipun kierre- ja urapinnassa ja on loistava apu piipun puhdistuksessa. **INNOVAATIVI**

LÄHEISFOOKUSOINNIN KAMERA SIVUNÄKÖPEILI Säädetty, irrotettava 90° sivunäköpeili mahdollistaa piipun seinämän tarkastamisen tai sen poistamisen iskukoneen tarkastusta varten. **6-LED RENGASVALOT** Säädetty kirkkaus, joka antaa kameralle täydellisen näkymän pimeimpiin tarkastusalueisiin.

26-TUUMAINE JÄYKKÄ ANTURI 26-tuumainen seosmateriaalista valmistettu tarkastusvarsi sisältää mittausteikon, joka auttaa määrittämään kameran sijainnin piipussa. **SOVITAA 0.22 KALIBRIIN JA SUUREMPIIN** 0.2-tuumainen joustava halkaisija mahdollistaa helpon pääsyn kiväärin piippuihin, jotka ovat niin pieniä kuin .22 kaliberia. **Tekniset tiedot** Mallinumero: NTG100H Anturityyppi: Jäykkä ruostumattomasta teräksestä valmistettu varsi Halkaisija: 0.197 tuumaa (5 mm) Anturin pituus: 26 tuumaa (66 cm) Datakaapelin pituus: 60 tuumaa (150 cm) Megapikseli: 1.0 Megapikseli Resoluutio: 1280x720 pikseliä Näkökulma: 70° Syvyyskuvauskenttä kameralla ILMAN sivunäköpeiliä: 1.18 tuumaa - 3.94 tuumaa (30 mm - 100 mm) Syvyyskuvauskenttä kameralla 0.2 tuuman (5 mm) sivunäköpeilin kanssa: Lukitusrenkaalla: 0 tuumaa - 0.28 tuumaa (0 mm - 7 mm) Ilman lukitusrenkaita: 0 tuumaa - 0.39 tuumaa (0 mm - 10 mm) Syvyyskuvauskenttä kameralla 0.28 tuuman (7 mm) sivunäköpeilin kanssa: Lukitusrenkaalla: 0 tuumaa - 0.08 tuumaa (0 mm - 2 mm) Ilman lukitusrenkaita: 0 tuumaa - 0.16 tuumaa (0 mm - 4 mm) Syvyyskuvauskenttä kameralla 0.33 tuuman (8.3 mm) sivunäköpeilin kanssa: Lukitusrenkaalla: 0 tuumaa - 0.08 tuumaa (0 mm - 2 mm) Ilman lukitusrenkaita: 0 tuumaa - 0.14 tuumaa (0 mm - 3.5 mm) Syvyyskuvauskenttä kameralla 0.47 tuuman (12 mm) sivunäköpeilin kanssa: Lukitusrenkaalla: 0 tuumaa - 0.06 tuumaa (0 mm - 1.5 mm) Ilman lukitusrenkaita: 0 tuumaa - 0.12 tuumaa (0 mm - 3 mm) Kaliberi (riippuu käyttämäsi sivunäköpeilin koosta): 0.22 tuumaa (5 mm) Kaliberi ja suuremmat 0.28 tuumaa (7 mm) Kaliberi ja suuremmat 0.33 tuumaa (8.3 mm) Kaliberi ja suuremmat 0.47 tuumaa (12 mm) Kaliberi ja suuremmat **LED-valo:** 6 Säädettyä korkean intensiivisyyden LEDiä **Roisketiivis, veden- ja pölynkestävä:** Luokiteltu IP67 (maksimisyyvyys 1 metri 30 minuuttiin asti) IEC-standardin 60529 mukaan **Paketti sisältää:** Boreskooppi 3x 0.2 tuuman (5 mm) sivunäköpeiliä Ilmailu-USB-A-liitin USB-C-sovitin



Ominaisuudet

- Nimi: [TESLONG NTG100H 26" RIGID USB BORESCOPE](#)
- Valmistaja: [TESLONG](#)
- Tuotenro: 430107394
- Valm.nro: NTG100H
- Toimituksen paino: 0.454kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 813mm
- UPC: 850034851068

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [NTG100H 26TUUMAINEN JÄYKKÄ USB BORESkooppi Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

NTG100H 26TUUMAINEN JÄYKKÄ USB BORESKOOPPI KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa NTG100H 26tuumaisen jäykän USB boreskoopin käyttöohjeeseen. Tämä laite on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen tehokkaan tavan tarkastaa kiväärin piippu ja varmistaa sen puhtaus. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja tietoja laitteesta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että boreskooppi on aina käytössä turvallisessa ympäristössä.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Vältä laitteeseen kohdistuvia iskuja tai äkillisiä liikkeitä.
- Käytä laitetta vain sen tarkoitukseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- **Sähköturvallisuus:** Varmista, että laite on liitetty turvalliseen virtalähteeseen.
- **Käytä suojalaseja:** Suojalasien käyttö suositellaan, kun tarkastat piippua.
- **Vältä liiallista painetta:** Älä paina boreskooppia liikaa piippua vasten, jotta vältät vaurioita.
- **Älä käytä kosteissa olosuhteissa:** Varmista, että boreskooppi on kuiva ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Laitteen liittäminen:

- Liitä USBkaapeli tietokoneeseen tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen.
- Varmista, että laite tunnistetaan oikein.

2. Sivunäköpeilin asentaminen:

- Valitse sopiva sivunäköpeili ja asenna se boreskoopin päähän.
- Kiinnitä se tukevasti, jotta se ei irtoa käytön aikana.

3. Kameran käyttö:

- Käynnistä ohjelmisto tietokoneella, joka on liitetty boreskooppiin.
- Säädä valotustasoa ja tarkkuutta tarpeen mukaan.

4. Tarkastusprosessi:

- Vie boreskooppi varovasti kiväärin piippuun.
- Tarkista piipun sisäpinta kameran avulla.

5. Laitteen irrottaminen:

- Poista boreskooppi varovasti piipusta.
- Irrota USBkaapeli tietokoneesta.

Hävittämisohteet

- Laite tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikkajätteen hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukanaasi tuotteen malli ja sarjanumero.

Huomautus

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja suosituksia laitteen käytön aikana.

Ota aina huomioon, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, kun käytät NTG100H 26tuumaisen jäykkää USB boreskooppi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi