

MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER - MUZZLOK 223 & 5.56X45 NATO SLIM FLASH HIDER NITRIDE BLACK

Faxon's invented "MuzzLok" feature on this device allows for easy timing and installation of your device without the need for a crush washer or shims. By using the extension nut to adjust the length of the device, you can adjust the rotational timing. It is recommended that you tighten the device to the recommended torque specification of 20-25 foot pounds. By not having to overcome the resistance of the crush washer, this allows devices to be removed and reinstalled in the field if desired. FEATURES No crush washer needed. Attach and remove in the field. Time your muzzle device quickly and easily. SPECS Caliber: 5.56 .23 lbs 2.75" tall .875" in diameter Note: Cannot be shipped to CA



Attributes

- Name: MUZZLOK 223 & 5.56X45 NATO SLIM FLASH HIDER NITRIDE BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108186
- Mfr. No.: FFMD556S6FHSQPQ
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Finish: Black
- Material: Steel
- Threads: -
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 816341022317

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER](#)
- [English: MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER](#)
- [Italiano: MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I CONSUMATORI](#)
- [Suomi: MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER von Faxon Firearms. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung Ihres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich an einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt korrekt installiert ist, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen während und nach der Verwendung.
- Tragen Sie bei der Installation und Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Halten Sie die Arbeitsumgebung sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist und alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.
2. **Ausrichten:** Verwenden Sie die MuzzLokFunktion, um das Gerät einfach auszurichten und zu installieren.
3. **Verwendung der Verlängerungsmutter:** Passen Sie die Länge des Geräts mit der Verlängerungsmutter an, um die Rotationsausrichtung einzustellen.
4. **Drehmoment:** Ziehen Sie das Gerät mit dem empfohlenen Drehmoment von 2025 FußPfund an.
5. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher befestigt ist, bevor Sie es verwenden.

Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit kompatiblen Feuerwaffen.
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob das Produkt ordnungsgemäß installiert ist.
- Entfernen und installieren Sie das Gerät bei Bedarf im Feld, ohne den Widerstand der Crush Washer überwinden zu müssen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung vollständig entleert und gereinigt ist.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in regulären Haushaltsmüll, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Produkte eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER ist von größter Bedeutung. Indem Sie die oben genannten Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, Risiken zu minimieren und eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the MUZZLOK® 5.56X45MM NATO Flash Hider. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with applicable regulations. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain your flash hider safely.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of this product by following all instructions and safety precautions.
- Be aware of the specific risks associated with firearms and accessories.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when not in use.
- Store the flash hider and your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for updates on product recalls and safety alerts through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the flash hider if it shows signs of damage or wear.
- Always ensure the flash hider is correctly installed before use.
- Avoid using the flash hider with ammunition types other than those specified (5.56 NATO).
- Do not attempt to modify the flash hider in any way.
- Always wear appropriate eye and ear protection when firing your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing muzzle device or flash hider from your firearm.
- Clean the muzzle threads of your firearm to ensure proper installation.
- Using the extension nut, adjust the length of the MUZZLOK® flash hider for proper timing.
- Tighten the flash hider to the recommended torque specification of 2025 foot pounds.
- Confirm that the flash hider is securely attached before proceeding.

2. Usage:

- Always check the flash hider for secure attachment before each use.
- Fire your firearm in a safe environment, adhering to all local laws and regulations.
- If you need to remove the flash hider, do so by reversing the installation steps.

3. Maintenance:

- Regularly inspect the flash hider for any signs of wear or damage.
- Clean the flash hider as needed to maintain performance.
- Store the flash hider in a dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the flash hider in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of it in regular household waste.
- If the product is damaged beyond use, contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MUZZLOK® flash hider, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official website.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your MUZZLOK® 5.56X45MM NATO Flash Hider. Always prioritize safety and compliance with regulations when using firearms and accessories.

Guide de sécurité pour le MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER de Faxon Firearms. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation et l'installation de ce produit, afin de garantir votre sécurité et celle des autres. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou s'en approcher sans supervision.
- Vérifiez toujours l'intégrité du produit avant chaque utilisation.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes ou dans des environnements dangereux.
- Conservez le produit dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le MUZZLOK® si vous remarquez des dommages visibles ou des défauts.
- Assurez-vous que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne jamais tenter de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement des munitions compatibles avec le calibre spécifié (5.56).
- Portez des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation du produit.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant d'installer le MUZZLOK®.
2. **Utilisation de l'écrou d'extension:** Utilisez l'écrou d'extension pour ajuster la longueur de l'appareil et régler le timing de rotation.
3. **Serrage:** Serrez l'appareil selon la spécification de couple recommandée de 20 à 25 livres-pieds.
4. **Vérification:** Après installation, vérifiez que le produit est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Utilisez le MUZZLOK® uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Assurez-vous que la zone d'utilisation est dégagée et sécurisée.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit dans des ordures ménagères ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour une mise au rebut appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous de conserver une copie de votre preuve d'achat pour référence future.

Conclusion

La sécurité est notre priorité. En suivant ces lignes directrices et instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER. N'hésitez pas à consulter ce guide régulièrement pour vous rappeler les bonnes pratiques de sécurité.

MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I CONSUMATORI

Introduzione

Grazie per aver scelto il MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER di Faxon Firearms. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, conformemente alle normative di sicurezza dei consumatori dell'Unione Europea (EU GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che il dispositivo sia correttamente installato prima di utilizzare l'arma.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate di 2025 piedilibbra durante l'installazione.
- Evita di rimuovere e reinstallare il dispositivo in situazioni pericolose o instabili.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano proiettili nel caricatore.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un dado di estensione e una chiave dinamometrica.

2. Installazione:

- Posiziona il MUZZLOK® sul bocchettone dell'arma.
- Utilizza il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo.
- Serrare il dispositivo secondo le specifiche di coppia consigliate di 2025 piedilibbra.
- Controlla che il dispositivo sia fissato saldamente prima di utilizzare l'arma.

3. Uso:

- Utilizza l'arma in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco.

4. Rimozione:

- Per rimuovere il dispositivo, segui le stesse procedure di sicurezza.
- Rimuovi il dispositivo in un'area sicura e controllata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il dispositivo insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle armi.
- Contatta il tuo comune o un centro di smaltimento autorizzato per informazioni specifiche.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o visitare il sito web ufficiale per ulteriori risorse. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare la tua richiesta.

Grazie per aver scelto il MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että laite on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia (2025 jalkaapuntaa) asennuksessa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole varma sen oikeasta asennuksesta tai käytöstä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät laitetta.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja että ei ole muita henkilöitä lähellä, kun käytät laitetta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki vanhat osat ja varmista, että asennusalue on puhdas.
- Kiinnitä jatkokehys laitteesi pituuden säätämiseksi.
- Kiinnitä MUZZLOK® laite paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Kiristä laite suositeltuun vääntömomenttiin (2025 jalkaapuntaa).
- Tarkista, että laite on turvallisesti asennettu ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että laite on oikein asennettu ja että se on turvallista käyttää.
- Käytä laitetta vain valmistajan suositusten mukaan.
- Poista ja asenna laite tarvittaessa kentällä ilman puristuspesää.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoamukset tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER tuotteelle.