

MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER - MUZZLOK 458 &450 PORTED FLASH HIDER NITRIDE BLACK

Faxon's invented "MuzzLok" feature on this device allows for easy timing and installation of your device without the need for a crush washer or shims. By using the extension nut to adjust the length of the device, you can adjust the rotational timing. It is recommended that you tighten the device to the recommended torque specification of 20-25 foot pounds. By not having to overcome the resistance of the crush washer, this allows devices to be removed and reinstalled in the field if desired. FEATURES No crush washer needed. Attach and remove in the field. Time your muzzle device quickly and easily. SPECS Caliber: 5.56 .23 lbs 2.75" tall .875" in diameter Note: Cannot be shipped to CA



Attributes

- Name: MUZZLOK 458 &450 PORTED FLASH HIDER NITRIDE BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108190
- Mfr. No.: FFMD4508PFHSQPQ
- Caliber: 450 Bushmaster, 458 Caliber (.458)
- Finish: Black
- Material: Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.127kg
- UPC: 816341025516

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER](#)
- [English: MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER](#)
- [Suomi: MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER von Faxon Firearms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine einfache Installation und Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Gebrauchsanweisung vollständig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie keine Crush Washer oder Shimms, da diese nicht erforderlich sind.
- Achten Sie darauf, das Gerät mit dem empfohlenen Drehmoment von 2025 Fußpfund anzuziehen, um eine sichere Installation zu gewährleisten.
- Entfernen und installieren Sie das Gerät nur im Feld, wenn dies notwendig ist.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß ausgerichtet ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie, ob alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind.

2. Installation

- Verwenden Sie die Verlängerungsmutter, um die Länge des Geräts anzupassen.
- Richten Sie das Mündungsgerät entsprechend der gewünschten Rotationsausrichtung aus.
- Ziehen Sie das Gerät mit einem Drehmoment von 2025 Fußpfund an.

3. Verwendung

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät sicher und fest sitzt.
- Entfernen Sie das Gerät nur, wenn es notwendig ist, und installieren Sie es wieder unter Beachtung der oben genannten Anweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Waffenbestandteilen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns höchste Priorität. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie Ihr MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER sicher verwenden. Halten Sie sich über mögliche Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, indem Sie die entsprechenden Informationsquellen konsultieren.

MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the MUZZLOK® 5.56X45MM NATO Flash Hider. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and disposal information in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Ensure that the flash hider is compatible with your firearm model before installation.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use safety equipment, such as eye and ear protection, when handling firearms.
- Regularly inspect the flash hider for signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing the flash hider.
- Tighten the flash hider to the recommended torque specification of 2025 foot pounds.
- Avoid using excessive force when installing or removing the device to prevent damage.
- Do not attempt to modify the flash hider in any way.
- If you experience difficulty in installation or removal, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Gather necessary tools, including a torque wrench.

2. Installation

- Remove any existing muzzle device, if applicable.
- Clean the threads of the barrel to ensure a proper fit.
- Align the flash hider with the barrel threads.
- Handtighten the flash hider onto the barrel.
- Use a torque wrench to tighten the flash hider to the recommended torque specification of 2025 foot pounds.

3. Usage

- After installation, conduct a function check to ensure the flash hider is securely attached.
- When firing, monitor for any unusual sounds or movements indicating a potential issue.
- If any issues arise, stop using the firearm immediately and inspect the flash hider.

4. Removal

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use the torque wrench to loosen the flash hider.
- Carefully remove the flash hider from the barrel.

Disposal Instructions

- Dispose of the flash hider in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged or no longer functional, contact a local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the MUZZLOK® 5.56X45MM NATO Flash Hider, please reach out to your local distributor or authorized dealer. They can provide guidance and support in compliance with EU safety regulations.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your MUZZLOK® 5.56X45MM NATO Flash Hider. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guide de Sécurité pour le MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER de Faxon Firearms. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre dispositif. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours suivre les instructions d'utilisation fournies.
- Vérifiez régulièrement votre dispositif pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le flash hider sans l'installer correctement.
- Évitez de toucher la partie chaude du flash hider après utilisation.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles.
- Ne pas tenter de modifier le produit. Utilisez-le uniquement conformément aux instructions du fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Utilisez l'écrou d'extension pour régler la longueur de l'appareil.
- Assurez-vous de serrer le produit selon la spécification de couple recommandée de 20 à 25 livres-pieds.
- Vérifiez que le dispositif est bien fixé avant chaque utilisation.

2. Utilisation

- Vous pouvez ajuster le timing de rotation facilement grâce à la fonctionnalité "MuzzLok".
- En cas de besoin, retirez et réinstallez le dispositif sur le terrain sans avoir à surmonter la résistance d'un joint de compression.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les centres de recyclage appropriés pour les matériaux métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de série et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER.

Guida di Sicurezza per il MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER di Faxon Firearms. Questo dispositivo è progettato per migliorare l'esperienza di tiro, garantendo la sicurezza e la facilità d'uso. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questo documento per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le normative locali.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'area circostante sia libera da persone e oggetti prima di utilizzare il dispositivo.
- Segui sempre le istruzioni per la manutenzione e la pulizia del prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare il dispositivo senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di procedere.

2. Installazione:

- Rimuovi eventuali dispositivi precedenti dalla bocca dell'arma.
- Posiziona il MUZZLOK® sulla bocca dell'arma.
- Utilizza il dado di estensione per regolare la lunghezza e il posizionamento rotazionale del dispositivo.
- Serrare il dispositivo secondo le specifiche di coppia consigliate di 2025 piedilibbra.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica che il dispositivo sia ben fissato prima di utilizzare l'arma.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza per l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in acciaio.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardo al MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato. È importante avere a disposizione informazioni di contatto per ricevere assistenza in caso di necessità.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER. La sicurezza è la priorità principale, quindi non esitare a cercare aiuto se hai domande o dubbi. Grazie per aver scelto Faxon Firearms.

MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaaseen suorituskkyä ja vähentämään näkyvyyttä laukauksen jälkeen. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain koulutettujen ja kokeneiden ampujien toimesta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että tuote on tiukasti asennettu suositeltuun vääntömomenttiin (2025 jalkaapuntaa).
- Vältä puristuspesän käyttöä, sillä se ei ole tarpeen tämän tuotteen kanssa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa tuotteen rakennetta ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ja työskentelyalue on turvallinen.
2. **Säätö:** Käytä jatkokehystä laitteen pituuden säätämiseen.
3. **Kiinnitys:** Kiinnitä laite tarkistamalla, että se on tiukasti paikallaan ja että vääntömomentti on suositeltu (2025 jalkaapuntaa).
4. **Testaus:** Ennen käyttöä testaa laite varmistaaksesi, että se on oikein asennettu ja toimii odotetusti.

Käyttö

- Ajoita äänenvaimentimesi nopeasti ja helposti, kun laite on asennettu.
- Poista ja asenna laite kentällä tarvittaessa ilman puristuspesää.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia laitteen toiminnasta ja turvallisuusohjeista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen; käytä kierrätyspisteitä tai erityisiä keräysohjelmia, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä asiantuntevaan tukihenkilöön tai tarkista valmistajan verkkosivut. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti kaikessa käytössä.

Kiitos, että valitsit MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER tuotteen!