

A2 9MM LUGER FLASH HIDER - A2 9MM/5.56X45 COMPATIBLE FLASH HIDER 1/2"X28 NITRIDE BLK

The Faxon 9mm A2 Flash Hider is designed to reduce flash and muzzle signature during shooting, making it an ideal accessory for a variety of firearms. This flash hider is specifically designed for 9mm firearms and features a 1/2x28 thread pitch, making it compatible with a wide range of barrels and firearms. Crafted from high-quality materials and finished with nitride for maximum durability, this flash hider is designed to stand up to even the toughest conditions. Its simple yet effective A2 design ensures that it is easy to install and use, while its high-quality construction ensures that it will deliver reliable performance for years to come. If you're looking for a high-quality flash hider that delivers reliable performance and is compatible with a wide range of firearms, the Faxon 9mm A2 Flash Hider is an excellent choice. And like all Faxon products, it is backed by Faxon's lifetime guarantee, ensuring that you can rely on its performance for years to come. FEATURES: 9MM A2 Flash Hider Thread: 1/2x28 Compatible: 9MM/5.56Finish: Nitride Includes: Mil-Spec Crush Washer Length: 1.75" Length Weight: 2.25oz Note: Cannot be shipped to CA



Attributes

- Name: A2 9MM/5.56X45 COMPATIBLE FLASH HIDER 1/2"X28 NITRIDE BLK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108191
- Mfr. No.: FFMD9MMA2
- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Material: Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 816341024625

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den A2 9MM LUGER FLASH HIDER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Faxon 9mm A2 Flash Hider](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Flash Hider A2 9MM de Faxon](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Flash Hider Faxon 9mm A2](#)
- [Suomi: A2 9MM LUGER FLASH HIDER KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för A2 9MM LUGER FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den A2 9MM LUGER FLASH HIDER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Faxon 9mm A2 Flash Hiders. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Mündungsblitz und die Mündungsunterzeichnung zu reduzieren und ist mit einer Vielzahl von 9mm Feuerwaffen kompatibel. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen und gesetzlichen Bestimmungen für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen in Ihrem Land oder Ihrer Region einhalten.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Flash Hiders auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Flash Hider nur mit kompatiblen 9mm Feuerwaffen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Flash Hiders entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Installieren Sie den Flash Hider gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch, um eine sichere und ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Teile. Bei Anzeichen von Verschleiß ersetzen Sie den Flash Hider umgehend.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie das Gewinde des Laufs, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation

- Schrauben Sie den Flash Hider vorsichtig auf das Gewinde des Laufs.
- Verwenden Sie einen MilSpec Crush Washer, um sicherzustellen, dass der Flash Hider fest sitzt.
- Ziehen Sie den Flash Hider mit einem geeigneten Werkzeug an, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.

3. Verwendung

- Überprüfen Sie vor jedem Schießen, ob der Flash Hider sicher installiert ist.
- Achten Sie auf mögliche Veränderungen in der Leistung Ihrer Feuerwaffe. Bei Problemen konsultieren Sie einen Fachmann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Flash Hider gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Wenn der Flash Hider beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass er sicher verpackt ist, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Faxon 9mm A2 Flash Hider entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Safety Instruction Guide for Faxon 9mm A2 Flash Hider

Introduction

Thank you for choosing the Faxon 9mm A2 Flash Hider. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing flash and muzzle signature. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Ensure that the flash hider is compatible with your firearm before installation.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the flash hider for wear or damage before each use.
- If you experience any issues or concerns regarding the product, discontinue use immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to firearm malfunction.
 - Use of incompatible firearms may result in significant safety risks.
 - The flash hider may become hot during use; handle with care.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before installing or removing the flash hider.
 - Use appropriate tools and follow installation instructions carefully.
 - Wear safety glasses and hearing protection when using firearms equipped with the flash hider.
 - Do not modify or attempt to repair the flash hider.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Clean the muzzle of the firearm to remove any debris.
- Align the flash hider with the muzzle and screw it onto the barrel using the 1/2x28 threads.
- Tighten securely, ensuring that the milspec crush washer is in place to prevent loosening during use.
- Check that the flash hider is securely attached before use.

2. Usage:

- Always follow safe shooting practices.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- After use, allow the flash hider to cool before handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the flash hider in regular household waste if it is damaged or defective.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Faxon 9mm A2 Flash Hider. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Flash Hider A2 9MM de Faxon

Introduction

Merci d'avoir choisi le Flash Hider A2 9MM de Faxon. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le flash et la signature de bouche. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le Flash Hider A2 est installé par un professionnel ou une personne ayant une expérience adéquate dans le domaine des armes à feu.
- Vérifiez toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer le Flash Hider.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers soi ou vers d'autres personnes.
- Conservez le Flash Hider hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilisez ce produit uniquement avec des armes à feu compatibles (9MM/5.56) et assurez-vous que le pas de filetage est correct (1/2x28).

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le Flash Hider si vous remarquez des dommages visibles ou des signes d'usure.
- Évitez d'utiliser le Flash Hider dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne pas tenter de modifier le Flash Hider ou de l'utiliser d'une manière non prévue par le fabricant.
- Assurez-vous que le Flash Hider est bien fixé avant chaque utilisation pour éviter tout accident.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation (clé à molette, etc.).

2. Installation:

- Dévissez l'ancien cacheflamme ou le dispositif de bouche, si applicable.
- Nettoyez le filetage de l'arme à feu pour enlever toute saleté ou débris.
- Alignez le Flash Hider A2 9MM avec le filetage de l'arme.
- Vissez le Flash Hider à la main jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
- Utilisez une clé à molette pour serrer légèrement, sans forcer.

3. Utilisation:

- Testez le Flash Hider lors d'une séance de tir dans un environnement sécurisé.
- Surveillez la performance et assurez-vous qu'il n'y a pas de vibrations ou de mouvements.

Instructions de Dépôt

- Ne jetez pas le Flash Hider avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits liés aux armes à feu.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un professionnel pour des instructions sur l'élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Flash Hider A2 9MM de Faxon, veuillez contacter le service client de Faxon Firearms. Assurez-vous de garder le produit et l'emballage d'origine pour toute référence future.

Conclusion

Le Flash Hider A2 9MM de Faxon est un excellent choix pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant un niveau de sécurité approprié. En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre produit en toute confiance. N'oubliez pas de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alla Sicurezza per il Flash Hider Faxon 9mm A2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Flash Hider Faxon 9mm A2. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il flash e la firma del muso. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Flash Hider Faxon 9mm A2 solo su armi compatibili.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di individui non autorizzati.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Flash Hider se presenta segni di danno o usura.
- Evita di toccare il Flash Hider durante o subito dopo l'uso, poiché può diventare caldo.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Non modificare il Flash Hider in alcun modo, poiché ciò potrebbe comprometterne la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza solo munizioni appropriate per la tua arma e il Flash Hider.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo della Compatibilità:** Assicurati che il tuo Flash Hider sia compatibile con la tua arma da fuoco (9mm/5.56).
2. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di procedere all'installazione.
3. **Installazione:**
 - Utilizza una chiave per serraggio per fissare il Flash Hider sulla filettatura dell'arma (1/2x28).
 - Serralo saldamente, ma evita di applicare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare il prodotto o l'arma.
4. **Verifica:** Controlla che il Flash Hider sia installato correttamente e che non ci siano movimenti.
5. **Uso:** Segui le pratiche di tiro sicuro e utilizza il Flash Hider durante il tiro per ridurre il flash visibile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in metallo e dei materiali di scarto.
- Non gettare il Flash Hider o i suoi componenti nel normale spazzatura domestica.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento sicuro di armi e accessori.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del Flash Hider Faxon 9mm A2, contatta il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sull'acquisto.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del Flash Hider Faxon 9mm A2. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento durante le tue sessioni di tiro.

A2 9MM LUGER FLASH HIDER KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa A2 9MM LUGER FLASH HIDER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjentynyt.
- Säilytä tuote ja aseet lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tuote on kunnolla asennettu ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat epätavallista ääntä tai värinää ampumisen aikana.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä vain suositeltuja ammuksia tuotteen kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta.
- Kiinnitä A2 Flash Hider aseeseen piippuun 1/2x28 kierteillä.
- Käytä MilSpec Crush Washeria tiivistämiseen.
- Kiristä salamalukko kunnolla, mutta vältä ylivoimasta kiristämistä.

2. Käyttö

- Aseta ase turvalliseen ampumaasentoon.
- Tarkista ympäristö ennen ampumista varmistaaksesi, ettei ketään ole lähellä.
- Käynnistä ampuminen ja seuraa tuotteen toimintaa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

A2 9MM LUGER FLASH HIDER on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä ja turvallisuutta. Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Huolellinen käyttö ja ylläpito auttavat pitämään tuotteen toimintakunnossa ja turvallisena.

Kiitos, että valitsit A2 9MM LUGER FLASH HIDER tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för A2 9MM LUGER FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt Faxon 9mm A2 Flash Hider. Denna produkt är designad för att reducera blixtnad och mynnings signatur under skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att flash hider är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast kompatibla skjutvapen och pipor med 1/2x28 gänga.
- Undvik att sikta på människor eller djur.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapen är avstängt och att inget ammunition finns i närheten.
- Rengör gängorna på pipan innan installation.

2. Installation:

- Skruva fast flash hider på pipan medurs tills den sitter ordentligt.
- Använd en MilSpec crush washer för att säkerställa korrekt passform.
- Kontrollera att flash hider är säker och stabil innan användning.

3. Användning:

- Använd flash hider i enlighet med vapenets användarmanual.
- Utför alltid en säkerhetskontroll innan skytte.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktinformation på deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din Faxon 9mm A2 Flash Hider. Tack för att du prioriterar säkerheten!