

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 - EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 2-4 BLACK

Introducing the first-ever Glock Extended Slide Release to be CNC Machined! Made from 6061 Aluminum and hard coat anodized their drop-in replacement Glock slide stop is the perfect upgrade for your pistol. Their Glock extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Glock slide release! What is it? This drop-in replacement Glock extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. It arrives fully assembled with spring and is offered for multiple Glock models. Why use it? One of the main flaws of the Glock Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. Their Glock slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Glock slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! For Generation: Gen 2-4 For Gun Model: 17 (non-2-pin version) 19 22 23 24 25 27 31 32 33 34 35 Caliber: 9MM, .357 *DOES NOT WORK WITH 10-ROUND MAGAZINES FOR GLOCK 17/19*



Attributes

- Name: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 2-4 BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109432
- Mfr. No.: TD-GSTOP-24-BLK
- Caliber: 9 mm Luger, .357 SIG
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: Gen 3, Gen 2, Gen 4
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC](#)

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EXTENDED SLIDE RELEASE für GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 von TYRANT CNC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit Ihrer GlockPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieser Extended Slide Release ist ein nicht lebensnotwendiges Produkt. Verwenden Sie es nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer GlockPistole kennen, bevor Sie dieses Produkt installieren.
- Bewahren Sie alle Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Extended Slide Release nicht, wenn Sie sich in einem nicht sicheren Umfeld befinden.
- Achten Sie darauf, dass der Slide Release nicht blockiert ist, bevor Sie ihn betätigen.
- Vermeiden Sie es, Ihre Finger in den Bereich des Schlittens zu bringen, während Sie den Release betätigen.
- Tragen Sie beim Umgang mit Ihrer Waffe immer geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des alten Release:** Verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, um den vorhandenen Slide Release vorsichtig zu entfernen.
3. **Einsetzen des neuen Release:** Setzen Sie den neuen Extended Slide Release in die vorgesehene Öffnung ein.
4. **Befestigung:** Stellen Sie sicher, dass der Release fest sitzt und korrekt montiert ist.
5. **Überprüfung:** Testen Sie die Funktion des Slide Release, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Um den Extended Slide Release zu verwenden, drücken Sie einfach auf den ReleaseHebel mit Ihrem Daumen.
- Achten Sie darauf, dass Sie eine sichere Haltung einnehmen und den Abzug niemals betätigen, während Sie den Slide Release verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie die neuesten Informationen auf der EUSicherheitsplattform, um über Rückrufe und Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.

Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4

Introduction

Thank you for choosing the Extended Slide Release for Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4. This product is designed to enhance the usability of your Glock pistol. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and proper installation.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before attempting to install or manipulate the slide release.
- Keep the slide release and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Use the slide release only with compatible Glock models as specified in the product description.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.
- Regularly check for any wear or damage to the slide release and replace it if necessary.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure your hands are clean and dry when handling the slide release to prevent slipping.
- Do not force the slide release; if it does not operate smoothly, check for proper installation.
- Avoid using the slide release while wearing gloves that may reduce your grip.
- Be cautious when manipulating the slide release during live fire situations to prevent accidental discharge.
- Always follow the manufacturer's instructions for your Glock pistol and the slide release.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is completely unloaded and safe to handle.
- Remove the factory slide release lever from your Glock by following the manufacturer's disassembly instructions.
- Take the Extended Slide Release and align it with the mounting area on the Glock frame.
- Insert the lever into place, ensuring it is fully seated and secure.
- Reassemble your Glock according to the manufacturer's guidelines.

2. Usage

- To operate the slide release, use your thumb to press down on the extended area.
- Ensure a firm grip to avoid slipping during operation.
- Practice manipulating the slide release in a safe environment before using it in live situations.

Disposal Instructions

- Dispose of the Extended Slide Release responsibly and in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling the aluminum material where applicable.
- Ensure that any disposed parts do not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Extended Slide Release for Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using your firearm and its components. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du consommateur pour le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation de votre arme à feu. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation de l'arme.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer le relâcheur de glissière.
- Ne tentez pas d'utiliser le relâcheur de glissière si vous n'êtes pas familiarisé avec le fonctionnement des armes à feu.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires (tournevis, etc.).

2. Retrait de l'ancien relâcheur:

- Retirez le relâcheur de glissière d'origine en suivant les instructions du fabricant.

3. Installation du nouveau relâcheur:

- Placez le relâcheur de glissière étendu sur l'emplacement prévu.
- Fixez-le en utilisant les vis fournies.
- Assurez-vous qu'il est bien en place et sécurisé.

4. Vérification:

- Testez le fonctionnement du relâcheur de glissière avant utilisation.

Utilisation

- Utilisez le relâcheur de glissière étendu pour libérer la glissière de manière fluide et sécurisée.
- Assurez-vous que votre main est bien positionnée pour éviter tout glissement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Contactez un service de recyclage approprié pour l'élimination des matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces instructions et directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4. Restez toujours vigilant et informé concernant la sécurité des produits.

Guida alla Sicurezza per il Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4 di TYRANT CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità della tua pistola Glock, offrendo un'area di contatto più ampia e una texture migliorata. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o utilizzare il rilascio del carrello.
- Non utilizzare il rilascio del carrello se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Utilizzare il prodotto solo con i modelli di pistola compatibili elencati nelle specifiche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere il carrello dalla pistola seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione:

- Rimuovere il rilascio del carrello originale dalla pistola.
- Inserire il Rilascio Esteso del Carrello Glock® nel suo alloggiamento.
- Assicurarsi che il rilascio sia ben fissato e che non ci siano giochi.

3. Uso:

- Per utilizzare il rilascio del carrello, posizionare il pollice sulla parte estesa e premere verso il basso.
- Esercitarsi a manipolare il carrello in un ambiente sicuro e controllato prima di utilizzare l'arma in situazioni reali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare l'assistenza.

Nota Finale

La sicurezza è una responsabilità condivisa. Utilizzando il Rilascio Esteso del Carrello Glock® in modo responsabile e seguendo queste linee guida, contribuisce a garantire un'esperienza sicura e positiva.

Turvallisuusohjeet EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa ennen ostamista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytettäessä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisun vapautusvipu tuotteen asennusta tai käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia osia ja tarvikkeita.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä, sillä se voi vahingoittaa tuotetta tai asetta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Varmista, että sormesi eivät ole liipaisimen tai liipaisun vapautusvipu tuotteen lähellä, kun ase on ladattu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennusohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista vanha liipaisun vapautusvipu seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna uusi EXTENDED SLIDE RELEASE tuote paikalleen. Varmista, että se on kunnolla kiinni.
- Testaa uuden liipaisun vapautusvipu tuotteen toiminta ennen käyttöä.

2. Käyttöohjeet

- Käytä liipaisun vapautusvipua varovasti ja harkiten.
- Harjoittele liipaisun vapautusvipu tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen sen käyttöä todellisessa tilanteessa.
- Pidä huolta siitä, että tuote on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se on vaurioitunut tai käytöstä poistettu.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 tuotteen. Turvallinen ja vastuullinen käyttö varmistaa, että voit nauttia tuotteesta pitkään ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC

Introduktion

Tack för att du valt EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC. Denna produkt är designad för att förbättra användbarheten av din Glockpistol. Det är viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att ditt vapen är avstängt och tomt innan du installerar eller hanterar produkten.
- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten och alla vapendelar utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på produkten till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas.
- Använd skyddsglasögon och handskar under installationen för att skydda dig mot eventuella skador.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder din pistol.
- Var medveten om att en felaktig installation kan leda till skador eller olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Extended Slide Release:

- Ta bort den gamla slide release genom att trycka på spaken och dra den utåt.
- Sätt in den nya Extended Slide Release i samma position som den gamla.
- Se till att den sitter ordentligt på plats och att fjädern är korrekt installerad.
- Kontrollera att slide release fungerar som den ska genom att trycka på den flera gånger innan du använder pistolen.

2. Användning av Extended Slide Release:

- När du hanterar din Glock, använd tummen för att trycka på den utökade ytan av slide release.
- Se till att du har ett fast grepp om pistolen för att undvika att halka.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan och efter användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella förpackningar och delar som inte längre behövs på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala lagar och förordningar för avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar supporten.

Vi tackar för att du valt vår produkt och önskar dig en säker och tillfredsställande användning av din Glock!