

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 - EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 2-4 GRAY

Introducing the first-ever Glock Extended Slide Release to be CNC Machined! Made from 6061 Aluminum and hard coat anodized their drop-in replacement Glock slide stop is the perfect upgrade for your pistol. Their Glock extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Glock slide release! What is it? This drop-in replacement Glock extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. It arrives fully assembled with spring and is offered for multiple Glock models. Why use it? One of the main flaws of the Glock Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. Their Glock slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Glock slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! For Generation: Gen 2-4 For Gun Model: 17 (non-2-pin version) 19 22 23 24 25 27 31 32 33 34 35 Caliber: 9MM, .357 *DOES NOT WORK WITH 10-ROUND MAGAZINES FOR GLOCK 17/19*



Attributes

- Name: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 2-4 GRAY
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109433
- Mfr. No.: TD-GSTOP-24-G
- Caliber: 9 mm Luger, .357 SIG
- Finish: Gray
- Make: Glock
- Model: Gen 4, Gen 2, Gen 3
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Carrello Glock](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4
TYRANT CNC](#)

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 entschieden hast. Dieser hochwertige Ersatzteil ist speziell für die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit deiner GlockPistole entwickelt worden. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen sorgfältig befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Slide Release entladen ist.
- Vermeide den Kontakt mit der Feder während der Installation, um Verletzungen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass der Slide Release korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwende beim Umgang mit der Waffe immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für Schusswaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des alten Slide Release:**
 - Entferne vorsichtig den alten Slide Release Hebel, indem du die Feder und die Halterung löst.
3. **Einsetzen des neuen Slide Release:**
 - Setze den neuen EXTENDED SLIDE RELEASE an der vorgesehenen Stelle ein.
 - Achte darauf, dass die Feder korrekt positioniert ist.
4. **Überprüfung:**
 - Stelle sicher, dass der Slide Release fest sitzt und sich reibungslos betätigen lässt.

Nutzung

- Betätige den Slide Release mit dem Daumen, um den Schlitten zu lösen.
- Achte darauf, dass dein Daumen immer einen sicheren Halt hat, um Abrutschen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen triffst und die Waffe verantwortungsbewusst verwendest.

Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4

Introduction

Thank you for choosing the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4. This product is designed to enhance the usability of your Glock slide release, providing improved grip and control. It is essential to read and understand this safety instruction guide to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your Glock model before installation.
- Always handle firearms and firearm accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install or use the slide release while the firearm is loaded.
- Always verify that your firearm is unloaded before performing any maintenance or modifications.
- Avoid using excessive force when manipulating the slide release to prevent damage.
- If you experience any difficulty with the installation or functionality of the product, cease use immediately and seek assistance.
- Use the product only for its intended purpose as described in the product documentation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory slide release lever from your Glock by following the manufacturer's instructions.
- Align the new extended slide release with the mounting area.
- Securely attach the extended slide release using the provided spring and ensure it is fully assembled.
- Test the functionality of the slide release before using the firearm.

2. Usage:

- When operating the slide release, ensure your thumb is positioned securely on the raised texture for optimal grip.
- Practice using the slide release in a safe environment before engaging in use during concealed carry or competition.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not discard the product in regular household waste if it is damaged or nonfunctional.
- Consider recycling the aluminum material if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding safety, installation, or product functionality, please reach out to the manufacturer or your local dealer for assistance.

This safety instruction guide is designed to help you understand the proper use and safety measures associated with the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4. By following these guidelines, you can ensure a safer experience while using your firearm and its accessories.

Guide de Sécurité pour le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4

Introduction

Merci d'avoir choisi le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4 de TYRANT CNC. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre pistolet Glock tout en respectant les normes de sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec les modèles de Glock spécifiés.
- Vérifiez toujours que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le relâcheur de glissière.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le relâcheur de glissière, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des gants lors de l'installation pour éviter les coupures.
- Ne forcez pas le relâcheur de glissière lors de l'installation.
- Testez le fonctionnement du relâcheur de glissière après installation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Évitez d'utiliser le relâcheur de glissière dans des conditions humides ou boueuses, car cela pourrait affecter son fonctionnement.
- Si vous ressentez une résistance anormale lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Glock est déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires (tournevis, etc.).

2. Installation :

- Retirez le levier de relâchement d'origine en suivant les instructions du fabricant de votre Glock.
- Installez le relâcheur de glissière étendu en le plaçant dans l'emplacement prévu.
- Assurez-vous que le relâcheur est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Vérification :

- Testez le relâcheur de glissière pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Effectuez plusieurs cycles d'ouverture et de fermeture pour vérifier son bon fonctionnement.

4. Utilisation :

- Lors de l'utilisation, maintenez toujours une prise ferme sur votre Glock.
- Utilisez le relâcheur de glissière pour manipuler la glissière en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des composants en aluminium.
- Consultez les centres de recyclage locaux pour des instructions spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client approprié.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout produit lié aux armes à feu. En suivant ce guide, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à demander de l'aide. Restez en sécurité et profitez de votre produit.

Guida di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Carrello Glock

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per l'EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC. Questa guida è progettata per fornire informazioni chiare e dettagliate sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con armi compatibili e in buone condizioni.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Se noti anomalie, interrompi immediatamente l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se non si è certi della propria capacità di maneggiarlo in sicurezza.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la manipolazione del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione del rilascio esteso del carrello.
- Non forzare mai il rilascio del carrello; segui sempre le istruzioni per l'uso corretto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse, come pioggia o neve, che possono compromettere la sua funzionalità.
- Non utilizzare il rilascio esteso del carrello se presenta segni di danni o malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e in sicurezza.
- Raccogli gli strumenti necessari: un cacciavite e una superficie di lavoro pulita.

2. Installazione:

- Rimuovi il rilascio del carrello originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il rilascio esteso del carrello TYRANT CNC nel suo alloggiamento.
- Assicurati che sia correttamente posizionato e fissato.
- Verifica che il rilascio del carrello funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

3. Uso:

- Utilizza il rilascio esteso del carrello per operazioni di ricarica e scarico dell'arma.
- Sperimenta con il nuovo rilascio per familiarizzare con la sua funzionalità e migliorare la tua abilità di maneggiamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e degli accessori per armi.
- Non gettare il prodotto in contenitori per rifiuti generici. Contatta un centro di riciclaggio o un servizio di smaltimento specializzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o un esperto nel settore delle armi.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del rilascio esteso del carrello Glock. La sicurezza è una priorità assoluta; pertanto, è essenziale essere sempre informati e preparati.

Turvallisuusohjeet: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemassasi Glockmallissa (Gen 2, Gen 3, Gen 4).
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät asetta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisun vapautuksen asennusta tai käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä liipaisun vapautuksen manipulointia liukkailla tai kosteilla käsillä.
- Varmista, että liipaisun vapautus on kunnolla asennettu ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha liipaisun vapautus seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna uusi EXTENDED SLIDE RELEASE paikoilleen ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että liipaisun vapautus toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä liipaisun vapautusta varovasti.
- Varmista, että sormesi eivät ole liipaisimen tai muiden liikkuvien osien lähellä, kun käytät vapautusta.
- Harjoittele liipaisun vapautuksen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämishojeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten tai eläinten ulottuville hävittämisen aikana.
- Tarkista paikalliset ohjeet vanhojen asetarvikkeiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että saat apua asiantuntevalta taholta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit käyttää EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC

Introduktion

Tack för att du valt vår EXTENDED SLIDE RELEASE för Glockmodeller. Denna produkt är designad för att förbättra användbarheten och säkerheten vid hantering av din pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och tomt innan du installerar eller hanterar produkten.
- Håll produkten och vapen utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan du använder din pistol.
- Använd skyddsglasögon vid installation och hantering av produkten för att skydda ögonen.
- Var medveten om att den utökade ytan kan påverka hur vapnet hanteras, särskilt under stressiga situationer.
- Om du upplever problem med installation eller användning, kontakta en kvalificerad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Extended Slide Release:

- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt.
- Ta bort den gamla slide releasespaken genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Placera den nya Extended Slide Release på plats.
- Se till att den är korrekt monterad och att fjädern är på plats.
- Testa att slide release fungerar som den ska innan du använder vapnet.

2. Användning av Extended Slide Release:

- Vid användning, se till att din tumme har ett fast grepp på den utökade ytan.
- Använd ett fast och kontrollerat tryck för att aktivera slide release.
- Öva på att använda produkten i en säker miljö innan du använder den i en verklig situation.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är defekt eller skadad, se till att den inte kan användas av obehöriga innan du kasserar den.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad tekniker. Kontrollera att du har produktens serienummer tillgängligt för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!