

DIGI-TOUCH 1500 ELECTRONIC SCALE BLACK

The Digi-Touch 1500 offers full size performance in a compact, portable design. The scale is only 3 ½" x 5 ¾" and has a hard-shell case which protects it during transport or in storage. The Digi-Touch 1500 features easy to use controls to operate the bright LED display and will handle up to 1500 grains. The scale is equipped with an internal, rechargeable battery that is charged with standard cell phone chargers. Ports are provided for Micro USB, USB Type C and Lightning plugs. In addition, the scale comes with a handy powder scoop and calibration weight. FEATURES: Internal, rechargeable battery Charges with standard cell phone chargers (not included) 1500 grain capacity Reads in grains or grams Tough, hinged, removeable cover Handy powder scoop included



Attributes

- Name: DIGI-TOUCH 1500 ELECTRONIC SCALE BLACK
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 430110839
- Mfr. No.: 7750730
- Capacity: 1500 grains
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 292mm
- UPC: 011516707307

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DIGITOUCH 1500 Elektronische Waage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DIGITOUCH 1500 Electronic Scale](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Balance Électronique DIGITOUCH 1500](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Bilancia DIGITOUCH 1500](#)
- [Suomi: DIGITOUCH 1500 ELECTRONIC SCALE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DIGITOUCH 1500 Elektronisk Skala](#)

Sicherheitshinweise für die DIGITOUCH 1500 Elektronische Waage

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer DIGITOUCH 1500 Elektronischen Waage! Diese Waage bietet Ihnen präzise Messungen in einem kompakten und tragbaren Design. Um die Sicherheit und optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Vergewissere dich, dass die Waage auf einer stabilen, flachen Oberfläche steht, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Benutze die Waage nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte die Waage von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und direkten Sonnenlichtquellen fern.
- Überprüfe die Waage regelmäßig auf Beschädigungen. Verwende die Waage nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Bewahre die Waage außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein unbeabsichtigtes Nutzen zu verhindern.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Nutzung

- Verwende die Waage nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, bevor du die Waage verwendest.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auf die Waage auszuüben, da dies die Elektronik beschädigen kann.
- Verwende nur die empfohlenen Ladegeräte (herkömmliche HandyLadegeräte), um den Akku aufzuladen.
- Achte darauf, dass der Pulverlöffel und das Kalibriergewicht sicher aufbewahrt werden, um ein Verschlucken oder Verletzungen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

- Stelle die Waage auf eine stabile, trockene Oberfläche.
- Schalte die Waage ein, indem du die Bedienelemente gemäß der Anleitung verwendest.
- Kalibriere die Waage mit dem mitgelieferten Kalibriergewicht, um genaue Messwerte zu gewährleisten.
- Wähle die gewünschte Einheit (Grain oder Gramm) über die Bedienelemente.
- Verwende den Pulverlöffel, um Materialien präzise zu wiegen.
- Nach der Benutzung solltest du die Waage ausschalten, um den Akku zu schonen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Waage und ihre Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass du den Akku korrekt entsorgst, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
- Informiere dich über die Möglichkeiten zur Rückgabe oder zum Recycling von Elektronikgeräten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder besuche die offizielle Website. Dort findest du hilfreiche Informationen und Unterstützung.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer sind von größter Bedeutung. Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres Nutzungserlebnis mit deiner DIGITOUCH 1500 Elektronischen Waage zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten konsultiere bitte die bereitgestellten Ressourcen.

Safety Instruction Guide for DIGITOUCH 1500 Electronic Scale

Introduction

Thank you for choosing the DIGITOUCH 1500 Electronic Scale. This guide provides essential safety instructions and general usage guidelines to ensure safe operation and maintenance of your scale. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the DIGITOUCH 1500 Electronic Scale, please adhere to the following guidelines:

- Always operate the scale on a stable, flat surface to ensure accurate measurements.
- Keep the scale away from moisture and extreme temperatures to prevent damage.
- Do not overload the scale beyond its maximum capacity of 1500 grains.
- Avoid using the scale in environments with strong electromagnetic interference.
- Regularly check the scale for any signs of damage or malfunction before each use.
- Ensure that children do not use the scale unsupervised.

Specific Safety Precautions for Use

When using the DIGITOUCH 1500 Electronic Scale, please follow these specific precautions:

- Ensure the scale is fully charged before use. Use only standard cell phone chargers to recharge the internal battery.
- Do not attempt to disassemble or repair the scale yourself; contact a qualified technician for repairs.
- Use the included powder scoop to handle materials to avoid spills and contamination.
- Always calibrate the scale before use to ensure accurate readings. Follow the calibration instructions provided in this guide.
- Avoid placing heavy or sharp objects directly on the scale to prevent damage to the display and internal components.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of your DIGITOUCH 1500 Electronic Scale:

1. **Unboxing:** Carefully remove the scale from its packaging. Ensure all components, including the hardshell case, powder scoop, and calibration weight, are included.
2. **Charging the Scale:**
 - Connect the scale to a power source using a compatible charger (Micro USB, USB Type C, or Lightning).
 - Allow the scale to charge fully before first use.
3. **Calibrating the Scale:**
 - Place the calibration weight on the scale.
 - Follow the onscreen prompts to complete the calibration process.
4. **Using the Scale:**
 - Turn on the scale by pressing the power button.
 - Select the measurement unit (grains or grams) using the controls.
 - Place the item to be weighed on the scale's platform.
 - Read the weight displayed on the LED screen.
5. **Storing the Scale:**
 - After use, clean the scale with a soft, dry cloth.
 - Store the scale in its hardshell case to protect it from damage.

Disposal Instructions

When disposing of the DIGITOUCH 1500 Electronic Scale, please follow these instructions:

- Do not dispose of the scale with regular household waste.
- Follow local regulations for the disposal of electronic devices.
- Remove the battery if possible and dispose of it according to local battery recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the DIGITOUCH 1500 Electronic Scale, please reach out to your local distributor or retailer. They can assist you with any concerns you may have.

Conclusion

By following the safety guidelines and instructions outlined in this guide, you can ensure the safe and effective use of your DIGITOUCH 1500 Electronic Scale. Thank you for your attention to these important safety measures. Enjoy your new scale!

Guide de Sécurité pour la Balance Électronique DIGITOUCH 1500

Introduction

Merci d'avoir choisi la balance électronique DIGITOUCH 1500. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la balance.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la balance est utilisée uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire la pesée de poudres et d'autres matériaux compatibles.
- Évitez d'utiliser la balance dans des environnements humides ou mouillés pour prévenir les courts-circuits ou les dommages.
- Ne laissez pas la balance à la portée des enfants sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement l'état de la balance pour détecter tout dommage visible. Si vous remarquez des anomalies, cessez immédiatement l'utilisation.
- En cas de rappel de produit, suivez les instructions fournies par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la balance au-delà de sa capacité maximale de 1500 grains.
- Évitez d'utiliser des objets pointus ou tranchants sur la surface de la balance.
- Utilisez la cuillère à poudre fournie pour éviter d'endommager la balance lors du chargement de matériaux.
- Ne tentez pas de démonter ou de réparer la balance vous-même. Contactez un professionnel qualifié en cas de problème.
- Assurez-vous que la balance est placée sur une surface plane et stable avant de l'utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez la balance de son emballage avec précaution.
- Placez la balance sur une surface plane et stable, loin de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Assurez-vous que la balance est chargée en utilisant un chargeur de téléphone portable standard via les ports Micro USB, USB Type C ou Lightning.

2. Utilisation :

- Allumez la balance en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Sélectionnez l'unité de mesure souhaitée (grains ou grammes) à l'aide des commandes sur la balance.
- Placez le matériau à peser sur la plateforme de la balance. Utilisez la cuillère à poudre pour une manipulation sûre.
- Lisez le poids affiché sur l'écran LED lumineux.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la balance avec les déchets ménagers. Recyclez-la conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Consultez les points de collecte locaux pour les appareils électroniques afin de vous assurer que la balance est correctement éliminée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la balance DIGITOUCH 1500, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Bilancia DIGITOUCH 1500

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per la bilancia DIGITOUCH 1500. Questo manuale è progettato per fornire informazioni importanti riguardanti l'uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la bilancia solo per scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni la bilancia lontana da fonti di umidità e calore eccessivo.
- Non utilizzare la bilancia se è danneggiata o presenta segni di usura.
- Conserva la bilancia in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Batteria:** Utilizzare solo caricabatterie compatibili per ricaricare la batteria interna. Non utilizzare caricabatterie danneggiati.
- **Superficie di Pesatura:** Assicurati che la superficie su cui si trova la bilancia sia piana e stabile per evitare letture errate.
- **Carico Massimo:** Non superare la capacità massima di 1500 grani per evitare danni alla bilancia.
- **Uso del Cucchiaino per Polvere:** Utilizza il cucchiaino fornito per misurare la polvere e non altri oggetti estranei.
- **Manutenzione:** Pulire la bilancia con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Bilancia:

- Rimuovi la bilancia dalla custodia rigida.
- Posiziona la bilancia su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la bilancia sia completamente asciutta prima dell'uso.

2. Accensione della Bilancia:

- Accendi la bilancia premendo il pulsante di accensione.
- Attendere che il display LED si accenda e mostri "0".

3. Pesatura:

- Posizionare il cucchiaino per polvere sulla bilancia.
- Aggiungere la polvere da pesare nel cucchiaino.
- Leggere il valore sul display LED.

4. Spegnimento della Bilancia:

- Spegni la bilancia premendo il pulsante di accensione dopo l'uso.
- Riponi la bilancia nella custodia rigida per una protezione ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Se non sei sicuro su come smaltire il prodotto, contatta le autorità locali per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti di LYMAN.

Grazie per aver scelto la bilancia DIGITOUCH 1500. Seguire queste linee guida garantirà un uso sicuro e ottimale del prodotto.

DIGITOUCH 1500 ELECTRONIC SCALE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa DIGITOUCH 1500 elektronisen vaa'an käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että vaaka on sijoitettu tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen käyttöä.
- Älä käytä vaa'assa yli 1500 gramman kuormaa.
- Vältä vaa'an altistamista kosteudelle ja äärimmäisille lämpötiloille.
- Tarkista vaaka säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä vaaka lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että vaaka on ladattu ennen käyttöä. Käytä vain yhteensopivia matkapuhelimen latureita lataamiseen.
- Älä käytä vaa'assa metalliesineitä tai muita esineitä, jotka voivat vahingoittaa vaa'an pintaa.
- Käytä vaa'an mukana tulevaa jauhemittakauhaa mittaamiseen.
- Kalibroi vaaka säännöllisesti tarkkuuden varmistamiseksi.
- Älä yritä korjata vaa'an sisäisiä osia itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vaaka pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Aseta vaaka tasaiselle pinnalle, joka on suojattu kosteudelta.
- Liitä vaaka latureihin ja varmista, että akku on ladattu ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä vaaka painamalla virtapainiketta.
- Valitse haluamasi yksikkö (grammat tai jyvät) näytön ohjaimista.
- Aseta mitattava aine jauhemittakauhaan ja aseta se vaa'alle.
- Lue tulos LEDnäytöltä ja tallenna tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta tavallisen jätteen mukana.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet elektroniikkajätteelle.

Lisätietoja

Tämä tuote on suunniteltu noudattamaan EU:n yleisiä tuotesuojelusäännöksiä (GPSR). Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Säkerhetsinstruktioner för DIGITOUCH 1500 Elektronisk Skala

Introduktion

Tack för att du valt DIGITOUCH 1500 Elektronisk Skala. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt instruktionerna i denna manual.
- Förvara skalan på en torr och säker plats när den inte används.
- Undvik att använda skalan i fuktiga eller extremt kalla miljöer.
- Håll skalan borta från barn och djur för att förhindra olyckor.
- Kontrollera skalan regelbundet för skador eller slitage. Använd inte skalan om den är skadad.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skalan på en stabil och plan yta för att säkerställa noggranna mätningar.
- Undvik att överbelasta skalan. Maximal kapacitet är 1500 grains.
- Rengör skalan med en mjuk, torr trasa. Använd inte aggressiva rengöringsmedel.
- Använd endast den medföljande pulverladdaren för att ladda det interna batteriet.
- Låt inte skalan utsättas för extrem värme eller direkt solljus under längre perioder.
- Se till att kablar och kontakter är fria från skador innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera skalan på en stabil och plan yta.
- Anslut den medföljande pulverladdaren till skalan och ett eluttag för att ladda batteriet.
- Kontrollera att skalan är fulladdad innan första användning.

2. Användning

- Slå på skalan genom att trycka på strömbrytaren.
- Välj önskad enhet (grains eller gram) genom att använda kontrollerna.
- Placera objektet som ska vägas på den avtagbara plattformen.
- Avläs vikten på den ljusa LEDdisplayen.
- För att stänga av skalan, tryck på strömbrytaren igen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När skalan inte längre är i bruk, se till att återvinna den på ett miljövänligt sätt.
- Lämna in skalan på en godkänd återvinningsstation för elektroniskt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska apparater.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till DIGITOUCH 1500 Elektronisk Skala, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar supporten.

Vi tackar för ditt val av DIGITOUCH 1500 och önskar dig en säker och effektiv användning av produkten.