

SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 - TYRANT CNC SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 GOLD

[Pistoolin osat](#) > [Rungon osat](#) > [Luistinpysäyttimen osat](#) > [Luistin pidättimet](#)

SIG SAUER® P320:n SLIDE CATCH LEVER Esittelyssä ensimmäinen koskaan valmistettu Sig Sauerin pidennetty slide catch -vipu, joka on kaksiosainen teräksestä! Valmistettu 304-luokan teräksestä, Sig Sauerin vaihdettava slide stop on täydellinen päivitys pistoolillesi. Sig Sauer P320:n pidennetty slide release lisää pinta-alaa ja kohotettua tekstuuria, mikä parantaa käytettävyyttä merkittävästi kaikille! Se on täydellinen päivitys sekä piilotettuun kantamiseen että kilpailuun. Älä enää koskaan anna peukalon liukua, kun manipuloit Sig Sauerin slide catch -vipua! Mikä se on? Tämä vaihdettava Sig Sauerin pidennetty slide stop -release-vipu on pinta-alaltaan suurempi kuin OEM-koko. Miksi käyttää sitä? Yksi Sig Sauerin tehdasrelease-vivun pääpuutteista on, että se tarjoaa hyvin vähän pinta-alaa ja/tai tekstuuria. Tämä johtaa siihen, että käyttäjä liukuu joskus yrittäessään manipuloida vipua. Sig Sauer P320:n slide release tarjoaa pidennetyn JA kohotetun pinta-alan varmistaakseen helpon manipuloinnin Sig Sauerin slidelle. Se on helppo asentaa, toimii erinomaisesti ja näyttää upealta! Ominaisuudet Kaikki teräsrakenteet Pidennetyt ohjaimet PVD-pinnoitettu korroosionkestävyyden vuoksi Tyrant CNC:n oma 'silta'-leima jäykkyyttä varten (toimii oikeasti ambidextrous-release-vipuna toisin kuin muut) Ei sisällä jousia Toimii 9/40/357-malleissa Toimii Flux Defense 'Flux Raider' -kallistusjärjestelmissä



Ominaisuudet

- Nimi: [TYRANT CNC SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 GOLD](#)
- Valmistaja: [TYRANT CNC](#)
- Tuotenro: 430112620
- Valm.nro: TD-320SCL-GOLD
- Asetyyppi: Sig Sauer
- Kaliiperi: 9 mm Luger
- Malli: P320
- Viimeistely: Gold
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 6mm
- Toimituksen pituus: 114mm
- UPC: 612789318919

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320:lle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320:lle

Johdanto

Kiitos, että ostit SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P320 tuotteen TYRANT CNC:ltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi toimintaa samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti, jotta voit varmistaa liipaisinvivun oikean asennuksen, käytön ja ylläpidon.

Yleiset Turvaohjeet

- Kohtelee asetta aina kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä ase ja tarvikkeet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja tarvikkeesi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos huomaat epätavallisuuksia tai ongelmia, älä käytä asetta ennen kuin se on tarkastettu pätevän asehuoltajan toimesta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että liipaisinvipu on yhteensopiva Sig Sauer P320 mallisi kanssa ennen asennusta.
- Älä käytä liipaisinvipua, jos se näyttää vaurioituneelta tai vialliselta.
- Älä yritä muokata tai muuttaa liipaisinvipua millään tavalla.
- Käytä vipua vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa; älä käytä sitä mihinkään muuhun toimintaan.
- Kun manipuloit liipaisinvipua, varmista, että kätesi ovat kuivat ja vapaat öljyistä tai voiteista, jotta liukastumisia ei tapahdu.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia käsitellessäsi aseita.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty. Poista lipas ja tarkista kammi visuaalisesti.
2. **Poista OEMliipaisinvipu:** Käytä sopivaa työkalua ja poista varovasti olemassa oleva liipaisinvipu Sig Sauer P320:stäsi.
3. **Asenna uusi liipaisinvipu:**
 - Kohdista uusi SLIDE CATCH LEVER aseeseen kiinnityspisteen kanssa.
 - Paina se paikalleen, kunnes se on tukevasti kiinnitetty.
 - Varmista, että vipu liikkuu vapaasti eikä estä muita komponentteja.
4. **Tarkista toiminta:** Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että vipu toimii oikein ilman esteitä.

Käyttö

- Aktivoi liipaisinvipu painamalla peukalolla vipua alas, kun liukusäätö on takana.
- Vapauta liukusäätö vetämällä liukusäätöä taaksepäin ja anna sen liikkua eteenpäin varmistaen, että vipu on täysin irrotettu.
- Harjoittele liipaisinvivun käyttöä turvallisessa ympäristössä, kunnes tunnet olosi mukavaksi sen toiminnassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos liipaisinvipu tarvitsee vaihtamista tai hävittämistä, varmista, että se tapahtuu tavalla, joka estää valtuuttamattoman pääsyn tai käytön.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista metallikomponentteihin liittyvät kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P320:een liittyen, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P320:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Aseta aina turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely etusijalle. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi