

FULL MESH DUAL PAD SHOOTING VEST KHAKI M

BOB ALLEN FULL MESH DUAL PAD SHOOTING VEST FEATURES: Mesh construction reduces weight and increases ventilation Dual pads for left or right-handed shooters Side tab adjustment Includes interior pocket for Insert-A-Pad compatibility Bellowed front shell box pockets Rear mesh hull pouch Embroidery ready Available Colors: Khaki, Sage, Navy, Black, Red, Orange



Attributes

- Name: FULL MESH DUAL PAD SHOOTING VEST KHAKI M
- Manufacturer: BOB ALLEN
- Product no.: 430113107
- Mfr. No.: 21440
- Color: Khaki
- Size: Medium
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 387mm
- Shipping length: 572mm
- UPC: 617867122563

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BOB ALLEN FULL MESH DUAL PAD SCHIESSWESTE](#)
- [English: FULL MESH DUAL PAD SHOOTING VEST SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gilet de Tir à Double Padding en Mesh Bob Allen](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Giubbino da Tiro Bob Allen Full Mesh Dual Pad](#)

Sicherheitshinweise für die BOB ALLEN FULL MESH DUAL PAD SCHIESSWESTE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die BOB ALLEN FULL MESH DUAL PAD SCHIESSWESTE entschieden hast. Diese Schießweste wurde entwickelt, um dir Komfort und Sicherheit beim Schießen zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Weste vor dem Gebrauch auf sichtbare Schäden überprüfst.
- Verwende die Weste nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Weste von Kindern fern, wenn sie nicht benutzt wird.
- Achte darauf, dass die Weste gut sitzt und nicht verrutscht, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Schießwesten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage die Weste immer über geeigneter Kleidung, um Hautreizungen zu vermeiden.
- Verwende die DualPads entsprechend deiner Schießhand (links oder rechts).
- Stelle sicher, dass alle Taschen sicher geschlossen sind, um das Herausfallen von Munition oder Zubehör zu verhindern.
- Vermeide es, die Weste in feuchten oder nassen Bedingungen zu verwenden, da dies die Materialien beeinträchtigen kann.
- Bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung der Weste, wie Rissen oder Löchern, stelle die Nutzung sofort ein.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Anpassung der Weste:

- Stelle die Seitenverstellung mit dem Tab ein, sodass die Weste bequem sitzt.
- Überprüfe, ob die Weste an den Schultern und der Taille gut anliegt.

2. Verwendung der Innentasche:

- Füge das InsertAPad in die Innentasche ein, wenn zusätzliche Polsterung gewünscht ist.

3. Verwendung der Front und Rückentaschen:

- Nutze die vorgeformten Fronttaschen für Schalen und die MeshRückentasche für Hülsen.
- Achte darauf, dass die Taschen nicht überladen werden, um die Stabilität der Weste zu gewährleisten.

4. Pflege der Weste:

- Reinige die Weste regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.
- Lasse die Weste an der Luft trocknen, wenn sie nass wird. Vermeide direkte Sonneneinstrahlung bei der Trocknung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Weste gemäß den örtlichen Vorschriften für Textil und Kunststoffabfälle.
- Überprüfe, ob die Weste recycelbar ist, und nutze die entsprechenden Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du die Weste erworben hast. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst und bei Fragen oder Bedenken Unterstützung suchst.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise beachtet hast. Genieß deine Zeit beim Schießen mit der BOB ALLEN FULL MESH DUAL PAD SCHIESSWESTE!

FULL MESH DUAL PAD SHOOTING VEST SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Bob Allen Full Mesh Dual Pad Shooting Vest. This vest is designed to provide comfort and functionality for both left and righthanded shooters. To ensure safe usage and maintain the quality of the product, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the vest before use to ensure it is in good condition.
- Avoid using the vest in any way that may cause injury to yourself or others.
- Keep the vest away from sharp objects and extreme heat sources.
- Ensure that all adjustments are secured before using the vest.
- Be aware of your surroundings when shooting to prevent accidents.
- Do not use the vest for purposes other than its intended use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the vest fits properly. Adjust the side tabs for a secure fit.
- When using the interior pocket for InsertAPad compatibility, ensure that the pad is installed correctly.
- Use caution when accessing the bellowed front shell box pockets to avoid dropping items.
- The rear mesh hull pouch is designed for empty hulls only; do not place live ammunition in this area.
- Be mindful of the vest's mesh construction, as it may not provide protection from sharp objects or projectiles.
- Children should not use this vest without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Fitting the Vest

- Put on the vest and adjust the side tabs to ensure a snug fit.
- Check that the vest does not restrict movement or comfort.

2. Using the Interior Pocket

- Open the interior pocket located inside the vest.
- Insert the InsertAPad into the pocket, ensuring it fits securely.

3. Loading the Front Shell Box Pockets

- Access the bellowed front shell box pockets by opening the flaps.
- Load empty shells into the pockets, ensuring they are secure and will not fall out.

4. Utilizing the Rear Mesh Hull Pouch

- Use the rear mesh hull pouch to store empty hulls only.
- Do not overload the pouch to maintain its integrity.

5. PostUse Care

- After use, inspect the vest for any damage or wear.

- Clean the vest according to the manufacturer's instructions to maintain its quality.

Disposal Instructions

- Dispose of the vest responsibly at the end of its life cycle.
- If the vest is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Follow local regulations for the disposal of textile products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety of this product, please reach out to the designated EU contact point for further assistance. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience while using the Bob Allen Full Mesh Dual Pad Shooting Vest. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Gilet de Tir à Double Padding en Mesh Bob Allen

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le Gilet de Tir à Double Padding en Mesh Bob Allen en toute sécurité. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE afin de garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le gilet est en bon état avant chaque utilisation.
- Vérifie régulièrement les coutures et les fermetures pour détecter tout signe d'usure.
- Ne porte pas le gilet si des pièces sont endommagées ou manquantes.
- Garde le gilet hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Informe-toi des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le gilet uniquement pour les activités de tir et de tir sportif.
- Assure-toi que le gilet est bien ajusté avant de commencer à tirer.
- Ne surcharge pas les poches du gilet avec des cartouches ou des accessoires lourds.
- Évite de tirer dans des zones non sécurisées ou non désignées.
- Si tu es un tireur débutant, demande une formation appropriée avant d'utiliser le gilet.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

• Mise en Place du Gilet :

1. Ouvre le gilet et mets-le sur tes épaules.
2. Ajuste les onglets latéraux pour un ajustement confortable.
3. Vérifie que le gilet est bien en place et ne gêne pas tes mouvements.

• Utilisation du Gilet :

- Utilise les poches avant pour ranger les cartouches.
- La poche arrière en mesh est conçue pour les douilles. Assure-toi de ne pas y mettre d'objets lourds.
- Si tu souhaites utiliser des inserts supplémentaires, assure-toi qu'ils sont compatibles avec la poche intérieure.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le gilet dans des déchets ménagers.
- Recherche des programmes de recyclage locaux pour les vêtements de sport.
- Si le gilet est endommagé et ne peut plus être utilisé, assure-toi de le détruire afin d'éviter toute utilisation inappropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations de contact disponibles auprès du fabricant ou sur le site officiel.

En suivant ces directives, tu contribueras à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du gilet de tir. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Giubbino da Tiro Bob Allen Full Mesh Dual Pad

Introduzione

Grazie per aver scelto il Giubbino da Tiro Bob Allen Full Mesh Dual Pad. Questo prodotto è progettato per offrire comfort e sicurezza durante le attività di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento per garantire un uso sicuro e appropriato.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il giubbino sia sempre indossato correttamente durante l'uso.
- Controlla regolarmente il giubbino per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il giubbino in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- Segui sempre le normative e le leggi locali relative al tiro e all'uso di attrezzature di tiro.
- Non utilizzare il giubbino se non sei in grado di gestire in modo sicuro le armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che le imbottiture siano posizionate correttamente per garantire una protezione adeguata.
- Utilizza il giubbino solo per le attività per cui è progettato.
- Non sovraccaricare le tasche con pesi eccessivi, in quanto ciò potrebbe compromettere la stabilità del giubbino.
- Mantieni le tasche chiuse quando non in uso per prevenire la caduta di munizioni o altri oggetti.
- Assicurati che il giubbino non ostacoli il movimento delle braccia durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Indossa il giubbino regolando le linguette laterali per una vestibilità confortevole e sicura.
- Assicurati che le imbottiture siano adattate correttamente per il tuo tipo di tiro (mancino o destro).
- Utilizza la tasca interna per l'InsertAPad per una maggiore comodità se necessario.
- Carica le tasche frontali con cartucce in modo ordinato per un facile accesso.
- Dopo l'uso, rimuovi eventuali cartucce dalle tasche e controlla il giubbino per eventuali danni.

Istruzioni per il Dispositivo

- Non gettare il giubbino in discarica. Segui le normative locali per il riciclo o lo smaltimento dei tessuti.
- Se il giubbino è danneggiato, considera di contattare il produttore per la riparazione o la sostituzione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. È importante avere un contatto locale per qualsiasi chiarimento riguardante la sicurezza del prodotto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Ricorda di controllare regolarmente il giubbino e di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami di sicurezza. La tua sicurezza è la priorità principale.