

ECHO CHASSIS FOR TIKKA T3/T3X - KINETIC RESEARCH GROUP

ECHO CHASSIS FOR TIKKA T3/T3X CARBON FOREST GREEN

KINETIC RESEARCH GROUP ECHO CHASSIS FOR TIKKA T3/T3X KRG proudly introduces the Echo Chassis for Tikka T3. Our first Tikka chassis specifically developed to be compatible with both short and long action cartridges. The Echo maintains the superior ergonomics of our popular Bravo chassis while further refining it with a thinner forend and fewer parts. The result is a streamlined lightweight chassis ideal for long range hunting and general-purpose use. The Echo features a reinforced polymer unibody that feels great in the hand while limiting heat/cold transfer when conditions get harsh. Since this chassis is all about keeping things simple, it's set up to take lighter profile barrels, requires no bedding, and allows you to use one chassis for both short and long action cartridges. So, whether you're looking to bring our exceptional ergonomics to your factory Tikka, or you just want a solid platform on your next hunt, the KRG Echo Chassis will deliver the superior performance you've come to expect from KRG.



Attributes

- Name: KINETIC RESEARCH GROUP ECHO CHASSIS FOR TIKKA T3/T3X CARBON FOREST GREEN
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 430115509
- Mfr. No.: ECO-T3X-GRN
- Colour: Forest Camo
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Style: Adjustable
- Weapon type: Tikka
- Weight: 3 lbs
- Delivery weight: 2.268kg
- Shipping height: 838mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 102mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ECHO CHASSIS FOR TIKKA T3/T3X](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis ECHO per Tikka T3/T3X](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet KRG Echo Chassis for Tikka T3/T3X](#)
- [Suomi: ECHO CHASSIS FOR TIKKA T3/T3X Turvallisuusohjeet](#)

Safety Instruction Guide for ECHO CHASSIS FOR TIKKA T3/T3X

Introduction

Thank you for choosing the ECHO Chassis for Tikka T3/T3X by KINETIC RESEARCH GROUP. This guide provides essential safety information and instructions for the safe use, installation, and disposal of your new chassis. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is compatible with your specific Tikka model (T3/T3X) before installation.
- Always handle the chassis with care to avoid injury.
- Keep the chassis out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Do not modify or alter the chassis in any way that could affect its safety or performance.
- If you encounter any issues with the chassis, discontinue use and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the chassis in a safe environment, free from distractions and hazards.
- When using firearms with the chassis, ensure that you are familiar with firearm safety rules.
- Wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Ensure that the chassis is properly secured to the firearm before use.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when aiming and firing.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that could affect performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Unboxing:** Carefully remove the chassis from the packaging, ensuring that no components are damaged.
2. **Compatibility Check:** Confirm that your Tikka model is compatible with the chassis.
3. **Preparation:** Gather the necessary tools for installation, including any specific tools recommended by the manufacturer.
4. **Attach the Chassis:**
 - Align the chassis with the firearm's action.
 - Secure the chassis using the provided screws and hardware, ensuring they are tightened appropriately.
 - Check the alignment and stability of the chassis on the firearm.

Usage

1. **Loading:** Ensure the firearm is unloaded before attaching or detaching the chassis.
2. **Adjustments:** Make any necessary adjustments to the chassis for comfort and ergonomics.
3. **Maintenance:** Regularly clean and maintain the chassis to ensure optimal performance.
4. **Storage:** Store the chassis in a cool, dry place when not in use to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the ECHO Chassis for Tikka T3/T3X, please refer to the manufacturer's website or customer service for guidance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ECHO Chassis for Tikka T3/T3X. Thank you for your attention to safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis ECHO per Tikka T3/T3X

Introduzione

Grazie per aver scelto il Chassis ECHO per Tikka T3/T3X del KINETIC RESEARCH GROUP. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni superiori durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE e fornisce informazioni essenziali per l'uso corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti, come specificato nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- In caso di emergenza, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso consigliato di 3 lbs.
- Assicurati che tutte le parti siano correttamente assemblate prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione fornite.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio chassis dalla tua Tikka T3/T3X.
- Posiziona il Chassis ECHO in modo che sia allineato correttamente con la canna e il calcio.
- Fissa il chassis utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il forend sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.

3. Uso:

- Verifica che il chassis sia saldamente installato prima di ogni utilizzo.
- Utilizza il prodotto in un ambiente sicuro e controllato, lontano da persone non autorizzate.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza durante la manipolazione e l'uso del tuo equipaggiamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera il riciclo dei materiali quando possibile.

- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti in plastica e metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, per segnalare un prodotto difettoso o per domande relative all'uso, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano per facilitare la tua richiesta.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Chassis ECHO per Tikka T3/T3X. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che il rispetto delle linee guida aiuterà a prevenire incidenti e garantire un'esperienza di uso positiva.

Bruksanvisning for sikkerhet KRG Echo Chassis for Tikka T3/T3X

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av KRG Echo Chassis for Tikka T3/T3X. Dette produktet er designet for å forbedre din jaktopplevelse med fokus på sikkerhet og ytelse. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og bruk av produktet i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du leser og forstår alle instruksjoner før du bruker produktet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende verneutstyr under installasjon og bruk.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet i ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen negativt.
- Ikke modifier eller tilpass produktet på en måte som kan kompromittere sikkerheten.
- Sørg for at alle deler er korrekt festet før bruk.
- Bruk kun anbefalte komponenter og tilbehør som er compatible med KRG Echo Chassis.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy før du begynner installasjonen.
- Les gjennom hele bruksanvisningen.

2. Installasjon:

- Fjern det gamle chassiset fra Tikka T3/T3X riflen.
- Plasser KRG Echo Chassis på riflen, og sørg for at det passer tett.
- Fest chassisets skruer i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Sjekk at alle festene er stramme og sikre.

3. Bruk:

- Når du bruker riflen, sørg for å ha et godt grep om chassiset.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, og unngå å peke våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenbruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Lever produktet til en godkjent avfallshåndteringsstasjon for farlig avfall hvis det inneholder skadelige materialer.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt den aktuelle EUBaserte kontaktpersonen for sikkerhetsforespørsel.

Vi takker for at du valgte KRG Echo Chassis for Tikka T3/T3X. Vi ønsker deg lykke til med din jaktopplevelse!

ECHO CHASSIS FOR TIKKA T3/T3X

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ECHO CHASSIS FOR TIKKA T3/T3X kotelon käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon aiot sen käyttää.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuotteen käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten käsineitä, kun asennat tai käytät tuotetta.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tarvitset apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Seuraa asennusohjeita vaihe vaiheelta varmistaaksesi, että tuote on asennettu oikein.

2. Käyttö

- Käynnistä tuote vain, kun se on asennettu oikein.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetusti.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti varmistaaksesi sen pitkäikäisyyden.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia annettuja ohjeita.