

# RECOIL PAD - MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK

## Soft, Genuine Sorbothane~

These pads don't just slow recoil down, they actually cut the kick dramatically by absorbing it! Made from soft, springy, Sorbothane, they end next-day-hurt, tame large caliber flinch and allow recoil-sensitive shooters to shoot in comfort. Won't ever bottom out. Grind and shape like regular pads, just don't allow heat to build up. 200 Series Dual Action Sporting Clays pad has two layers of Sorbothane for extra protection. The first layer reacts quickly to absorb initial recoil, while the second layer dissipates the remaining energy to maximize absorption. Heel is canted approximately 45° for easy shouldering from the "low gun" position. 300 Series All Purpose has a slightly concave face designed for all shooting applications. 300 Series Dual Action All Purpose pad combines the two-layer absorption properties of the 200 Series Dual Action pads with a flat back and downward-canted ends for easy shouldering in a wide variety shooting applications. 400 Series Trap has a more pronounced concave face than 300 Series for fixed-position trapshooting. 500 Series Magnum is designed for heavy recoiling guns and has a flat face and downward canted ends for easy shouldering. All pads feature solid sides, a black base, and leather-grain textured face.



## Attributes

- Name: MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440000056
- Mfr. No.: DA 302-8-M-B
- Color: Black
- Material: Polymer
- Size: Medium
- Style: Standard
- Thickness: 15/16"
- Delivery weight: 0.204kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 84mm
- Shipping length: 244mm
- UPC: 730412001561

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RECOIL PAD MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Podkładka RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Suomi: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání podložky RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)



# Sicherheitshinweise für das RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK

## Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das RECOIL PAD KICKEEZ. Diese Anleitung hilft Ihnen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um die Materialintegrität zu gewährleisten.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Pad nur mit kompatiblen Waffen, um Rückstoß zu reduzieren.
- Achten Sie darauf, dass das Pad korrekt am Schaft der Waffe angebracht ist, um die Wirksamkeit zu maximieren.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung, da dies das Material schädigen kann.
- Testen Sie die Passform des Pads, bevor Sie es in einer Schießsituation verwenden.
- Bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, verwenden Sie das Pad nicht weiter.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Entfernen Sie das alte Pad, falls vorhanden.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Schaftes, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
- Positionieren Sie das KICKEEZ Pad an der gewünschten Stelle.
- Drücken Sie das Pad fest an, um sicherzustellen, dass es richtig sitzt.

### 2. Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass das Pad sicher am Schaft befestigt ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Achten Sie während des Schießens auf den Komfort und die Stabilität des Pads.
- Bei Beschwerden oder Unannehmlichkeiten während des Schießens, überprüfen Sie die Installation des Pads.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Pad gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Bringen Sie das Pad nicht in den normalen Hausmüll, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und bei Unsicherheiten Hilfe in Anspruch nehmen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und Ihr Komfort sind uns wichtig!



# Safety Instruction Guide for RECOIL PAD MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK

## Introduction

Thank you for choosing the RECOIL PAD MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing recoil and improving comfort. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

## General Safety Guidelines

- Always inspect the recoil pad before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the recoil pad is compatible with your firearm before installation.
- Keep the recoil pad out of reach of children when not in use.
- Do not use the recoil pad if it shows any signs of deterioration.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use the recoil pad only for its intended purpose: to absorb recoil during shooting.
- Avoid exposing the recoil pad to extreme heat, as it may affect its performance.
- Do not modify the recoil pad in any way, as this may compromise its safety features.
- If you experience discomfort or pain while using the recoil pad, discontinue use immediately.
- Ensure that the pad is securely attached to your firearm before shooting.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Remove any existing recoil pad from your firearm, if applicable.
- Clean the surface of the stock where the new recoil pad will be attached.
- Align the recoil pad with the stock, ensuring a proper fit.
- Secure the recoil pad using the screws provided, ensuring they are tightened but not overtightened.

### 2. Usage:

- Position the firearm comfortably against your shoulder.
- Ensure the recoil pad is making full contact with your shoulder for optimal recoil absorption.
- Maintain a firm grip on the firearm while shooting.
- After use, check the recoil pad for any signs of wear or damage.

## Disposal Instructions

- Dispose of the recoil pad in accordance with local regulations regarding polymer products.
- Do not incinerate the recoil pad, as it may release harmful substances when burned.
- If the recoil pad is damaged beyond repair, consider recycling if facilities are available.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RECOIL PAD MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK, please refer to the product packaging for the manufacturer's contact details.

Thank you for prioritizing safety while using our product. Enjoy your shooting experience!

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK

## Introducción

Gracias por elegir el RECOIL PAD KICKEEZ. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reducir el retroceso y aumentar la comodidad. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para asegurar un uso adecuado y seguro. Esta guía te proporcionará información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo usarlo correctamente.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el pad antes de cada uso para asegurarte de que no presente daños visibles.
- Si el producto muestra signos de desgaste o daño, no lo uses y considera reemplazarlo.
- Siempre utiliza el producto en un entorno seguro y apropiado para el tiro.
- Reporta cualquier incidente o producto defectuoso a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el pad en armas que sean compatibles con su diseño y tamaño.
- Asegúrate de que el pad esté correctamente instalado antes de usar el arma.
- Nunca uses el pad si está caliente o si ha estado expuesto a fuentes de calor excesivas.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar el material del pad.
- No uses el pad para propósitos distintos a los recomendados.
- Si experimentas dolor o incomodidad al usar el pad, detén su uso inmediatamente.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Pad:

- Asegúrate de que el área de contacto del arma esté limpia y seca.
- Coloca el pad en la culata del arma, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Utiliza herramientas adecuadas para fijar el pad de manera segura, si es necesario.
- Verifica que el pad esté firmemente sujeto antes de usar el arma.

### 2. Uso del Pad:

- Al disparar, asegúrate de que el pad esté en contacto con tu hombro para maximizar la absorción del retroceso.
- Mantén una postura adecuada y firme mientras usas el arma.
- Dispara en un entorno controlado, lejos de personas y objetos que puedan ser dañados.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el pad, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de polímeros y otros materiales.
- Si es posible, recicla el pad en instalaciones adecuadas para materiales plásticos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE que pueda ofrecerte asistencia. Mantente informado sobre cualquier actualización o alerta de seguridad a través de plataformas oficiales.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo garantiza una experiencia de tiro más placentera, sino que también protege tu bienestar y el de quienes te rodean. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con seguridad y responsabilidad!



# Guide de Sécurité pour le RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK

## Introduction

Merci d'avoir choisi le RECOIL PAD KICKEEZ. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du pad pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants, car il n'est pas conçu pour un usage par des personnes de moins de 18 ans.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'état du produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le pad s'il est endommagé ou usé.
- Évitez d'exposer le pad à des températures extrêmes ou à des sources de chaleur, car cela peut altérer ses propriétés.
- Ne pas utiliser le pad dans des conditions humides, car cela peut affecter son adhérence et son efficacité.
- Ne pas meuler ou façonner le pad de manière excessive pour éviter de compromettre sa structure.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Pad :

- Assurez-vous que la surface de l'arme est propre et sèche.
- Alignez le pad avec le talon de l'arme, en vous assurant qu'il est centré.
- Fixez le pad selon les instructions spécifiques de votre arme. Utilisez des vis appropriées si nécessaire.

### 2. Utilisation :

- Lorsque vous tirez, maintenez une prise ferme sur l'arme pour maximiser l'efficacité du pad.
- Adoptez une position confortable et stable pour réduire le flinch et améliorer votre précision.
- Testez le pad lors de vos premières sessions de tir pour vous assurer qu'il répond à vos besoins.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le pad dans les ordures ménagères ordinaires.
- Vérifiez les règlements locaux concernant le recyclage des produits en polymère.
- Si le pad est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser correctement.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre détaillant ou le site Web du fabricant.

## Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement des avantages du RECOIL PAD KICKEEZ tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Restez informé des mises à jour sur la sécurité des produits et n'hésitez pas à signaler tout produit potentiellement dangereux.



# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK

## Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro riducendo il rinculo e il dolore associato. È importante seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il pad per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il pad solo con armi da fuoco compatibili e secondo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Assicurati che il pad sia correttamente installato prima di utilizzare l'arma.
- Non forzare il pad in posizioni non progettate per esso.
- Evita di esporre il pad a fonti di calore eccessivo durante l'uso o la conservazione.
- Non tentare di modificare il pad oltre le raccomandazioni del produttore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Pad:

- Rimuovi il pad esistente dalla tua arma, se presente.
- Pulisci l'area di contatto per garantire una buona adesione.
- Posiziona il RECOIL PAD KICKEEZ sul calcio dell'arma.
- Fissa il pad utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.

### 2. Uso del Pad:

- Prima di utilizzare l'arma, verifica che il pad sia correttamente installato.
- Quando sei pronto a sparare, posiziona l'arma sulla spalla con il pad in contatto con il corpo.
- Fai attenzione a mantenere una postura stabile e sicura durante il tiro.
- Dopo l'uso, controlla nuovamente il pad per eventuali danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica e polimeri.
- Se il pad è danneggiato, considera di contattare un centro di smaltimento specializzato.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e soddisfacente del RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

# Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Podkładka RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podkładki RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu jest bezpieczne i komfortowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest zaprojektowany do redukcji odrzutu podczas strzelania, co zwiększa komfort użytkownika.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan podkładki przed użyciem. W przypadku uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Unikaj używania podkładki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki zużycia.
- Nie używaj podkładki w połączeniu z bronią, której odrzut przewyższa jej specyfikację.
- Zachowaj ostrożność przy formowaniu i szlifowaniu podkładki, aby uniknąć przegrzania materiału.
- Podczas strzelania przyjmuj stabilną pozycję, aby zminimalizować ryzyko kontuzji.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaladowana przed przystąpieniem do instalacji podkładki.
- Umieść podkładkę na kolbie broni, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Przykręć podkładkę zgodnie z instrukcjami producenta, używając odpowiednich narzędzi.

### 2. Użytkowanie:

- Podczas korzystania z broni, trzymaj ją stabilnie, aby zminimalizować odrzut.
- Regularnie sprawdzaj pozycję podkładki, aby upewnić się, że nie przesunęła się podczas użytkowania.
- Po zakończeniu strzelania, sprawdź podkładkę pod kątem uszkodzeń.

## Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj podkładki do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów polimerowych.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy udanego i bezpiecznego strzelania!

# RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että noudattamalla alla olevia ohjeita voit vähentää mahdollisia vaaroja ja parantaa käyttökokemustasi.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet kipua tai epämukavuutta sen käytön aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia sääntöjä ja määräyksiä tuotteen käytössä.

## Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä tuotetta vain suunnitelluissa ampumasovelluksissa.
- Varmista, että padin asentaminen on oikea ja että se on tiukasti kiinni aseessa.
- Älä anna padin kuumentua liikaa, sillä se voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Ole varovainen, kun käytät tuotetta voimakkailla takaisinlyöntiaseilla, ja tarkista säännöllisesti padin kunto.
- Jos tuote aiheuttaa kipua tai epämukavuutta, lopeta käyttö välittömästi.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Poista vanha recoil pad, jos sellainen on.
- Puhdista asennusalue huolellisesti, jotta varmistat hyvän kiinnityksen.
- Aseta uusi recoil pad aseeseen ja varmista, että se on oikeassa kulmassa (noin 45°) olkapään mukauttamiseksi.
- Kiinnitä pad tiukasti paikoilleen varmistaen, että se ei liiku käytön aikana.

### 2. Käyttö

- Aseta ase olkapäälle ja varmista, että pad on mukautunut olkapään muotoon.
- Tarkista säännöllisesti padin kunto ja vaihda se, jos se on kulunut tai vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain ampumasovelluksissa, joihin se on suunniteltu.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai hävityspalveluja.
- Varmista, että kaikki osat, mukaan lukien kiinnikkeet, hävitetään turvallisesti.

## Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa.

## Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK tuote on turvallinen ja tehokas käyttää. Muista tarkistaa tuote säännöllisesti ja käyttää sitä vain sen tarkoituksen mukaisesti. Terveys ja turvallisuus ovat etusijalla, joten käytä tuotetta vastuullisesti.

# Säkerhetsinstruktioner för RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK

## Introduktion

Tack för att du valt RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD. Denna produkt är designad för att minska rekyl och ge en bekväm skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsedd användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Om produkten är skadad, sluta använda den omedelbart.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid kuddar som är anpassade efter ditt vapen och dina behov.
- Kontrollera att kudden är korrekt installerad innan skytte.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller fuktighet, vilket kan påverka dess prestanda.
- Använd inte produkten om du har allergier mot polymermaterial.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation:

- Rengör området där kudden ska installeras för att säkerställa bra vidhäftning.
- Ta bort skyddsfilm från baksidan av kudden.
- Placera kudden på det avsedda området och tryck fast den ordentligt.
- Låt kudden sitta i minst 24 timmar innan du använder vapnet för att säkerställa att den fäster ordentligt.

### 2. Användning:

- Kontrollera att kudden är ordentligt fäst innan varje användning.
- Justera din axelposition för att säkerställa bekväm och säker användning.
- Om du upplever obehag eller smärta under användning, sluta använda produkten och kontakta en specialist.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller frågor om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

# Návod k bezpečnému používání podložky RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili podložku RECOIL PAD KICKEEZ. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval pohodlí a ochranu při střelbě, a je vyroben z vysoce kvalitního materiálu Sorbothane. Před použitím si prosím důkladně přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a maximální výkon produktu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtete všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt je určen pro vaši konkrétní zbraň a střelecké aplikace.
- Zkontrolujte, zda není produkt poškozen. Pokud je, nepoužívejte ho.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci podložky na zbraň se ujistěte, že je správně umístěna a pevně uchycena.
- Vyhněte se přehřátí podložky během broušení nebo tvarování.
- Používejte podložku pouze na určené zbraně a pro zamýšlené střelecké aplikace.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici těla a zbraně, abyste minimalizovali zpětný ráz.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná před instalací podložky.

### 2. Instalace podložky:

- Umístěte podložku na pažbu zbraně.
- Ujistěte se, že je podložka správně zarovnána a pevně uchycena.
- Použijte vhodné nástroje k upevnění podložky, pokud je to potřeba.

### 3. Použití podložky:

- Při střelbě držte zbraň pevně a stabilně.
- Sledujte, jak podložka absorbuje zpětný ráz a snižuje nepohodlí.

### 4. Údržba podložky:

- Pravidelně kontrolujte podložku na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte podložku jemným mýdlem a vodou, pokud je to potřeba, a nechte ji uschnout na vzduchu.

## Pokyny pro likvidaci

- Podložku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte podložku do běžného odpadu, pokud je poškozená nebo nebezpečná.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.



Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu. Užívejte si střelbu s podložkou RECOIL PAD KICKEEZ!