

RECOIL PAD - KICK-EEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Soft, Genuine Sorbothane~

These pads don't just slow recoil down, they actually cut the kick dramatically by absorbing it! Made from soft, springy, Sorbothane, they end next-day-hurt, tame large caliber flinch and allow recoil-sensitive shooters to shoot in comfort. Won't ever bottom out. Grind and shape like regular pads, just don't allow heat to build up. 200 Series Dual Action Sporting Clays pad has two layers of Sorbothane for extra protection. The first layer reacts quickly to absorb initial recoil, while the second layer dissipates the remaining energy to maximize absorption. Heel is canted approximately 45° for easy shouldering from the "low gun" position. 300 Series All Purpose has a slightly concave face designed for all shooting applications. 300 Series Dual Action All Purpose pad combines the two-layer absorption properties of the 200 Series Dual Action pads with a flat back and downward-canted ends for easy shouldering in a wide variety shooting applications. 400 Series Trap has a more pronounced concave face than 300 Series for fixed-position trapshooting. 500 Series Magnum is designed for heavy recoiling guns and has a flat face and downward canted ends for easy shouldering. All pads feature solid sides, a black base, and leather-grain textured face.



Attributes

- Name: KICK-EEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440301108
- Mfr. No.: 301-8-L-B
- Color: Black
- Material: Polymer
- Size: Large
- Style: Standard
- Thickness: 15/16"
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 730412000083

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, SCHWARZ](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ GRAND 15/16" TOUT USAGE, NOIR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)

Sicherheitsanleitung für das RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, SCHWARZ

Einleitung

Danke, dass du dich für das RECOIL PAD KICKEEZ entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung deines Rückstoßpads zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Rückstoßpad für deine Feuerwaffe und deinen Schießstil geeignet ist.
- Überprüfe das Pad vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Bewahre das Pad an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen auf.
- Halte das Pad außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Befolge alle geltenden lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende das Rückstoßpad nur für den vorgesehenen Zweck, den Rückstoß beim Schießen zu reduzieren.
- Vermeide die Verwendung des Pads an Feuerwaffen, die die empfohlenen Spezifikationen überschreiten.
- Ändere oder modifiziere das Rückstoßpad in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Effektivität beeinträchtigen kann.
- Achte auf die Temperatur des Pads während der Benutzung; übermäßige Hitze kann die Leistung beeinträchtigen.
- Wenn du während der Verwendung des Pads Unbehagen oder Schmerzen verspürst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entferne gegebenenfalls ein vorhandenes Pad von deiner Feuerwaffe.
- Reinige die Oberfläche des Schaftes, an dem das Pad installiert werden soll.
- Richte das Rückstoßpad mit dem Schaft aus und stelle sicher, dass es eng anliegt.
- Sichere das Pad gemäß den Anweisungen des Herstellers, um sicherzustellen, dass es fest sitzt und sich während der Benutzung nicht bewegt.

2. Verwendung:

- Positioniere die Feuerwaffe bequem an deiner Schulter.
- Stelle sicher, dass das Rückstoßpad richtig platziert ist, um den Rückstoß effektiv zu absorbieren.
- Halte die Feuerwaffe fest und befolge die gängigen Schießpraktiken.
- Überprüfe nach der Benutzung das Pad auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Rückstoßpad gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Verbrenne das Pad nicht, da es beim Verbrennen schädliche Substanzen freisetzen kann.

- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftsbehörde für weitere Informationen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Wenn du Fragen hast oder weitere Unterstützung bezüglich des RECOIL PAD KICKEEZ benötigst, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem RECOIL PAD KICKEEZ gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewusste Verwendung von Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduction

Thank you for choosing the RECOIL PAD KICKEEZ. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of your recoil pad. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the recoil pad is suitable for your firearm and shooting style.
- Always inspect the pad for any signs of damage before each use.
- Store the pad in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Keep the pad out of reach of children and pets when not in use.
- Follow all applicable local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the recoil pad only for its intended purpose of reducing recoil when shooting.
- Avoid using the pad on firearms that exceed its recommended specifications.
- Do not alter or modify the recoil pad in any way, as this may compromise its safety and effectiveness.
- Be cautious of the temperature of the pad during use; excessive heat can affect performance.
- If you experience discomfort or pain while using the pad, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove any existing pad from your firearm if necessary.
- Clean the surface of the stock where the pad will be installed.
- Align the recoil pad with the stock, ensuring that it fits snugly.
- Secure the pad in place according to the manufacturer's instructions, ensuring it is tightly fastened to prevent movement during use.

2. Usage:

- Position the firearm comfortably against your shoulder.
- Ensure that the recoil pad is properly placed to absorb recoil effectively.
- Maintain a firm grip on the firearm and follow standard shooting practices.
- After use, inspect the pad for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil pad in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate the pad, as it may release harmful substances when burned.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

If you have any questions or require further assistance regarding the RECOIL PAD KICKEEZ, please refer to the

manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website for support.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RECOIL PAD KICKEEZ. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introducción

Gracias por elegir el RECOIL PAD KICKEEZ. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro de tu pad de retroceso. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pad de retroceso sea adecuado para tu arma de fuego y estilo de tiro.
- Siempre inspecciona el pad en busca de signos de daño antes de cada uso.
- Almacena el pad en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Mantén el pad fuera del alcance de niños y mascotas cuando no esté en uso.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales aplicables sobre el uso de armas de fuego y accesorios.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que sea un ambiente de tiro seguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el pad de retroceso solo para su propósito previsto de reducir el retroceso al disparar.
- Evita usar el pad en armas de fuego que superen sus especificaciones recomendadas.
- No alteres ni modifiques el pad de retroceso de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.
- Ten cuidado con la temperatura del pad durante su uso; el calor excesivo puede afectar el rendimiento.
- Si experimentas incomodidad o dolor mientras usas el pad, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira cualquier pad existente de tu arma de fuego si es necesario.
- Limpia la superficie de la culata donde se instalará el pad.
- Alinea el pad de retroceso con la culata, asegurándote de que ajuste bien.
- Asegura el pad en su lugar según las instrucciones del fabricante, asegurándote de que esté bien sujeto para evitar movimiento durante el uso.

2. Uso:

- Coloca el arma de fuego cómodamente contra tu hombro.
- Asegúrate de que el pad de retroceso esté correctamente colocado para absorber el retroceso de manera efectiva.
- Mantén un agarre firme en el arma de fuego y sigue las prácticas de tiro estándar.
- Después de usar, inspecciona el pad en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el pad de retroceso de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No incineres el pad, ya que puede liberar sustancias nocivas al quemarse.

- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, contacta a la autoridad de gestión de residuos local para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda con respecto al RECOIL PAD KICKEEZ, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener soporte.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu RECOIL PAD KICKEEZ. Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ GRAND 15/16" TOUT USAGE, NOIR

Introduction

Merci d'avoir choisi le COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sécurisée de ton coussinet de recul. Merci de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le coussinet de recul est adapté à ton arme à feu et à ton style de tir.
- Inspecte toujours le coussinet pour détecter d'éventuels signes de dommages avant chaque utilisation.
- Range le coussinet dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Garde le coussinet hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Suis toutes les lois et réglementations locales applicables concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir un environnement de tir sûr.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le coussinet de recul uniquement pour son but prévu, à savoir réduire le recul lors du tir.
- Évite d'utiliser le coussinet sur des armes à feu qui dépassent ses spécifications recommandées.
- Ne modifie ni n'altère le coussinet de recul de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Fais attention à la température du coussinet pendant l'utilisation ; une chaleur excessive peut affecter ses performances.
- Si tu ressens de l'inconfort ou de la douleur en utilisant le coussinet, arrête immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire tout coussinet existant de ton arme à feu si nécessaire.
- Nettoie la surface de la crosse où le coussinet sera installé.
- Aligne le coussinet de recul avec la crosse, en t'assurant qu'il s'adapte bien.
- Fixe le coussinet en place selon les instructions du fabricant, en veillant à ce qu'il soit bien serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Utilisation :

- Positionne l'arme à feu confortablement contre ton épaule.
- Assure-toi que le coussinet de recul est correctement placé pour absorber efficacement le recul.
- Maintiens une prise ferme sur l'arme à feu et suis les pratiques de tir standard.
- Après utilisation, inspecte le coussinet pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette le coussinet de recul conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne pas incinérer le coussinet, car cela pourrait libérer des substances nocives lors de la combustion.
- Si tu n'es pas sûr des méthodes d'élimination, contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour

obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Si tu as des questions ou si tu as besoin d'une assistance supplémentaire concernant le COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou de visiter le site web du fabricant pour obtenir du support.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ. Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il RECOIL PAD KICKEEZ. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro del tuo pad per il rinculo. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il pad per il rinculo sia adatto per la tua arma da fuoco e il tuo stile di tiro.
- Controlla sempre il pad per eventuali segni di danno prima di ogni utilizzo.
- Conserva il pad in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Tieni il pad fuori dalla portata di bambini e animali domestici quando non è in uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali applicabili riguardanti l'uso delle armi da fuoco e degli accessori.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che il contesto di tiro sia sicuro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il pad per il rinculo solo per il suo scopo previsto di ridurre il rinculo durante il tiro.
- Evita di utilizzare il pad su armi da fuoco che superano le sue specifiche raccomandate.
- Non alterare o modificare il pad per il rinculo in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e efficacia.
- Fai attenzione alla temperatura del pad durante l'uso; un calore eccessivo può influenzare le prestazioni.
- Se avverti disagio o dolore mentre utilizzi il pad, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi eventuali pad esistenti dalla tua arma da fuoco, se necessario.
- Pulisci la superficie del calcio dove verrà installato il pad.
- Allinea il pad per il rinculo con il calcio, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Fissa il pad in posizione secondo le istruzioni del produttore, assicurandoti che sia ben serrato per prevenire movimenti durante l'uso.

2. Uso:

- Posiziona l'arma da fuoco comodamente contro la spalla.
- Assicurati che il pad per il rinculo sia posizionato correttamente per assorbire efficacemente il rinculo.
- Mantieni una presa salda sull'arma e segui le pratiche di tiro standard.
- Dopo l'uso, controlla il pad per eventuali segni di usura o danno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il pad per il rinculo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non incenerire il pad, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive quando bruciato.
- Se non sei sicuro sui metodi di smaltimento, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per

ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Se hai domande o hai bisogno di ulteriore assistenza riguardo al RECOIL PAD KICKEEZ, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visita il sito web del produttore per ricevere supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo RECOIL PAD KICKEEZ. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e l'uso responsabile delle armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduksjon

Takk for at du valgte RECOIL PAD KICKEEZ. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk av ditt rekylpad. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at rekylpaden er egnet for ditt skytevåpen og din skytestil.
- Inspiser alltid paden for tegn på skade før hver bruk.
- Oppbevar paden på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og varmekilder.
- Hold paden utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr når den ikke er i bruk.
- Følg alle gjeldende lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og tilbehør.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skytemiljø.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk rekylpaden kun til sitt tiltenkte formål, som er å redusere rekyl ved skyting.
- Unngå å bruke paden på skytevåpen som overskrider dens anbefalte spesifikasjoner.
- Ikke endre eller modifier rekylpaden på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten og effektiviteten.
- Vær forsiktig med temperaturen på paden under bruk; overdreven varme kan påvirke ytelsen.
- Hvis du opplever ubehag eller smerte mens du bruker paden, avbryt bruken umiddelbart og kontakt en profesjonell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern eventuelle eksisterende puter fra skytevåpenet om nødvendig.
- Rengjør overflaten på stokken der paden skal installeres.
- Juster rekylpaden med stokken, og sørg for at den passer godt.
- Fest paden på plass i henhold til produsentens instruksjoner, og sørg for at den er stramt festet for å forhindre bevegelse under bruk.

2. Bruk:

- Plasser skytevåpenet komfortabelt mot skulderen.
- Sørg for at rekylpaden er riktig plassert for å absorbere rekyl effektivt.
- Oppretthold et fast grep om skytevåpenet og følg standard skytepraksis.
- Etter bruk, inspiser paden for tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast rekylpaden i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke brenn paden, da den kan frigjøre skadelige stoffer når den brennes.
- Hvis du er usikker på avhending, kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere assistanse angående RECOIL PAD KICKEEZ, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken, eller besøk produsentens nettsted for støtte.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din RECOIL PAD KICKEEZ. Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig bruk av skytevåpen.

Instrukcja bezpieczeństwa dla PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie podkładki. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że podkładka jest odpowiednia do Twojej broni i stylu strzelania.
- Zawsze sprawdzaj podkładkę pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj podkładkę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Trzymaj podkładkę poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, gdy nie jest używana.
- Przestrzegaj wszystkich obowiązujących lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej i akcesoriów.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj podkładki wyłącznie do jej zamierzonego celu, jakim jest redukcja odrzutu podczas strzelania.
- Unikaj używania podkładki na broni, która przekracza jej zalecane specyfikacje.
- Nie zmieniaj ani nie modyfikuj podkładki w jakikolwiek sposób, ponieważ może to wpłynąć na jej bezpieczeństwo i skuteczność.
- Zachowaj ostrożność co do temperatury podkładki podczas użycia; nadmierne ciepło może wpłynąć na jej działanie.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból podczas używania podkładki, natychmiast przerwij użycie i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Usuń wszelkie istniejące podkładki z broni, jeśli to konieczne.
- Oczyszczaj powierzchnię kolby, na której będzie zamontowana podkładka.
- Wyreguluj podkładkę tak, aby idealnie pasowała do kolby.
- Zamocuj podkładkę zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że jest mocno przymocowana, aby zapobiec jej ruchom podczas użycia.

2. Użytkowanie:

- Ustaw broń wygodnie na ramieniu.
- Upewnij się, że podkładka jest prawidłowo umieszczona, aby skutecznie pochłaniać odrzut.
- Utrzymuj pewny chwyt na broni i przestrzegaj standardowych zasad strzelania.
- Po użyciu sprawdź podkładkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj podkładkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Nie spalaj podkładki, ponieważ może ona uwalniać szkodliwe substancje podczas spalania.
- Jeśli nie jesteś pewien metod utylizacji, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy dotyczącej PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania wsparcia.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z PODKŁADKĄ RECOIL PAD KICKEEZ. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego korzystania z broni palnej.

Turvallisuusohjeet RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Johdanto

Kiitos, että valitsit RECOIL PAD KICKEEZ tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita, jotta voit käyttää takaisinlyöntipadia turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että takaisinlyöntipadi sopii aseeseesi ja ampumistyyliisi.
- Tarkista padi aina ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä padi viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä suojattuna.
- Pidä padi lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
- Noudata kaikkia sovellettavia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja tarvikkeiden käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumisympäristö.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä takaisinlyöntipadia vain sen tarkoitukseen, eli takaisinlyöntien vähentämiseen ampumisessa.
- Vältä padin käyttöä aseissa, jotka ylittävät sen suositellut tekniset tiedot.
- Älä muuta tai muokkaa takaisinlyöntipadia millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja tehokkuuden.
- Ole varovainen padin lämpötilan suhteen käytön aikana; liiallinen lämpö voi vaikuttaa sen suoritussykyyn.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua padin käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja kysy neuvoa ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tarvittaessa olemassa oleva padi aseestasi.
- Puhdista pinnat, joihin padi asennetaan.
- Aseta takaisinlyöntipadi tukin kanssa linjaan varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Varmista padi paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan, varmistaen, että se on tiukasti kiinni, jotta se ei liiku käytön aikana.

2. Käyttö:

- Aseta ase mukavasti olkapäälle.
- Varmista, että takaisinlyöntipadi on oikein sijoitettu imeäksesi takaisinlyöntiä tehokkaasti.
- Pidä aseesta tiukka ote ja noudata normaaleja ampumiskäytäntöjä.
- Tarkista padin kunto käytön jälkeen mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä takaisinlyöntipadi paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta padia, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita palamisen aikana.
- Jos et ole varma hävitysmenetelmästä, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua RECOIL PAD KICKEEZ tuotteen suhteen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa, tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi tukea.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RECOIL PAD KICKEEZ tuotteen kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja vastuullisen aseiden käytön etusijalle.

Säkerhetsinstruktioner för RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL PAD KICKEEZ. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av din rekylkudde. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att rekylkudden är lämplig för ditt vapen och din skjutstil.
- Inspektera alltid kudden för eventuella tecken på skador före varje användning.
- Förvara kudden på en sval, torr plats borta från direkt solljus och värmekällor.
- Håll kudden utom räckhåll för barn och husdjur när den inte används.
- Följ alla tillämpliga lokala lagar och regler angående användning av skjutvapen och tillbehör.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd rekylkudden endast för dess avsedda syfte att minska rekyl vid skjutning.
- Undvik att använda kudden på skjutvapen som överskrider dess rekommenderade specifikationer.
- Ändra eller modifiera inte rekylkudden på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet och effektivitet.
- Var försiktig med temperaturen på kudden under användning; överdriven värme kan påverka prestandan.
- Om du upplever obehag eller smärta vid användning av kudden, avbryt användningen omedelbart och konsultera en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort eventuell befintlig kudde från ditt vapen om det behövs.
- Rengör ytan på kolven där kudden ska installeras.
- Justera rekylkudden så att den passar ordentligt mot kolven.
- Säkra kudden på plats enligt tillverkarens instruktioner, se till att den är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under användning.

2. Användning:

- Placera vapnet bekvämt mot din axel.
- Se till att rekylkudden är korrekt placerad för att absorbera rekyl effektivt.
- Håll ett fast grepp om vapnet och följ standard skjutmetoder.
- Efter användning, inspektera kudden för eventuella tecken på slitage eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera rekylkudden i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Incinera inte kudden, eftersom den kan frigöra skadliga ämnen vid förbränning.
- Om du är osäker på kassering, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

Om du har några frågor eller behöver ytterligare hjälp angående RECOIL PAD KICKEEZ, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för support.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din RECOIL PAD KICKEEZ. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RECOIL PAD KICKEEZ. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné používání vaší podložky proti zpětnému rázu. Před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla podložka vhodná pro vaši zbraň a styl střelby.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte podložku na jakékoli známky poškození.
- Skladujte podložku na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Uchovávejte podložku mimo dosah dětí a domácích zvířat, když se nepoužívá.
- Dodržujte všechny platné místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a příslušenství.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte podložku pouze pro její zamýšlený účel, tedy pro snížení zpětného rázu při střelbě.
- Vyhněte se používání podložky na zbraních, které překračují její doporučené specifikace.
- Neprovádějte žádné úpravy ani změny na podložce, protože to může ohrozit její bezpečnost a účinnost.
- Buďte opatrní ohledně teploty podložky během použití; nadměrné teplo může ovlivnit výkon.
- Pokud během používání podložky pocítíte nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Odstraňte jakoukoli existující podložku z vaší zbraně, pokud je to nutné.
- Vyčistěte povrch pažby, na kterém bude podložka nainstalována.
- Zarovnejte podložku s pažbou a zajistěte, že těsně sedí.
- Upevněte podložku podle pokynů výrobce, aby byla pevně připevněna a zabránilo se pohybu během použití.

2. Použití:

- Umístěte zbraň pohodlně proti svému rameni.
- Ujistěte se, že je podložka správně umístěna pro efektivní absorpci zpětného rázu.
- Udržujte pevný úchop na zbrani a dodržujte standardní střelecké praktiky.
- Po použití zkontrolujte podložku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte podložku v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Nepalte podložku, protože by mohla při spalování uvolnit škodlivé látky.
- Pokud si nejste jisti metodami likvidace, obraťte se na místní úřad pro správu odpadu pro radu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další pomoc ohledně RECOIL PAD KICKEEZ, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce, které jsou uvedeny na obalu výrobku, nebo navštivte webové stránky výrobce pro podporu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vaší podložky proti zpětnému rázu RECOIL PAD KICKEEZ. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné používání zbraní.