

RECOIL PAD - KICK-EEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Soft, Genuine Sorbothane~

These pads don't just slow recoil down, they actually cut the kick dramatically by absorbing it! Made from soft, springy, Sorbothane, they end next-day-hurt, tame large caliber flinch and allow recoil-sensitive shooters to shoot in comfort. Won't ever bottom out. Grind and shape like regular pads, just don't allow heat to build up. 200 Series Dual Action Sporting Clays pad has two layers of Sorbothane for extra protection. The first layer reacts quickly to absorb initial recoil, while the second layer dissipates the remaining energy to maximize absorption. Heel is canted approximately 45° for easy shouldering from the "low gun" position. 300 Series All Purpose has a slightly concave face designed for all shooting applications. 300 Series Dual Action All Purpose pad combines the two-layer absorption properties of the 200 Series Dual Action pads with a flat back and downward-canted ends for easy shouldering in a wide variety shooting applications. 400 Series Trap has a more pronounced concave face than 300 Series for fixed-position trapshooting. 500 Series Magnum is designed for heavy recoiling guns and has a flat face and downward canted ends for easy shouldering. All pads feature solid sides, a black base, and leather-grain textured face.



Attributes

- Name: KICK-EEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440302106
- Mfr. No.: 302-6-M-B
- Color: Black
- Material: Polymer
- Size: Medium
- Style: Standard
- Thickness: 3/4"
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 730412000250

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [English: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Español: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Français: COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ MOYEN 3/4" TOUT USAGE, NOIR](#)
- [Italiano: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Norsk: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Polski: PODKŁADKA RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, CZARNA](#)
- [Suomi: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Svenska: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Český: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

VerbraucherSicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere Nutzung und optimale Leistung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Pad installierst und verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Pad mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Überprüfe das Pad regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagere das Pad an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Halte das Pad außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Bei Unbehagen oder Verletzungen während der Nutzung des Pads, stelle die Nutzung sofort ein und suche medizinischen Rat.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Das RECOIL PAD ist dafür ausgelegt, den Rückstoß zu absorbieren und Unbehagen zu reduzieren. Es ersetzt jedoch nicht die ordnungsgemäße Handhabung und Sicherheitspraktiken bei Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, wenn du das Rückstoßpad anbringst oder anpasst.
- Vermeide es, dass sich während der Installation oder Nutzung Wärme staut, da dies die Leistung des Pads beeinträchtigen kann.
- Überschreite nicht die empfohlene Dicke oder Größe des Pads für dein spezifisches Modell der Feuerwaffe.
- Verwende das Pad nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Reduzierung des Rückstoßes während Schießaktivitäten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Entferne gegebenenfalls vorhandene Rückstoßpads von der Feuerwaffe.
- Richte das KICKEEZ Pad mit dem Schaft der Feuerwaffe aus, um eine enge Passform zu gewährleisten.
- Sichere das Pad mit den entsprechenden Schrauben oder Befestigungselementen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Pad fest angebracht ist und sich nicht bewegt, wenn du daran ziehst.

2. Nutzung

- Positioniere das Pad beim Anlegen der Feuerwaffe gegen deine Schulter für optimalen Komfort.
- Halte eine richtige Schießhaltung ein, um die Effektivität des Rückstoßpads zu maximieren.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Anlegen der Feuerwaffe zu verwenden, da dies zu Verletzungen oder Unbehagen führen kann.

- Wenn du während der Nutzung Unbehagen verspürst, stoppe sofort und überprüfe deine Positionierung und Technik.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Rückstoßpad gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verbrenne das Pad nicht, da es beim Verbrennen schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn das Pad beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, es nach Möglichkeit zu recyceln.
- Stelle sicher, dass das Pad auf eine Weise entsorgt wird, die eine versehentliche Nutzung durch Kinder oder Haustiere verhindert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zum RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du eine sichere und angenehme Schießerfahrung mit dem RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD gewährleisten. Setze immer Prioritäten auf Sicherheit und verantwortungsbewusste Handhabung von Feuerwaffen. Danke, dass du unser Produkt gewählt hast.

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Consumer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe use and optimal performance of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the pad is compatible with your firearm before use.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Inspect the pad regularly for signs of wear or damage.
- Store the pad in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Keep the pad out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of any discomfort or injury while using the pad, discontinue use immediately and seek medical advice.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The RECOIL PAD is designed to absorb recoil and reduce discomfort. However, it is not a substitute for proper firearm handling and safety practices.
- Ensure that the firearm is unloaded when attaching or adjusting the recoil pad.
- Avoid allowing heat to build up during installation or use, as this may affect the pad's performance.
- Do not exceed the recommended thickness or size of the pad for your specific firearm model.
- Use the pad only for its intended purpose, which is to reduce recoil during shooting activities.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and safe to handle.
- Remove any existing recoil pad from the firearm, if applicable.
- Align the KICKEEZ pad with the stock of the firearm, ensuring a snug fit.
- Secure the pad using the appropriate screws or fasteners as per the manufacturer's instructions.
- Ensure that the pad is firmly attached and does not move when pulled.

2. Usage

- When shouldering the firearm, position the pad against your shoulder for optimal comfort.
- Maintain a proper shooting stance to maximize the effectiveness of the recoil pad.
- Avoid using excessive force when shouldering the firearm, as this may lead to injury or discomfort.
- If you experience any discomfort during use, stop immediately and reassess your positioning and technique.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil pad in accordance with local regulations.
- Do not incinerate the pad, as it may release harmful substances when burned.
- If the pad is damaged or no longer usable, consider recycling it if possible.
- Ensure that the pad is disposed of in a manner that prevents accidental use by children or pets.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with the RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for choosing our product.

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Consumidor

Introducción

Gracias por elegir el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar un uso seguro y un rendimiento óptimo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pad sea compatible con tu arma antes de usarlo.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona el pad regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena el pad en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas.
- Mantén el pad fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- En caso de cualquier malestar o lesión mientras usas el pad, interrumpe su uso inmediatamente y busca consejo médico.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El RECOIL PAD está diseñado para absorber el retroceso y reducir el malestar. Sin embargo, no es un sustituto de las prácticas adecuadas de manejo y seguridad de armas.
- Asegúrate de que el arma esté descargada al adjuntar o ajustar el recoil pad.
- Evita permitir que el calor se acumule durante la instalación o el uso, ya que esto puede afectar el rendimiento del pad.
- No excedas el grosor o tamaño recomendado del pad para tu modelo específico de arma.
- Usa el pad solo para su propósito previsto, que es reducir el retroceso durante las actividades de tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura de manejar.
- Retira cualquier pad de retroceso existente del arma, si es aplicable.
- Alinea el pad KICKEEZ con la culata del arma, asegurando un ajuste ceñido.
- Asegura el pad utilizando los tornillos o sujetadores apropiados según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el pad esté firmemente sujeto y no se mueva al tirar de él.

2. Uso

- Al colocar el arma en el hombro, posiciona el pad contra tu hombro para un confort óptimo.
- Mantén una postura de tiro adecuada para maximizar la efectividad del recoil pad.
- Evita usar fuerza excesiva al colocar el arma en el hombro, ya que esto puede causar lesiones o malestar.
- Si experimentas algún malestar durante el uso, detente inmediatamente y reevaluar tu posición y técnica.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el recoil pad de acuerdo con las regulaciones locales.

- No incineres el pad, ya que puede liberar sustancias nocivas al ser quemado.
- Si el pad está dañado o ya no es utilizable, considera reciclarlo si es posible.
- Asegúrate de que el pad se elimine de una manera que prevenga su uso accidental por parte de niños o mascotas.

Información de Contacto para Apoyo Adicional

Para cualquier pregunta sobre el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad y directrices, puedes asegurar una experiencia de tiro segura y placentera con el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas. Gracias por elegir nuestro producto.

COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ MOYEN 3/4" TOUT USAGE, NOIR

Guide d'instructions de sécurité pour les consommateurs

Introduction

Merci d'avoir choisi le COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ MOYEN 3/4" TOUT USAGE. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et des performances optimales du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que le coussinet est compatible avec ton arme à feu avant utilisation.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspecte régulièrement le coussinet pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Range le coussinet dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.
- Garde le coussinet hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas d'inconfort ou de blessure lors de l'utilisation du coussinet, arrête immédiatement son utilisation et consulte un médecin.
- Signale toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Le COUSSINET DE RECOIL est conçu pour absorber le recul et réduire l'inconfort. Cependant, il ne remplace pas les bonnes pratiques de manipulation et de sécurité des armes à feu.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée lors de la fixation ou de l'ajustement du coussinet de recul.
- Évite de laisser la chaleur s'accumuler lors de l'installation ou de l'utilisation, car cela peut affecter les performances du coussinet.
- Ne dépasse pas l'épaisseur ou la taille recommandée du coussinet pour ton modèle d'arme à feu spécifique.
- Utilise le coussinet uniquement pour son but prévu, qui est de réduire le recul lors des activités de tir.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.
- Retire tout coussinet de recul existant de l'arme à feu, le cas échéant.
- Aligne le coussinet KICKEEZ avec la crosse de l'arme à feu, en veillant à un ajustement serré.
- Fixe le coussinet en utilisant les vis ou attaches appropriées selon les instructions du fabricant.
- Assuretoi que le coussinet est fermement attaché et ne bouge pas lorsque tu tires.

2. Utilisation

- Lorsque tu épauls l'arme à feu, positionne le coussinet contre ton épaule pour un confort optimal.
- Maintiens une posture de tir appropriée pour maximiser l'efficacité du coussinet de recul.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'épaulé de l'arme à feu, car cela pourrait entraîner des blessures ou de l'inconfort.
- Si tu ressens un inconfort pendant l'utilisation, arrête immédiatement et réévalue ta position et ta technique.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du coussinet de recul conformément aux réglementations locales.
- Ne pas incinérer le coussinet, car cela peut libérer des substances nocives lors de la combustion.
- Si le coussinet est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage de le recycler si possible.
- Assure-toi que le coussinet est éliminé d'une manière qui empêche une utilisation accidentelle par des enfants ou des animaux de compagnie.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant le COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ MOYEN 3/4" TOUT USAGE, consulte le site web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux garantir une expérience de tir sûre et agréable avec le COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ MOYEN 3/4" TOUT USAGE. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci d'avoir choisi notre produit.

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro e un'ottimale performance del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il pad sia compatibile con la propria arma prima dell'uso.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispezionare regolarmente il pad per segni di usura o danni.
- Conservare il pad in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme.
- Tenere il pad fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- In caso di qualsiasi disagio o infortunio durante l'uso del pad, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il RECOIL PAD è progettato per assorbire il rinculo e ridurre il disagio. Tuttavia, non è un sostituto per le corrette pratiche di maneggio e sicurezza delle armi.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica quando si attacca o si regola il pad per il rinculo.
- Evitare di permettere che il calore si accumuli durante l'installazione o l'uso, poiché ciò potrebbe influenzare le prestazioni del pad.
- Non superare lo spessore o la dimensione raccomandati del pad per il proprio modello di arma specifico.
- Utilizzare il pad solo per il suo scopo previsto, ovvero ridurre il rinculo durante le attività di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura da maneggiare.
- Rimuovere eventuali pad per il rinculo esistenti dall'arma, se applicabile.
- Allineare il pad KICKEEZ con la calciatura dell'arma, assicurandosi che aderisca saldamente.
- Fissare il pad utilizzando le viti o i dispositivi di fissaggio appropriati secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il pad sia saldamente attaccato e non si muova quando viene tirato.

2. Uso

- Quando si spalla l'arma, posizionare il pad contro la spalla per un comfort ottimale.
- Mantenere una posizione di tiro corretta per massimizzare l'efficacia del pad per il rinculo.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva quando si spalla l'arma, poiché ciò potrebbe causare infortuni o disagio.
- Se si avverte disagio durante l'uso, fermarsi immediatamente e riesaminare la propria posizione e tecnica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il pad per il rinculo in conformità con le normative locali.
- Non incenerire il pad, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive se bruciato.
- Se il pad è danneggiato o non più utilizzabile, considerare la possibilità di riciclarlo se possibile.
- Assicurarsi che il pad venga smaltito in un modo che prevenga un uso accidentale da parte di bambini o animali domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, si prega di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Prioritizzare sempre la sicurezza e il maneggio responsabile delle armi. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Forbrukersikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk og optimal ytelse av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at puten er kompatibel med ditt skytevåpen før bruk.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Inspiser puten regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar puten på et kjølig, tørt sted, unna direkte sollys og ekstreme temperaturer.
- Hold puten utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- I tilfelle av ubehag eller skade under bruk, avbryt bruken umiddelbart og søk medisinsk råd.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- RECOIL PAD er designet for å absorbere rekyl og redusere ubehag. Den er imidlertid ikke en erstatning for korrekt håndtering av skytevåpen og sikkerhetspraksis.
- Sørg for at skytevåpenet er uladd når du fester eller justerer rekylputen.
- Unngå å la varme bygge seg opp under installasjon eller bruk, da dette kan påvirke putens ytelse.
- Ikke overskrid den anbefalte tykkelsen eller størrelsen på puten for din spesifikke modell av skytevåpen.
- Bruk puten kun til sitt tiltenkte formål, som er å redusere rekyl under skyteaktiviteter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og trygt å håndtere.
- Fjern eventuelle eksisterende rekylputer fra skytevåpenet, hvis aktuelt.
- Juster KICKEEZ puten med stokken på skytevåpenet, og sørg for en tett passform.
- Fest puten med de riktige skruene eller festemidler i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at puten er godt festet og ikke beveger seg når den trekkes i.

2. Bruk

- Når du plasserer skytevåpenet mot skulderen, plasser puten mot skulderen for optimal komfort.
- Oppretthold en riktig skytestilling for å maksimere effektiviteten til rekylputen.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du plasserer skytevåpenet mot skulderen, da dette kan føre til skade eller ubehag.
- Hvis du opplever noe ubehag under bruk, stopp umiddelbart og vurder posisjoneringen og teknikken din på nytt.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste rekylputen i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke brenn puten, da det kan frigjøre skadelige stoffer når den brennes.
- Hvis puten er skadet eller ikke lenger brukbar, vurder å resirkulere den hvis mulig.
- Sørg for at puten kastes på en måte som forhindrer utilsiktet bruk av barn eller kjæledyr.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål angående RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, vennligst se produsentens nettsted eller kundeservice for hjelp.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig skyteopplevelse med RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av skytevåpen. Takk for at du valgte vårt produkt.

PODKŁADKA RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, CZARNA

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Konsumentów

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i optymalne działanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że podkładka jest kompatybilna z Twoją bronią przed użyciem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj podkładkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj podkładkę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.
- Trzymaj podkładkę poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu lub urazu podczas używania podkładki, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z lekarzem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- PODKŁADKA RECOIL PAD jest zaprojektowana do pochłaniania odrzutu i redukcji dyskomfortu. Nie jest jednak substytutem właściwego posługiwania się bronią i zasad bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana podczas mocowania lub regulacji podkładki.
- Unikaj gromadzenia ciepła podczas instalacji lub użytkowania, ponieważ może to wpłynąć na wydajność podkładki.
- Nie przekraczaj zalecanej grubości ani rozmiaru podkładki dla swojego konkretnego modelu broni.
- Używaj podkładki tylko do jej zamierzonego celu, którym jest redukcja odrzutu podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Usuń wszelkie istniejące podkładki odrzutowe z broni, jeśli dotyczy.
- Wyreguluj podkładkę KICKEEZ w stosunku do kolby broni, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Zamocuj podkładkę za pomocą odpowiednich śrub lub zapięć zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że podkładka jest mocno przymocowana i nie porusza się przy szarpnięciu.

2. Użytkowanie

- Podczas przyjmowania pozycji z bronią, umieść podkładkę na swoim ramieniu dla optymalnego komfortu.
- Utrzymuj prawidłową postawę strzelecką, aby maksymalnie wykorzystać efektywność podkładki odrzutowej.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas przyjmowania pozycji z bronią, ponieważ może to prowadzić do kontuzji lub dyskomfortu.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek dyskomfortu podczas użycia, natychmiast przestań i ponownie ocen swoją pozycję oraz technikę.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj podkładkę zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie spalaj podkładki, ponieważ może ona uwalniać szkodliwe substancje podczas spalania.
- Jeśli podkładka jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, rozważ jej recykling, jeśli to możliwe.
- Upewnij się, że podkładka jest utylizowana w sposób, który zapobiega przypadkowemu użyciu przez dzieci lub zwierzęta domowe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie strzeleckie z PODKŁADKĄ RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne posługiwanie się bronią. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja optimaaliseen suorituskäyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että pad on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista pad säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä pad viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Pidä pad lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Jos tunnet epämukavuutta tai vammoja padin käytön aikana, lopeta käyttö heti ja hae lääkärin neuvoa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- RECOIL PAD on suunniteltu vaimentamaan takaisinlyöntiä ja vähentämään epämukavuutta. Se ei kuitenkaan korvaa asianmukaista aseiden käsittelyä ja turvallisuuskäytäntöjä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty, kun liität tai säädät takaisinlyöntipadia.
- Vältä lämmön kertymistä asennuksen tai käytön aikana, sillä tämä voi vaikuttaa padin suorituskäyttöön.
- Älä ylitä suositeltua paksuutta tai kokoa padille tietyille asemallille.
- Käytä padia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, joka on vähentää takaisinlyöntiä ampumatoiminnan aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Poista mahdollinen aiempi takaisinlyöntipadi aseesta.
- Kohdista KICKEEZ-padi aseeseen tukien kanssa varmistaen tiukka istuvuus.
- Kiinnitä padi asianmukaisilla ruuveilla tai kiinnittimillä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että padi on tukevasti kiinnitetty eikä liiku vedettäessä.

2. Käyttö

- Kun otat aseeseen olkapäälle, aseta padi olkapääsi vasten optimaalisen mukavuuden saavuttamiseksi.
- Pidä oikea ampumisasento maksimoidaksesi takaisinlyöntipadin tehokkuuden.
- Vältä liiallista voimaa aseeseen olkapäälle ottamisessa, sillä tämä voi johtaa vammoihin tai epämukavuuteen.
- Jos tunnet epämukavuutta käytön aikana, lopeta heti ja arvioi asentosi ja tekniikkasi.

Hävitysohjeet

- Hävitä takaisinlyöntipadi paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta padi, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita palamisen aikana.
- Jos padi on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista.
- Varmista, että padi hävitetään tavalla, joka estää lasten tai lemmikkien vahingossa käyttämästä sitä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PADista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän ampumakokemuksen RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PADin kanssa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely. Kiitos, että valitsit tuotteemme.

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Konsumentssäkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning och optimal prestanda av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att kudden är kompatibel med ditt vapen innan användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Inspektera kudden regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Förvara kudden på en sval, torr plats borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Håll kudden utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Vid obehag eller skada vid användning av kudden, avbryt användningen omedelbart och sök medicinsk rådgivning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- RECOIL PAD är designad för att absorbera rekyl och minska obehag. Den är dock inte en ersättning för korrekt hantering av vapen och säkerhetsrutiner.
- Se till att vapnet är avlastat när du fäster eller justerar rekylkudden.
- Undvik att låta värme byggas upp under installation eller användning, eftersom detta kan påverka kudden prestanda.
- Överskrid inte den rekommenderade tjockleken eller storleken på kudden för din specifika vapentyp.
- Använd kudden endast för sitt avsedda syfte, vilket är att minska rekyl under skjutaktiviteter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är avlastat och säkert att hantera.
- Ta bort eventuell befintlig rekylkudde från vapnet, om tillämpligt.
- Justera KICKEEZ kudden med vapnets kolv, så att den passar tätt.
- Fäst kudden med lämpliga skruvar eller fästelement enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att kudden är ordentligt fäst och inte rör sig när den dras.

2. Användning

- När du ska skjuta, placera kudden mot din axel för optimal komfort.
- Upprätthåll en korrekt skjutställning för att maximera effektiviteten hos rekylkudden.
- Undvik att använda överdriven kraft när du ska skjuta, eftersom detta kan leda till skada eller obehag.
- Om du upplever obehag under användning, stoppa omedelbart och omvärdera din position och teknik.

Avfallsinstruktioner

- Kassera rekylkudden i enlighet med lokala föreskrifter.
- Inbränn inte kudden, eftersom den kan frigöra skadliga ämnen när den bränns.

- Om kudden är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna den om möjligt.
- Se till att kudden kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig användning av barn eller husdjur.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och njutbar skjutupplevelse med RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen. Tack för att du valt vår produkt.

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Příručka pro bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Tato příručka poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného používání a optimálního výkonu produktu. Před instalací a použitím si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla podložka kompatibilní s vaší zbraní před použitím.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Pravidelně kontrolujte podložku na známky opotřebení nebo poškození.
- Ukládejte podložku na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty.
- Držte podložku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakéhokoli nepohodlí nebo zranění při používání podložky okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- RECOIL PAD je navržen k absorpci zpětného rázu a snížení nepohodlí. Není však náhradou za správné zacházení se zbraní a bezpečnostní praktiky.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá, když připevňujete nebo upravujete podložku na zpětný ráz.
- Vyhněte se hromadění tepla během instalace nebo používání, protože to může ovlivnit výkon podložky.
- Nepřekračujte doporučenou tloušťku nebo velikost podložky pro váš konkrétní model zbraně.
- Používejte podložku pouze pro její zamýšlený účel, což je snížení zpětného rázu při střeleckých aktivitách.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Odstraňte jakoukoli stávající podložku na zpětný ráz ze zbraně, pokud je to relevantní.
- Zarovnejte podložku KICKEEZ se zásobníkem zbraně, aby byla zajištěna těsná přilnavost.
- Zajistěte podložku pomocí odpovídajících šroubů nebo upevňovacích prvků podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je podložka pevně připevněna a nehýbe se, když ji zatáhnete.

2. Použití

- Při přitahování zbraně umístěte podložku proti svému rameni pro optimální pohodlí.
- Udržujte správný střelecký postoj pro maximalizaci účinnosti podložky na zpětný ráz.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při přitahování zbraně, protože to může vést k zranění nebo nepohodlí.
- Pokud během používání pocítíte jakékoli nepohodlí, okamžitě přestaňte a přehodnoťte svou polohu a techniku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte podložku na zpětný ráz v souladu s místními předpisy.
- Nepalujte podložku, protože při spalování může uvolňovat škodlivé látky.
- Pokud je podložka poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.

- Ujistěte se, že je podložka likvidována způsobem, který zabraňuje náhodnému použití dětmi nebo domácími zvířaty.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek při střelbě s RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se zbraní. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.