

RIFLE CHEEK-EEZ - KICK-EEZ CHEEK-EEZ 3/16" THICK BLACK

Softens Felt Recoil Prevents Cheek Bruising

Peel and stick to any cheekpiece and put an end to feeling beat up and sore the day after shooting. Genuine, Sorbothane®, recoil absorbing rubber is pre-cut with an adhesive back to fit quickly on hard-kicking shotguns or rifles. Three thicknesses allow fast comb height adjustments.



Attributes

- Name: KICK-EEZ CHEEK-EEZ 3/16" THICK BLACK
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440703316
- Mfr. No.: 703-316
- Color: Black
- Finish: Black
- Make: Universal Rifles
- Material: Rubber
- Delivery weight: 0.077kg
- UPC: 730412000526

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 3/16" THICK BLACK Sicherheitshinweise](#)
- [English: RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 3/16" THICK BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 3/16" THICK BLACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 3/16" THICK BLACK](#)
- [Italiano: RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 3/16" THICK BLACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 3/16" THICK BLACK Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: CHEEKKEEZ POSKIPAKAT KICKEEZ 3/16" THICK BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 3/16" THICK BLACK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 3/16" THICK BLACK Bezpečnostní pokyny](#)

RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 3/16" THICK BLACK Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 3/16" THICK BLACK entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es Komfort bietet und den Rückstoß verringert. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den CheekEez anbringst oder anpasst.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Schäden oder Abnutzungserscheinungen bemerkst, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Halte den CheekEez außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfe regelmäßig den Kleber und den Zustand des CheekEez, um sicherzustellen, dass er während der Nutzung sicher haftet.
- Wenn du während der Verwendung des CheekEez Unbehagen oder unerwünschte Wirkungen verspürst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den CheekEez nur auf kompatiblen Wangenauflagen von Gewehren und Schrotflinten.
- Stelle sicher, dass die Oberfläche der Wangenauflage sauber und trocken ist, bevor du die Installation durchführst, um die Haftung zu maximieren.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Anbringen des CheekEez, um Schäden am Produkt oder an der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Der CheekEez ist für die Verwendung durch Erwachsene konzipiert; halte ihn von Kindern fern.
- Mache dich mit dem Betrieb und den Sicherheitsfunktionen der Feuerwaffe vertraut, bevor du den CheekEez verwendest.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Reinige die Oberfläche der Wangenauflage mit einem milden Reinigungsmittel und lasse sie vollständig trocknen.

2. Anwendung:

- Ziehe die Klebefolie vom CheekEez ab.
- Richte den CheekEez an der gewünschten Stelle auf der Wangenauflage aus.
- Drücke fest nach unten, um vollen Kontakt und Haftung sicherzustellen.

3. Anpassung:

- Wenn nötig, schneide den CheekEez zu, um die gewünschte Dicke und Passform zu erreichen.
- Überprüfe die Ausrichtung und passe sie nach Bedarf an, bevor du ihn fest anbringst.

4. Verwendung:

- Wenn du deine Feuerwaffe benutzt, lege deine Wange für Komfort gegen den CheekEez.
- Überwache die Leistung des CheekEez während der Verwendung und nimm bei Bedarf Anpassungen vor.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den CheekEez verantwortungsvoll gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.
- Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten für Gummiprodukte in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden, oder besuche die Website des Herstellers.

Danke, dass du Sicherheit und Komfort in deinem Schießerlebnis priorisierst. Genieße deine Zeit auf dem Schießstand!

RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 3/16" THICK BLACK

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 3/16" THICK BLACK. This product is designed to enhance your shooting experience by providing comfort and reducing recoil impact. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and proper installation.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before applying or adjusting the CheekEez.
- Do not use the product if you notice any damage or wear that may affect its performance.
- Keep the CheekEez out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Regularly inspect the adhesive and the condition of the CheekEez to ensure it remains securely attached during use.
- If you experience any discomfort or adverse effects while using the CheekEez, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only on compatible cheekpieces of rifles and shotguns.
- Ensure the surface of the cheekpiece is clean and dry before installation to maximize adhesion.
- Avoid excessive force when applying the CheekEez to prevent damage to the product or the firearm.
- The CheekEez is designed for adult use; keep it away from children.
- Familiarize yourself with the firearm's operation and safety features before using the CheekEez.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Clean the cheekpiece surface with a mild detergent and allow it to dry completely.

2. Application:

- Peel the adhesive backing off the CheekEez.
- Align the CheekEez with the desired position on the cheekpiece.
- Press down firmly to ensure full contact and adhesion.

3. Adjustment:

- If necessary, trim the CheekEez to achieve the desired thickness and fit.
- Check the alignment and adjust as needed before securing it firmly.

4. Usage:

- When using your firearm, rest your cheek against the CheekEez for comfort.
- Monitor the performance of the CheekEez during use and make any necessary adjustments.

Disposal Instructions

- Dispose of the CheekEez responsibly according to local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains hazardous materials.
- Check for recycling options for rubber products in your area.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding the RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product or visit the manufacturer's website.

Thank you for prioritizing safety and comfort in your shooting experience. Enjoy your time at the range!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 3/16" THICK BLACK

Introducción

Gracias por elegir el RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 3/16" THICK BLACK. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar comodidad y reducir el impacto del retroceso. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro e instalación adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de aplicar o ajustar el CheekEez.
- No utilices el producto si notas algún daño o desgaste que pueda afectar su rendimiento.
- Mantén el CheekEez fuera del alcance de niños e individuos vulnerables cuando no esté en uso.
- Inspecciona regularmente el adhesivo y la condición del CheekEez para asegurar que permanezca firmemente adherido durante su uso.
- Si experimentas alguna incomodidad o efectos adversos mientras usas el CheekEez, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo en piezas de mejilla compatibles de rifles y escopetas.
- Asegúrate de que la superficie de la pieza de mejilla esté limpia y seca antes de la instalación para maximizar la adhesión.
- Evita aplicar fuerza excesiva al colocar el CheekEez para prevenir daños al producto o al arma de fuego.
- El CheekEez está diseñado para uso de adultos; mantenlo alejado de los niños.
- Familiarízate con el funcionamiento y las características de seguridad del arma de fuego antes de usar el CheekEez.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Limpia la superficie de la pieza de mejilla con un detergente suave y déjala secar completamente.

2. Aplicación:

- Despega el respaldo adhesivo del CheekEez.
- Alinea el CheekEez con la posición deseada en la pieza de mejilla.
- Presiona firmemente para asegurar un contacto y adhesión total.

3. Ajuste:

- Si es necesario, recorta el CheekEez para lograr el grosor y ajuste deseados.
- Verifica la alineación y ajusta según sea necesario antes de asegurarlo firmemente.

4. Uso:

- Al usar tu arma de fuego, apoya tu mejilla contra el CheekEez para mayor comodidad.
- Monitorea el rendimiento del CheekEez durante su uso y realiza los ajustes necesarios.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el CheekEez de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica si contiene materiales peligrosos.
- Consulta las opciones de reciclaje para productos de goma en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte adicional respecto al RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por priorizar la seguridad y la comodidad en tu experiencia de tiro. ¡Disfruta tu tiempo en el campo de tiro!

Guide de Sécurité pour le RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 3/16" THICK BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 3/16" THICK BLACK. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant confort et réduction de l'impact du recul. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et une installation appropriée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'appliquer ou d'ajuster le CheekEez.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des dommages ou de l'usure pouvant affecter ses performances.
- Gardez le CheekEez hors de portée des enfants et des personnes vulnérables lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Inspectez régulièrement l'adhésif et l'état du CheekEez pour vous assurer qu'il reste solidement attaché pendant l'utilisation.
- Si vous ressentez un inconfort ou des effets indésirables lors de l'utilisation du CheekEez, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement sur des pièces de joue compatibles de fusils et de fusils de chasse.
- Assurez-vous que la surface de la pièce de joue est propre et sèche avant l'installation pour maximiser l'adhésion.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'application du CheekEez pour éviter d'endommager le produit ou l'arme à feu.
- Le CheekEez est conçu pour une utilisation par des adultes ; gardez-le éloigné des enfants.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement et les caractéristiques de sécurité de l'arme à feu avant d'utiliser le CheekEez.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Nettoyez la surface de la pièce de joue avec un détergent doux et laissez-la sécher complètement.

2. Application :

- Décollez le support adhésif du CheekEez.
- Alignez le CheekEez avec la position souhaitée sur la pièce de joue.
- Appuyez fermement pour assurer un contact et une adhésion complets.

3. Ajustement :

- Si nécessaire, découpez le CheekEez pour obtenir l'épaisseur et l'ajustement souhaités.
- Vérifiez l'alignement et ajustez si besoin avant de le fixer fermement.

4. Utilisation :

- Lorsque vous utilisez votre arme à feu, reposez votre joue contre le CheekEez pour plus de confort.
- Surveillez les performances du CheekEez pendant l'utilisation et effectuez les ajustements nécessaires.

Instructions d'Élimination

- Disposez du CheekEez de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers s'il contient des matériaux dangereux.
- Vérifiez les options de recyclage pour les produits en caoutchouc dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant le RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit ou visiter le site web du fabricant.

Merci de prioriser la sécurité et le confort dans votre expérience de tir. Profitez de votre temps au stand de tir !

RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 3/16" THICK BLACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 3/16" THICK BLACK. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo comfort e riducendo l'impatto del rinculo. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e un'installazione corretta.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di applicare o regolare il CheekEez.
- Non utilizzare il prodotto se noti danni o usura che potrebbero influire sulle sue prestazioni.
- Tieni il CheekEez fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili quando non è in uso.
- Ispeziona regolarmente l'adesivo e le condizioni del CheekEez per assicurarti che rimanga saldamente attaccato durante l'uso.
- Se avverti disagio o effetti avversi mentre utilizzi il CheekEez, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza solo su poggiatesta compatibili di fucili e carabine.
- Assicurati che la superficie del poggiatesta sia pulita e asciutta prima dell'installazione per massimizzare l'adesione.
- Evita di applicare una forza eccessiva quando applichi il CheekEez per prevenire danni al prodotto o all'arma da fuoco.
- Il CheekEez è progettato per un uso da parte di adulti; tienilo lontano dai bambini.
- Familiarizzati con il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza dell'arma da fuoco prima di utilizzare il CheekEez.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Pulisci la superficie del poggiatesta con un detergente delicato e lascialo asciugare completamente.

2. Applicazione:

- Rimuovi il retro adesivo dal CheekEez.
- Allinea il CheekEez con la posizione desiderata sul poggiatesta.
- Premi con decisione per garantire un contatto e un'adesione completi.

3. Regolazione:

- Se necessario, ritaglia il CheekEez per ottenere lo spessore e la vestibilità desiderati.
- Controlla l'allineamento e regola secondo necessità prima di fissarlo saldamente.

4. Uso:

- Quando utilizzi la tua arma da fuoco, appoggia la guancia sul CheekEez per maggiore comfort.
- Monitora le prestazioni del CheekEez durante l'uso e apporta eventuali aggiustamenti necessari.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il CheekEez in modo responsabile secondo le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.
- Controlla le opzioni di riciclaggio per i prodotti in gomma nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo al RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto o visita il sito web del produttore.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e al comfort nella tua esperienza di tiro. Buon divertimento al poligono!

RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 3/16" THICK BLACK Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 3/16" THICK BLACK. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy komfortu podczas strzelania oraz redukcji odrzutu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i prawidłowy montaż.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zastosowaniem lub regulacją CheekEez.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub zużycie, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Trzymaj CheekEez z dala od dzieci i osób wrażliwych, gdy nie jest używany.
- Regularnie sprawdzaj klej i stan CheekEez, aby upewnić się, że pozostaje on pewnie przymocowany podczas użytkowania.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek dyskomfortu lub niepożądanych efektów podczas używania CheekEez, natychmiast przerwij użycie i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko na kompatybilnych poduszkach policzkowych karabinów i strzelb.
- Upewnij się, że powierzchnia poduszki policzkowej jest czysta i sucha przed montażem, aby maksymalizować przyczepność.
- Unikaj nadmiernej siły podczas aplikacji CheekEez, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub broni.
- CheekEez jest przeznaczony do użytku przez dorosłych; trzymaj go z dala od dzieci.
- Zapoznaj się z obsługą broni oraz jej funkcjami bezpieczeństwa przed użyciem CheekEez.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Oczyszcz powierzchnię poduszki policzkowej łagodnym detergentem i pozwól jej całkowicie wyschnąć.

2. Aplikacja:

- Zdejmij samoprzylepną warstwę z CheekEez.
- Wyrównaj CheekEez z pożądaną pozycją na poduszce policzkowej.
- Mocno naciśnij, aby zapewnić pełny kontakt i przyczepność.

3. Regulacja:

- W razie potrzeby przytnij CheekEez, aby osiągnąć pożądaną grubość i dopasowanie.
- Sprawdź wyrównanie i dostosuj w razie potrzeby przed mocnym przymocowaniem.

4. Użytkowanie:

- Podczas używania broni opieraj policzek na CheekEez dla komfortu.
- Monitoruj działanie CheekEez podczas użytkowania i dokonuj wszelkich niezbędnych regulacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj CheekEez odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Sprawdź opcje recyklingu produktów gumowych w swojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego RIFLE CHEEKKEEZ KICKKEEZ CHEEKKEEZ, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i komfortu w swoim doświadczeniu strzeleckim. Ciesz się czasem spędzonym na strzelnicy!

CHEEKEEZ POSKIPAKAT KICKEEZ 3/16" THICK BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CHEEKEEZ POSKIPAKAT KICKEEZ 3/16" THICK BLACK. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla mukavuutta ja vähentämällä rekyä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja oikean asennuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen CheekEezin asentamista tai säätämistä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai kulumista, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Pidä CheekEez lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa, kun se ei ole käytössä.
- Tarkista säännöllisesti liiman kunto ja CheekEezin tila varmistaaksesi, että se pysyy tukevasti kiinnitettynä käytön aikana.
- Jos koet epämukavuutta tai haittavaikutuksia CheekEezin käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja kysy neuvoa ammattilaiselta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain yhteensopivilla poskipakoilla kivääreissä ja haulikoissa.
- Varmista, että poskipakan pinta on puhdas ja kuiva ennen asennusta parhaan tartunnan saavuttamiseksi.
- Vältä liiallista voimaa CheekEezin asentamisessa, jotta et vahingoita tuotetta tai asetta.
- CheekEez on suunniteltu aikuisille; pidä se lasten ulottumattomissa.
- Tutustu aseeseen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin ennen CheekEezin käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Puhdista poskipakan pinta miedolla pesuaineella ja anna sen kuivua täysin.

2. Asennus:

- Irrota CheekEezin liimapinta.
- Aseta CheekEez haluttuun kohtaan poskipakalla.
- Paina tiukasti alas varmistaaksesi täyden kosketuksen ja tartunnan.

3. Säätö:

- Jos tarpeen, leikkaa CheekEez halutun paksuuden ja istuvuuden saavuttamiseksi.
- Tarkista kohdistus ja säädä tarvittaessa ennen sen tiivistämistä.

4. Käyttö:

- Aseen käytön aikana lepuuta poskeasi CheekEezin päällä mukavuuden saavuttamiseksi.
- Seuraa CheekEezin suorituskykyä käytön aikana ja tee tarvittavat säädöt.

Hävitysohjeet

- Hävitä CheekEez vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Tarkista kierrätysmahdollisuudet kumituotteille alueellasi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Turvallisuuskysymyksiä tai lisätukea CHEEKEEZ POSKIPAKAT KICKEEZ 3/16" THICK BLACK tuotteelle varten, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja mukavuuden ampumakokemuksessasi. Nauti ajastasi ampumaradalla!

RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 3/16" THICK BLACK Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 3/16" THICK BLACK. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge komfort och minska rekylpåverkan. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och korrekt installation.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du applicerar eller justerar CheekEez.
- Använd inte produkten om du märker några skador eller slitage som kan påverka dess prestanda.
- Håll CheekEez utom räckhåll för barn och sårbara individer när den inte används.
- Inspektera regelbundet limmet och tillståndet på CheekEez för att säkerställa att den förblir säkert fäst under användning.
- Om du upplever obehag eller negativa effekter vid användning av CheekEez, avbryt omedelbart användningen och rådgör med en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast på kompatibla kindstöd för gevär och hagelgevär.
- Se till att ytan på kindstödet är ren och torr innan installation för att maximera vidhäftningen.
- Undvik överdrivet tryck när du applicerar CheekEez för att förhindra skador på produkten eller vapnet.
- CheekEez är utformad för vuxen användning; håll den borta från barn.
- Bekanta dig med vapnets funktion och säkerhetsfunktioner innan du använder CheekEez.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Rengör ytan på kindstödet med ett mildt rengöringsmedel och låt det torka helt.

2. Applicering:

- Ta bort det självhäftande skyddet från CheekEez.
- Justera CheekEez till önskad position på kindstödet.
- Tryck ner ordentligt för att säkerställa full kontakt och vidhäftning.

3. Justering:

- Om nödvändigt, trimma CheekEez för att uppnå önskad tjocklek och passform.
- Kontrollera justeringen och justera vid behov innan du säkrar den ordentligt.

4. Användning:

- När du använder ditt vapen, vila din kind mot CheekEez för komfort.
- Övervaka prestandan av CheekEez under användning och gör nödvändiga justeringar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera CheekEez på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Kontrollera återvinningssalternativ för gummiprodukter i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du prioriterar säkerhet och komfort i din skytteupplevelse. Njut av din tid på skjutbanan!

RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 3/16" THICK BLACK

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 3/16" THICK BLACK. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje pohodlí a snižuje náraz při zpětném rázu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné používání a správnou instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před aplikací nebo úpravou CheekEez.
- Nepoužívejte produkt, pokud si všimnete jakéhokoli poškození nebo opotřebení, které by mohlo ovlivnit jeho výkon.
- Udržujte CheekEez mimo dosah dětí a zranitelných osob, když se nepoužívá.
- Pravidelně kontrolujte lepidlo a stav CheekEez, abyste zajistili, že zůstává během používání bezpečně připevněn.
- Pokud během používání CheekEez pocítíte jakékoli nepohodlí nebo nepříznivé účinky, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s odborníkem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze na kompatibilních lícnicích pušek a brokovnic.
- Ujistěte se, že povrch lícnice je čistý a suchý před instalací, aby se maximalizovalo přilnutí.
- Vyvarujte se nadměrné síly při aplikaci CheekEez, abyste předešli poškození produktu nebo zbraně.
- CheekEez je navržen pro dospělé; uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Seznamte se s obsluhou a bezpečnostními funkcemi zbraně před použitím CheekEez.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Vyčistěte povrch lícnice jemným čisticím prostředkem a nechte ho zcela vyschnout.

2. Aplikace:

- Odstraňte lepicí podložku z CheekEez.
- Zarovnejte CheekEez s požadovanou pozicí na lícnici.
- Pevně stiskněte, aby došlo k plnému kontaktu a přilnutí.

3. Úprava:

- Pokud je to nutné, upravte CheekEez na požadovanou tloušťku a velikost.
- Zkontrolujte zarovnání a upravte podle potřeby před pevným připevněním.

4. Použití:

- Při používání zbraně opřete tvář o CheekEez pro pohodlí.
- Sledujte výkon CheekEez během používání a proveďte potřebné úpravy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte CheekEez zodpovědně podle místních předpisů.
- Nepokládejte produkt do domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte možnosti recyklace pro gumové výrobky ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu ohledně RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s vaším produktem nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost a pohodlí ve svém zážitku ze střelby. Užijte si čas na střelnici!