

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® - ISMI 15 LB. SPRING FOR GLOCK® 17

[Pistoolin osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijouset](#)

Suunniteltu Maksimaaliseen Johdonmukaisuuteen & Luotettavuuteen

CAD-suunniteltu ja rakennettu ilmailustandardien mukaisesti kromisiliconista, korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä tai kromivanadiinista maksimaalisen kestävyuden, johdonmukaisuuden ja luotettavan suorituskyvyn varmistamiseksi. Rakennettu ilmailustandardien mukaan; lämpökäsitelty, laakeripuhdistettu ja täysin jännitykseltään vapautettu jousen asettumisen minimoimiseksi. GLOCK®-JOUSTOSPRINGIT - Litteä lanka, kromivanadiiniseos, kierretty sopimaan tehdaslävistyksen halkaisijaan .250" tai vähemmän. GLOCK® 17 sopii suuriin runkoihin 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35. Tehdaspaino on 17 lb. GLOCK® 19 sopii 19, 23, 25, 32. Tehdaspaino on 18 lb.



Ominaisuudet

- Nimi: [ISMI 15 LB. SPRING FOR GLOCK® 17](#)
- Valmistaja: [ISMI](#)
- Tuotenro: 445000005
- Valm.nro: GL15
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 17
- Paunoja: 15 lbs
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen korkeus: 10mm
- Toimituksen leveys: 79mm
- Toimituksen pituus: 211mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15 LB. SPRING FOR GLOCK® 17](#)
- [Tietoa meistä](#)

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15 LB. SPRING FOR GLOCK® 17

Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15 LB. SPRING FOR GLOCK® 17. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glock® aseesi suorituskykyä samalla kun se varmistaa turvallisuuden ja luotettavuuden. Lue tämä opas huolellisesti ymmärtääksesi, miten käyttää ja ylläpitää tätä tuotetta turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, noudata seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen kuin asennat tai tarkistat jousen.
- Pidä jousi ja kaikki aseeseen osat lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti jousi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Käytä vain yhteensopivia malleja, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muuntamista ja käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytettäessä

Kun käytät FLAT WIRE RECOIL SPRINGS tuotteita, noudata seuraavia varotoimia:

- Käytä jousia vain seuraavien Glock® mallien kanssa: 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35 Glock® 17:lle; ja 19, 23, 25, 32 Glock® 19:lle.
- Varmista, että jousi on asennettu oikein, jotta toimintahäiriöitä ei tapahtuisi.
- Vältä jousen käyttöä, jos siinä on merkkejä korroosiosta tai muodonmuutoksista.
- Älä ylitä suositeltuja painoarvoja tietyille Glock® mallillesi.

Asennus ja käyttöohjeet

Noudata näitä ohjeita huolellisesti jousen oikeaa asennusta ja käyttöä varten:

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut: puukkotyökalu ja työtaso.

2. Asennus

- Poista liukusuoja aseeseen rungosta.
- Etsi tehdasohjaustanko ja jousikokoonpano.
- Poista varovasti vanha jousi ohjaustangosta.
- Ota uusi FLAT WIRE RECOIL SPRING ja asenna se ohjaustankoon varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiinnitä liukusuoja takaisin runkoon ja varmista, että se toimii sujuvasti.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.
- Puhdista ja huolla jousi säännöllisesti osana aseeseen huoltorutiinia.

Hävittämisohteet

Kun FLAT WIRE RECOIL SPRINGS tuotteita ei enää tarvita tai ne ovat vaurioituneet, hävitä ne vastuullisesti:

- Älä hävitä jousia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset säädökset metallikomponenttien kierrätyksestä tai asianmukaisista hävittämismenetelmistä.
- Harkitse tuotteen palauttamista valmistajalle kierrätystä varten, jos se on mahdollista.

Lisätietoja varten

Kaikkia turvallisuuskysymyksiä tai lisätukea FLAT WIRE RECOIL SPRINGS tuotteiden osalta varten, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessasi.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15 LB. SPRING FOR GLOCK® 17 tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja kysy ammattilaisilta, jos olet epävarma mistään asennuksen tai käytön osaalueesta. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi