

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® - ISMI 17 LB. SPRING FOR GLOCK® 17

Designed For Maximum Consistency & Reliability

CAD designed and built to Aerospace specifications from chrome silicon, corrosion resistant, stainless steel or chrome vanadium for maximum durability, consistency and reliable performance. Built to aerospace specifications; heat treated, shot peened and fully stress relieved to minimize spring set. GLOCK® RECOIL SPRINGS - Flat wire, chrome vanadium alloy,, wound to fit factory diameter guide rod of .250" or less. GLOCK® 17 fits large frame 17,17L,20,21,22,24,31,35. Factory weight is 17 lb. GLOCK® 19 fits 19,23,25,32. Factory weight is 18 lb.



Attributes

- Name: ISMI 17 LB. SPRING FOR GLOCK® 17
- Manufacturer: ISMI
- Product no.: 445000006
- Mfr. No.: GL17
- Make: Glock
- Model: 17
- Pounds: 17 lbs
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÜR GLOCK® ISMI 17 LB. SPRING FÜR GLOCK® 17 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 17 LB. SPRING FOR GLOCK® 17 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO PARA GLOCK® ISMI 17 LB. SPRING PARA GLOCK® 17](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DES RESSORTS DE RECOIL À FIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 17 LB. SPRING POUR GLOCK® 17](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE MOLLE DI RIMBALZO IN FILO PIATTO PER GLOCK® ISMI 17 LB. SPRING PER GLOCK® 17](#)
- [Polski: FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 17 LB. SPRING FOR GLOCK® 17 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 17 LB. SPRING FOR GLOCK® 17 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 17 LB. SPRING FOR GLOCK® 17 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 17 LB. SPRING FOR GLOCK® 17](#)

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÜR GLOCK® ISMI 17

LB. SPRING FÜR GLOCK® 17 Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die ISMI Flat Wire Recoil Springs für deine Glock®-Feuerwaffe entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Rückstoßfeder mit deinem Glock®-Modell kompatibel ist. Dieses Produkt ist für die Glock® 17 und andere kompatible Modelle konzipiert.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und stelle sicher, dass sie entladen sind, bevor du Wartungsarbeiten oder Modifikationen vornimmst.
- Lagere die Rückstoßfedern an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Überprüfe regelmäßig die Rückstoßfeder auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze sie, wenn irgendwelche Probleme festgestellt werden.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffenmodifikationen und gebrauch.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur ISMI-Rückstoßfedern mit deiner Glock®, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
- Überschreite niemals die vom Hersteller empfohlenen Gewichtsspezifikationen für deine Feuerwaffe.
- Vermeide die Verwendung der Rückstoßfeder, wenn sie Anzeichen von Korrosion oder physischer Beschädigung aufweist.
- Halte die Rückstoßfeder außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: ein Stanzwerkzeug und einen kleinen Hammer.

2. Entfernung der alten Rückstoßfeder:

- Entferne den Schlitten vom Rahmen der Glock®.
- Entferne vorsichtig die alte Rückstoßfeder, indem du auf die Rückstoßfederbaugruppe drückst und sie herausziehst.

3. Installation der neuen Rückstoßfeder:

- Nimm die neue ISMI-Rückstoßfeder und richte sie mit der WerksdurchmesserFührungsstange von 0,250" oder weniger aus.
- Setze die Rückstoßfeder auf die Führungsstange und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Befestige den Schlitten wieder am Rahmen der Glock®.

4. Testen:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe korrekt funktioniert.
- Führe einen Testschuss in einer sicheren und kontrollierten Umgebung durch, um die Leistung zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Rückstoßfedern und Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Federn nicht auf eine Weise, die ein Risiko für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Installation, Nutzung oder Sicherheit der ISMI Flat Wire Recoil Springs, verweise bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website.

Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner ISMI Flat Wire Recoil Springs für Glock® gewährleisten. Priorisiere stets Sicherheit und die Einhaltung lokaler Gesetze beim Umgang mit Feuerwaffen.

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 17 LB. SPRING FOR GLOCK® 17 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ISMI Flat Wire Recoil Springs for your Glock® firearm. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the recoil spring is compatible with your Glock® model. This product is designed for Glock® 17 and other compatible models.
- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded before performing any maintenance or modifications.
- Store the recoil springs in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Regularly inspect the recoil spring for signs of wear or damage. Replace it if any issues are detected.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only ISMI recoil springs with your Glock® to ensure safety and reliability.
- Never exceed the manufacturer's recommended weight specifications for your firearm.
- Avoid using the recoil spring if it shows any signs of corrosion or physical damage.
- Keep the recoil spring out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear protective eyewear when working with firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a punch tool and a small hammer.

2. Removal of the Old Recoil Spring:

- Remove the slide from the frame of the Glock®.
- Carefully remove the old recoil spring by pushing down on the recoil spring assembly and sliding it out.

3. Installation of the New Recoil Spring:

- Take the new ISMI recoil spring and align it with the factory diameter guide rod of .250" or less.
- Insert the recoil spring onto the guide rod, ensuring it is seated properly.
- Reattach the slide to the frame of the Glock®.

4. Testing:

- After installation, perform a function check to ensure the firearm operates correctly.
- Conduct a test fire in a safe and controlled environment to verify performance.

Disposal Instructions

- Dispose of old recoil springs and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of springs in a manner that may pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the installation, use, or safety of the ISMI Flat Wire Recoil Springs, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit the official website.

By adhering to these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your ISMI Flat Wire Recoil Springs for Glock®. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling firearms.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO PARA GLOCK® ISMI 17 LB. SPRING PARA GLOCK® 17

Introducción

Gracias por elegir los Resortes de Retroceso de Alambre Plano ISMI para tu arma de fuego Glock®. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el resorte de retroceso sea compatible con tu modelo de Glock®. Este producto está diseñado para Glock® 17 y otros modelos compatibles.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y asegúrate de que estén descargadas antes de realizar cualquier mantenimiento o modificación.
- Almacena los resortes de retroceso en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Inspecciona regularmente el resorte de retroceso en busca de signos de desgaste o daño. Reemplázalo si se detectan problemas.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones y el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo resortes de retroceso ISMI con tu Glock® para garantizar la seguridad y la fiabilidad.
- Nunca excedas las especificaciones de peso recomendadas por el fabricante para tu arma de fuego.
- Evita usar el resorte de retroceso si muestra signos de corrosión o daño físico.
- Mantén el resorte de retroceso fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Siempre usa gafas de protección al trabajar con armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias: una herramienta de punzón y un martillo pequeño.

2. Remoción del Viejo Resorte de Retroceso:

- Retira la corredera del marco de la Glock®.
- Retira cuidadosamente el viejo resorte de retroceso presionando hacia abajo en el ensamblaje del resorte de retroceso y deslizándolo hacia afuera.

3. Instalación del Nuevo Resorte de Retroceso:

- Toma el nuevo resorte de retroceso ISMI y alinéalo con el vástago guía de fábrica de .250" o menos.
- Inserta el resorte de retroceso en el vástago guía, asegurándote de que esté asentado correctamente.
- Vuelve a colocar la corredera en el marco de la Glock®.

4. Prueba:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma de fuego opere correctamente.
- Realiza una prueba de disparo en un entorno seguro y controlado para verificar el rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los resortes de retroceso viejos y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los resortes de una manera que pueda representar un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta sobre la instalación, uso o seguridad de los Resortes de Retroceso de Alambre Plano ISMI, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje o visita el sitio web oficial.

Al adherirte a estas pautas e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Resortes de Retroceso de Alambre Plano ISMI para Glock®. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales al manejar armas de fuego.

GUIDE DE SÉCURITÉ DES RESSORTS DE RECOIL À FIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 17 LB. SPRING POUR GLOCK® 17

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts de recoil ISMI à fil plat pour votre arme à feu Glock®. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le ressort de recoil est compatible avec votre modèle de Glock®. Ce produit est conçu pour le Glock® 17 et d'autres modèles compatibles.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et assurez-vous qu'elles sont déchargées avant d'effectuer toute maintenance ou modification.
- Rangez les ressorts de recoil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Inspectez régulièrement le ressort de recoil pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Remplacez-le si des problèmes sont détectés.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les ressorts de recoil ISMI avec votre Glock® pour garantir la sécurité et la fiabilité.
- Ne dépassez jamais les spécifications de poids recommandées par le fabricant pour votre arme à feu.
- Évitez d'utiliser le ressort de recoil s'il présente des signes de corrosion ou de dommages physiques.
- Gardez le ressort de recoil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires : un outil de poinçonnage et un petit marteau.

2. Retrait de l'Ancien Ressort de Recoil :

- Retirez la glissière du cadre du Glock®.
- Retirez soigneusement l'ancien ressort de recoil en appuyant sur l'assemblage du ressort de recoil et en le faisant glisser vers l'extérieur.

3. Installation du Nouveau Ressort de Recoil :

- Prenez le nouveau ressort de recoil ISMI et alignez-le avec la tige de guide de diamètre d'origine de .250" ou moins.
- Insérez le ressort de recoil sur la tige de guide, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Réattachez la glissière au cadre du Glock®.

4. Test :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme à feu fonctionne correctement.
- Effectuez un tir d'essai dans un environnement sûr et contrôlé pour vérifier les performances.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les anciens ressorts de recul et tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les ressorts d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant l'installation, l'utilisation ou la sécurité des ressorts de recul à fil plat ISMI, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou visiter le site officiel.

En respectant ces directives et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sécurisée et efficace de vos ressorts de recul à fil plat ISMI pour Glock®. Priorisez toujours la sécurité et la conformité aux lois locales lors de la manipulation d'armes à feu.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE MOLLE DI RIMBALZO IN FILO PIATTO PER GLOCK® ISMI 17 LB. SPRING PER GLOCK® 17

Introduzione

Grazie per aver scelto le molle di rimbalzo in filo piatto ISMI per il tuo firearm Glock®. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire l'uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati che la molla di rimbalzo sia compatibile con il tuo modello di Glock®. Questo prodotto è progettato per Glock® 17 e altri modelli compatibili.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e assicurati che siano scariche prima di eseguire qualsiasi manutenzione o modifica.
- Conserva le molle di rimbalzo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Ispeziona regolarmente la molla di rimbalzo per segni di usura o danni. Sostituiscila se vengono rilevati problemi.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo molle di rimbalzo ISMI con la tua Glock® per garantire sicurezza e affidabilità.
- Non superare mai le specifiche di peso raccomandate dal produttore per la tua arma.
- Evita di utilizzare la molla di rimbalzo se mostra segni di corrosione o danni fisici.
- Tieni la molla di rimbalzo fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando lavori con armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari: un attrezzo a punzone e un piccolo martello.

2. Rimozione della Vecchia Molla di Rimbalzo:

- Rimuovi il carrello dalla cornice della Glock®.
- Rimuovi con attenzione la vecchia molla di rimbalzo spingendo verso il basso l'assemblaggio della molla di rimbalzo e facendola scorrere fuori.

3. Installazione della Nuova Molla di Rimbalzo:

- Prendi la nuova molla di rimbalzo ISMI e allineala con il perno guida di fabbrica di diametro .250" o meno.
- Inserisci la molla di rimbalzo sul perno guida, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Riattacca il carrello alla cornice della Glock®.

4. Test:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma funzioni correttamente.
- Effettua un collaudo in un ambiente sicuro e controllato per verificare le prestazioni.

Istruzioni per il Disposizione

- Smaltisci le vecchie molle di rimbalzo e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le molle in un modo che possa rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante l'installazione, l'uso o la sicurezza delle molle di rimbalzo in filo piatto ISMI, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o visitare il sito web ufficiale.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace delle tue molle di rimbalzo in filo piatto ISMI per Glock®. Prioritizza sempre la sicurezza e la conformità alle leggi locali quando maneggi armi da fuoco.

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 17 LB. SPRING FOR GLOCK® 17 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyn powrotnych ISMI Flat Wire do Twojej broni Glock®. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed instalacją i użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że sprężyna powrotna jest kompatybilna z modelem Glock®. Produkt ten jest zaprojektowany dla Glock® 17 oraz innych kompatybilnych modeli.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i upewnij się, że jest ona rozładowana przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek konserwacji lub modyfikacji.
- Przechowuj sprężyny powrotne w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę powrotną pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Wymień ją, jeśli wykryjesz jakiegokolwiek problemy.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko sprężyn powrotnych ISMI z Twoim Glock®, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność.
- Nigdy nie przekraczaj zalecanych przez producenta specyfikacji wagowych dla swojej broni.
- Unikaj używania sprężyny powrotnej, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki korozji lub uszkodzenia fizycznego.
- Trzymaj sprężynę powrotną z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze noś ochronne okulary, gdy pracujesz z bronią palną.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: narzędzie do wbijania i mały młotek.

2. Usunięcie Starej Sprężyny Powrotnej:

- Zdejmij zamek z ramy Glock®.
- Ostrożnie usuń starą sprężynę powrotną, naciskając w dół na zespół sprężyny powrotnej i wysuwając ją.

3. Instalacja Nowej Sprężyny Powrotnej:

- Weź nową sprężynę powrotną ISMI i dopasuj ją do średnicy prowadnicy fabrycznej wynoszącej 0,250" lub mniej.
- Włóż sprężynę powrotną na prowadnicę, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Ponownie zamocuj zamek do ramy Glock®.

4. Testowanie:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że broń działa prawidłowo.
- Wykonaj test strzelania w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, aby zweryfikować wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj stare sprężyny powrotne i wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie utylizuj sprężyn w sposób, który może stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instalacji, użycia lub bezpieczeństwa sprężyn powrotnych ISMI Flat Wire, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie sprężyn powrotnych ISMI Flat Wire do Glock®. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i przestrzeganie lokalnych przepisów podczas obsługi broni palnej.

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 17 LB. SPRING FOR GLOCK® 17 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ISMI Flat Wire Recoil Springs jouset Glock® aseeseesi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että jousi on yhteensopiva Glock® mallisi kanssa. Tämä tuote on suunniteltu Glock® 17:lle ja muille yhteensopiville malleille.
- Käsittele aseita aina varovasti ja varmista, että ne ovat tyhjät ennen huoltoa tai muutoksia.
- Säilytä jouset viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Tarkista säännöllisesti jousen kunto kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda se, jos havaitset ongelmia.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain ISMI jousia Glock® aseesi kanssa varmistaaksesi turvallisuuden ja luotettavuuden.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa painoarvoa aseellesi.
- Vältä jousen käyttöä, jos siinä on merkkejä korroosiosta tai fyysisistä vaurioista.
- Pidä jousi lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä aina suojalaseja työskennellessäsi aseiden kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut: poranterä ja pieni vasara.

2. Vanhan jousen poistaminen:

- Poista liukusovite Glock® kotelosta.
- Poista vanha jousi varovasti painamalla jousikokoonpanoa alaspäin ja liu'uttamalla se ulos.

3. Uuden jousen asentaminen:

- Ota uusi ISMI jousi ja kohdistaa se tehdaslävistyksen halkaisijaan .250" tai vähemmän.
- Aseta jousi ohjaustankoon varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiinnitä liukusovite takaisin Glock® kotelon päälle.

4. Testaus:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.
- Suorita testilaukaus turallisessa ja hallitussa ympäristössä varmistaaksesi suorituskyvyn.

Hävitsohjeet

- Hävitä vanhat jouset ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä jousia tavalla, joka voi aiheuttaa ympäristöriskin tai julkisen turvallisuuden vaaran.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä ISMI Flat Wire Recoil Springs jousien asennuksesta, käytöstä tai turvallisuudesta, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu pakkauksessa tai vieraile virallisella verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa ISMI Flat Wire Recoil Springs jousiesi turvallisen ja tehokkaan käytön Glock®-aseessasi. Aseta aina turvallisuus ja paikallisten lakien noudattaminen etusijalle aseita käsitellessäsi.

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 17

LB. SPRING FOR GLOCK® 17

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde ISMI Flat Wire Recoil Springs för din Glock®brandvapen. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att fjädern är kompatibel med din Glock®modell. Denna produkt är designad för Glock® 17 och andra kompatibla modeller.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och se till att de är oladdade innan du utför underhåll eller modifieringar.
- Förvara fjädrarna på en sval och torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Inspektera regelbundet fjädern för tecken på slitage eller skador. Byt ut den om några problem upptäcks.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ISMI fjädrar med din Glock® för att säkerställa säkerhet och tillförlitlighet.
- Överskrid aldrig tillverkarens rekommenderade vikt specifikationer för ditt vapen.
- Undvik att använda fjädern om den visar några tecken på korrosion eller fysisk skada.
- Håll fjädern utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg: en stansverktyg och en liten hammare.

2. Borttagning av den gamla fjädern:

- Ta bort sliden från ramen av Glock®.
- Ta försiktigt bort den gamla fjädern genom att trycka ner på fjädermonteringen och dra den ut.

3. Installation av den nya fjädern:

- Ta den nya ISMI fjädern och justera den med den fabriksdiameter guidepinne på .250" eller mindre.
- Sätt in fjädern på guidepinnen och se till att den sitter ordentligt.
- Återfäst sliden på ramen av Glock®.

4. Testning:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt.
- Genomför en testskott i en säker och kontrollerad miljö för att verifiera prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kasta gamla fjädrar och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler.
- Kasta inte fjädrar på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående installation, användning eller säkerhet av ISMI Flat Wire Recoil Springs, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller besök den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina ISMI Flat Wire Recoil Springs för Glock®. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du hanterar vapen.

Návod k bezpečnosti pro FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 17 LB. SPRING FOR GLOCK® 17

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ISMI Flat Wire Recoil Springs pro vaši zbraň Glock®. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného použití tohoto produktu. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je pružina zpětného rázu kompatibilní s vaším modelem Glock®. Tento produkt je navržen pro Glock® 17 a další kompatibilní modely.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a ujistěte se, že jsou vyloženy, než provedete jakoukoliv údržbu nebo úpravy.
- Ukládejte pružiny zpětného rázu na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Pravidelně kontrolujte pružinu zpětného rázu na známky opotřebení nebo poškození. Vyměňte ji, pokud zjistíte jakékoli problémy.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a použití zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze pružiny zpětného rázu ISMI se svým Glock® pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti.
- Nikdy nepřekračujte doporučené hmotnostní specifikace výrobce pro vaši zbraň.
- Vyhněte se používání pružiny zpětného rázu, pokud vykazuje jakékoli známky koroze nebo fyzického poškození.
- Uchovávejte pružinu zpětného rázu mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Vždy noste ochranné brýle při práci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vyložena a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje: nástroj na vyrazení a malý kladivo.

2. Odstranění staré pružiny zpětného rázu:

- Odstraňte závěr z rámu Glock®.
- Opatrně vyjměte starou pružinu zpětného rázu tím, že stlačíte sestavu pružiny zpětného rázu a vyklouzněte ji ven.

3. Instalace nové pružiny zpětného rázu:

- Vezměte novou pružinu zpětného rázu ISMI a zarovnejte ji s vodičem průměru od výrobce .250" nebo méně.
- Vložte pružinu zpětného rázu na vodič, ujistěte se, že je správně usazena.
- Znovu připevněte závěr k rámu Glock®.

4. Testování:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste se ujistili, že zbraň pracuje správně.
- Proveďte testovací střelbu v bezpečném a kontrolovaném prostředí, abyste ověřili výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se starých pružin zpětného rázu a jakýchkoli obalových materiálů v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidujte pružiny způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se instalace, použití nebo bezpečnosti ISMI Flat Wire Recoil Springs se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašich ISMI Flat Wire Recoil Springs pro Glock®. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů při manipulaci se zbraněmi.