

ANTI CANT DEVICE - MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE

[Optiikka](#) > [Optiikan varusteet](#) > [Kiiikarin kulmamittarit](#)

Pysy Tavoitteessa, Laukaus Laukaukselta

Tarjoaa välittömän tarkistuksen varmistaaksesi, että ase on täysin tasapainossa joka laukaukselle, jotta jokainen laukaus menee sinne, minne se on tähtätty. Jos olet tähtännyt tarkasti 100 jaardin päässä ristikkäin tasapainossa, ja sitten kallistat asetta vain kuusi astetta, siirrät seuraavaa laukausta yli 1/2". Ei paljon, mutta riittävästi, jotta pieni kohde jää kokonaan osumatta tai suurempi kohde haavoittuu. Ongelma pahenee pidemmällä matkoilla. Kiinnitä ACD kiikariputkeen, jossa se on näkyvissä ei-tähtäävälle silmälle.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE](#)
- Valmistaja: [MOUNTING SOLUTIONS PLUS](#)
- Tuotenro: 556200100
- Valm.nro: LOPA10010
- Putken koko: 1"
- Viimeistely: Matte Black
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 109mm
- Toimituksen pituus: 155mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1"

BLACK ANTI CANT DEVICE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE laitteen. Tämä laite on suunniteltu varmistamaan, että aseesi on tasapainossa tarkkaa ampumista varten. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele aseita aina huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä laite lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista laite säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista ennen laitteen käyttöä, että aseesi on tyhjennetty.
- Käytä laitetta aina turvallisessa ympäristössä, kaukana ihmisistä ja eläimistä.
- Älä muokkaa laitetta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden.
- Jos laite löystyy käytön aikana, lopeta sen käyttö välittömästi ja varmista se kunnolla.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että näkökenttäsi on selkeä ennen laukaisua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä ANTI CANT DEVICE kiikariputkeen siten, että se on näkyvissä eitähtäävälle silmälle.
- Varmista, että laite on tukevasti kiinni eikä estä näkyvyyttäsi.
- Tarkista, että laite on tasapainossa ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta kiikarin ristikkäimet kohteeksi kanssa varmistaen, että laite osoittaa tasapainoista asentoa.
- Jos laite osoittaa, että ase on kallistunut, säädä asentosi tai asetta, kunnes laite osoittaa, että se on tasapainossa.
- Ota laukaus vain, kun olet varma, että ase on tasapainossa ja tähtää oikein.

Hävitysohjeet

- Hävitä laite paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat elektroniikkajätettä ja metallin hävittämistä.
- Jos laite on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä; hävitä se vastuullisesti.

Lisätietojen saaminen

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ANTI CANT DEVICE laitteesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi tukea. Varmista, että sinulla on ostotietosi valmiina viitteeksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit parantaa ampumatarkkuuttasi samalla varmistaen oman ja ympärilläsi olevien turvallisuuden. Kiitos, että valitsit tuotteemme, ja onnellisia laukauksia!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi