

1911 AUTO STAINLESS STEEL FIRING PIN - NOWLIN 9MM/.38 1911 FIRING PIN

[Pistoolin osat](#) > [Koneiston osat](#) > [Iskupiikin osat](#) > [Iskupiikit](#)

Auttaa estämään sytyttimen virtaamisen, tukkeutumiset ja epäonnistumiset

Lämpökäsitelty ruostumaton teräs on tarkasti koneistettu tarkkoihin toleransseihin, mikä auttaa eliminomaan "sytyttimen virtaamisen" kuumilla patruunoilla. Estää epäluotettavan iskupinkan sytyttämisen ja sytyttimen muodonmuutoksen, jotka voivat johtaa tukkeutumisiin ja epäonnistumisiin. Saatavana .45 ACP:lle ja 9mm/.38 Superille. Helppo asentaa; ei vaadi muutoksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [NOWLIN 9MM/.38 1911 FIRING PIN](#)
- Valmistaja: [NOWLIN](#)
- Tuotenro: 654000051
- Valm.nro: NONE
- Asetyyppi: 1911
- Kaliiperi: 38/357 Caliber (.357-.359), 9 mm (.355-.356)
- Malli: Commander, Government, Officers
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet 1911 AUTO RUOSTUMATON TERÄS ISKUPINKALLE](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet 1911 AUTO RUOSTUMATON TERÄS ISKUPINKALLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit NOWLINin 1911 AUTO RUOSTUMATON TERÄS ISKUPINNAN. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, asennusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi iskupinnan turvallisen käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityisesti aseesi mallille: Government, Commander tai Officers.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata vakioturvallisuusprotokollia.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti iskupinnan kuluminen tai vauriot ja vaihda se tarvittaessa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuote kokemuksista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä vain yhteensopivien kaliiperien kanssa: 38/357 Kaliiperi (.357.359) ja 9 mm (.355.356).
- Vältä iskupinnan käyttöä patruunoilla, jotka ylittävät suositellut tekniset tiedot, sillä tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vahinkoa.
- Tarkista iskupinta ennen jokaista käyttöä mahdollisten muodonmuutosten tai kulumisen merkkien varalta.
- Älä muokkaa iskupintaa tai asetta millään tavalla, joka voisi vaarantaa turvallisuuden.
- Varmista, että ase on tyhjennetty, kun asennat tai tarkistat iskupinnan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Varmista Turvallisuus:** Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. **Poista Vanha Iskupinta:** Noudata valmistajan ohjeita aseeseen purkamiseksi päästäksesi iskupintaan.
3. **Asenna Uusi Iskupinta:**
 - Aseta 1911 AUTO RUOSTUMATON TERÄS ISKUPINTA iskupintakanavaan.
 - Varmista, että se on oikein paikallaan ja toimii sujuvasti.
4. **Kokoa Ase Uudelleen:** Noudata valmistajan ohjeita aseeseen kokoamiseksi.
5. **Testaa Toimivuus:** Kun ase on koottu takaisin, suorita kuiva laukaisu testi varmistaaksesi iskupinnan oikean toiminnan.

Käyttö

- Noudata aina vakioturvallisuuskäytäntöjä käsitellessäsi asetta.
- Puhdista ja huolla asetta säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Tarkista iskupinnan oikea toiminta rutiinitarkastusten yhteydessä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä iskupintaa tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi saadaksesi apua.

Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään 1911 AUTO RUOSTUMATON TERÄS ISKUPINTAA turvallisesti ja tehokkaasti. Aina priorisoi turvallisuus käsitellessäsi aseita ja varmista, että noudatat kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja säädöksiä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi