

SC100 DECELERATOR RECOIL PAD - PACHMAYR 1.00" LARGE BLACK LEATHER FACE

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Rekyylin vaimennus](#) > [Rekyyliperälevyt](#) > [Yleiset perälevyt](#)

Musta Perus Pad

752-tyylinen pad, jossa on Decelerator-materiaalia iskua vaimentamaan, sekä kova lisäosa kantapäässä, joka liukuu sujuvasti vaatteiden päällä.



Ominaisuudet

- Nimi: [PACHMAYR 1.00" LARGE BLACK LEATHER FACE](#)
- Valmistaja: [PACHMAYR](#)
- Tuotenro: 690012159
- Valm.nro: 03233
- Koko: Large
- Materiaali: Leather
- Paksuus: 1
- Tyyli: Standard
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.159kg
- Toimituksen korkeus: 41mm
- Toimituksen leveys: 69mm
- Toimituksen pituus: 221mm
- UPC: 034337032335

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SC100 Decelerator Recoil Pad Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SC100 Decelerator Recoil Pad Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SC100 Decelerator Recoil Padin Pachmayrilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi vähentämällä rekyylin vaikutusta. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n turvallisuusmääräysten noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että rekyylipatja sopii aseesi malliin.
- Tarkista aina rekyylipatja ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Pidä rekyylipatja lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.
- Käytä rekyylipatjaa vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä rekyylipatjaa, jos siinä on kulumisen tai vaurioitumisen merkkejä.
- Vältä rekyylipatjan altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Varmista, että rekyylipatja on tukevasti kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, ampumisen aikana.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua rekyylipatjaa käyttäessäsi, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista mahdollinen olemassa oleva rekyylipatja aseestasi.
- Puhdista pinta, johon rekyylipatja kiinnitetään, varmistaaksesi tukevan istuvuuden.
- Kohdista SC100 Decelerator Recoil Pad aseeseen tukin kanssa.
- Kiinnitä rekyylipatja tukevasti mukana tulevilla ruuveilla tai kiinnitystavalla.
- Varmista, että patja on tasaisesti kiinni tukissa eikä liiku.

2. Käyttö:

- Aseta ase mukavasti olkapääsi vasten, niin että rekyylipatja on kosketuksessa olkapääsi kanssa.
- Pidä aseesta tukevasti kiinni tähtäyksen ja ampumisen aikana.
- Käytön jälkeen tarkista rekyylipatja mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä rekyylipatja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos rekyylipatja on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä rekyylipatjaa tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se voidaan kierrättää.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen SC100 Decelerator Recoil Padiin, tarkista tuotepakkauksesta yhteystiedot.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että nautit SC100 Decelerator Recoil Padin käytöstä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi