

DECELERATOR™ GRIPS - PACHMAYR MODEL RHK-G/D FITS RUGER® REDHAWK®

Decelerator Rubber Absorbs Recoil Force For Greater Shooting Comfort

Specially formulated Decelerator rubber compound isolates your hand from recoil force. Finger grooves increase control to counter muzzle rise. NOTE: 692-034-001 Contender Grip will NOT fit the G2



Attributes

- Name: PACHMAYR MODEL RHK-G/D FITS RUGER® REDHAWK®
- Manufacturer: PACHMAYR
- Product no.: 692032001
- Mfr. No.: 05058
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Rubber
- Model: Red Hawk
- Style: Finger Groove
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 034337050582

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D FITS RUGER® REDHAWK® Sicherheitsanleitung](#)
- [English: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D FITS RUGER® REDHAWK® Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODELO RHKG/D PARA RUGER® REDHAWK®](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DES POIGNÉES DECELERATOR™ PACHMAYR MODÈLE RHKG/D POUR RUGER® REDHAWK®](#)
- [Italiano: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D FITS RUGER® REDHAWK® Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D PASUJĄCE DO RUGER® REDHAWK®](#)
- [Suomi: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D FITS RUGER® REDHAWK® Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D FITS RUGER® REDHAWK® Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D FITS RUGER® REDHAWK® Bezpečnostní pokyny](#)

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D FITS RUGER® REDHAWK® Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D entschieden hast. Diese Sicherheitsanleitung soll dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung deines Produkts bieten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass du dieses Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendest.
- Überprüfe die Griffe vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe oder Sicherheitsmitteilungen zu diesem Produkt, indem du die EU Safety GatePlattform überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Griffe richtig auf deiner Ruger® Redhawk®Feuerwaffe sitzen, um Betriebsprobleme zu vermeiden.
- Gehe beim Umgang mit deiner Feuerwaffe stets sicher vor und befolge alle Regeln zur Waffensicherheit.
- Die Gummimischung ist so konzipiert, dass sie den Rückstoß verringert; halte jedoch einen festen Griff, um die Kontrolle während der Benutzung zu gewährleisten.
- Sei vorsichtig bei Feuchtigkeit oder Öl auf den Griffen, da dies die Griffbarkeit beeinträchtigen kann.
- Modifiziere die Griffe in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entferne die vorhandenen Griffe von deiner Ruger® Redhawk®Feuerwaffe, indem du die Griffschrauben löst.
- Richten die DECELERATOR™ Griffe mit dem Rahmen der Feuerwaffe aus.
- Sichere die Griffe, indem du die Griffschrauben festziehst. Achte darauf, dass sie fest sitzen, aber überdrehe sie nicht.
- Überprüfe die Passform und stelle sicher, dass keine Lücken zwischen den Griffen und der Feuerwaffe vorhanden sind.

2. Verwendung:

- Halte beim Benutzen deiner Feuerwaffe eine korrekte Haltung und einen sicheren Griff.
- Nutze die Fingerkerben, um deine Kontrolle und Stabilität zu verbessern.
- Überprüfe regelmäßig die Griffe auf Festigkeit und Abnutzung während der Benutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die DECELERATOR™ Griffe gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Griffe nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der DECELERATOR™ Griffe besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen für die Unterstützung bereithältst.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D FITS RUGER® REDHAWK® Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D. This safety instruction guide is designed to provide you with essential information for the safe use, installation, and disposal of your product. Please read this guide carefully to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Always ensure that you are using this product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the grips before each use for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls or safety notices related to this product by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure a proper fit on your Ruger® Redhawk® firearm to avoid any operational issues.
- Always handle your firearm in a safe manner, following all firearm safety rules.
- The rubber compound is designed to reduce recoil; however, maintain a firm grip to ensure control during use.
- Be cautious of any moisture or oil on the grips, as this may affect grip performance.
- Do not modify the grips in any way, as this may compromise safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the existing grips from your Ruger® Redhawk® by unscrewing the grip screws.
- Align the DECELERATOR™ grips with the frame of the firearm.
- Secure the grips in place by tightening the grip screws. Ensure they are snug but do not overtighten.
- Check the fit and ensure there are no gaps between the grips and the firearm.

2. Usage:

- When using your firearm, maintain a proper stance and grip.
- Use the finger grooves to enhance your control and stability.
- Regularly check the grips for tightness and wear during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the DECELERATOR™ grips in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the grips in regular household waste if they are damaged or worn.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the DECELERATOR™ grips, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service. Ensure you have the product details and any relevant information ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODELO RHKG/D PARA RUGER® REDHAWK®

Introducción

Gracias por elegir los DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODELO RHKG/D. Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para proporcionarte información esencial sobre el uso seguro, la instalación y la eliminación de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para asegurar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de usar este producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona las empuñaduras antes de cada uso en busca de signos de desgaste o daño. No las uses si están dañadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos o avisos de seguridad relacionados con este producto consultando la plataforma EU Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que se ajuste correctamente a tu arma Ruger® Redhawk® para evitar problemas operativos.
- Siempre maneja tu arma de fuego de manera segura, siguiendo todas las reglas de seguridad de armas.
- El compuesto de caucho está diseñado para reducir el retroceso; sin embargo, mantén un agarre firme para asegurar el control durante el uso.
- Ten cuidado con cualquier humedad o aceite en las empuñaduras, ya que esto puede afectar el rendimiento del agarre.
- No modifiques las empuñaduras de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Retira las empuñaduras existentes de tu Ruger® Redhawk® desenroscando los tornillos de la empuñadura.
- Alinea las empuñaduras DECELERATOR™ con el marco del arma de fuego.
- Asegura las empuñaduras en su lugar apretando los tornillos de la empuñadura. Asegúrate de que estén ajustados, pero no los aprietes en exceso.
- Verifica el ajuste y asegúrate de que no haya espacios entre las empuñaduras y el arma de fuego.

2. Uso:

- Al usar tu arma, mantén una postura y agarre adecuados.
- Utiliza las ranuras para los dedos para mejorar tu control y estabilidad.
- Revisa regularmente las empuñaduras para asegurarte de que estén bien ajustadas y sin desgaste durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los DECELERATOR™ grips de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las empuñaduras en la basura doméstica regular si están dañadas o desgastadas.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para conocer los métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los DECELERATOR™ grips, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para recibir asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tus DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODELO RHKG/D. Gracias por tu atención a la seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ DES POIGNÉES DECELERATOR™ PACHMAYR MODÈLE RHKG/D POUR RUGER® REDHAWK®

Introduction

Merci d'avoir choisi les POIGNÉES DECELERATOR™ PACHMAYR MODÈLE RHKG/D. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles pour une utilisation, une installation et une élimination sûres de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours d'utiliser ce produit conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez les poignées avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser si endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels ou des avis de sécurité concernant ce produit en consultant la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous d'un bon ajustement sur votre arme à feu Ruger® Redhawk® pour éviter tout problème opérationnel.
- Manipulez toujours votre arme à feu de manière sécurisée, en suivant toutes les règles de sécurité liées aux armes à feu.
- Le composé de caoutchouc est conçu pour réduire le recul ; cependant, maintenez une prise ferme pour assurer le contrôle pendant l'utilisation.
- Soyez prudent avec toute humidité ou huile sur les poignées, car cela peut affecter la performance de la prise.
- Ne modifiez en aucun cas les poignées, car cela pourrait compromettre la sécurité et la performance.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Retirez les poignées existantes de votre Ruger® Redhawk® en dévissant les vis de la poignée.
- Alignez les poignées DECELERATOR™ avec le cadre de l'arme à feu.
- Fixez les poignées en serrant les vis de la poignée. Assurez-vous qu'elles sont bien en place, mais ne serrez pas trop.
- Vérifiez l'ajustement et assurez-vous qu'il n'y a pas d'espaces entre les poignées et l'arme à feu.

2. Utilisation :

- Lorsque vous utilisez votre arme à feu, maintenez une posture et une prise appropriées.
- Utilisez les rainures pour les doigts afin d'améliorer votre contrôle et votre stabilité.
- Vérifiez régulièrement le serrage et l'usure des poignées pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez les poignées DECELERATOR™ conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les poignées dans les déchets ménagers ordinaires si elles sont endommagées ou usées.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les poignées DECELERATOR™, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client. Assurez-vous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente à portée de main pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos POIGNÉES DECELERATOR™ PACHMAYR MODÈLE RHKG/D. Merci de votre attention à la sécurité.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D FITS RUGER® REDHAWK® Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per fornirti informazioni essenziali per l'uso, l'installazione e lo smaltimento sicuro del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre di utilizzare questo prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla le guancette prima di ogni utilizzo per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiate.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto controllando la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di avere una vestibilità corretta sulla tua arma Ruger® Redhawk® per evitare problemi operativi.
- Maneggia sempre la tua arma in modo sicuro, seguendo tutte le regole di sicurezza delle armi da fuoco.
- Il composto di gomma è progettato per ridurre il rinculo; tuttavia, mantieni una presa salda per garantire il controllo durante l'uso.
- Fai attenzione a qualsiasi umidità o olio sulle guancette, poiché ciò potrebbe influire sulle prestazioni della presa.
- Non modificare le guancette in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi le guancette esistenti dalla tua Ruger® Redhawk® svitando le viti di fissaggio.
- Allinea le guancette DECELERATOR™ con il telaio dell'arma.
- Fissa le guancette in posizione stringendo le viti di fissaggio. Assicurati che siano ben strette ma non stringere eccessivamente.
- Controlla la vestibilità e assicurati che non ci siano spazi tra le guancette e l'arma.

2. Uso:

- Quando utilizzi la tua arma, mantieni una postura e una presa adeguate.
- Usa le scanalature per le dita per migliorare il tuo controllo e stabilità.
- Controlla regolarmente le guancette per verificare che siano ben fissate e non presentino segni di usura durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le guancette DECELERATOR™ in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le guancette nei rifiuti domestici normali se sono danneggiate o usurate.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le guancette DECELERATOR™, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti. Assicurati di avere i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente pronta per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con le tue DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja bezpieczeństwa DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D PASUJĄCE DO RUGER® REDHAWK®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór uchwytów DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania, instalacji i utylizacji produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczeństwo swoje i innych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że używasz tego produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdzaj uchwyty przed każdym użyciem pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu lub powiadomieniach o bezpieczeństwie związanych z tym produktem, sprawdzając platformę EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że uchwyty są prawidłowo dopasowane do Twojego pistoletu Ruger® Redhawk®, aby uniknąć problemów z obsługą.
- Zawsze obchodź się ze swoim pistoletem w bezpieczny sposób, przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Związek kauczuku został zaprojektowany w celu redukcji odrzutu; jednak zachowaj pewny chwyt, aby zapewnić kontrolę podczas użytkowania.
- Zachowaj ostrożność w przypadku obecności wilgoci lub oleju na uchwytach, ponieważ może to wpłynąć na wydajność chwytu.
- Nie modyfikuj uchwytów w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Usuń istniejące uchwyty z pistoletu Ruger® Redhawk® przez odkręcenie śrub mocujących uchwyty.
- Ustaw uchwyty DECELERATOR™ w odpowiedniej pozycji względem ramy pistoletu.
- Zamocuj uchwyty, dokręcając śruby mocujące. Upewnij się, że są dobrze dokręcone, ale nie przesadzaj z siłą.
- Sprawdź dopasowanie i upewnij się, że nie ma szczelin między uchwytami a pistoletem.

2. Użytkowanie:

- Podczas korzystania z pistoletu utrzymuj prawidłową postawę i chwyt.
- Wykorzystaj rowki na palce, aby zwiększyć kontrolę i stabilność.
- Regularnie sprawdzaj uchwyty pod kątem luzu i zużycia podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uchwyty DECELERATOR™ zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj uchwytów do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uszkodzone lub zużyte.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uchwytów DECELERATOR™, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta. Upewnij się, że masz dane produktu oraz wszelkie istotne informacje gotowe do uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z uchwytami DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D FITS RUGER® REDHAWK® Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D kahvat. Tämä turvallisuusohje on suunniteltu antamaan sinulle olennaista tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että käytät tätä tuotetta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista kahvat ennen jokaista käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen palautuksista tai turvallisuustiedotteista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kahvat sopivat hyvin Ruger® Redhawk® aseeseen, jotta vältetään käyttöongelmat.
- Käsittele asettasi aina turvallisesti noudattaen kaikkia aseiden turvallisuusohjeita.
- Kumiyhdiste on suunniteltu vähentämään takaisinlyöntiä; kuitenkin, pidä tiukka ote varmistaaksesi hallinta käytön aikana.
- Ole varovainen kosteuden tai öljyn kanssa kahvoilla, sillä tämä voi vaikuttaa otteen suorituskykyyn.
- Älä muokkaa kahvoja millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista olemassa olevat kahvat Ruger® Redhawk® aseestasi irrottamalla kahvasokkalat.
- Kohdista DECELERATOR™ kahvat aseeseen runkoon.
- Kiinnitä kahvat paikoilleen kiristämällä kahvasokkalat. Varmista, että ne ovat tiukasti paikallaan, mutta älä ylikiristä.
- Tarkista sopivuus ja varmista, ettei kahvojen ja aseiden välillä ole rakoja.

2. Käyttö:

- Kun käytät asetta, pidä oikea asentosi ja ote.
- Hyödynnä sormiväyliä parantaaksesi hallintaa ja vakautta.
- Tarkista säännöllisesti kahvojen tiukkuus ja kuluminen käytön aikana.

Hävittämisohejeet

- Hävitä DECELERATOR™ kahvat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kahvoja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen DECELERATOR™ kahvoihin, tarkista valmistajan verkkosivut tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja kaikki asiaankuuluvat tiedot valmiina avun saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D kahvojen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D FITS RUGER® REDHAWK®

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att ge dig viktig information för säker användning, installation och avfallshantering av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa din och andras säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att du använder denna produkt i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera greppen före varje användning för tecken på slitage eller skador. Använd inte om de är skadade.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till denna produkt genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att greppet passar ordentligt på din Ruger® Redhawk® för att undvika driftsproblem.
- Hantera alltid ditt vapen på ett säkert sätt, följ alla säkerhetsregler för vapen.
- Gummiföreningen är utformad för att minska rekyl; men behåll ett fast grepp för att säkerställa kontroll under användning.
- Var försiktig med eventuell fukt eller olja på greppen, eftersom detta kan påverka greppets prestanda.
- Modifiera inte greppen på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerhet och prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort de befintliga greppen från din Ruger® Redhawk® genom att skruva loss greppskruvarna.
- Justera DECELERATOR™ greppen med ramen på vapnet.
- Fäst greppen på plats genom att dra åt greppskruvarna. Se till att de är åtsatta men dra inte åt för hårt.
- Kontrollera passformen och se till att det inte finns några glipor mellan greppen och vapnet.

2. Användning:

- När du använder ditt vapen, håll en korrekt ställning och grepp.
- Använd fingerfåror för att förbättra din kontroll och stabilitet.
- Kontrollera regelbundet greppen för åtdragning och slitage under användning.

Avfallsanvisningar

- Kassera DECELERATOR™ greppen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte greppen i vanligt hushållsavfall om de är skadade eller slitna.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående DECELERATOR™ greppen, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst. Se till att du har produktinformation och relevant information redo för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D FITS RUGER® REDHAWK® Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D. Tento bezpečnostní průvodce je navržen tak, aby vám poskytl základní informace pro bezpečné používání, instalaci a likvidaci vašeho produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento průvodce, abyste zajistili svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že používáte tento produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte grips na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Buďte informováni o výzvách k vrácení nebo bezpečnostních oznámeních týkajících se tohoto produktu kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte správné uchycení na vaší zbraní Ruger® Redhawk®, abyste se vyhnuli jakýmkoli provozním problémům.
- Vždy manipulujte se svou zbraní bezpečným způsobem a dodržujte všechna pravidla bezpečnosti zbraní.
- Gumová směs je navržena tak, aby snižovala zpětný ráz; přesto udržujte pevný úchop pro zajištění kontroly během používání.
- Buďte opatrní na jakoukoli vlhkost nebo olej na grips, protože to může ovlivnit výkon úchopu.
- Neměňte grips žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte stávající grips z vaší zbraně Ruger® Redhawk® odšroubováním šroubů grips.
- Zarovnejte DECELERATOR™ grips s rámem zbraně.
- Zajistěte grips na místě utažením šroubů grips. Ujistěte se, že jsou pevné, ale nepřetahujte je.
- Zkontrolujte uchycení a ujistěte se, že mezi grips a zbraní nejsou žádné mezery.

2. Používání:

- Při používání zbraně udržujte správný postoj a úchop.
- Použijte drážky pro prsty, abyste zvýšili svou kontrolu a stabilitu.
- Pravidelně kontrolujte grips na pevnost a opotřebení během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte DECELERATOR™ grips v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte grips do běžného domácího odpadu, pokud jsou poškozené nebo opotřebované.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se DECELERATOR™ grips prosím navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis. Ujistěte se, že máte podrobnosti o produktu a jakékoli relevantní informace připravené pro asistenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vašimi DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RHKG/D. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.