

RUGER® ALTERED TRANSFER BAR - POWER CUSTOM ALTERED RUGER® TRANSFER BAR, LF

[Pistoolin osat](#) > [Laukaisukoneiston osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Välitystanko](#)

Uudelleen suunniteltu, suoraan asennettava siirtotanko tarjoaa Colt-yksitoimisen tuntuman ja toiminnan. Mahdollistaa latausoven avaamisen, kun iskupanta on puolivälin koholla. Sylinteri voi sitten pyöriä myötäpäivään ja pawl toimii. Käyttö Power Custom Half Cock Hammer/Trigger Kits -sarjan kanssa ja saatavilla suurille runkoille.



Ominaisuuudet

- Nimi: [POWER CUSTOM ALTERED RUGER® TRANSFER BAR, LF](#)
- Valmistaja: [POWER CUSTOM](#)
- Tuotenro: 713000047
- Valm.nro: NONE
- Asetyyppi: Ruger
- Malli: Vaquero
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RUGER® ALTERED TRANSFER BAR POWER CUSTOM ALTERED RUGER® TRANSFER BAR, LF](#)
[Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RUGER® ALTERED TRANSFER BAR POWER CUSTOM ALTERED RUGER® TRANSFER BAR, LF

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® ALTERED TRANSFER BAR POWER CUSTOM ALTERED RUGER® TRANSFER BAR, LF tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi odotetusti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, jos et ole asiantuntija.
- Käytä tuotetta vain yhdessä Power Custom Half Cock Hammer/Trigger Kits sarjan kanssa.
- Älä avaa latausovea, kun iskupanta on alhaalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha siirtotanko varovasti.
- Asenna uusi RUGER® ALTERED TRANSFER BAR Power Custom siirtotanko suoraan paikalleen.
- Varmista, että siirtotanko on kunnolla paikoillaan ja kaikki osat toimivat oikein.

2. Käyttö:

- Varmista, että iskupanta on puolivälin koholla ennen latausoven avaamista.
- Pyöritä sylinteri myötäpäivään varmistaaksesi, että pawl toimii oikein.
- Tarkista, että kaikki toiminnot ovat kunnossa ennen ampumista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätteenkäsittelyyn tai kierrätyspisteeseen saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuuspäivitykset.

Kiitos, että valitsit RUGER® ALTERED TRANSFER BAR POWER CUSTOM ALTERED RUGER® TRANSFER BAR, LF tuotteen. Käytä sitä vastuullisesti ja turvallisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi