


RUGER® HAMMER & TRIGGER SHIMS - POWER CUSTOM RUGER® SA HAMMER SHIMS

[Pistoolin osat](#) > [Laukaisukoneiston osat](#) > [Vasaran osat](#) > [Vasaran "Shim"mit](#)

Poistaa liiallisen sivuttaisen liikkuvuuden vasarasta ja liipaisimesta, mikä takaa tärinättömän toiminnan. Saatavilla 10 kappaleen pakkauksissa.



Ominaisuudet

- Nimi: [POWER CUSTOM RUGER® SA HAMMER SHIMS](#)
- Valmistaja: [POWER CUSTOM](#)
- Tuotenro: 713000063
- Valm.nro: NONE
- Asetyyppi: Ruger
- Malli: Blackhawk
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 117mm
- Toimituksen pituus: 112mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RUGER® HAMMER & TRIGGER SHIMS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

RUGER® HAMMER & TRIGGER SHIMS

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® HAMMER & TRIGGER SHIMS tuotteen POWER CUSTOMilta. Tämä tuote on suunniteltu poistamaan liiallinen sivuttaisliike vasarasta ja liipaisimesta, mikä takaa tärinättömän toiminnan. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Käsittele aina aseita ja niihin liittyviä tarvikkeita huolellisesti ja kunnioituksella.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti shimmien kunto ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla palautusilmoituksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä shimmejä vain Ruger® SA revolvereissa, lukuun ottamatta Bearcatmallia.
- Varmista, että shimmien paksuus (.004" .005") on sopiva aseellesi.
- Varmista, että shimmien asennus on tehty oikein, jotta vältetään mahdolliset toimintahäiriöt.
- Älä ylitä suositeltua shimmien määrää aseessasi toimintahäiriöiden välttämiseksi.
- Käytä aina suojalaseja työskennellessäsi aseiden parissa suojataksesi silmiäsi roskilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja puhdistusliina.

2. Asennus:

- Poista vasara ja liipaisin aseesta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Puhdista pinnat, joille shimmien asennus tapahtuu, varmistaaksesi hyvän istuvuuden.
- Valitse sopiva shimmin paksuus aseesi vaatimusten mukaan.
- Aseta shimmithin määrätyille alueille minimoidaksesi vasaran ja liipaisimen liikettä.
- Kokoa vasara ja liipaisin uudelleen varmistaen, että kaikki osat ovat tukevasti paikallaan.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen testaa asetta turallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Seuraa aseiden toimintaa ja tarkista mahdolliset epätavalliset äänet tai liikkeet käytön aikana.
- Jos ongelmia ilmenee, lopeta aseiden käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään aseasentajaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet shimit vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämisessä.
- Kierrätä materiaaleja aina kun mahdollista ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER® HAMMER & TRIGGER SHIMS tuotteesta, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai tutustu valmistajan verkkosivustoon. On tärkeää, että sinulla on käytettävissäsi asiantunteva lähde tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen RUGER® HAMMER & TRIGGER SHIMS tuotteen kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta aseiden käsittelykäytännöissäsi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi