

B/C Silicone cloth - BIRCHWOOD CASEY B/C SILICONE CLOTH

[Aseiden puhdistus](#) > [Laput ja kangaspäät](#) > [Työvaatteet](#)

100 % puuvillaflanelli, jossa on puhdasta silikonia, poistaa pölyn ja sormenjäljet, jättää kiiltävän suojaavan kalvon kaikille metalli-, puu- ja muovipinnoille. Koko 14,4 x 15.



Ominaisuudet

- Nimi: [BIRCHWOOD CASEY B/C SILICONE CLOTH](#)
- Valmistaja: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Tuotenro: 749000636
- Valm.nro: BC-30001
- Määrä: 0.8
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 84mm
- Toimituksen pituus: 155mm
- UPC: 029057300017

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [B/C Silikonikangas Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

B/C Silikonikangas Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit B/C Silikonikankaan Birchwood Casey:ltä. Tämä tuote on suunniteltu tehokkaasti poistamaan pöly ja sormenjäljet samalla kun se jättää suojaavan kalvon eri pinnoille. Turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi, seuraa tätä opasta.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista B/C Silikonikankaan turvallinen käyttö noudattamalla seuraavia ohjeita:
 - Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 - Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
 - Käytä kangasta vain siihen tarkoitettuun tarkoituksessa.
 - Tarkista säännöllisesti kankaan kunto ennen käyttöä.
 - Älä käytä kangasta kuumilla pinnoilla tai yhdessä voimakkaiden kemikaalien kanssa.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Maksimoidaksesi turvallisuuden B/C Silikonikankaan käytön aikana, noudata seuraavia varotoimia:
 - Älä käytä kangasta pinnoilla, jotka eivät sovellu silikonikäsittelyyn.
 - Vältä kankaan käyttöä elektronisilla näytöillä tai herkillä optisilla pinnoilla, ellei toisin mainita.
 - Jos kangas likaantuu liikaa tai tahriintuu, lopeta käyttö ja vaihda se.
 - Älä pese kangasta huuhteluaineilla tai valkaisuaineilla, sillä tämä voi heikentää sen tehokkuutta.
 - Säilytä kangas viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.

Asennus ja Käyttöohjeet

- Noudata seuraavia vaiheita B/C Silikonikankaan oikeaa asennusta ja käyttöä varten:
 1. Ota B/C Silikonikangas pakkauksesta.
 2. Tarkista kangas näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta.
 3. Varmista ennen käyttöä, että puhdistettava pinta on vapaa irtoneisesta roskasta.
 4. Pyyhi pinta varovasti kankaalla, käyttäen kevyttä painetta tarvittaessa.
 5. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä erillistä kangasta eri materiaaleille (esim. metalli, puu, muovi).
 6. Käytön jälkeen säilytä kangas sen määrättyssä säilytyspaikassa.

Hävitysohjeet

- B/C Silikonikankaan oikea hävittäminen on tärkeää:
 - Jos kangas on kulunut tai ei enää tehokas, hävitä se paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
 - Älä polta kangasta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
 - Jos kangas on saastunut vaarallisilla materiaaleilla, noudata paikallisia ohjeita vaarallisen jätteen hävittämiseksi.

Lisätietoja Tukipalveluista

- Kaikkien B/C Silikonikangasta koskevien kysymysten osalta, viittaa tuotepakkaukseen yhteystietojen löytämiseksi tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen B/C Silikonikankaan käytössä. Aina priorisoi turvallisuus ja ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi