


FLUORESCENT TARGET SPOTS - BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS - 160 COUNT

Self-adhesive, fluorescent orange target spots with black diamond center and crosshair lines except for number TS1. High visibility, great for sighting in rifles.



Attributes

- Name: BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS - 160 COUNT
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 749000650
- Mfr. No.: BC-33904
- Style: Sight-In
- Target Size/Type: Small Less Than 8
- Type: Papers
- Quantity: 96
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 029057339048

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS 160 COUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS 160 COUNT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para PUNTOS DE OBJETIVO FLUORESCENTES BIRCHWOOD CASEY 1.5" 160 CONTENIDOS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS 160 COUNT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS 160 COUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS 160 COUNT](#)
- [Suomi: Turvaohjeet FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS 160 COUNT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS 160 COUNT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS 160 COUNT](#)

Sicherheitsanleitung für FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS 160 COUNT

Einführung

Danke, dass du dich für die FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS entschieden hast. Diese selbstklebenden, fluoreszierenden orangefarbenen Zielpunkte sind für hohe Sichtbarkeit ausgelegt und ideal zum Einstellen von Gewehren. Um eine sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Zielpunkte in einer sicheren Umgebung verwendet werden, fern von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn das Produkt beschädigt ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Zielschießens und des Gebrauchs von Feuerwaffen.
- Verwende die Zielpunkte nur wie vorgesehen. Missbrauch kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Halte die Zielpunkte außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Einnahme oder Missbrauch zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Zielpunkte auf einer stabilen Oberfläche angebracht werden, um das Risiko einer Ablösung während der Verwendung zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung der Zielpunkte bei nassen oder feuchten Bedingungen, da dies ihre Klebeeigenschaften beeinträchtigen kann.
- Platziere die Zielpunkte nicht über längere Zeit in direktem Sonnenlicht, da dies ihre Sichtbarkeit und Integrität beeinträchtigen kann.
- Wenn du allergische Reaktionen oder Hautreizungen durch den Kleber bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und suche medizinischen Rat.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Wähle eine saubere, trockene Oberfläche für die Anbringung der Zielpunkte.
- Stelle sicher, dass der Bereich gut beleuchtet ist, um optimale Sichtbarkeit zu gewährleisten.

2. Anbringung:

- Ziehe den Zielpunkt vorsichtig von der Rückseite ab.
- Drücke den Zielpunkt fest an die gewünschte Stelle auf der Zieloberfläche.
- Achte darauf, dass keine Luftblasen unter dem Punkt eingeschlossen sind, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Verwende die Zielpunkte als Referenzpunkte zum Einstellen deines Gewehrs, sobald sie angebracht sind.
- Halte einen sicheren Abstand zum Zielbereich beim Schießen.

4. Nach der Verwendung:

- Überprüfe nach der Verwendung die Zielpunkte auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Entferne die Zielpunkte vorsichtig, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Entsorge sie verantwortungsbewusst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Zielpunkte gemäß den örtlichen Abfallmanagementvorschriften.
- Verbrenne das Produkt nicht, da es schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, verpacke es in einem Plastikbeutel, bevor du es entsorgst, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanfragen bezüglich der FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS konsultiere bitte den Hersteller oder besuche deren offizielle Website für weitere Informationen.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns Priorität.

Safety Instruction Guide for FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS 160 COUNT

Introduction

Thank you for choosing the FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS. These selfadhesive, fluorescent orange target spots are designed for high visibility and are ideal for sighting in rifles. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the target spots are used in a safe environment, away from children and pets.
- Inspect the product for any damage before use. Do not use if the product is damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of target shooting and firearms.
- Use target spots only as intended. Misuse can lead to accidents or injuries.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Keep the target spots out of reach of children to prevent accidental ingestion or misuse.
- Ensure that the target spots are applied to a stable surface to avoid any risk of detachment during use.
- Avoid using the target spots in wet or damp conditions, as this may reduce their adhesive properties.
- Do not place the target spots in direct sunlight for extended periods, as this can affect their visibility and integrity.
- If you experience any allergic reactions or skin irritation from the adhesive, discontinue use immediately and seek medical advice.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Choose a clean, dry surface for applying the target spots.
- Ensure the area is welllit for optimal visibility.

2. Application:

- Peel the target spot from its backing carefully.
- Firmly press the target spot onto the desired location on the target surface.
- Ensure that there are no air bubbles trapped beneath the spot for optimal adhesion.

3. Usage:

- Once applied, use the target spots as reference points for sighting in your rifle.
- Maintain a safe distance from the target area when firing.

4. PostUsage:

- After use, check the target spots for any signs of damage or wear.
- Remove the target spots carefully if they are no longer needed. Dispose of them responsibly.

Disposal Instructions

- Dispose of the target spots in accordance with local waste management regulations.
- Do not incinerate the product as it may release harmful substances.
- If the product is damaged or no longer usable, seal it in a plastic bag before disposal to prevent any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any questions or safety inquiries regarding the FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS, please consult the manufacturer or visit their official website for more information.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para PUNTOS DE OBJETIVO FLUORESCENTES BIRCHWOOD CASEY 1.5" 160 CONTENIDOS

Introducción

Gracias por elegir los PUNTOS DE OBJETIVO FLUORESCENTES BIRCHWOOD CASEY 1.5". Estos puntos de objetivo autoadhesivos de color naranja fluorescente están diseñados para una alta visibilidad y son ideales para ajustar la mira de los rifles. Para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que los puntos de objetivo se usen en un entorno seguro, alejado de niños y mascotas.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si el producto está dañado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de tiro al blanco y armas de fuego.
- Usa los puntos de objetivo solo como se pretende. El mal uso puede llevar a accidentes o lesiones.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Mantén los puntos de objetivo fuera del alcance de los niños para prevenir la ingestión accidental o el mal uso.
- Asegúrate de que los puntos de objetivo se apliquen sobre una superficie estable para evitar cualquier riesgo de despegue durante su uso.
- Evita usar los puntos de objetivo en condiciones húmedas o mojadas, ya que esto puede reducir sus propiedades adhesivas.
- No coloques los puntos de objetivo bajo luz solar directa durante períodos prolongados, ya que esto puede afectar su visibilidad e integridad.
- Si experimentas alguna reacción alérgica o irritación en la piel debido al adhesivo, interrumpe su uso de inmediato y busca consejo médico.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Elige una superficie limpia y seca para aplicar los puntos de objetivo.
- Asegúrate de que el área esté bien iluminada para una visibilidad óptima.

2. Aplicación:

- Despega el punto de objetivo de su respaldo con cuidado.
- Presiona firmemente el punto de objetivo en la ubicación deseada sobre la superficie del objetivo.
- Asegúrate de que no haya burbujas de aire atrapadas debajo del punto para una adhesión óptima.

3. Uso:

- Una vez aplicados, usa los puntos de objetivo como puntos de referencia para ajustar la mira de tu rifle.
- Mantén una distancia segura del área del objetivo al disparar.

4. Postuso:

- Después de usar, revisa los puntos de objetivo en busca de signos de daño o desgaste.
- Retira los puntos de objetivo con cuidado si ya no son necesarios. Deséchalos de manera responsable.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los puntos de objetivo de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No incineres el producto, ya que puede liberar sustancias nocivas.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, sélalo en una bolsa de plástico antes de desecharlo para prevenir cualquier peligro potencial.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o consulta de seguridad relacionada con los PUNTOS DE OBJETIVO FLUORESCENTES BIRCHWOOD CASEY 1.5", por favor consulta al fabricante o visita su sitio web oficial para más información.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de sécurité pour les FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS 160 COUNT

Introduction

Merci d'avoir choisi les FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS. Ces points de cible fluorescents autoadhésifs orange vif sont conçus pour une haute visibilité et sont idéaux pour régler vos carabines. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que les points de cible sont utilisés dans un environnement sûr, loin des enfants et des animaux de compagnie.
- Inspectez le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation du tir à la cible et des armes à feu.
- Utilisez les points de cible uniquement comme prévu. Un usage abusif peut entraîner des accidents ou des blessures.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Gardez les points de cible hors de portée des enfants pour éviter toute ingestion accidentelle ou mauvaise utilisation.
- Assurez-vous que les points de cible sont appliqués sur une surface stable pour éviter tout risque de détachement pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser les points de cible dans des conditions humides ou mouillées, car cela peut réduire leurs propriétés adhésives.
- Ne placez pas les points de cible en plein soleil pendant de longues périodes, car cela peut affecter leur visibilité et leur intégrité.
- Si vous ressentez des réactions allergiques ou des irritations cutanées dues à l'adhésif, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Choisissez une surface propre et sèche pour appliquer les points de cible.
- Assurez-vous que la zone est bien éclairée pour une visibilité optimale.

2. Application :

- Retirez délicatement le point de cible de son support.
- Appuyez fermement sur le point de cible à l'emplacement souhaité sur la surface cible.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de bulles d'air piégées sous le point pour une adhésion optimale.

3. Utilisation :

- Une fois appliqués, utilisez les points de cible comme repères pour régler votre carabine.
- Maintenez une distance de sécurité par rapport à la zone cible lors du tir.

4. Après utilisation :

- Après utilisation, vérifiez les points de cible pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Retirez les points de cible avec précaution s'ils ne sont plus nécessaires. Disposez-les de manière responsable.

Instructions de disposition

- Disposez des points de cible conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets.
- Ne les incinérez pas, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, scellez-le dans un sac en plastique avant de le jeter pour éviter tout risque potentiel.

Contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou demande de sécurité concernant les FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS, veuillez consulter le fabricant ou visiter son site Web officiel pour plus d'informations.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS 160 COUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto i FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS. Questi punti bersaglio autoadesivi fluorescenti arancioni sono progettati per un'alta visibilità e sono ideali per l'azzeramento dei fucili. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che i punti bersaglio siano utilizzati in un ambiente sicuro, lontano da bambini e animali domestici.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso del tiro al bersaglio e delle armi da fuoco.
- Utilizzare i punti bersaglio solo come previsto. L'uso improprio può portare ad incidenti o infortuni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Tenere i punti bersaglio fuori dalla portata dei bambini per prevenire ingestione accidentale o uso improprio.
- Assicurarsi che i punti bersaglio siano applicati su una superficie stabile per evitare rischi di distacco durante l'uso.
- Evitare di utilizzare i punti bersaglio in condizioni di umidità o bagnato, poiché ciò può ridurre le loro proprietà adesive.
- Non posizionare i punti bersaglio alla luce diretta del sole per periodi prolungati, poiché ciò può influenzare la loro visibilità e integrità.
- Se si verificano reazioni allergiche o irritazioni cutanee dall'adesivo, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Scegliere una superficie pulita e asciutta per applicare i punti bersaglio.
- Assicurarsi che l'area sia ben illuminata per una visibilità ottimale.

2. Applicazione:

- Rimuovere il punto bersaglio dal suo supporto con attenzione.
- Premere saldamente il punto bersaglio nel luogo desiderato sulla superficie del bersaglio.
- Assicurarsi che non ci siano bolle d'aria intrappolate sotto il punto per una adesione ottimale.

3. Uso:

- Una volta applicati, utilizzare i punti bersaglio come punti di riferimento per l'azzeramento del proprio fucile.
- Mantenere una distanza di sicurezza dall'area del bersaglio durante il tiro.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, controllare i punti bersaglio per eventuali segni di danno o usura.
- Rimuovere i punti bersaglio con attenzione se non sono più necessari. Smaltirli in modo responsabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i punti bersaglio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non incenerire il prodotto poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, sigillarlo in un sacchetto di plastica prima dello smaltimento per prevenire potenziali rischi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di sicurezza riguardante i FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS, si prega di consultare il produttore o visitare il loro sito ufficiale per ulteriori informazioni.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS 160 COUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS. Te samoprzylepne, fluorescencyjne pomarańczowe punkty celownicze zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej widoczności i są idealne do celowania w karabiny. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że punkty celownicze są używane w bezpiecznym otoczeniu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących strzelectwa i broni palnej.
- Używaj punktów celowniczych tylko zgodnie z przeznaczeniem. Niewłaściwe użycie może prowadzić do wypadków lub obrażeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Trzymaj punkty celownicze poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub niewłaściwemu użyciu.
- Upewnij się, że punkty celownicze są naklejane na stabilną powierzchnię, aby uniknąć ryzyka odklejenia podczas użycia.
- Unikaj używania punktów celowniczych w wilgotnych lub mokrych warunkach, ponieważ może to zmniejszyć ich właściwości klejące.
- Nie umieszczaj punktów celowniczych na bezpośrednim słońcu przez dłuższy czas, ponieważ może to wpłynąć na ich widoczność i integralność.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek reakcje alergiczne lub podrażnienia skóry spowodowane klejem, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Wybierz czystą, suchą powierzchnię do naklejania punktów celowniczych.
- Upewnij się, że obszar jest dobrze oświetlony dla optymalnej widoczności.

2. Aplikacja:

- Ostrożnie zdejmij punkt celowniczy z podkładu.
- Mocno przyciśnij punkt celowniczy do wybranej lokalizacji na powierzchni celu.
- Upewnij się, że nie ma pęcherzyków powietrza uwięzionych pod punktem dla optymalnej przyczepności.

3. Użytkowanie:

- Po nałożeniu używaj punktów celowniczych jako punktów odniesienia do celowania w karabin.
- Utrzymuj bezpieczną odległość od obszaru celu podczas strzelania.

4. Po użyciu:

- Po użyciu sprawdź punkty celownicze pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Ostrożnie usuń punkty celownicze, jeśli nie są już potrzebne. Utylizuj je w sposób odpowiedzialny.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj punkty celownicze zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie spalaj produktu, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia, zabezpiecz go w plastikowej torbie przed utylizacją, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa związanych z FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS, prosimy skonsultować się z producentem lub odwiedzić ich oficjalną stronę internetową w celu uzyskania dalszych informacji.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym wytycznym bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

Turvaohjeet FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS 160 COUNT

Johdanto

Kiitos, että valitsit FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS. Nämä itseliimautuvat, fluoresoivat oranssit tähtäyskohdat on suunniteltu korkeaa näkyvyyttä varten ja ne ovat ihanteellisia kiväärien tähtäykseen. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tähtäyskohdat käytetään turallisessa ympäristössä, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tähtäysammuntaa ja ampumaaseita.
- Käytä tähtäyskohteita vain tarkoitettulla tavalla. Väärinkäyttö voi johtaa onnettomuuksiin tai vammoihin.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Pidä tähtäyskohdat lasten ulottumattomissa estääksesi vahingossa tapahtuvan nielemisen tai väärinkäytön.
- Varmista, että tähtäyskohdat kiinnitetään vakaalle pinnalle, jotta vältetään irtoamisen riski käytön aikana.
- Vältä tähtäyskohteiden käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa, sillä tämä voi heikentää niiden liimaominaisuuksia.
- Älä aseta tähtäyskohteita suoraan auringonvaloon pitkiksi ajoiksi, sillä tämä voi vaikuttaa niiden näkyvyyteen ja laatuun.
- Jos koet allergisia reaktioita tai ihoärsytystä liiman vuoksi, lopeta käyttö heti ja hae lääkärin apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Valitse puhdas ja kuiva pinta tähtäyskohteiden kiinnittämiseksi.
- Varmista, että alue on hyvin valaistu optimaalisen näkyvyyden saavuttamiseksi.

2. Kiinnitys:

- Irrota tähtäyskohde varovasti sen taustasta.
- Paina tähtäyskohde tiukasti haluttuun paikkaan kohdepinnalla.
- Varmista, että alla ei ole ilmapusseja, jotta liimaus on optimaalinen.

3. Käyttö:

- Kun tähtäyskohteet on kiinnitetty, käytä niitä viitepisteinä kiväärin tähtämisessä.
- Pidä turvallinen etäisyys kohdealueelta ampumisen aikana.

4. Käytön jälkeen:

- Tarkista tähtäyskohteet käytön jälkeen mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Poista tähtäyskohteet varovasti, jos niitä ei enää tarvita. Hävitä ne vastuullisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tähtäyskohteet paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, sulje se muovipussiin ennen hävittämistä mahdollisten vaarojen estämiseksi.

Lisätietoja varten

Kaikissa kysymyksissä tai turvallisuuteen liittyvissä tiedusteluissa FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan saadaksesi lisätietoja.

Kiitos huomiostasi näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Säkerhetsinstruktioner för FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS 160 COUNT

Introduktion

Tack för att du valt FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS. Dessa självhäftande, fluorescerande orange målpunkter är utformade för hög synlighet och är idealiska för att sikta in gevär. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att målpunkterna används i en säker miljö, borta från barn och husdjur.
- Inspektera produkten för eventuell skada före användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av målskjutning och skjutvapen.
- Använd målpunkterna endast enligt avsedd användning. Missbruk kan leda till olyckor eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Håll målpunkterna utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig förtäring eller missbruk.
- Se till att målpunkterna appliceras på en stabil yta för att undvika risk för att de lossnar under användning.
- Undvik att använda målpunkterna i blöta eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan minska deras häftande egenskaper.
- Placera inte målpunkterna i direkt solljus under längre perioder, eftersom detta kan påverka deras synlighet och integritet.
- Om du upplever några allergiska reaktioner eller hudirritation från limmet, avbryt omedelbart användningen och sök medicinsk rådgivning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj en ren, torr yta för att applicera målpunkterna.
- Se till att området är väl upplyst för optimal synlighet.

2. Applicering:

- Dra försiktigt bort målpunkten från dess baksida.
- Tryck fast målpunkten på den önskade platsen på målytan.
- Se till att det inte finns några luftbubblor som fångats under punkten för optimal vidhäftning.

3. Användning:

- När de är applicerade, använd målpunkterna som referenspunkter för att sikta in ditt gevär.
- Håll ett säkert avstånd från målområdet när du skuter.

4. Efter användning:

- Kontrollera målpunkterna efter användning för eventuella tecken på skada eller slitage.
- Ta försiktigt bort målpunkterna om de inte längre behövs. Kassera dem på ett ansvarsfullt sätt.

Avfallsanvisningar

- Kassera målpunkterna i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Förbränn inte produkten, eftersom den kan frigöra skadliga ämnen.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, försegla den i en plastpåse före kassering för att förhindra eventuella potentiella faror.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller säkerhetsfrågor angående FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS, vänligen konsultera tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS 160 COUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS. Tyto samolepicí fluorescenční oranžové terčové body jsou navrženy pro vysokou viditelnost a jsou ideální pro seřízení pušek. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zajistěte, aby byly terčové body používány v bezpečném prostředí, daleko od dětí a domácích zvířat.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je produkt poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se použití terčového střelby a střelných zbraní.
- Používejte terčové body pouze podle určení. Nesprávné použití může vést k nehodám nebo zraněním.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Udržujte terčové body mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému požití nebo zneužití.
- Zajistěte, aby byly terčové body aplikovány na stabilní povrch, aby se předešlo riziku odlepení během použití.
- Vyhněte se používání terčových bodů za vlhkých nebo mokrých podmínek, protože to může snížit jejich lepidlo.
- Nepokládejte terčové body na přímém slunci po delší dobu, protože to může ovlivnit jejich viditelnost a integritu.
- Pokud zaznamenáte alergické reakce nebo podráždění pokožky od lepidla, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Vyberte čistý, suchý povrch pro aplikaci terčových bodů.
- Zajistěte, aby byla oblast dobře osvětlená pro optimální viditelnost.

2. Aplikace:

- Opatrně odloupněte terčový bod z podkladu.
- Pevně přitlačte terčový bod na požadované místo na terčovém povrchu.
- Zajistěte, aby pod bodem nebyly žádné vzduchové bubliny pro optimální přilnavost.

3. Použití:

- Po aplikaci používejte terčové body jako referenční body pro seřízení vaší pušky.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od terčové oblasti při střelbě.

4. Po použití:

- Po použití zkontrolujte terčové body na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud již terčové body nejsou potřeba, opatrně je odstraňte. Zlikvidujte je odpovědně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte terčové body v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nepalte produkt, protože může uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zabalte ho do plastového sáčku před likvidací, aby se předešlo jakýmkoli potenciálním rizikům.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo bezpečnostní dotazy týkající se FLUORESCENT TARGET SPOTS BIRCHWOOD CASEY 1.5" TARGET SPOTS, prosím, obraťte se na výrobce nebo navštivte jejich oficiální webové stránky pro další informace.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.